

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- A** Θερμοστάτης
- B** Διακόπτες
- C** Πλήκτρο Comfortemp
- D** Θήκη καλωδίου
- E** Ροδάκι

ΧΡΗΣΗ

Ηλεκτρολογική σύνδεση

- Πρωτού βάλετε το καλοριφέρ στην πρίζα, ελέγξτε ότι η τάση της παροχής σας αντιστοιχεί με την τιμή V που αναγράφεται στη συσκευή, και ότι η πρίζα και η γραμμή έχουν τις σωστές διαστάσεις.
- ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΜΟΝΟ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΕΙΩΜΕΝΕΣ ΠΡΙΖΕΣ.

Μοντέλα με το σύστημα "Easy wheel"

Αναποδογυρίστε το καλοριφέρ σε ένα χαλί ή μια μαλακή επιφάνεια ώστε να αποτραπεί η ζημιά στη βαφή. Ξεδιπλώστε πλήρως τα ροδάκια περιστρέφοντάς τα προς τα έξω (Σχεδ. 1). Γυρίστε το καλοριφέρ στην όρθια θέση του.



Σημαντικό!

Κατά τη χρήση, το καλοριφέρ πρέπει να παραμένει κάθετο (ροδάκια κάτω, όργανα επάνω). Οποιαδήποτε άλλη θέση ενδέχεται να είναι επικίνδυνη!

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ενεργοποίηση

Γυρίστε εντελώς δεξιόστροφα το διακόπτη του θερμοστάτη (μέγιστο). Ανάψτε και τους δύο διακόπτες. Οι λυχνίες πάνω στους διακόπτες παραμένουν αναμμένες ανεξάρτητα από τον προγραμματισμένο κύκλο του θερμοστάτη. Όταν το δωμάτιο φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, γυρίστε αργά το διακόπτη αριστερόστροφα μέχρι να ακουστεί ένα «κλικ». Με τον τρόπο αυτό η συσκευή έχει ρυθμιστεί να ανάβει και να σβήνει αυτόματα διατηρώντας στην επιθυμητή θερμοκρασία.

Εξοικονομηση ενέργειας

Για εξοικονομηση ενέργειας, οι διακόπτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξεχωριστά:

- μόνο ο διακόπτης στη θέση «**MIN**» = ελάχιστη ισχύς (αναμμένη λυχνία)
- μόνο ο διακόπτης στη θέση «**MED**» = μέση ισχύς (αναμμένη λυχνία)
- οι δύο διακόπτες στις θέσεις «**MIN**» «**MED**» = μέγιστη ισχύς (αναμμένες λυχνίες)



Σημείωση: Για να σβήσετε εντελώς το καλοριφέρ, τοποθετήστε και τους δύο διακόπτες στη θέση OFF.

Χρήση του θερμοστάτη

Ο θερμοστάτης λειτουργεί με βάση τη θερμοκρασία του χώρου και όχι του καλοριφέρ. Περιστρέψτε τον θερμοστάτη αριστερόστροφα προς τους χαμηλότερους αριθμούς για μείωση της θερμοκρασίας, περιστρέψτε τον δεξιόστροφα προς τους υψηλότερους αριθμούς για αύξηση της θερμοκρασίας. Για να απενεργοποιήσετε εντελώς τη συσκευή, περιστρέψτε τον θερμοστάτη στο ελάχιστο ✱ και αποσυνδέστε από την πρίζα.

Λειτουργία απόψυξης

Γυρίστε το θερμοστάτη στη θέση ✱ και πιάστε τους δύο διακόπτες. Η συσκευή διατηρεί το χώρο σε θερμοκρασία 5°C περίπου εμποδίζοντας το πάγωμα των σωληνώσεων αλλά με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας. Στα μοντέλα με χρονοδιακόπτη, τα δοντάκια πρέπει να μετακινηθούν προς τα μέσα.

ΠΛΗΚΤΡΟ COMFORTEMP (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)

Με το πλήκτρο "COMFORTEMP" και τους δύο διακόπτες πατημένους, η συσκευή ρυθμίζεται ώστε να επιτυγχάνει και να διατηρεί αυτό που θεωρείται ως μια άνετη θερμοκρασία. Ανάβει ένα πράσινο φωτάκι ώστε να δείχνει την ενεργοποίηση του "COMFORTEMP". Σε αυτή τη λειτουργία, η θερμοκρασία ορίζεται αυτόματα μόνο από το "COMFORTEMP". Για απενεργοποίηση της λειτουργίας και επιστροφή στη λειτουργία θερμοστάτη, πατήστε ξανά το πλήκτρο "COMFORTEMP".

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ

Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση, αποσυνδέστε το φως από την πρίζα και αφήστε να κρυώσει το καλοριφέρ. Καθαρίζετε το καλοριφέρ με ένα καθαρό και υγρό πανί χωρίς απορρυπαντικά ή διαλύτες.

Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το καλοριφέρ για κάποιο διάστημα, τυλίξτε το καλώδιο γύρω από την ειδική θέση και φυλάξτε τη συσκευή σε στεγνό χώρο. Η συσκευή αυτή έχει κατασκευαστεί για να λειτουργεί πολλά χρόνια χωρίς προβλήματα. Σε περίπτωση κακής λειτουργίας ή αμφιβολιών μην επιχειρείτε να επισκευάσετε το καλοριφέρ μόνοι σας: υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιών ή ηλεκτροπληξίας. Καλέστε το πλησιέστερο Σέρβις (βλ. κατάλογο Σέρβις).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τροφοδοσία
Απορροφούμενη ισχύς

Δείτε την ετικέτα
"

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Η συσκευή δεν λειτουργεί	Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα Η πρίζα δεν λειτουργεί σωστά Υπαρξη τυχόν εμποδίων. Η επιλεγμένη θερμοκρασία μπορεί να είναι πολύ χαμηλή	Συνδέστε το φως στην πρίζα του ρεύματος Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα λειτουργεί Αφαιρέστε τα εμπόδια και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει. Σε περίπτωση που η συσκευή δεν λειτουργεί, απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις Επιλέξτε υψηλότερη θερμοκρασία