

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

### Προειδοποιήσεις ασφαλείας



#### Κίνδυνος!

Η μη τήρηση μπορεί να γίνει αιτία τραυματισμού από ηλεκτροπληξία με κίνδυνο θανάτου.

- Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε ντους, μπανιέρες, νιπτήρες, πισίνες κλπ.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το καλοριφέρ για το στέγνωμα των ρούχων.
- Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο παρουσιάζει φθορές, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο Σέρβις ή από εξειδικευμένο τεχνικό για την αποφυγή κάθε κινδύνου.



#### Προσοχή!

Η μη τήρηση μπορεί να γίνει ή να είναι αιτία τραυματισμού ή βλάβης στη συσκευή.

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά με ηλικία όχι μικρότερη των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες ψυχοφυσικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία, αρκεί να επιβλέπονται με προσοχή ή να εκπαιδεύονται στον τρόπο χρήσης της συσκευής και στους κινδύνους που αυτή επιφέρει. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός εάν επιβλέπονται.
- Μην επιτρέπετε να πλησιάσουν τη συσκευή παιδιά κάτω των 3 ετών, εάν δεν βρίσκονται υπό διαρκή επιτήρηση.
- Τα παιδιά από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται μόνο να ανάβουν/σβήνουν τη συσκευή, αρκεί να είναι τοποθετημένη ή εγκατεστημένη στη συνήθη θέση λειτουργίας της, τα παιδιά να επιτηρούνται και να έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο ασφαλούς χρήσης της συσκευής και για τους κινδύνους της.

Στα παιδιά από 3 έως 8 ετών δεν επιτρέπεται να συνδέουν το φις, να ρυθμίζουν και να καθαρίζουν τη συσκευή ή να εκτελούν τη

συντήρησή της.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Ορισμένα σημεία της συσκευής μπορεί να αποκτήσουν πολύ υψηλή θερμοκρασία και να προκαλέσουν εγκαυματα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν υπάρχουν παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες.

- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μικρά δωμάτια στα οποία υπάρχουν άτομα που δεν είναι σε θέση να εγκαταλείψουν μόνα τους το δωμάτιο, εκτός εάν υπάρχει συνεχής επίβλεψη.
- Το κύκλωμα της συσκευής περιέχει τη σωστή ποσότητα ειδικού λαδιού και οι επισκευές που απαιτούν το άνοιγμα της συσκευής πρέπει να εκτελούνται μόνον από το εξουσιοδοτημένο Σέρβις του κατασκευαστή. Κάθε ενδεχόμενη διαρροή λαδιού πρέπει να επισημαίνεται στο Σέρβις. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευθείτε τη συνημμένη εγγύηση.
- Σε περίπτωση διάλυσης της συσκευής πρέπει να τηρηθεί η νομοθεσία για τη διάθεση του λαδιού.
- Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται απευθείας κάτω από σταθερή πίεζα ρεύματος.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** για να αποφύγετε κινδύνους από την τυχαία επαναφορά του συστήματος ασφαλείας, αυτή η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω ενός εξωτερικού χρονοδιακόπτη.
- Μην καλύπτετε την περιοχή εισόδου και εξόδου του αέρα (κίνδυνος υπερθέρμανσης).



#### Κίνδυνος εγκαυμάτων!!

Σε περίπτωση μη τήρησης, υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων.

- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή ενώ λειτουργεί, γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη άνοδο



της θερμοκρασίας της.

- Αποφύγετε τη χρήση καλωδίων προέκτασης γιατί κατά τη χρήση του καλοριφέρ μπορούν να υπερθερμανθούν.
- Μην αφήνετε ποτέ το ηλεκτρικό καλώδιο πάνω στο καλοριφέρ όταν είναι ζεστό.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στη συσκευή.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, τα υφάσματα, οι κουρτίνες ή άλλο εύφλεκτο υλικό πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 1 μέτρο από τη γρίλια εξόδου του αέρα.



#### Σημείωση:

Το σύμβολο αυτό επισημαίνει συστάσεις και πληροφορίες για το χρήστη.

- Συνιστάται να μην αφήνετε το καλοριφέρ εκτεθειμένο σε ρεύματα αέρα γιατί τα ισχυρά ρεύματα μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση της συσκευής.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε οριζόντια και σταθερή επιφάνεια.
- Χρησιμοποιείτε το καλοριφέρ μόνο σε κατακόρυφη θέση.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περίπτωση πτώσης.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει ορατά σημάδια φθοράς.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε απόσταση τουλάχιστον 50 cm από έπιπλα ή άλλα αντικείμενα.
- Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, αφήστε την να λειτουργήσει με το θερμοστάτη στο μέγιστο τουλάχιστον επί 15 λεπτά για να εξαλείψετε την οσμή της καινούργιας συσκευής. Μια μικρή έξοδος καπνού λόγω των προστατευτικών ουσιών που εφαρμόζονται στις αντιστάσεις πριν τη μεταφορά πρέπει να θεωρείται φυσιολογική.

- Τοποθετήστε τη συσκευή έτσι ώστε η πρόσβαση στο φως και την πρίζα να είναι εύκολη μετά την εγκατάσταση.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δωμάτια με εμβαδόν μικρότερο από 4 m<sup>2</sup>.
- Η συσκευή διαθέτει σύστημα ασφαλείας που διακόπτει τη λειτουργία σε περίπτωση τυχαίας υπερθέρμανσης. Για τον επαναπρογραμματισμό της συσκευής απευθυνθείτε στο Σέρβις, όπως υποδεικνύεται στη συνημμένη εγγύηση.
- Πριν φυλάξετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχει κρυώσει εντελώς και ότι έχετε αποσυνδέσει το φως από την πρίζα. Μην φυλάσσετε τη συσκευή σε χώρο με σκόνη.
- Μην κρεμάτε τη συσκευή.

Μόνο χώρες εκτός ΕΕ:

Μην επιτρέπετε τη χρήση της συσκευής σε άτομα (ακόμα και παιδιά) με μειωμένες ψυχοφυσικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία, εκτός εάν επιβλέπονται με προσοχή και εκπαιδεύονται από έναν υπεύθυνο για τη σωματική ακεραιότητά τους. Παρακολουθείτε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

#### Διάθεση



Η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στα οικιακά απορρίμματα αλλά να διατίθεται σε επίσημα κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής.

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- A** Θερμοστάτης
- B** Επιλογέας ισχύος
- C** Ενδεικτική λυχνία
- D** Θέση καλωδίου
- E** Τροχός

#### ΧΡΗΣΗ

Βγάλτε τη συσκευή από το κιβώτιο της συσκευασίας, αναποδογυρίστε την και στηρίξτε την στο φελιζόλ.

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι ανέπαφο και ότι η συσκευή δεν έχει υποστεί ζημιές κατά τη μεταφορά. Μην χρησιμοποιείτε τη

συσκευή εάν παρουσιάζει βλάβες.

### Ηλεκτρική σύνδεση

- Πριν συνδέσετε το φις στην πρίζα του ρεύματος, ελέγξτε αν η τάση του ρεύματος είναι ίδια με αυτήν που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών και αν η πρίζα του ρεύματος και η γραμμή τροφοδοσίας είναι κατάλληλες για το απαιτούμενο φορτίο.
- ΣΥΝΔΕΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΜΟΝΟΝ ΣΕ ΠΡΙΖΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΓΕΙΩΣΗ.

Αποφύγετε την επαφή ρούχων, εσώρουχων, επίπλων και εύφλεκτων υλικών με την πρίζα στην οποία συνδέετε το καλοριφέρ.

### Μοντέλο με προμονταρισμένους αναδιπλούμενους τροχούς

Γυρίστε ανάποδα τη συσκευή πάνω σε ύφασμα ή άλλη μαλακή επιφάνεια για να αποφύγετε βλάβες στη βαφή.

Ανοίξτε εντελώς τους τροχούς γυρνώντας τους προς τα έξω (Εικ. 1). Γυρίστε το καλοριφέρ σε όρθια θέση.

### Λειτουργία και χρήση

#### Άναμμα

Συνδέστε το φις στην πρίζα του ρεύματος. Μετακινήστε το θερμοστάτη μέχρι τέρμα στη θέση μέγιστης ισχύος. Ανάψτε το καλοριφέρ με τον επιλογέα σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:

- Τοποθετήστε το επιλογέα στη θέση "**MIN**" για να επιλέξετε την ελάχιστη ισχύ. (αναμμένη λυχνία)
- Τοποθετήστε το επιλογέα στη θέση "**MED**" για να επιλέξετε τη μεσαία ισχύ. (αναμμένη λυχνία)
- Τοποθετήστε τον επιλογέα στη θέση "**MAX**" για να

επιλέξετε τη μέγιστη ισχύ. (αναμμένη λυχνία)

Για να σβήσετε τη συσκευή, τοποθετήστε τον επιλογέα στη θέση "**0**" και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

### Ρύθμιση του θερμοστάτη

Όταν το περιβάλλον φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, γυρίστε αργά αριστερόστροφα το θερμοστάτη έως ότου σβήσει η ενδεικτική λυχνία (ή μέχρι να ακουστεί ένα "κλικ") και αφήστε τον στο σημείο αυτό. Η θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα και διατηρείται σταθερή από το θερμοστάτη.

### Λειτουργία απόψυξης

Με το θερμοστάτη στη θέση **✱** και τον επιλογέα ισχύος στη θέση "**MAX**", η συσκευή διατηρεί το χώρο σε θερμοκρασία 5°C περίπου ώστε να αποφεύγεται η συνθήκη παγετού με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας.

### ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα και περιμένετε να κρυώσει το καλοριφέρ. Το ηλεκτρικό καλοριφέρ λαδιού δεν απαιτεί ιδιαίτερη συντήρηση. Αρκεί να το ξεσκονίζετε με ένα μαλακό και στεγνό πανί. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ απορρυπαντικά σε σκόνη ή διαλύτες. Εν ανάγκη, καθαρίστε τυχόν συσσωρευμένη σκόνη χρησιμοποιώντας ηλεκτρική σκούπα.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Τάση τροφοδοσίας | Βλέπε πινακίδα χαρακτηριστικών |
| Ισχύς            | "                              |

### ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

| ΠΡΟΒΛΗΜΑ                 | ΑΙΤΙΑ                                                | ΛΥΣΗ                                                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Η συσκευή δεν λειτουργεί | Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα           | Συνδέστε το φις στην πρίζα του ρεύματος                                                                                                   |
|                          | Η πρίζα δεν λειτουργεί σωστά                         | Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα λειτουργεί                                                                                                        |
|                          | Υπαρξη τυχόν εμποδίων.                               | Αφαιρέστε τα εμποδία και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει. Σε περίπτωση που η συσκευή δεν λειτουργεί, απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις |
|                          | Η επιλεγμένη θερμοκρασία μπορεί να είναι πολύ χαμηλή | Επιλέξτε υψηλότερη θερμοκρασία                                                                                                            |