

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- A Θερμοστάτης
- B Ενδεικτική λυχνία
- C Χρονοδιακόπτης (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)
 - C1 Περίοδος λειτουργίας
 - C2 Δοντάκι
 - C3 Δείκτης αναφοράς
- D Τροχοί
- E Επιλογέας ισχύος

ΧΡΗΣΗ

Μοντέλα με σύστημα "easy wheel"

Γυρίστε ανάποδα το καλοριφέρ πάνω σε ύφασμα ή άλλη μαλακή επιφάνεια για να αποφύγετε βλάβες στη βαφή.

Ανοίξτε εντέλως τους τροχούς γυρνώντας τους προς τα έξω (Εικ. 1). Γυρίστε το καλοριφέρ σε όρθια θέση.

Ηλεκτρική σύνδεση

- Πριν συνδέσετε το φως στην πρίζα του ρεύματος, ελέγξτε αν η τάση του ρεύματος είναι ίδια με αυτήν που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών και αν η πρίζα του ρεύματος και η γραμμή τροφοδοσίας είναι κατάλληλες για το απαιτούμενο φορτίο.
- Ελέγξτε επίσης την ισχύ των ασφαλειών.
ΣΥΝΔΕΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΜΟΝΟΝ ΣΕ ΠΡΙΖΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΓΕΙΩΣΗ.

Το καλοριφέρ πρέπει να συνδεθεί σε πρίζα 230-240V AC με σωστή πολικότητα και σε άριστη κατάσταση. Αποφύγετε την επαφή ρούχων, εσώρουχων, επίπλων και εύφλεκτων υλικών με την πρίζα στην οποία συνδέετε το καλοριφέρ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Άναμμα

Συνδέστε το φως στην πρίζα του ρεύματος. Μετακινήστε το θερμοστάτη μέχρι τέρμα στη θέση μέγιστης ισχύος. Ανάψτε το καλοριφέρ με τον/τους διακόπτες ανάλογα με τις οδηγίες των σημείων α) - β).

α) Μοντέλα με μονό διακόπτη (1 επίπεδο ισχύος)

- διακόπτης στη θέση "I" = μέγιστη ισχύς (αναμμένη λυχνία)
- διακόπτης στη θέση "O" = σβηστό (σβησμένη λυχνία)

β) Μοντέλα με διπλό διακόπτη (3 επίπεδα ισχύος)

- μόνο ο διακόπτης στη θέση "MIN" = ελάχιστη ισχύς (αναμμένη λυχνία)
- μόνο ο διακόπτης στη θέση "MED" = μέση ισχύς (αναμμένη λυχνία)
- οι δύο διακόπτες στις θέσεις "MIN" "MED" = μέγιστη ισχύς (αναμμένες λυχνίες)

Ρύθμιση του θερμοστάτη

Όταν το περιβάλλον φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, γυρίστε αργά αριστερόστροφα το θερμοστάτη έως ότου σβήσει η ενδεικτική λυχνία (ή μέχρι να ακουστεί ένα "κλικ") και αφήστε τον στο σημείο αυτό.

Η θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα και διατηρείται σταθερή από το θερμοστάτη.

Λειτουργία απόψυξης

Με το θερμοστάτη στη θέση ❄ και τους διακόπτες πατημένους, η συσκευή διατηρεί το χώρο σε θερμοκρασία 5°C περίπου ώστε να αποφεύγεται η συνθήκη παγετού με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΗ 24 ωρών

Για να προγραμματίσετε τη θέρμανση ενεργήστε ως εξής:

- Ελέγξτε την ώρα στο ρολόι σας. Εάν για παράδειγμα η ώρα είναι 10, γυρίστε δεξιόστροφα το δίσκο του χρονοδιακόπτη έως ότου συμπέσει η ένδειξη 10 με το δείκτη αναφοράς ▲.
- Προγραμματίστε τις επιθυμητές περιόδους λειτουργίας της συσκευής πιέζοντας προς το κέντρο τα δοντάκια. Κάθε δοντάκι αντιστοιχεί σε χρόνο 15 λεπτών. Εμφανίζονται έτσι οι τομείς που αντιστοιχούν στις περιόδους λειτουργίας.
- Με τη ρύθμιση αυτή το αερόθερμο λειτουργεί αυτόματα καθημερινά την προγραμματισμένη ώρα (Σημαντικό: το φως πρέπει να είναι πάντα συνδεδεμένο στην πρίζα).
- Για να αλλάξετε τον προγραμματισμό αρκεί να επαναφέρετε τα δοντάκια στην αρχική τους θέση και να προγραμματίσετε τις νέες περιόδους λειτουργίας.
- Εάν θέλετε να λειτουργεί η συσκευή χωρίς προγραμματισμό πιέστε προς το κέντρο όλα τα δοντάκια. Στην περίπτωση αυτή, για να σβήσετε τη συσκευή πρέπει να κλείσετε τους διακόπτες και να αποσυνδέσετε το φως από την πρίζα ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη λειτουργία του χρονοδιακόπτη.

Θέρμανση στη λειτουργία "turbo"

Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν ανεμιστήρα που θερμαίνει ταχύτερα το δωμάτιο. Για να επιλέξετε τη λειτουργία τοποθετήστε το διακόπτη στη θέση ⚡.

Σημαντικό: ένα σύστημα ασφαλείας διακόπτει τη λειτουργία της συσκευής σε περίπτωση υπερθέρμανσης λόγω συσσώρευσης σκόνης στις γρίλιες εισόδου του αέρα. Για να αποκαταστήσετε τη λειτουργία, αποσυνδέστε το φως από την πρίζα, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει, καθαρίστε τις γρίλιες εισόδου και εξόδου του αέρα με ηλεκτρική σκούπα

στη συνέχεια συνδέστε πάλι το φως για να ανάψετε τη συσκευή.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ

Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση, αποσυνδέστε το φως από την πρίζα και αφήστε να κρυώσει το καλοριφέρ. Καθαρίζετε το καλοριφέρ με ένα καθαρό και υγρό πανί χωρίς απορρυπαντικά ή διαλύτες. Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το καλοριφέρ για κάποιο διάστημα, τυλίξτε το καλώδιο γύρω από την ειδική θέση και φυλάξτε τη συσκευή σε στεγνό χώρο. Σε περίπτωση κακής λειτουργίας ή αμφιβολιών μην επιχειρείτε να επισκευάσετε το καλοριφέρ μόνοι σας: υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιών ή ηλεκτροπληξίας. Καλέστε το πλησιέστερο Σέρβις (βλ. κατάλογο Σέρβις).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση τροφοδοσίας	Βλέπε πινακίδα χαρακτηριστικών
Ισχύς	“

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Η συσκευή δεν λειτουργεί	Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα	Συνδέστε το φως στην πρίζα του ρεύματος
	Η πρίζα δεν λειτουργεί σωστά	Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα λειτουργεί
	Υπαρξη τυχόν εμποδίων.	Αφαιρέστε τα εμπόδια και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει. Σε περίπτωση που η συσκευή δεν λειτουργεί, απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις
	Η επιλεγμένη θερμοκρασία μπορεί να είναι πολύ χαμηλή	Επιλέξτε υψηλότερη θερμοκρασία