

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- A** Θερμοστάτης
B Επιλογέας ισχύος
C/D/E Ενδεικτικές λυχνίες (MIN, MED, MAX)
F Θέση καλωδίου
G Τροχός

ΧΡΗΣΗ

Τοποθέτηση των τροχών

Γυρίστε ανάποδα το καλοριφέρ πάνω σε ένα χαλί ή σε άλλη μαλακή επιφάνεια για να αποφύγετε βλάβες στη βαφή. Ανοίξτε εντελώς τους τροχούς γυρνώντας τους προς τα έξω (Εικ. 1). Γυρίστε το καλοριφέρ σε όρθια θέση.

Προσοχή

Χρησιμοποιείτε το καλοριφέρ πάντα σε κατακόρυφη θέση (τροχοί στο κάτω μέρος, χειριστήρια στο πάνω).
Οποιαδήποτε διαφορετική θέση μπορεί να είναι επικίνδυνη.

Τοποθέτηση

Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται ακριβώς κάτω από σταθερή πρίζα ρεύματος. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δωμάτια με εμβαδόν μικρότερο από 4 m².

Ηλεκτρική σύνδεση

- Πριν συνδέσετε το φως στην πρίζα του ρεύματος, ελέγξτε αν η τάση του ρεύματος είναι ίδια με αυτήν που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών και αν η πρίζα του ρεύματος και η γραμμή τροφοδοσίας είναι κατάλληλες για το απαιτούμενο φορτίο.
- Ελέγξτε επίσης την ισχύ των ασφαλειών. ΣΥΝΔΕΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΜΟΝΟΝ ΣΕ ΠΡΙΖΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΓΕΙΩΣΗ.

Αποφύγετε την επαφή ρούχων, εσώρουχων, επίπλων και εύφλεκτων υλικών με την πρίζα στην οποία συνδέετε το καλοριφέρ.

Άναμμα

Συνδέστε το φως στην πρίζα του ρεύματος. Γυρίστε το διακόπτη του θερμοστάτη στο μέγιστο και ανάψτε τη συσκευή χρησιμοποιώντας τον επιλογέα ισχύος:

- γυρίστε τον επιλογέα στη θέση MIN για να επιλέξετε την ελάχιστη ισχύ (ανάβει η ενδεικτική λυχνία "MIN")
- γυρίστε τον επιλογέα στη θέση MED για να επιλέξετε μια μεσαία ισχύ (ανάβουν οι ενδεικτικές λυχνίες "MIN/MED")

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Η συσκευή δεν λειτουργεί	- Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το φως και ότι η πρίζα λειτουργεί κανονικά. - Ελέγξτε για την ύπαρξη τυχόν εμποδίων. - Η επιλεγμένη θερμοκρασία μπορεί να είναι πολύ χαμηλή.	- Συνδέστε το φως στην πρίζα. - Αφαιρέστε τα εμποδία και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει. Εάν η συσκευή εξακολουθεί να μη λειτουργεί, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Σέρβις της De'Longhi. - Επιλέξτε υψηλότερη θερμοκρασία.

- γυρίστε τον επιλογέα στη θέση MAX για να επιλέξετε τη μέγιστη ισχύ (ανάβουν οι ενδεικτικές λυχνίες)

Ρύθμιση του θερμοστάτη

Όταν το περιβάλλον φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, γυρίστε αργά δεξιόστροφα το διακόπτη του θερμοστάτη έως ότου ακουστεί ένα "κλικ" και αφήστε τον στο σημείο αυτό. Η θερμοκρασία καθορισμένη με τον τρόπο αυτό ρυθμίζεται αυτόματα και διατηρείται σταθερή από το θερμοστάτη. Αν η συσκευή είναι ένα μοντέλο με τρία επίπεδα ισχύος, κατά τις πιο ήπιες περιόδους ή όταν η θερμοκρασία δεν είναι ιδιαίτερα κρύα, επιλέξτε το ελάχιστο επίπεδο ισχύος ώστε να μειώσετε την κατανάλωση.

Λειτουργία απόψυξης

Γυρίστε το διακόπτη του θερμοστάτη στη θέση * και τον επιλογέα ισχύος στη θέση MAX. Η συσκευή διατηρεί το χώρο σε θερμοκρασία περίπου 5°C, αποφεύγοντας τις συνθήκες παγετού με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας.

Σημείωση

Για να βήσετε εντελώς τη συσκευή, γυρίστε τον επιλογέα ισχύος στη θέση "0" και αποσυνδέστε το φως από την πρίζα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ένα σύστημα ασφαλείας διακόπτει τη λειτουργία της συσκευής σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Για να ανάψετε πάλι τη συσκευή, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Σέρβις της De'Longhi.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αποσυνδέστε πάντα το φως και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει. Καθαρίζετε το καλοριφέρ με ένα καθαρό και υγρό πανί χωρίς απορρυπαντικά ή σκόνες καθαρισμού. Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το καλοριφέρ για κάποιο διάστημα, τυλίξτε το καλώδιο γύρω από την ειδική θέση και φυλάξτε τη συσκευή σε στεγνό χώρο. Σε περίπτωση ελαττωματικής λειτουργίας μην επιχειρείτε να επισκευάσετε το καλοριφέρ μόνοι σας: υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας. Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Σέρβις της De'Longhi (βλ. κατάλογο κέντρων Σέρβις De'Longhi).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση τροφοδοσίας	Βλέπε πινακίδα χαρακτηριστικών
Ισχύς	"