

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Προειδοποιήσεις ασφαλείας

- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, με την προϋπόθεση να παρακολουθούνται προσεκτικά και να εκπαιδεύονται σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής έχοντας επίγνωση των σχετικών κινδύνων. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από πλευράς του χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά, εκτός αν επιτηρούνται.
- Μην επιτρέπετε να πλησιάσουν τη συσκευή παιδιά κάτω των 3 ετών, εάν δεν βρίσκονται υπό διαρκή επιτήρηση.
- Τα παιδιά από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται μόνο να ανάβουν/σβήνουν τη συσκευή, αρκεί να είναι τοποθετημένη ή εγκατεστημένη στη συνήθη θέση λειτουργίας της, τα παιδιά να επιτηρούνται και να έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο ασφαλούς χρήσης της συσκευής και για τους κινδύνους της. Στα παιδιά από 3 έως 8 ετών δεν επιτρέπεται να συνδέουν το φισ, να ρυθμίζουν και να καθαρίζουν τη συσκευή ή να εκτελούν τη συντήρησή της. **ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα σημεία της συσκευής μπορεί να αποκτήσουν πολύ υψηλή θερμοκρασία και να προκαλέσουν εγκαύματα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν υπάρχουν παιδιά**

ή άτομα με ειδικές ανάγκες.

- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή ενώ λειτουργεί, γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη άνοδο της θερμοκρασίας της.
- Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται απευθείας κάτω από ηλεκτρική πρίζα.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το ηλεκτρικό σώμα κοντά σε μπανιέρες, νιπτήρες, ντους ή πισίνες.
- Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο παρουσιάζει φθορές, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο Σέρβις ή από εξειδικευμένο τεχνικό για την αποφυγή κάθε κινδύνου.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** για να αποφύγετε κινδύνους από την τυχαία επαναφορά του συστήματος ασφαλείας, αυτή η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω ενός εξωτερικού χρονοδιακόπτη.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μη χρησιμοποιείτε το αερόθερμο σε μικρά δωμάτια στα οποία υπάρχουν άτομα που δεν είναι σε θέση να εγκαταλείψουν μόνα τους το δωμάτιο, εκτός εάν υπάρχει συνεχής επίβλεψη.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!!

Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.

- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, τα υφάσματα, οι κουρτίνες ή άλλο εύφλεκτο υλικό πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 1 μέτρο από τη γρίλια εξόδου του αέρα.
- Αποφύγετε τη χρήση καλωδίων προέκτασης γιατί κατά τη χρήση μπορούν να υπερθερμανθούν.



Σημείωση:

Το σύμβολο αυτό επισημαίνει σημαντικές συστάσεις και πληροφορίες για το χρήστη.

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάνω σε οριζόντια και σταθερή επιφάνεια.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περίπτωση πτώσης.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει ορατά σημάδια φθοράς.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το ηλεκτρικό σώμα για να στεγνώσετε τα ρούχα.
- Μην αφήνετε ποτέ το ηλεκτρικό καλώδιο πάνω στο ηλεκτρικό σώμα όταν είναι ζεστό.
- Συνιστάται να μην αφήνετε το ηλεκτρικό σώμα εκτεθειμένο σε ρεύματα αέρα γιατί τα ισχυρά ρεύματα μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση της συσκευής.
- Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό σώμα μόνο σε κατακόρυφη θέση.
- Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, αφήστε την να λειτουργήσει με το θερμοστάτη στο μέγιστο τουλάχιστον επί 15 λεπτά για να εξαλείψετε την οσμή της καινούργιας συσκευής. Η συσκευή μπορεί να απελευθερώσει καπνούς λόγω των προστατευτικών ουσιών που εφαρμόζονται στις αντιστάσεις πριν τη μεταφορά.
- Μην καλύπτετε τις γρίλιες εξόδου ή εισόδου του αέρα στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Τοποθετήστε τη συσκευή έτσι ώστε η πρόσβαση στο φις και την πρίζα να είναι εύκολη μετά την εγκατάσταση.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δωμάτια με εμβαδόν μικρότερο από 4 m².
- Η συσκευή διαθέτει σύστημα προστασίας από ανατροπή που σβήνει τη συσκευή σε περίπτωση πτώσης. Για να λειτουργήσει και πάλι η συσκευή αρκεί να την επαναφέρετε σε κατακόρυφη θέση.
- Ένα σύστημα ασφαλείας διακόπτει τη λειτουργία της συσκευής σε περίπτωση τυχαίας υπερθέρμανσης. Για να αποκαταστήσετε τη λειτουργία, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα για λίγα λεπτά, να εξαλείψετε την αιτία της υπερθέρμανσης και στη συνέχεια να συνδέσετε πάλι το φις. Εάν η συσκευή εξακολουθεί να μη λειτουργεί, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Σέρβις της De'Longhi.

Μόνο χώρες εκτός ΕΕ:

Μην επιτρέπεται τη χρήση της συσκευής σε άτομα (ακόμα και παιδιά) με μειωμένες ψυχοφυσικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία, εκτός εάν επιβλέπονται με προσοχή και εκπαιδεύονται από έναν

υπεύθυνο για τη σωματική ακεραιότητά τους. Παρακολουθείτε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Διάθεση της συσκευής



Η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στα οικιακά απορρίμματα αλλά να διατίθεται σε επίσημα κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ευχαριστούμε που επιλέξατε το θερμαντικό σώμα της De Longhi. Συνιστάται να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών για να αποφύγετε πιθανούς κινδύνους ή βλάβες στη συσκευή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ηλεκτρικός φορητός τοπικός θερμαντήρας χώρου)

- a** Επιλογέας λειτουργίας
- b** Ενδεικτική λυχνία
- c** Θερμοστάτης
- d** Ροδάκι

ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Γενικές οδηγίες

Βγάλετε το θερμαντικό σώμα από τη συσκευασία. Βεβαιωθείτε ότι το σώμα και το καλώδιο έμειναν ανέπαφα κατά τη μεταφορά.

Μη χρησιμοποιείτε το σώμα εάν παρουσιάζει βλάβες. Αφαιρέστε οποιοδήποτε διαφημιστικό υλικό υπάρχει στη συσκευή.

Ηλεκτρική σύνδεση

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα του ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η τάση της είναι ίδια με αυτήν που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής και ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση είναι κατάλληλη για την αναγραφόμενη ισχύ (Watt).
- Εάν χρησιμοποιούνται πολλές συσκευές ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση διαθέτει επαρκή ισχύ.

Χρήση στο δάπεδο, συναρμολόγηση ποδαριών

Για να τοποθετήσετε τα πόδια στη συσκευή χρησιμοποιήστε τις βίδες του εξοπλισμού:

4 πεταλουδόβιδες (E)

Στερεώστε τα πόδια με τις βίδες (E) όπως δείχνει η εικ. 1.

ΧΡΗΣΗ

Λειτουργία και χρήση

- Συνδέστε το φιλ.
- Γυρίστε δεξιόστροφα το διακόπτη του θερμοστάτη έως τη θέση 6.
- **Λειτουργία με την ελάχιστη ισχύ:** γυρίστε τον επιλογέα λειτουργιών στη θέση “MIN” (ανάβει η ενδεικτική λυχνία).
- **Λειτουργία με τη μέγιστη ισχύ:** γυρίστε τον επιλογέα λειτουργιών στη θέση “MAX” (ανάβει η ενδεικτική λυχνία).
- **Σβήσιμο:** γυρίστε τον επιλογέα λειτουργιών στη θέση “0” και αποσυνδέστε το φιλ.

Ρύθμιση θερμοστάτη

Γυρίστε δεξιόστροφα το διακόπτη του θερμοστάτη έως τη θέση 6. Όταν το περιβάλλον φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, γυρίστε αργά το διακόπτη του θερμοστάτη αριστερόστροφα έως ότου ακουστεί ένα “κλικ” και αφήστε τον στο σημείο αυτό. Η θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα και διατηρείται σταθερή από το θερμοστάτη.

Λειτουργία απόψυξης

Τοποθετώντας το διακόπτη του θερμοστάτη στην ελάχιστη θέση ❄ και τον επιλογέα λειτουργιών στη θέση “MAX”, η συσκευή διατηρεί σταθερή θερμοκρασία περίπου 5°C με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση συντήρησης, αποσυνδέστε το θερμαντικό σώμα από την πρίζα και περιμένετε να κρυώσει εντελώς. Το ηλεκτρικό σώμα δεν απαιτεί ιδιαίτερη συντήρηση. Αρκεί να το ξεσκονίζετε με ένα μαλακό και στεγνό πανί. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ απορρυπαντικά σε σκόνη ή διαλύτες. Εν ανάγκη, καθαρίστε τη συσσωρευμένη σκόνη με ηλεκτρική σκούπα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση τροφοδοσίας	Βλ. πινακίδα
Ισχύς	HMP1000: MIN 500W-MAX 1000W HMP1500: MIN 750W-MAX 1500W HMP2000: MIN 1000W-MAX 2000W

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Η συσκευή δε λειτουργεί	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι στην πρίζα και ότι το ηλεκτρικό δίκτυο λειτουργεί σωστά.	Συνδέστε στο δίκτυο.
	Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια.	Αφαιρέστε το εμπόδιο, βγάλτε από την πρίζα το θερμαντικό σώμα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει. Αν η συσκευή δε δουλεύει, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
	Ο επιλογέας ρεύματος βρίσκεται στη θέση «0».	Στρέψτε τον επιλογέα στη θέση MIN, MAX.
	Ο θερμοστάτης μπορεί να είναι πολύ χαμηλά.	Στρέψτε το θερμοστάτη δεξιόστροφα σε υψηλότερη θερμοκρασία μέχρι να ξεκινήσει ξανά το θερμαντικό σώμα.