

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- A** Λυχνία τροφοδοσίας
- B** Κουμπί ON/STAND-BY
- C** +/- κουμπιά ρύθμισης
- D** Κουμπί MODE (επιτρέπει τον τρόπο λειτουργίας)
- E** Κουμπί "ECO plus"
- F** Κουμπί Timer
- G** χειρολαβή
- H** γρίλια εξόδου αέρα

Γενικές Οδηγίες

Αφαιρέστε το θερμαντικό σώμα από τη συσκευασία. Βεβαιωθείτε ότι ούτε το θερμαντικό στοιχείο ούτε το καλώδιο ισχύος έχει υποστεί βλάβη κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Μη χρησιμοποιείτε το θερμαντικό σώμα αν έχει υποστεί βλάβη. Αφαιρέστε το διαφημιστικό υλικό της συσκευής.

Ηλεκτρική σύνδεση

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η τάση που υποδεικνύεται στην ετικέτα των χαρακτηριστικών της συσκευής είναι ίδια με εκείνη της ηλεκτρικής εγκατάστασης και ότι αυτή μπορεί να υποστηρίξει την κατανάλωση (Watt) που δείχνει η ετικέτα.
- Αν χρησιμοποιείτε περισσότερες από μία συσκευές τη φορά, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση μπορεί να υποστηρίξει αυτή την ισχύ.

Τοποθέτηση του ποδιού

Απαραίτητο εργαλείο: Κατσαβίδι PH 2 x 100 (Phillips)
Αναποδογυρίστε τη συσκευή σε ένα μικρό χαλί ή σε μία απαλή επιφάνεια ώστε να αποφύγετε τη ζημιά στο φινιρίσμα της βαφής.
Στερεώστε το ποδαράκι στη συσκευή με 2 βίδες 1 που παρέχονται (δείτε εικ.1 και 2), 1 βίδα για κάθε πόδι. Δείτε την εικ. 3 για τις ελάχιστες αποστάσεις του προϊόντος από τους τοίχους.

ΧΡΗΣΗ

Λειτουργία και χρήση

- Τοποθετήστε την πρίζα.
- Η συσκευή εκπέμπει ένα μπιπ. Ο λυχνία τροφοδοσίας (A) ανάβει και παραμένει αναμμένος όσο η συσκευή λειτουργεί.
- Η συσκευή μπαίνει σε αναμονή.
- Πατήστε το ON/STAND-BY (B) για να ανάψετε τη συσκευή. Αρχίζει να θερμαίνει το δωμάτιο σύμφωνα με τις τρέχουσες ρυθμίσεις.
- Πατήστε το κουμπί MODE (D) για να επιλέξετε έναν από

τους παρακάτω τρόπους λειτουργίας:

- **Πρόληψη πάγου ***
Με αυτόν τον τρόπο, η συσκευή διατηρεί στο δωμάτιο θερμοκρασία 7°C για να αποφευχθεί η ψύξη.
- **Θέρμανση 1, 2, 3 και Θέρμανση 3 + Ανεμιστήρας**
Με αυτόν τον τρόπο, η επιθυμητή θερμοκρασία μπορεί να επιλεγεί πατώντας τα κουμπιά ρύθμισης + και -. Πατώντας τα κουμπιά + ή - μία φορά, η θερμοκρασία (που εμφανίζεται στην οθόνη) θα αυξηθεί ή θα μειωθεί κατά 1°C.

Θέρμανση 1 ◀

Η συσκευή λειτουργεί σε χαμηλή ισχύ.

Θέρμανση 2 ◀◀

Η συσκευή λειτουργεί σε μέτρια ισχύ.

Θέρμανση 3 ◀◀◀

Η συσκευή λειτουργεί σε υψηλή ισχύ.

Θέρμανση 3 + Ανεμιστήρας ◀◀◀◀

Η συσκευή λειτουργεί σε μέγιστη ισχύ με τον ανεμιστήρα.

Το διαθέσιμο εύρος θερμοκρασιών είναι από 16°C ως 32°C.

"Λειτουργία "ECO plus"

Η λειτουργία "ECO plus" διατίθεται μόνο στους τρόπους λειτουργίας Θέρμανση 1, 2 3 και 3 + ανεμιστήρας. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πατήστε το κουμπί "ECO plus" (E). Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργή, η συσκευή αυτόματα ρυθμίζει το καταλληλότερο επίπεδο ισχύος για να εξασφαλίσει απόλυτη άνεση με εξοικονόμηση ενέργειας. Ενώ είναι σε λειτουργία ο τρόπος "ECO plus", η συσκευή μπορεί να σβήσει αυτόματα σε χαμηλότερη ισχύ θερμότητας από εκείνη που προβάλλεται.

Δείκτης εν λειτουργία

Το σύμβολο  υποδεικνύει την κατάσταση θέρμανσης μέσα από τα χρώματα.

 **ΚΟΚΚΙΝΟ:** η μονάδα θερμαίνει στη μέγιστη ισχύ.

 **ΚΙΤΡΙΝΟ:** η μονάδα θερμαίνει στη μεσαία ισχύ.

 **ΠΡΑΣΙΝΟ:** η μονάδα θερμαίνει στην ελάχιστη ισχύ.

 **απουσία:** η μονάδα δεν ζεσταίνει.

Φωτεινότητα οθόνης

Η συσκευή έχει δύο διαφορετικές ρυθμίσεις φωτεινότητας για την οθόνη. Η υψηλότερη είναι ενεργή όταν το πλήκτρο έχει πατηθεί. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα αδράνειας του πληκτρολόγιου, η φωτεινότητα θα μειωθεί στο επίπεδο φωτεινότητας λειτουργίας.

Προστασία

Για την αποφυγή τυχαιάς λειτουργίας, μπορείτε να ασφαλίσετε το πληκτρολόγιο χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ασφάλειας. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία πατήστε τα κουμπιά + και - (C) μαζί για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα.

Η οθόνη θα εμφανίσει το σύμβολο  και θα ακουστεί διπλό ακουστικό σήμα. Για την απενεργοποίηση της λειτουργίας προχωρήστε με τον ίδιο τρόπο.

Λειτουργία χρονοδιακόπτη

Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους.

Καθυστερημένη έναρξη: Με τη συσκευή σε on-standby, πατήστε το κουμπί χρονοδιακόπτη (F) .

Το  σύμβολο εμφανίζεται αναβοσβήνοντας μαζί με τις ώρες που απομένουν πριν ανάψει η συσκευή.

Αλλάξτε τις ώρες χρησιμοποιώντας τα κουμπιά + και - (C), στη συνέχεια περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα για το πρόγραμμα ώστε να αποθηκευτεί.

Η οθόνη θα επιστρέψει στο off και τα  σύμβολα θα παραμείνουν στο on.

Όταν ο προγραμματισμένος χρόνος έχει περάσει, η συσκευή θα ανάψει με τις προηγούμενες ρυθμίσεις.



Καθυστερημένη στάση: Με τη συσκευή αναμμένη πατήστε το κουμπί χρονοδιακόπτη  (F). Το  σύμβολο εμφανίζεται αναβοσβήνοντας μαζί με τις ώρες που απομένουν πριν η συσκευή τεθεί σε αναμονή. Αλλάξτε τις ώρες χρησιμοποιώντας τα κουμπιά + και - (C), στη συνέχεια περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα για το πρόγραμμα ώστε να αποθηκευτεί.

Εμφανίζονται οι τρέχουσες ρυθμίσεις  και τα σύμβολα.

Στο τέλος του χρόνου που έχει ρυθμιστεί, η συσκευή ανάβει στην αναμονή αυτόματα. Επιστρέψτε στη λειτουργία χωρίς το χρονοδιακόπτη, πατήστε το κουμπί χρονοδιακόπτη δύο φορές. Το σύμβολο του χρονοδιακόπτη  εξαφανίζεται από την οθόνη.

Σημείωση: ο χρόνος έχει ρυθμιστεί από 0,5 σε 24 ώρες.

Αλλαγή της κλίμακας θερμοκρασίας

Η οθόνη μπορεί να δείξει τώρα τη θερμοκρασία τόσο σε °F (Fahrenheit) και σε °C (Celsius). Για την επιλογή της επιθυμητής κλίμακας θερμοκρασίας, όταν η μονάδα βρίσκεται σε αναμονή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "+" για τουλάχιστον 10 δεύτερα και στη συνέχεια απελευθερώστε. Η αλλαγή κλίματα θα υποδεικνύεται από δύο σύντομα "μπιπ".

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν τη διεξαγωγή οποιασδήποτε συντήρησης, αποσυνδέστε το θερμαντικό σώμα και περιμένετε να κρυώσει εντελώς. Αυτό το σώμα δεν απαιτεί κάποια ειδική συντήρηση.

Αρκεί να αφαιρεθεί η σκόνη με απαλό και στεγνό πανί.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε δυνατές σκόνες και διαλύτες.

Αν χρειάζεται να αφαιρέσετε συσσωρευμένες ακαθαρσίες με ηλεκτρική σκούπα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τροφοδοσία

Καταναλούμενη ισχύς

Δείτε επιγραφή δεδομένων

"

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Η συσκευή δε λειτουργεί	Βεβαιωθείτε ότι είναι στη πρίζα και ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα λειτουργεί Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί πολύ χαμηλά Η ασφάλεια μπορεί να είναι ενεργοποιημένη	Τοποθετήστε την πρίζα τροφοδοσίας Ρυθμίστε τη θερμοκρασία σε υψηλότερη θέση Δείτε το τμήμα «Ασφάλεια»
Στην οθόνη αναβοσβήνει μια κουκκίδα και η συσκευή εκπέμπει ένα "μπιπ"	Η συσκευή μπορεί να ανατραπεί ή έχει τοποθετηθεί με ακατάλληλο τρόπο	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή στέκεται σε όρθια θέση και σε επίπεδη επιφάνεια. Τοποθετήστε τη συσκευή σωστά
Η οθόνη δείχνει «PF»	Ο αισθητήρας θερμοκρασίας δε λειτουργεί σωστά	Επικοινωνήστε με το κοντινότερο σημείο εξυπηρέτησης πελατών
Η οθόνη δείχνει «Ht» αναβοσβήνει	Η εσωτερική θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή	Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα του ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν καλύπτεται και ότι δεν υπάρχουν εμποδίες. Αν χρειάζεται, απομακρύνετε τα εμποδία. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά τοποθετημένη τηρώντας την απόσταση από τον τοίχο ή από κοντινά αντικείμενα, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Σε αντίθετη περίπτωση, τοποθετήστε σωστά τη συσκευή. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει και συνδέστε την πάλι στην πρίζα. Εάν η συσκευή εξακολουθεί να μη λειτουργεί, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Σέρβις της De'Longhi