

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



Κίνδυνος!

Η μη τήρησή τους μπορεί να αποτελέσει αιτία πρόκλησης θανάσιμης ηλεκτροπληξίας.

- Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται ακριβώς κάτω από σταθερή πρίζα ρεύματος.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε ντους, μπανιέρες, νιπτήρες, πισίνες κλπ.
- Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο παρουσιάζει φθορές, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο Σέρβις ή από εξειδικευμένο τεχνικό για την αποφυγή κάθε κινδύνου.
- Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί με τρόπο ώστε οι χειρισμοί να μην είναι προσβάσιμοι από όποιον χρησιμοποιεί τη μπανιέρα ή το ντους.



Προσοχή!

Η μη τήρηση μπορεί να γίνει ή είναι αιτία τραυματισμού ή βλάβης στη συσκευή.

- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, με την προϋπόθεση να παρακολουθούνται προσεκτικά και να εκπαιδεύονται σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής έχοντας επίγνωση των σχετικών κινδύνων.

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από πλευράς του χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά, εκτός αν επιτηρούνται.

- Μην επιτρέπετε να πλησιάσουν τη συσκευή παιδιά κάτω των 3 ετών, εάν δεν βρίσκονται υπό διαρκή επιτήρηση.

- Τα παιδιά από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται μόνο να ανάβουν/σβήνουν τη συσκευή, αρκεί να είναι τοποθετημένη ή εγκατεστημένη στη συνήθη θέση λειτουργίας της, τα παιδιά να επιτηρούνται και να έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο ασφαλούς χρήσης της συσκευής και για τους κινδύνους της.

Στα παιδιά από 3 έως 8 ετών δεν επιτρέπεται να συνδέουν το φισ, να ρυθμίζουν και να καθαρίζουν τη συσκευή ή να εκτελούν τη συντήρησή της.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα σημεία της συσκευής μπορεί να αναπτύξουν πολύ υψηλή θερμοκρασία και να προκαλέσουν εγκαύματα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν υπάρχουν παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες.

- **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Για να αποφύγετε κινδύνους από την τυχαία επαναφορά του συστήματος ασφαλείας, η συσκευή αυτή δεν πρέπει να τροφοδοτείται από εξωτερικό διακόπτη έναρξης/παύσης, όπως ο χρονοδιακόπτης, ούτε να συνδέεται σε ένα κύκλωμα που ανοίγει και κλείνει από την επιχείρηση ηλεκτρισμού.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!!

Σε περίπτωση μη τήρησης, πιθανότητα πρόκλησης εγκαυμάτων.

- **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή ενώ λειτουργεί, γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη άνοδο της θερμοκρασίας της.



Σημείωση:

Το σύμβολο αυτό επισημαίνει σημαντικές οδηγίες και πληροφορίες για το χρήστη.



- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάντα και μόνο σε κατακόρυφη θέση.
- Αποφύγετε τη χρήση προεκτάσεων. Εάν η χρήση τους είναι αναγκαία, τηρήστε σχολαστικά τις οδηγίες της προέκτασης έτσι ώστε να μην υπερβείτε το όριο ισχύος που αναγράφεται στην προέκταση.
- Σε απόσταση 50 cm εμπρός από τη συσκευή, δεν πρέπει να υπάρχουν έπιπλα ή άλλα αντικείμενα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δωμάτια με εμβαδόν μικρότερο από 4m².
- Πριν αποθηκεύσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς σβηστή και ότι έχετε αποσυνδέσει το φις από την πρίζα.
Μην φυλάσσετε τη συσκευή σε χώρο με σκόνη.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στη συσκευή.
- Μη σκεπάζετε τις γρίλιες εισόδου και εξόδου του αέρα (κίνδυνος υπερθέρμανσης).
- Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί κοντά σε τοίχους, έπιπλα, κουρτίνες κλπ.
- Κατά την πρώτη χρήση, από τη συσκευή μπορεί να αναδυθεί οσμή που οφείλεται στη θέρμανση. Συνιστάται να αερίζεται το δωμάτιο.

Λειτουργίες ασφαλείας

- **Διατάξεις ασφαλείας:** η συσκευή διαθέτει ένα σύστημα ασφαλείας που διακόπτει τη λειτουργία του αερόθερμου σε περίπτωση υπερθέρμανσης (π.χ. βούλωμα γρίλιες εισόδου και εξόδου του αέρα, εμπλοκή ή αργή περιστροφή του μοτέρ).
Για να αποκαταστήσετε τη λειτουργία, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα για λίγα λεπτά, να εξαλείψετε την αιτία της υπερθέρμανσης και στη συνέχεια να συνδέσετε πάλι το φις.
Αν το πρόβλημα συνεχίζει ή η συσκευή δεν επανέρχεται στην κανονική λειτουργία της μη της χρησιμοποιείτε και απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης για τον εντοπισμό του προβλήματος

Διάθεση της συσκευής



η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στα οικιακά απορρίμματα αλλά να διατίθεται σε επίσημα κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

(δείτε Σελ.3)

- A** Επιλογέας λειτουργιών
- B** Λυχνία λαμπτήρα
- C** Θερμοστάτης περιβάλλοντος
- D** Χρονοδιακόπτης (αν προβλέπεται)

E Βραχίονας στεγνώματος πετσετών (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)

F Βάθρο (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)

ΧΡΗΣΗ

Ηλεκτρική σύνδεση

- Πριν συνδέσετε το φις στην πρίζα του ρεύματος, ελέγξτε προσεκτικά αν η τάση του οικιακού σας δικτύου αντιστοιχεί στην τιμή V που αναγράφεται στη συσκευή και αν η πρίζα του ρεύματος και η γραμμή τροφοδοσίας είναι κατάλληλες για το απαιτούμενο φορτίο.
- Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2004/108/ΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ.

Εγκατάσταση

Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε κατακόρυφη θέση.

Μοντέλα με βραχίονα στεγνώματος για πετσέτες

Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν βραχίονα για το στέγνωμα (E) και έχουν λειτουργία στεγνώματος ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εφόσον στερεωθούν στον τοίχο.

Αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί σε χώρο μπάνιου, για αποφυγθούν κίνδυνοι, θα πρέπει να τοποθετηθεί όπως δείχνει η εικ.4. Αν εγκατασταθεί σε άλλο δωμάτιο θα πρέπει να τηρηθούν οι ελάχιστες αποστάσεις.

Το κιτ εγκατάστασης τοίχου περιέχει:

- 1 οδηγό
- 2 βίδες
- 2 ούπα (0,6x30)

Για την εγκατάσταση, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

- 1 Αφαιρέστε τον οδηγό από την πλάτη, τραβώντας προς τα κάτω
- 2 Επιλέξτε το σημείο εγκατάστασης της συσκευής και βεβαιωθείτε ότι:
 - a. τόσο το φις όσο και η πρίζα δεν είναι εύκολα προσβάσιμα μετά την εγκατάσταση.
 - c. τα ηλεκτρικά καλώδια ή σωληνώσεις δεν μπορούν να υποστούν βλάβες.
 - c. κουρτίνες και άλλα εύφλεκτα υλικά βρίσκονται μακριά από τη συσκευή.
- 3 Πριν τρυπήσετε τον τοίχο, κάντε σημεία στο ακριβές σημείο όπως φαίνεται στην εικ.1.
- 4 Για τοίχους από τούβλα, χρησιμοποιήστε μύτη των 6 mm για να τρυπήσετε και τοποθετήστε τα ούπα που διατίθενται μέσα στη συσκευασία. (Για γυψοσανίδα ή ανάλογες λύσεις συνιστούμε τη χρήση οδηγών ξύλου και βιδών ξύλου 6 απευθείας πάνω στο ξύλο ή τη χρήση ειδικών

στηριγμάτων. Για οποιοδήποτε άλλο είδος τοίχου, ζητήστε τη συμβουλή κάποιου ειδικού.

- 5 Στερεώστε τους οδηγούς με τις 2 βίδες που παρέχονται. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τη συσκευή στο άνω και κάτω άγκιστρο του οδηγού και σπρώξτε απαλά τη συσκευή προς τα κάτω.

Ανασηκώστε αργά το βραχίονα (E) μέχρι το πρώτο "κλικ". Για να αποφευχθούν προβλήματα υπερθέρμανσης σε αυτή τη λειτουργία, η θερμικής ισχύς που παρέχεται δεν θα ξεπερνά ποτέ τα 1000W. Σε αυτό το σημείο μπορείτε να κρεμάσετε τις πετσέτες ή τη μπουγάδα στο βραχίονα στεγνώματος. Όταν η συσκευή δε χρησιμοποιείται με τη λειτουργία στεγνώματος ανασηκώστε το βραχίονα προς τα πάνω, μέχρι τέλους για να το ξεμπλοκάρετε και στη συνέχεια προς τα κάτω.



Προσοχή! μην υπερφορτώνεται το βραχίονα στεγνώματος (E) και προσέξτε το στέγνωμα τα ευαίσθητων ρούχων.

Μοντέλα με βάθρο

Τα μοντέλα με βάθρο (F) μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως φορητά με το βάθρο ή να τοποθετηθούν σε τοίχο, αποκλειόμενος σε αυτή την περίπτωση, τη χρήση του βάθρου.

Για να αφαιρέσετε το βάθρο (F) πατήστε τα δύο ελάσματα στο πίσω μέρος της βάσης και ταυτόχρονα σπρώξτε το σώμα προς τα εμπρός ανασηκώνοντας το. Τα δύο ελάσματα εντοπίζονται από την επιγραφή "PUSH" (εικ.2/3). Αν, αντιθέτως, επιθυμείτε την επίτοιχη εγκατάσταση, προχωρήστε όπως περιγράφεται για τα μοντέλα με βραχίονα στεγνώματος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι το σώμα είναι σθεγνό πριν βάλετε το φινιρίσμα στην πρίζα.
- Ανάψτε τη συσκευή τοποθετώντας το θερμοστάτη (C) στη μέγιστη θέση και τον επιλογέα λειτουργίας (A) σε μία από τις παρακάτω θέσεις: **☼/1/2**.
 - Θερμική λειτουργία** (μόνο αερισμός): στρέψτε δεξιόστροφα τον επιλογέα λειτουργίας (A) στη θέση.
 - Λειτουργία σε ισχύ Min.:** στρέψτε τον επιλογέα λειτουργίας (A) στη θέση "1". Η κόκκινη λυχνία λαμπτήρα ανάβει.
 - Λειτουργία σε ισχύ Max.:** στρέψτε τον επιλογέα λειτουργίας (A) στη θέση "2".
 - Για να σβήσετε τη μηχανή:** στρέψτε τον επιλογέα λειτουργίας στη θέση "●".

Ρύθμιση θερμοστάτη

Όταν στο περιβάλλον θα έχει επιτευχθεί η θερμοκρασία που επιθυμείτε, μετακινήστε αργά το θερμοστάτη αριστερόστρο-

φα μέχρι να σβήσει η φωτεινή λυχνία και όχι περισσότερα. Η θερμοκρασία όπως έχει οριστεί θα ρυθμιστεί αυτόματα και θα διατηρηθεί σταθερή από το θερμοστάτη.

Λειτουργία κατά της ψύξης

Με το θερμοστάτη στην ελάχιστη λειτουργία **✱** και τον επιλογέα στη θέση 2, το σώμα διατηρεί το περιβάλλον σε μία θερμοκρασία περίπου 5°C αποτρέποντας τον πάγο με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας.

ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΗ 24 ΩΡΩΝ (αν προβλέπεται)

Για να προγραμματίσετε τη θέρμανση, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

Ελέγξτε την ώρα στο ρολόι σας. Αν υποθέσουμε ότι είναι 10 η ώρα, στρέψτε δεξιόστροφα το δίσκο της διάταξης προγραμματισμού μέχρι να συμπίσει ο αριθμός 10 με την ένδειξη **▲** στη διάταξη προγραμματισμού. Ρυθμίστε τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία θέλετε να λειτουργήσει το σώμα, σπρώχνοντας προς το κέντρο τα δοντάκια. Κάθε δοντάκι αντιστοιχεί σε ένα χρονικό διάστημα 15 λεπτών. Στο σημείο αυτό θα είναι εμφανή τα κόκκινα διαστήματα που θα αντιστοιχούν στα διαστήματα λειτουργίας. Εφόσον έχει ρυθμιστεί έτσι, το σώμα θα λειτουργεί αυτόματα κάθε μέρα στην προγραμματισμένη ώρα (σημαντικό: η πρίζα θα πρέπει να είναι πάντα συνδεδεμένη στο ρεύμα).

- Για να διαφοροποιήσετε τον προγραμματισμό, επαναφέρετε τα κόκκινα δοντάκια στην αρχική θέση και ρυθμίστε τα νέα διαστήματα λειτουργίας.
- Εάν επιθυμείτε να λειτουργήσει η συσκευή χωρίς προγραμματισμό, σπρώξτε προς το κέντρο όλα τα δοντάκια. Σε αυτή την περίπτωση, για να σβήσει εντελώς η συσκευή, εκτός από το σβήσιμο των διακοπών, θα πρέπει να βγάλετε και το φινιρίσμα από την πρίζα ώστε να μη λειτουργεί χωρίς λόγο η διάταξη προγραμματισμού.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πριν προχωρήσετε σε καθαρισμό, αφαιρέστε το φινιρίσμα από την πρίζα.
- Καθαρίζετε τακτικά τις γρίλιες εισόδου και εξόδου του αέρα.
- Μη χρησιμοποιείται ποτέ δυνατές σκόνες και διαλύτες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση τροφοδοσίας

Δείτε πινακίδα χαρακτηριστικά

Καταναλούμενη ισχύς

"