

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- A Θερμοστάτης
- B Επιλογέας λειτουργιών
- C Ποδοδιακόπτης (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)
- D Περιστρεφόμενη βάση (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)
- E Διακόπτες (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)

ΧΡΗΣΗ

Ηλεκτρική σύνδεση

Πριν συνδέσετε το φως στην πρίζα του ρεύματος, ελέγξτε προσεκτικά αν η τάση του οικιακού σας δικτύου αντιστοιχεί στην τιμή V που αναγράφεται στη συσκευή και αν η πρίζα του ρεύματος και η γραμμή τροφοδοσίας είναι κατάλληλες για το απαιτούμενο φορτίο

Εγκατάσταση

Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως φορητή. Εάν η συσκευή χρησιμοποιείται σε ένα μπάνιο με μπανιέρα ή ντους, θα πρέπει να τηρείται ο “όγκος προστασίας” όπως υποδεικνύεται στην εικ. 1 και σε κάθε περίπτωση μακριά από βρύσες, νιπτήρες, ντους κλπ. Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται ακριβώς κάτω από σταθερή πρίζα ρεύματος.

Λειτουργία και χρήση

ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ

Πριν συνδέσετε το φως την πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σβηστή.

1. Συνδέστε το φως στην πρίζα του ρεύματος.
2. Γυρίστε το διακόπτη του θερμοστάτη στο μέγιστο.
3. **Θερμική λειτουργία (μόνο αερισμός):** γυρίστε τον επιλογέα λειτουργιών στη θέση **Σ**.
4. **Λειτουργία με την ελάχιστη ισχύ:** γυρίστε τον επιλογέα λειτουργιών στη θέση **1**.
5. **Λειτουργία με τη μέγιστη ισχύ:** γυρίστε τον επιλογέα λειτουργιών στη θέση **2**.
6. **Σβήσιμο:** γυρίστε τον επιλογέα λειτουργιών στη θέση “0”.

Ρύθμιση θερμοστάτη

Τοποθετήστε το θερμοστάτη στο μέγιστο και όταν το περιβάλλον φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, γυρίστε αργά το διακόπτη του θερμοστάτη αριστερόστροφα έως ότου ακουστεί ένα “κλικ” (ο ανεμιστήρας σβήνει). Η θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα και διατηρείται σταθερή από το θερμοστάτη.

Λειτουργία αποψύξης

Με τον επιλογέα λειτουργιών στη θέση 2 και το διακόπτη του θερμοστάτη στη θέση **Σ**, η συσκευή διατηρεί το χώρο σε

θερμοκρασία 5°C περίπου ώστε να αποφεύγεται η συνθήκη παγετού με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας.

Μοντέλα μόνο με θερμοστάτη

Η συσκευή ανάβει γυρνώντας το διακόπτη δεξιόστροφα έως τη θέση μέγιστης ισχύος.

Για τη ρύθμιση δείτε παράγραφο “Ρύθμιση θερμοστάτη”. Για να σβήσετε εντελώς τη συσκευή, γυρίστε αριστερόστροφα το διακόπτη στην ελάχιστη θέση και στη συνέχεια αποσυνδέστε το φως από την πρίζα.

ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

- Θέρμανση σε μειωμένη ισχύ: πατήστε το διακόπτη  (στο διακόπτη είναι εμφανής η κόκκινη περιοχή).
- Θέρμανση στη μέγιστη ισχύ: πατήστε και τους δύο διακόπτες  ;  (στο διακόπτη είναι εμφανής η κόκκινη περιοχή).
- Σβήσιμο: σβήστε και τους δύο διακόπτες.

Συνιστάται να βγάξετε πάντα το καλώδιο όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.



Σημείωση: η μέγιστη ισχύς είναι ενεργή μόνο με τον διακόπτη  πατημένο.

ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ (ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΟΔΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ)

Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν περιστρεφόμενη βάση και γενικό ποδοδιακόπτη. Η συσκευή μπορεί να περιστραφεί με το χέρι δεξιά-αριστερά με γωνία περίπου 30° έτσι ώστε η ροή του αέρα να κατευθύνεται προς το επιθυμητό σημείο. Για να ανάψετε τη συσκευή, αφού ρυθμίσετε το διακόπτη του θερμοστάτη και τον επιλογέα λειτουργιών όπως περιγράφεται παραπάνω, πιέστε το πεντάλ που βρίσκεται στη βάση. Για να σβήσετε τη συσκευή αρκεί να πιέσετε πάλι το πεντάλ.

Σημαντικό: η συσκευή αρχίζει να λειτουργεί μόνο αν πιέσετε τον ποδοδιακόπτη.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πριν από οποιοδήποτε καθαρισμό, αποσυνδέετε πάντα το φως από την πρίζα του ρεύματος.
- Καθαρίζετε τακτικά τις γρίλιες εισόδου και εξόδου του αέρα.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ απορρυπαντικά σε σκόνη ή διαλύτες για να καθαρίσετε τη συσκευή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση τροφοδοσίας

Βλέπε πινακίδα χαρακτηριστικών

Ισχύς

“