

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- A** Πλήκτρο ON/STAND-BY
- B** Πλήκτρα ρύθμισης +/-
- C** Πλήκτρο MODE (για την επιλογή του τρόπου λειτουργίας)
- D** Πλήκτρο λειτουργίας "ECO plus"
- E** Πλήκτρο χρονοδιακόπτη
- F** Πλήκτρο παλινδρομικής κίνησης
- G** Δέκτης του τηλεχειριστηρίου
- H** Τηλεχειριστήριο
- I** Ενδεικτική λυχνία
- J** Γρίλια εισόδου αέρα
- K** Φίλτρο

ΧΡΗΣΗ

Εγκατάσταση

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις επιφάνειες στήριξης αρκεί να είναι οριζόντιες.

Μην υπερφορτώνετε το ηλεκτρικό κύκλωμα αποφεύγοντας τη χρήση της ίδιας πρίζας για άλλες συσκευές.

Ηλεκτρική σύνδεση

Πριν συνδέσετε το φις στην πρίζα του ρεύματος, ελέγξτε αν η τάση του ρεύματος είναι ίδια με αυτήν που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών και αν η πρίζα του ρεύματος και η γραμμή τροφοδοσίας είναι κατάλληλες για το απαιτούμενο φορτίο.

Συναρμολόγηση της βάσης στη συσκευή

- Ενώστε τα δύο τμήματα της βάσης έτσι ώστε οι πείροι του μπροστινού τμήματος να συμπέσουν με τις υποδοχές του πίσω τμήματος, ασφαρίζοντας τα δύο δόντια σύνδεσης Εικ. Α και Εικ. Β.
- Γυρίστε ανάποδα τη συσκευή και τοποθετήστε τη συναρμολογημένη βάση έτσι ώστε να συμπέσουν οι δύο σχισμές που υπάρχουν στη βάση, με τις προεξοχές που υπάρχουν στο πίσω μέρος της συσκευής γέροντάς την όπως δείχνει η εικόνα C και στη συνέχεια πιέστε τη βάση προς τα κάτω μέχρι να ασφαλισουν τα δόντια σύνδεσης της πρόσοψης (εικόνα D).
- Χρόνος τοποθέτησης: περίπου 5 λεπτά.
- Βίδα προαιρετική
 - Στερεώστε τη συσκευή στη βάση με την παρεχόμενη βίδα για να βελτιώσετε τη σταθερότητα (εικόνα D).
 - Αναγκαία εργαλεία και εκτιμώμενος χρόνος:
 - 1 κατασβίδι για βίδες σταυρού τύπου PH 2x100
 - 1 βίδα (παρέχεται)
 - Χρόνος τοποθέτησης: περίπου 2 λεπτά

Λειτουργία και χρήση

- Συνδέστε το φις στην πρίζα του ρεύματος.
- Η συσκευή εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα, ανάβει η ενδεικτική λυχνία (I) και παραμένει αναμμένη καθ' όλη τη διάρκεια που η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.
- Η συσκευή τίθεται σε κατάσταση αναμονής. Αν στην οθόνη εμφανιστεί μια κουκκίδα που αναβοσβήνει, σημαίνει ότι το σύστημα προστασίας από ανατροπή έχει ενεργοποιηθεί. Βλέπε παράγραφο: "Λειτουργίες ασφαλείας".
- Πιέστε το πλήκτρο ON/STAND-BY (A) για να ανάψει τη συσκευή. Αυτή θα αρχίσει να θερμαίνει το χώρο σύμφωνα με τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις.
- Πιέστε το πλήκτρο MODE (C) για να επιλέξετε έναν από τους εξής τρόπους λειτουργίας:
 - Αερισμός** 
Σε αυτή τη λειτουργία είναι ενεργοποιημένος μόνο ο ανεμιστήρας, επομένως η συσκευή δεν θερμαίνει το χώρο.
 - Απόψυξη** 
Σε αυτή τη λειτουργία η συσκευή διατηρεί το χώρο σε θερμοκρασία 7°C, αποτρέποντας τη δημιουργία συνθηκών παγετού.
 - Θέρμανση**
Σε αυτή τη λειτουργία, είναι δυνατό να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία πιέζοντας τα πλήκτρα ρύθμισης + και - (B):
 - Θέρμανση Silent+ **
Η συσκευή λειτουργεί στην ελάχιστη ισχύ, μειώνοντας αυτόματα την κατανάλωση ενέργειας και το ηχητικό επίπεδο λειτουργίας. Σε αυτή τη λειτουργία ο ήχος των χειριστηρίων είναι πιο χαμηλός κατά έναν τόνο σε σχέση με τις άλλες λειτουργίες, ώστε να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη σιγή.
 - Θέρμανση **
Η συσκευή λειτουργεί στη μεσαία ισχύ.
 - Θέρμανση **
Η συσκευή λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ για να θερμάνει γρήγορα το χώρο.
- Για να σβήσετε τη συσκευή πιέστε το διακόπτη ON/STAND-BY (A). Στην οθόνη μπορεί να εμφανιστεί η αντιστροφή μέτρηση για περίπου 6 δευτερόλεπτα.

 **Σημείωση:** Στην οθόνη η θερμοκρασία εμφανίζεται τόσο σε βαθμούς °C όσο και σε βαθμούς °F. Για να αλλάξετε τη μονάδα μέτρησης της θερμοκρασίας, κρατήστε πατημένο για μερικά δευτερόλεπτα το πλήκτρο + της συσκευής και στη συνέχεια αφήστε το.

Λειτουργία “ECO plus”

Η λειτουργία “ECO plus” είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία θέρμανσης 1, 2 και 3. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο “ECO plus” (D). Όταν αυτή τη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή ρυθμίζει αυτόματα το πιο κατάλληλο επίπεδο ισχύος εξασφαλίζοντας τον καλύτερο βαθμό άνεσης και ταυτόχρονα μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας. Ενώ η λειτουργία “ECO plus” είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή μπορεί να περάσει αυτόματα σε ένα επίπεδο ισχύος της θέρμανσης χαμηλότερο από το επιλεγμένο.

Αυτό μπορεί να συμβεί ακόμα και πολλές φορές σε μια ώρα.

Πλήκτρο παλινδρομικής κίνησης

Για την κατανομή της ροής του αέρα σε μια μεγαλύτερη επιφάνεια, πιέστε το πλήκτρο παλινδρομικής κίνησης (F) . Η συσκευή θα αρχίσει να περιστρέφεται δεξιά-αριστερά. Για να διακόψετε την κίνηση στην επιθυμητή θέση αρκεί να πιέσετε πάλι το πλήκτρο παλινδρομικής κίνησης (F).

Ψηφιακός χρονοδιακόπτης 24h

Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί σε οποιαδήποτε λειτουργία της συσκευής.

Άναμμα με καθυστέρηση: με τη συσκευή στη θέση STAND-BY πιέστε το πλήκτρο χρονοδιακόπτη  (E). Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο  και ο χρόνος που απομένει για την έναρξη λειτουργίας της συσκευής. Για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ρύθμισης + και - (B) και στη συνέχεια περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να αποθηκευθεί ο προγραμματισμός. Στην οθόνη εμφανίζεται η ενδεικτική λυχνία (I) για την κατάσταση αναμονής και το σύμβολο  που υποδεικνύει τον προγραμματισμό του χρονοδιακόπτη. Μόλις φτάσει η προγραμματισμένη ώρα, η συσκευή αρχίζει να λειτουργεί με τις ίδιες ρυθμίσεις που είχε κατά την προηγούμενη περίοδο λειτουργίας.

Σβήσιμο με καθυστέρηση: με τη συσκευή σε αναμμένη πιέστε το πλήκτρο χρονοδιακόπτη  (E). Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο  και ο χρόνος που απομένει για το σβήσιμο της συσκευής. Για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ρύθμισης + και - (B) και στη συνέχεια περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να αποθηκευθεί ο προγραμματισμός.

Στην οθόνη εμφανίζονται και πάλι οι τρέχουσες ρυθμίσεις και το σύμβολο  που υποδεικνύει τον προγραμματισμό του χρονοδιακόπτη.

Με τη λήξη του προγραμματισμένου χρόνου, η συσκευή θα σβήσει αυτόματα. Αν επιθυμείτε να επιστρέψετε στη λειτουργία χωρίς χρονοδιακόπτη, πιέστε δύο φορές το πλήκτρο χρονοδιακόπτη (E). Το σύμβολο του χρονοδιακόπτη  εμφανίζεται στην οθόνη.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

Οι λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου αντιστοιχούν με εκείνες του πίνακα ελέγχου της συσκευής. Για την περιγραφή των λειτουργιών ανατρέξτε στην ενότητα “Λειτουργία και χρήση” στην προηγούμενη σελίδα.

Εισαγωγή και αντικατάσταση των μπαταριών

- Το τηλεχειριστήριο διαθέτει μια μπαταρία λιθίου CR2032. Για τη λειτουργία της συσκευής, αφαιρέστε τη μεμβράνη από το καπάκι των μπαταριών, τραβώντας την.
- Για την αντικατάσταση των μπαταριών, βγάλτε το καπάκι των μπαταριών, περιστρέφοντάς το. Αντικαταστήστε την μπαταρία τηρώντας τη σωστή πολικότητα (εικ. 1).
- Βάλτε και πάλι το καπάκι, περιστρέφοντάς το προς τη θέση .
- Οι άδεις μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται και να διατίθενται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, γιατί είναι επικίνδυνες για το περιβάλλον.



Εικ. 1

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πριν από οποιοδήποτε καθαρισμό, αποσυνδέετε πάντα το φις από την πρίζα του ρεύματος.
- Στην περίοδο χρήσης της συσκευής καθαρίζετε τακτικά τις γρίλιες εισόδου και εξόδου του αέρα με μια ηλεκτρική σκούπα.
- Για να καθαρίσετε το φίλτρο, αφαιρέστε την πίσω γρίλια τραβώντας την προς τα έξω. Αφαιρέστε το φίλτρο σκόνης που παρακρατά τις βρωμίες του αέρα που αναρροφάται από το περιβάλλον, φυσήξτε το ελαφρά και στη συνέχεια τοποθετήστε το και πάλι στη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ απορρυπαντικά σε σκόνη ή διαλύτες για τον καθαρισμό της συσκευής.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση τροφοδοσίας

Βλέπε πινακίδα
χαρακτηριστικών

Ισχύς

”

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Εμφάνιση μηνύματος <i>PF</i> και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα	Ο αισθητήρας θερμοκρασίας δεν λειτουργεί σωστά.	Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών
Η συσκευή δεν ανάβει	Βεβαιωθείτε ότι το φις είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα Έχει ενεργοποιηθεί η αυτόματη έναρξη λειτουργίας Η θερμοκρασία περιβάλλοντος έχει φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία	Συνδέστε το φις Περιμένετε να λήξει η προγραμματισμένη ώρα ή πιέστε δύο φορές το πλήκτρο (E) για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη έναρξη λειτουργίας και στη συνέχεια το πλήκτρο (A) Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο “+” για να αυξήσετε τη θερμοκρασία
Η συσκευή σβήνει ξαφνικά	Βεβαιωθείτε ότι το φις είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα έχει επιτευχθεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία, ή ο προγραμματισμένος χρόνος στο χρονοδιακόπτη έχει παρέλθει.	Συνδέστε το φις
Μια κουκίδα αναβοσβήνει και η συσκευή είναι σβηστή	Έχει ενεργοποιηθεί ο διακόπτης προστασίας από ανατροπή	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σε κατακόρυφη θέση και πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια. Εάν δεν λειτουργεί η συσκευή, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών
Η οθόνη δείχνει την επιγραφή “Ht” να αναβοσβήνει	Η εσωτερική θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή. Η λήψη αέρα ή η γρίλια εξόδου παρεμποδίζονται.	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει τοποθετηθεί σωστά, τηρώντας τις ελάχιστες αποστάσεις από τον τοίχο ή τα αντικείμενα, όπως υποδεικνύεται στο εγχειρίδιο, διαφορετικά, τοποθετήστε τη συσκευή σωστά Αφαιρέστε το εμπόδιο Αποσυνδέστε το βύσμα από την έξοδο και αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει. Μετά από μερικά λεπτά, συνδέστε ξανά τη συσκευή. Αν η συσκευή δε λειτουργεί, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών