

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- A** Επιλογέας λειτουργιών (Μόνο σε ορισμένα μοντέλα)
- B** Θερμοστατής χώρου
- C** Ενδεικτική λυχνία (Μόνο σε ορισμένα μοντέλα)

ΧΡΗΣΗ

Εγκατάσταση

Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως φορητή.
Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται ακριβώς κάτω από σταθερή πρίζα ρεύματος.

Ηλεκτρική σύνδεση

Πριν συνδέσετε το φις στην πρίζα του ρεύματος, ελέγξτε προσεκτικά αν η τάση του οικιακού σας δικτύου αντιστοιχεί στην τιμή V που αναγράφεται στη συσκευή και αν η πρίζα του ρεύματος και η γραμμή τροφοδοσίας είναι κατάλληλες για το απαιτούμενο φορτίο.

Λειτουργία και χρήση

Μοντέλα με επιλογή λειτουργιών και θερμοστάτη χώρου

- Γυρίστε δεξιόστροφα το θερμοστάτη (εάν υπάρχει) έως τη θέση μέγιστης θερμοκρασίας.
- **Θερμηνή λειτουργία (μόνο αερισμός):** γυρίστε τον επιλογέα λειτουργιών στη θέση **✱**. (η ενδεικτική λυχνία ανάβει στα μοντέλα όπου προβλέπεται)
- **Θέρμανση με μειωμένη ισχύ:** γυρίστε τον επιλογέα λειτουργιών στη θέση **1**.
(η ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη στα μοντέλα όπου προβλέπεται)
- **Θέρμανση με μέγιστη ισχύ:** γυρίστε τον επιλογέα λειτουργιών στη θέση **2**.
(η ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη στα μοντέλα όπου προβλέπεται)
- **Σβήσιμο:** γυρίστε τον επιλογέα λειτουργιών στη θέση **0**.
Συνιστάται να αποσυνδέετε πάντα το φις όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Μοντέλα μόνο με θερμοστάτη

Η συσκευή ανάβει γυρίζοντας δεξιόστροφα το θερμοστάτη μέχρι να τερματίσει στη μέγιστη θέση
(η ενδεικτική λυχνία ανάβει στα μοντέλα όπου προβλέπεται).
Για να σβήσετε εντελώς τη συσκευή, γυρίστε το θερμοστάτη στην ελάχιστη θέση **✱** και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Ρυθμισμό θερμοστατή

Όταν ο χώρος φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, γυρίστε

αργά το θερμοστάτη αριστερόστροφα έως ότου σβήσει η συσκευή χωρίς να υπερβείτε αυτό το σημείο.
Η θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα και διατηρείται σταθερή από το θερμοστάτη.

Λειτουργία αποψύξης

Γυρίστε τον επιλογέα λειτουργιών στη θέση 2 και στη συνέχεια γυρίστε το θερμοστάτη στη θέση **✱**.
Με τη ρύθμιση αυτή η συσκευή διατηρεί το χώρο σε θερμοκρασία 5° C περίπου, με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Πριν από οποιοδήποτε καθαρισμό, αποσυνδέετε πάντα το φις από την πρίζα του ρεύματος.
- Καθαρίζετε συχνά τις γρίλιες εισόδου και εξόδου του αέρα, αφαιρώντας ενδεχόμενη βρωμιά με μια ηλεκτρική σκούπα.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ απορρυπαντικά σε σκόνη ή διαλύτες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση τροφοδοσίας	Βλέπε πινακίδα χαρακτηριστικών
Ισχύς	"