

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- A** Επιλογέας λειτουργιών
- B** Θερμοστάτης
- C** Ενδεικτική λυχνία

ΧΡΗΣΗ

Ηλεκτρική σύνδεση

Πριν συνδέσετε το φως στην πρίζα του ρεύματος, ελέγξτε προσεκτικά αν η τάση του οικιακού σας δικτύου αντιστοιχεί στην τιμή Volt (V) που αναγράφεται στη συσκευή και αν η πρίζα του ρεύματος και η γραμμή τροφοδοσίας είναι κατάλληλες για το απαιτούμενο φορτίο.

Εγκατάσταση

Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως φορητή. Εάν η συσκευή χρησιμοποιείται σε ένα μπάνιο με μπανιέρα ή ντους, θα πρέπει να τηρείται ο “όγκος προστασίας” όπως υποδεικνύεται στην εικ. 1 και σε κάθε περίπτωση μακριά από βρύσες, νιπτήρες, ντους κλπ. Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται ακριβώς κάτω από σταθερή πρίζα ρεύματος.

Λειτουργία και χρήση

Πριν συνδέσετε το φως την πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σβηστή.

1. Συνδέστε το φως στην πρίζα του ρεύματος, η ενδεικτική λυχνία ανάβει.
2. Γυρίστε το διακόπτη του θερμοστάτη στο μέγιστο.
3. **Θερινή λειτουργία (μόνο αερισμός):** γυρίστε τον επιλογέα λειτουργιών στη θέση **☼**.
4. **Λειτουργία με την ελάχιστη ισχύ:** γυρίστε τον επιλογέα λειτουργιών στη θέση **1**.
5. **Λειτουργία με τη μέση ισχύ:** γυρίστε τον επιλογέα λειτουργιών στη θέση **2**.
6. **Λειτουργία με τη μέγιστη ισχύ:** γυρίστε τον επιλογέα λειτουργιών στη θέση **3**.
7. **Σβήσιμο:** γυρίστε τον επιλογέα λειτουργιών στη θέση “0” και το διακόπτη του θερμοστάτη στη θέση **✱** και στη συνέχεια αποσυνδέστε το φως από την πρίζα.



Σημείωση: Στα μοντέλα με μόνο 2 επίπεδα ισχύος, η θέση 2 αντιστοιχεί στη μέγιστη ισχύ.

Ρύθμιση θερμοστάτη

Τοποθετήστε το θερμοστάτη στο μέγιστο και όταν το περιβάλλον φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, γυρίστε αργά το μοχλάκι του θερμοστάτη δεξιόστροφα έως ότου ακουστεί ένα “κλικ” (ο ανεμιστήρας σβήνει). Η θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα και διατηρείται σταθερή από το θερμοστάτη.

Λειτουργία απόψυξης

Με τον επιλογέα λειτουργιών στη θέση 3 (θέση 2 για τα μοντέλα με μόνο 2 επίπεδα ισχύος) και το διακόπτη του θερμοστάτη στη θέση **✱**, η συσκευή διατηρεί το χώρο σε θερμοκρασία 5°C περίπου ώστε να αποφεύγεται η συνθήκη παγετού με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας.

Μοντέλα μόνο με θερμοστάτη

Για να ανάψετε τη συσκευή γυρίστε δεξιόστροφα το διακόπτη του θερμοστάτη μέχρι να τερματίσει στη μέγιστη θέση (η ενδεικτική λυχνία ανάβει). Για να σβήσετε εντελώς τη συσκευή, γυρίστε αριστερόστροφα το διακόπτη στη θέση **✱** και στη συνέχεια αποσυνδέστε το φως από την πρίζα. Για τη λειτουργία απόψυξης, γυρίστε το διακόπτη του θερμοστάτη στη θέση **✱** και αφήστε το φως συνδεδεμένο στην πρίζα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πριν από οποιοδήποτε καθαρισμό, αποσυνδέστε πάντα το φως από την πρίζα του ρεύματος.
- Καθαρίζετε τακτικά τις γρίλιες εισόδου και εξόδου του αέρα.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ απορρυπαντικά σε σκόνη ή διαλύτες για να καθαρίσετε τη συσκευή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση τροφοδοσίας	Βλέπε πινακίδα χαρακτηριστικών
Ισχύς	“