

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

(δείτε Σελ. 3)

- A** Επιλογέας λειτουργιών
- B** Λυχνία λαμπτήρα
- C** Θερμοστάτης περιβάλλοντος

ΧΡΗΣΗ

Ηλεκτρική σύνδεση

Πριν συνδέσετε το φως στην πρίζα του ρεύματος, ελέγξτε προσεκτικά αν η τάση του οικιακού σας δικτύου αντιστοιχεί στην τιμή V που αναγράφεται στη συσκευή και αν η πρίζα του ρεύματος και η γραμμή τροφοδοσίας είναι κατάλληλες για το απαιτούμενο φορτίο.

Εγκατάσταση

Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε κατακόρυφη θέση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

- 1 Βεβαιωθείτε ότι το σώμα είναι σβηστό πριν βάλετε το φως στην πρίζα.
- 2 Ανάψτε τη συσκευή τοποθετώντας το θερμοστάτη (C) στη μέγιστη θέση και τον επιλογέα λειτουργίας (A) σε μία από τις παρακάτω θέσεις: **☒ / 1/2**.
 - **Θερμική λειτουργία** (μόνο αερισμός): στρέψτε δεξιόστροφα τον επιλογέα λειτουργίας (A) στη θέση.
 - **Λειτουργία σε ισχύ Min.**: στρέψτε τον επιλογέα λειτουργίας (A) στη θέση "1". Η κόκκινη λυχνία λαμπτήρα ανάβει.
 - **Λειτουργία σε ισχύ Max.**: στρέψτε τον επιλογέα λειτουργίας (A) στη θέση "2".
 - **Για να σβήσετε τη μηχανή**: στρέψτε τον επιλογέα λειτουργιών στη θέση "●".

Ρύθμιση θερμοστάτη

Όταν στο περιβάλλον θα έχει επιτευχθεί η θερμοκρασία που επιθυμείτε, μετακινήστε αργά το θερμοστάτη αριστερόστροφα μέχρι να σβήσει η φωτεινή λυχνία και όχι περισσότερο. Η θερμοκρασία όπως έχει οριστεί θα ρυθμιστεί αυτόματα και θα διατηρηθεί σταθερή από το θερμοστάτη.

Λειτουργία κατά της ψύξης

Με το θερμοστάτη στην ελάχιστη λειτουργία **☒** και τον επιλογέα στη θέση 2, το σώμα διατηρεί το περιβάλλον σε μία θερμοκρασία περίπου 5°C αποτρέποντας τον πάγο με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πριν προχωρήσετε σε καθαρισμό, αφαιρέστε το φως από

την πρίζα.

- Καθαρίζετε τακτικά τις γρίλιες εισόδου και εξόδου του αέρα.
- Μη χρησιμοποιείται ποτέ δυνατές σκόνες και διαλύτες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση τροφοδοσίας

Δείτε πινακίδα χαρακτηριστικά

Καταναλούμενη ισχύς

"