

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε τις οδηγίες.

- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης ώστε να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
- Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή στο νερό.
- Όταν το μηχάνημα λειτουργεί, η θερμοκρασία των προσβάσιμων εξωτερικών επιφανειών και του καπακιού μπορεί να είναι πολύ υψηλή. Χρησιμοποιείτε πάντα τη λαβή και τα πλήκτρα. Χρησιμοποιήστε γάντια αν χρειάζεται.
- Αυτή η ηλεκτρική συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες που μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 0 έως 8 ετών. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες φυσικές και νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία ή απαραίτητη γνώση, εφόσον βρίσκονται υπό επίτηρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που ενέχει η χρήση της. Φυλάξτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά.

- Μην προθερμαίνετε τη συσκευή όταν είναι άδεια.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς φαγητό μέσα. Μπορεί να την καταστρέψετε.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προβλέπεται η χρήση σε: χώρους κουζίνας για το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλων χώρων εργασίας, σε μονάδες αγροτουρισμού, ξενοδοχεία, πανσιόν και άλλες παρόμοιες υποδομές, ενοικιαζόμενα δωμάτια.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή με ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.



Κίνδυνος!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή προκαλεί ηλεκτροπληξία με κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή.

- Πριν τη χρησιμοποίησή σας, βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που υποδεικνύει η ετικέτα χαρακτηριστικών επί της συσκευής.
- Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε πρίζα που έχει τοποθετηθεί σωστά, με ελάχιστη δυναμικότητα 10Α και αποτελεσματική γείωση. Ο κατασκευαστής αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης στην περίπτωση που αυτή η οδηγία δεν τηρηθεί.



Κίνδυνος Εγκαυμάτων!

Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων ενδέχεται να προκαλέσει καψίματα ή εγκαύματα.

- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας η συσκευή είναι ζεστή. ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΑΙ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ.
- Μετακινήστε τη συσκευή από τις λαβές της. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη λαβή του δοχείου για τη μετακίνηση.
- Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται από την επιφάνεια στην οποία βρίσκεται η συσκευή από όπου θα μπορούσε εύκολα να το τραβήξει ένα παιδί ή να σκοντάψει πάνω του ένας χρήστης.
- Προσοχή στον καυτό ατμό που μπορεί να βγει από τις οπές.



Προσοχή!

Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμούς ή βλάβες στη συσκευή.

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας.
- Το δοχείο αγκιστρώνεται αυτόματα στον κεντρικό πείρο. Για το λόγο αυτό, για να αποφύγετε βλάβες, μην το περιστρέφεται με το χέρι για να βρείτε τη στη θέση.
- Μην εισάγετε τίποτε στα στόμια αερισμού. Μην τα εμποδίζετε.
- Μη ρίχνετε υγρά στο δοχείο πάνω από τη στάθμη MAX (Ε).
- Μην ρίχνετε στο δοχείο ποσότητα λαδιού μεγαλύτερη από τη μέγιστη στάθμη του ποτηριού λαδιού (επίπεδο 5).

Σημείωση:

Αυτό το σύμβολο επισημαίνει την ύπαρξη συμβουλών και σημαντικών πληροφοριών για τον χρήστη.

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, αφαιρέστε τα χαρτιά περιέχει, όπως προστασίες, εγχειρίδιο χρήσης, πλαστικά σακουλάκια κλπ.
- Πριν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, πλύνετε προσεκτικά το δοχείο, τον αναδευτήρα και το καπάκι με ζεστό νερό και υγρό απορρυπαντικό για πιάτα. Όταν τελειώσετε, σκουπίστε με προσοχή ώστε να απομακρυνθούν τυχόν σταγόνες από τον πάτο του δοχείου.
- Είναι φυσικό, κατά την πρώτη χρήση, η συσκευή έχει μυρωδιά καινούργιου. Αερίστε το δωμάτιο
- Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετηθεί σε απόσταση τουλάχιστον 20cm από την πρίζα όπου θα συνδεθεί.
- **Ορισμένα προγράμματα μαγειρέματος μπορεί να προκαλέσουν διαρροές ατμού από το καπάκι, για το λόγο αυτό, μην τοποθετείτε τη συσκευή κάτω από ράφια ή έπιπλα κουζίνας (fig. 12).**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

διαστάσεις (LxPxH): 395x325x290 mm

βάρος: 5,7kg

Για περισσότερα στοιχεία, συμβουλευτείτε την ετικέτα χαρακτηριστικών επί της συσκευής.

Ο εξοπλισμός συμμορφώνεται επίσης, και με τις ακόλουθες οδηγίες CE:

Ευρωπαϊκός Κανονισμός Stand-by 1275/2008



Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (CE) Αρ.1935/2004 που αφορά υλικά και αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με τα διατροφικά προϊόντα.

ΔΙΑΘΕΣΗ



η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στα οικιακά απορρίμματα αλλά να διατίθεται σε επίσημα κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

A	Καπάκι
B	Σχάρα εξόδου ζεστού αέρα (αερισμός)
C	Κουμπί ανοίγματος θυρίδας
D	Αφαιρούμενη θυρίδα
E	Μέγιστη στάθμη MAX
F	Καλώδιο τροφοδοσίας
G	Συρτάρι συλλογής συμπυκνώματος
H	Γενικό πλήκτρο έναρξης/παύσης
I	Αναδευτήρας
J	Δοχείο με κεραμική επένδυση
K	Ράγα λαβής
L	Λαβή δοχείου
M	Ποτηράκι λαδιού (επίπεδο από 1 ως 5)
N	Φωτεινή γραμμή έντασης ισχύος
O	Πλήκτρο στάθμης ισχύος
P	Πλήκτρο timer + (αύξηση χρόνου)
Q	Οθόνη
R	Πλήκτρο timer - (μείωση χρόνου)
S	Κουμπί επιλογής προγράμματος μαγειρέματος
T	Φωτεινό πλήκτρο έναρξης/παύσης προγραμμάτων
U	Σώμα συσκευής
V	Λαβή για να σηκώνετε τη συσκευή
W	Κουμπί ανοίγματος καπακιού
X	Κανάλι συλλογής συμπυκνώματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

Αυτόματα προγράμματα: επιλέγοντας ένα από τα ακόλουθα προγράμματα, η οθόνη εμφανίζει ως προεπιλογή τους χρόνους μαγειρέματος και τα βέλτιστα δυνατά επίπεδα.

Αυτές οι παράμετροι μπορούν, πάντως να τροποποιηθούν βάσει των συνταγών ή του προσωπικού γούστου.



ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟ ΡΙΖΟΤΟ: αυτό το πρόγραμμα είναι ιδανικό για να μαγειρέψετε κάθε είδος ριζότο ή κοκκινιστών.

Σε αυτό το πρόγραμμα, το επίπεδο ισχύος έχει ρυθμιστεί κατά προεπιλογή στο  και ο χρόνος μαγειρέματος στα 45 λεπτά. ΠΑΝΤΩΣ μπορείτε να αλλάξετε τον βαθμό μαγειρέματος, από το πλήκτρο έντασης ισχύος (O) και το χρόνο μαγειρέματος από τα πλήκτρα timer + (P) και - (R) βάσει της επιλεγμένης συνταγής.

Κατά το άνοιγμα του καπακιού (A) το μαγείρεμα ΔΕΝ θα διακοπεί και η οθόνη (Q) θα συνεχίσει να εμφανίζει το χρόνο μαγειρέματος που απομένει.



ΚΕΙΚ: αυτό το πρόγραμμα είναι ιδανικό για κάθε τύπο κέικ, μάφιν και μπισκότα.

Βουτυρώστε και αλευρώστε το δοχείο (J) πριν τοποθετήσετε το κέικ, ενώ αν μαγειρέψετε φαγητά που θα πρέπει να τα γυρίσετε κατά τη διάρκεια του ψησίματος όπως για παράδειγμα κρουασάν ή μπισκότα, χρησιμοποιήστε το

χαρτί ψησίματος.

Σε αυτό το πρόγραμμα, το επίπεδο ισχύος έχει ρυθμιστεί κατά προεπιλογή στο  και ο χρόνος μαγειρέματος στα 40 λεπτά. ΠΑΝΤΩΣ μπορείτε να αλλάξετε τον βαθμό μαγειρέματος, από το πλήκτρο έντασης ισχύος (O) και το χρόνο μαγειρέματος από τα πλήκτρα timer + (P) και - (R) βάσει της επιλεγμένης συνταγής.

Σε σχέση με έναν παραδοσιακό φούρνο, αυτό το πρόγραμμα μαγειρέματος επιτρέπει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας γιατί δεν απαιτεί προθέρμανση.

Στο άνοιγμα του καπακιού (A) το μαγείρεμα και ο χρόνος που έχουν ρυθμιστεί και εμφανίζονται στην οθόνη (Q), θα διακοπούν και θα ξεκινήσουν αυτόματα κατά το κλείσιμο του καπακιού.



ΠΙΤΣΑ: αυτό το πρόγραμμα είναι ιδανικό για τραγανές πίτσες όπως οι παραδοσιακές ιταλικές.

Σας συμβουλεύουμε να λαδώνετε το δοχείο (J) για να ψήσετε τις σπιτικές πίτσες, ενώ για τις κατεψυγμένες μπορείτε απλά να χρησιμοποιήσετε το χαρτί ψησίματος.

Σε αυτό το πρόγραμμα, το επίπεδο ισχύος έχει ρυθμιστεί κατά προεπιλογή στο  και ο χρόνος μαγειρέματος στα 30 λεπτά. ΠΑΝΤΩΣ μπορείτε να αλλάξετε τον βαθμό μαγειρέματος, από το πλήκτρο έντασης ισχύος (O) και το χρόνο μαγειρέματος από τα πλήκτρα timer + (P) και - (R) βάσει της επιλεγμένης συνταγής.

Στο άνοιγμα του καπακιού (A) το μαγείρεμα και ο χρόνος που έχουν ρυθμιστεί και εμφανίζονται στην οθόνη (Q), θα διακοπούν και θα ξεκινήσουν αυτόματα κατά το κλείσιμο του καπακιού.



ΠΑΤΑΤΕΣ: Αυτό το πρόγραμμα ενδείκνυται για κάθε είδος πατάτας, τόσο φρέσκες όσο και κατεψυγμένες, μπιστουνάκια ή κροκέτες.

Σε αυτό το πρόγραμμα, το επίπεδο ισχύος έχει ρυθμιστεί κατά προεπιλογή στο  και ο χρόνος μαγειρέματος στα 32 λεπτά. ΠΑΝΤΩΣ μπορείτε να αλλάξετε τον βαθμό μαγειρέματος, από το πλήκτρο έντασης ισχύος (O) και το χρόνο μαγειρέματος από τα πλήκτρα timer + (P) και - (R) βάσει της επιλεγμένης συνταγής.

Στο άνοιγμα του καπακιού (A) το μαγείρεμα και ο χρόνος που έχουν ρυθμιστεί και εμφανίζονται στην οθόνη (Q), θα διακοπούν και θα ξεκινήσουν αυτόματα κατά το κλείσιμο του καπακιού.

Ημιαυτόματα προγράμματα: επιλέγοντας ένα από τα ακόλουθα προγράμματα, η οθόνη εμφανίζει ως προεπιλογή τους χρόνους μαγειρέματος και την ένταση ισχύος που θα τροποποιηθούν βάσει των συνταγών και του προσωπικού γούστου.



ΦΟΥΡΝΟΣ: αυτό το πρόγραμμα είναι ιδανικό για εξαιρετικά τραγανά τηγανίτα, που πανάρονται πριν από το

ψησίμο (καραβίδες, κοτολέτες, κροκέτες, κλπ).

Επίσης, ενδείκνύεται για το μαγείρεμα ψητών, ψαριών στο φούρνο, ψωμιού και ψητών λαχανικών, με ή χωρίς τον αναθευτήρα.

Αυτό το πρόγραμμα μαγειρέματος επιτρέπει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας γιατί δεν απαιτεί προθέρμανση.

Σε αυτό το πρόγραμμα, η ένταση ισχύος έχει ρυθμιστεί κατά προεπιλογή στο  και ο χρόνος μαγειρέματος στα 60 λεπτά. ΠΑΝΤΩΣ μπορείτε να αλλάξετε τον βαθμό μαγειρέματος, από το πλήκτρο έντασης ισχύος (O) και το χρόνο μαγειρέματος από τα πλήκτρα timer + (P) και - (R) βάσει της επιλεγμένης συνταγής.

Στο άνοιγμα του καπακιού (A) το μαγείρεμα και ο χρόνος που έχουν ρυθμιστεί και εμφανίζονται στην οθόνη (Q), θα διακοπούν και θα ξεκινήσουν αυτόματα κατά το κλείσιμο του καπακιού.



ΑΕΡΑΣ: αυτό το πρόγραμμα προτείνεται για το κρέας, τα ψάρια και στα λαχανικά στη σχάρα. Εξαιρετικό και για το τελείωμα του ψησίματος των φαγητών που πρέπει πρώτα να ψηθούν και να ροδίσουν.

Σε αυτό το πρόγραμμα, η ένταση ισχύος έχει ρυθμιστεί κατά προεπιλογή στο  και ο χρόνος μαγειρέματος στα 40 λεπτά. ΠΑΝΤΩΣ μπορείτε να αλλάξετε τον βαθμό μαγειρέματος, από το πλήκτρο έντασης ισχύος (O) και το χρόνο μαγειρέματος από τα πλήκτρα timer + (P) και - (R) βάσει της επιλεγμένης συνταγής.

Στο άνοιγμα του καπακιού (A) το μαγείρεμα και ο χρόνος που έχουν ρυθμιστεί και εμφανίζονται στην οθόνη (Q), θα διακοπούν και θα ξεκινήσουν αυτόματα κατά το κλείσιμο του καπακιού.



ΤΗΓΑΝΙ: Αυτό το πρόγραμμα μαγειρεύει όπως και η κατσαρόλα, αλλά με το πλεονέκτημα ότι ο αναθευτήρας ανακατεύει αυτόματα το φαγητό. Ιδανικός τρόπος για σουπές, μαρμελάδες, φαγητά κατσαρόλας, σάλτσες, ποτά φρούτων, βράσιμο φαγητών και τσιγάρισμα για μπιφτέκια κρέατος και ψαριού.

Σε αυτό το πρόγραμμα, η ένταση ισχύος έχει ρυθμιστεί κατά προεπιλογή στο  και ο χρόνος μαγειρέματος στα 45 λεπτά. ΠΑΝΤΩΣ μπορείτε να αλλάξετε τον βαθμό μαγειρέματος, από το πλήκτρο έντασης ισχύος (O) και το χρόνο μαγειρέματος από τα πλήκτρα timer + (P) και - (R) βάσει της επιλεγμένης συνταγής.

Κατά το άνοιγμα του καπακιού (A) το μαγείρεμα ΔΕΝ θα διακοπεί και η οθόνη (Q) θα συνεχίσει να εμφανίζει το χρόνο μαγειρέματος που απομένει.

ΧΡΗΣΗ



Σημείωση: Πριν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, πλύνετε προσεκτικά το δοχείο (J), τον αναθευτήρα (I) και

την αφαιρούμενη θυρίδα (D) με ζεστό νερό και ουδέτερο υγρό απορρυπαντικό για πιάτα.

Ακολουθείστε τα βήματα:

- Ανοίξτε το καπάκι (A) πατώντας το κουμπί (W) (εικ.1).
- Αφαιρέστε τη θυρίδα (D) πατώντας τα δύο κουμπιά (C) (εικ. 2).
- Ανασηκώστε τη λαβή του δοχείου (L) μέχρι να ακούσετε το "κλικ" (εικ. 3).
- Αφαιρέστε το δοχείο (J) τραβώντας προς τα πάνω (εικ. 4).
- Αφαιρέστε τον αναδευτήρα (I) από τη θέση του (εικ.5).
- Πλύνετε το δοχείο (J), το αναδευτήρα (I) και την αφαιρούμενη θυρίδα (D) (εικ.6).
Όταν τελειώσετε, σκουπίστε με προσοχή ώστε να απομακρυνθούν τυχόν σταγόνες από τον πάτο του δοχείου.
- Τοποθετήστε το δοχείο (J) μέσα στη συσκευή (U) εφαρμόζοντας το σωστά.
- Χαμηλώστε τη λαβή του δοχείου (L) από τον δρομέα (K) (εικ. 7).
- **Αν η συνταγή το προβλέπει**, τοποθετήστε τον αναδευτήρα (I) στη θέση του (πίερος στον πάτο του δοχείου) (εικ. 5).
- Ρίξτε τα υλικά μέσα στο δοχείο (J), τηρώντας τη δοσολογία που υποδεικνύει ο πίνακας ψησίματος/βιβλίο συνταγών.
- Προσθέστε λάδι αν προβλέπεται, ανατρέχοντας στη δοσολογία που υποδεικνύει ο πίνακας ψησίματος/βιβλίο συνταγών με τη βοήθεια του δοσομετρητή (M).
- Κλείστε το καπάκι (A).
- Βάλτε τη συσκευή στην πρίζα.
- Ανάψτε τη συσκευή πατώντας το γενικό πλήκτρο έναρξης/παύσης (H).
- Στρέψτε το κουμπί επιλογής προγράμματος (S) στη θέση που επιθυμείτε (εικ.8) (δείτε πίνακες ψησίματος/βιβλίων συνταγών).
- Ρυθμίστε το βαθμό ψησίματος που επιθυμείτε πατώντας το πλήκτρο έντασης ισχύος (O) (εικ. 9) (δείτε πίνακες ψησίματος/βιβλίων συνταγών).
- Ρυθμίστε το χρόνο ψησίματος που επιθυμείτε από τα πλήκτρα timer + (P) και - (R) (εικ.10). Η οθόνη (Q) θα εμφανίσει τα λεπτά που έχουν ρυθμιστεί.
- Πατήστε το κουμπί έναρξης/παύσης προγραμμάτων (T) το οποίο θα φωτιστεί (εικ.11).
- Ξεκινά η διαδικασία ψησίματος.
- Η συσκευή θα υποδείξει το τέλος του χρόνου ψησίματος με δύο "μπιπ". Για να σβήσετε το ακουστικό σήμα, αρκεί να πατήσετε το κουμπί έναρξης/παύσης προγραμμάτων (T).
- Σβήστε τη συσκευή πατώντας το γενικό πλήκτρο έναρξης/παύσης (H).
- Ανοίξτε το καπάκι (A) και αφαιρέστε το δοχείο (J) με το έτοιμο φαγητό.
- Αφίστε το καπάκι (A) ανοιχτό για κρυώσει η συσκευή πιο

γρήγορα.

i Σημείωση: Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, μπορείτε να ανοίξετε το καπάκι (A) για να προσθέσετε υλικά ή για να ελέγξετε το φαγητό. Η οθόνη αναβοσβήνει, ο αέρας σταματά για λίγο και ξεκινά ξανά μόλις κλείσει το καπάκι. Στις λειτουργίες που δεν προβλέπουν αερισμό, το μαγείρεμα δεν διακόπτεται.

i Σημείωση: Με το κουμπί έναρξης/παύσης προγραμμάτων (T) ενεργό, η αφαίρεση του δοχείου, σημαίνει και σβήσιμο της συσκευής, που θα ξεκινήσει να λειτουργεί και πάλι αφού τοποθετηθεί ξανά το δοχείο.

i Σημείωση: Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, πατώντας μία φορά το κουμπί έναρξης/παύσης προγραμμάτων (T), η συσκευή θα σταματήσει. Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα το μαγείρεμα θα διακοπεί και η λειτουργία θα επιστρέψει στις προεπιλεγμένες παραμέτρους.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

⚡ Κίνδυνος! Πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού, βγάξτε πάντα το καλώδιο από την πρίζα και αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει καλά. Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή στο νερό και μη τη βάζετε κάτω από τη βρύση. Αν μπει νερό, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

- Πλύνετε προσεκτικά το δοχείο (J), τον αναδευτήρα (I) και την αφαιρούμενη θυρίδα (D) με ζεστό νερό και ουδέτερο υγρό απορρυπαντικό για πιάτα. Το δοχείο μπορεί να πλυθεί και στο πλυντήριο πιάτων, οι συχνές πλύσεις, ωστόσο, μπορεί να μειώσουν την ποιότητα της κεραμικής επένδυσης.
- Καθαρίστε τη σχάρα εξόδου ζεστού αέρα (B) χωρίς να την αφαιρέσετε.
- Ελέγχετε και αδειάζετε τακτικά το δοχείο συλλογής συμπυκνώματος (G) κυρίως όταν υπάρχει είναι μεγάλη η ποσότητα του ατμού.

i Σημείωση: Για τον καθαρισμό του δοχείου (J), μη χρησιμοποιείτε ούτε αντικείμενα, ούτε ισχυρά απορρυπαντικά, αλλά μόνο ένα απαλό πανί με ουδέτερο απορρυπαντικό πιάτων.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πρόβλημα	Αιτία/λύση
Η συσκευή δεν ζεσταίνεται.	Μπορεί να έχει παρέμβει η διάταξη θερμικής ασφάλειας. Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο Σέρβις (το εξάρτημα πρέπει να αντικατασταθεί)
Το δοχείο έχει τοποθετηθεί με λάθος τρόπο και η συσκευή δε λειτουργεί	Τοποθετήστε σωστά το δοχείο
Το καπάκι δεν έχει κλείσει καλά και η συσκευή δε λειτουργεί	Κλείστε το καπάκι
Η οθόνη εμφανίζει Ε1 και εκπέμπει 3 "μπιπ"	Σβήστε τη συσκευή, αφήστε την να κυρώσει δείτε μήπως τέθηκε σε λειτουργία χωρίς φαγητό μέσα. Αν το πρόβλημα συνεχίζει, απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις
Η οθόνη εμφανίζει Ε3 και εκπέμπει 5 "μπιπ"	Σβήστε τη συσκευή, αφήστε την να κυρώσει δείτε μήπως τέθηκε σε λειτουργία χωρίς φαγητό μέσα. Αν το πρόβλημα συνεχίζει, απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις
Η οθόνη εμφανίζει Ε5 και εκπέμπει 7 "μπιπ"	Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης
Η οθόνη εμφανίζει Ε6 και εκπέμπει 7 "μπιπ"	Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

Πατάτες

Συνταγή	Είδος	Ποσότητα	Λάδι	Χρόνος μαγειρέματος (λεπτά)	Αναδευτήρας	Πρόγραμμα μαγειρέματος	ένταση ισχύος	Συμβουλές
Πατάτες στάνταρντ 10x10	Φρέσκες	1700 γρ. (*)	βαθμός 5	40-43	ΝΑΙ			-
		1500 γρ. (*)	βαθμός 4	37-40	ΝΑΙ			-
		1250 γρ. (*)	βαθμός 3	35-37	ΝΑΙ			-
		1000 γρ. (*)	βαθμός 2	28-31	ΝΑΙ			-
		750 γρ. (*)	βαθμός 1	23-26	ΝΑΙ			-
	Κατεψυγμένες	1500 γρ.	χωρίς	32-34	ΝΑΙ			-
		1250 γρ.	χωρίς	30-32	ΝΑΙ			-
		1000 γρ.	χωρίς	28-30	ΝΑΙ			-
		750 γρ.	χωρίς	26-28	ΝΑΙ			-
		500 γρ.	χωρίς	24-26	ΝΑΙ			-
Πατάτες στο φούρνο	Φρέσκες	1700 γρ.	βαθμός 3	40-43	ΝΑΙ			-
Πατάτες σε κομμάτια	Κατεψυγμένες	1000 γρ.	χωρίς	30-32	ΝΑΙ			-
Ώψιμες πατάτες	Κατεψυγμένες	1200 γρ.	χωρίς	35-40	ΝΑΙ			-
Κροκέτες φούρνου	Κατεψυγμένες	750 γρ.	χωρίς	20-25	ΟΧΙ			γυρίστε 2-3 φορές

(*) για καθαρίσμα

πρώτα πιάτα

Συνταγή	Είδος	Ποσότητα	Λάδι	Χρόνος μαγειρέματος (λεπτά)	Αναδευτήρας	Πρόγραμμα μαγειρέματος	ένταση ισχύος
Ριζότο	Φρέσκο	480 γρ.	βαθμός 5	15-18	NAI		
Κιμάς για μακαρόνια	Φρέσκος	1000 γρ.	βαθμός 5	60-65	NAI		
Παέγια	Κατεψυγμένη	600 γρ.	χωρίς	13-15	NAI		
Κανελόνια	Φρέσκα	1500 γρ.	χωρίς	40-45	NO		

Κρέας-πουλερικά

Συνταγή	Είδος	Ποσότητα	Λάδι	Χρόνος μαγειρέματος (λεπτά)	Αναδευτήρας	Πρόγραμμα μαγειρέματος	ένταση ισχύος	Συμβουλές
Κοτομπουκιές	Κατεψυγμένες	750 γρ.	χωρίς	15-18	NAI			-
Μπουτάκια κοτόπουλου στο φούρνο	Φρέσκα	1000 γρ.	χωρίς	45-50	OXI			γυρίστε 2-3 φορές
Μπουτάκια κοτόπουλο με σάλτσα	Φρέσκα	1000 γρ.	χωρίς	70-80	OXI			γυρίστε 2-3 φορές
Μπουκιτσές μοσχαριού	Φρέσκες	600 γρ.	επίπεδο 2	30-35	NAI			-
Μπριζόλες μοσχαρίσιες	Φρέσκες	3 τμ.	χωρίς	20-25	OXI			γυρίστε μετά από 15 λεπτά
Ψητό	Φρέσκο	1000 γρ.	χωρίς	80-90	OXI			γυρίστε 2-3 φορές
Κεμπάπ	Φρέσκα	800 γρ.	χωρίς	20-25	OXI			γυρίστε 2-3 φορές
Χάμπουργκερ	Φρέσκο	4 τμ.	χωρίς	15-20	OXI			γυρίστε μετά από 15 λεπτά
Μπιφτέκια	Φρέσκα	450 γρ.	χωρίς	25-28	NAI			-

Ψάρια - Οστρακόδερμα

Συνταγή	Είδος	Ποσότητα	Λάδι	Χρόνος μαγειρέματος (λεπτά)	Αναδευτήρας	Πρόγραμμα μαγειρέματος	ένταση ισχύος
Ψαροκροκέτες	Κατεψυγμένες	18 τμ	χωρίς	20-23	OXI		
Φιλέτο σολομού	Φρέσκο	400 γρ.	χωρίς	20-25	OXI		
Φιλέτο σολομού	Φρέσκο	350 γρ.	χωρίς	20-25	OXI		
Χτένια	Φρέσκα	4 τμ	χωρίς	15-17	OXI		
Σουπιές	Φρέσκες	8 τμ	βαθμός 1	15-20	OXI		
Γαρίδες	Φρέσκες	600 γρ.	βαθμός 1	13-18	NAI		
Μεγάλες γαρίδες	Φρέσκες	800 γρ.	βαθμός 1	15-20	NAI		

Λαχανικά

Συνταγή	Είδος	Ποσότητα	Λάδι	Χρόνος μαγειρέματος (λεπτά)	Αναδευτήρας	Πρόγραμμα μαγειρέματος	ένταση ισχύος
Κολοκυθάκια	Φρέσκα	800 γρ.	βαθμός 5	25-30	ΝΑΙ		
Μελιτζάνες	Φρέσκες	1000 γρ.	βαθμός 3	25-30	ΝΑΙ		
Μανιτάρια	Φρέσκα	1000 γρ.	βαθμός 5	20-25	ΝΑΙ		
Αγκινάρες	Κατεψυγμένες	800 γρ.	βαθμός 3	35-40	ΝΑΙ		

Σνακ

Συνταγή	Είδος	Ποσότητα	Λάδι	Χρόνος μαγειρέματος (λεπτά)	Αναδευτήρας	Πρόγραμμα μαγειρέματος	ένταση ισχύος	Συμβουλές
Πίτσα	Φρέσκια	300 γρ.	βαθμός 1	30	ΟΧΙ			λαδώστε και αναποδογυρίστε κατά 180° μετά από 20 λεπτά
	Κατεψυγμένη	450 γρ.	χωρίς	20-25	ΟΧΙ			αναποδογυρίστε κατά 180° μετά από 15 λεπτά
Κις λορέν	Φρέσκια	600 γρ.	χωρίς	20-23	ΟΧΙ			χρησιμοποιήστε χαρτί ψησίματος και γυρίστε κατά 180° μετά από 15 λεπτά
	Κατεψηγμένη	700 γρ.	χωρίς	45-50	ΟΧΙ			χρησιμοποιήστε χαρτί ψησίματος και γυρίστε κατά 180° μετά από 30 λεπτά
Πιτσάκια	Κατεψυγμένα	14 τμ	χωρίς	20-25	ΟΧΙ			χρησιμοποιήστε χαρτί ψησίματος
Αλμυρά σνάκ	Κατεψυγμένα	14 τμ	χωρίς	20-25	ΟΧΙ			χρησιμοποιήστε χαρτί ψησίματος
Ροδέλες κρεμμυδιού	Κατεψυγμένες	12/15 τμ.	χωρίς	10-15	ΟΧΙ			απλώς ομοιόμορφα στον πάτο του δοχείου

Επιδόρπιο

Συνταγή	Είδος	Ποσότητα	Λάδι	Χρόνος μαγειρέματος (λεπτά)	Αναδευτήρας	Πρόγραμμα μαγειρέματος	ένταση ισχύος	Συμβουλές
Πάστα φλώρα	Φρέσκια	700 γρ.	χωρίς	45-50	ΟΧΙ			-
Κρουασάν	Κατεψυγμένα	4 τμ	χωρίς	25-30	ΟΧΙ			χρησιμοποιήστε χαρτί ψησίματος, γυρίστε κατά 180° μετά από 12-13 λεπτά
Μπισκότα	Φρέσκα	8 τμ	χωρίς	12-15	ΟΧΙ			χρησιμοποιήστε χαρτί ψησίματος, γυρίστε κατά 180° μετά από 15 λεπτά
Στρούντελ	Φρέσκο	400 γρ.	χωρίς	20-25	ΟΧΙ			-