

Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Επειδή η συσκευή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πρόκληση ηλεκτροπληξίας.

Επομένως τηρείτε τις παρακάτω προειδοποιήσεις ασφαλείας:

- Μην αγγίζετε τη συσκευή με υγρά χέρια.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με γυμνά ή βρεγμένα πόδια.
- Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.
- Μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο ή τη συσκευή για να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα.
- Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και του φις της συσκευής, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό για την αντικατάσταση της πρίζας με άλλη κατάλληλου τύπου. Δεν συνιστάται η χρήση αντάπτορα, πολύπριζου ή προεκτάσεων.
- Για να γεμίσετε ή να προσθέσετε νερό, σβήστε το ατμοσύστημα γυρίζοντας το διακόπτη B1 και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα του ρεύματος.
- Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο παρουσιάζει φθορές, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από το Σέρβις, ούτως ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.
- Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο, αποσυνδέοντας το φις.
- Πριν τη χρήση βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί σε αυτήν που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής. Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε εγκατάσταση και σε πρίζες ρεύματος με ελάχιστη παροχή 10 A και αποτελεσματική γείωση.



Οι επιφάνειες με αυτό το σύμβολο θερμαίνονται κατά τη χρήση.

- Μην κατευθύνετε τον ατμό προς άτομα ή ζώα.
- Μην αφήνετε το σίδερο χωρίς επίτηρηση όταν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι παιδιά κάτω των 8 ετών δεν μπορούν να πλησιάσουν τη συσκευή

όταν αυτή είναι σε λειτουργία ή έχει αρχίσει να κρυνώνει.

- Η συσκευή δεν πρέπει να μετακινείται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ: ο σωλήνας σύνδεσης σίδερου-λέβητα μπορεί να ζεσταθεί.**
- Αποφύγετε με κάθε τρόπο την επαφή της πλάκας του σίδερου με τα ηλεκτρικά καλώδια.



Προσοχή

- Κατά την πρώτη χρήση, αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση αμφιβολιών, μην την χρησιμοποιήσετε και απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό.
- Πετάξτε την πλαστική σακούλα γιατί είναι επικίνδυνη για τα παιδιά.
- Επιτρέπεται η χρήση της συσκευής σε παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και σε άτομα με μειωμένη αντίληψη και περιορισμένες σωματικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία, μόνο εάν επιβλέπονται με προσοχή ή εκπαιδεύονται ώστε να χρησιμοποιούν με ασφάλεια τη συσκευή και γνωρίζουν τους κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση της. Βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Οι διαδικασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.



ΠΟΤΕ μην ακουμπάτε το σίδερο πάνω στο περιβλήμα της συσκευής όταν έχετε αφαιρέσει τη βάση.

- Κατά τη χρήση, ακουμπάτε τη συσκευή μόνο πάνω σε επιφάνειες εργασίας (π.χ. σιδερώστρα ή τραπέζι).
- Χρησιμοποιείτε την αφαιρούμενη βάση πάνω σε επιφάνειες εργασίας (π.χ. σιδερώστρα ή τραπέζι).
- Πρέπει να χρησιμοποιείτε και να ακουμπάτε τη συσκευή πάνω σε μια σταθερή επιφάνεια, ανθεκτική στις υψηλές

θερμοκρασίες. Όταν ακουμπάτε το σίδερο πάνω στη βάση του, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια πάνω στην οποία βρίσκεται η συσκευή είναι σταθερή.

- ΠΟΤΕ μην στηρίζετε το σίδερο σε κάθετη θέση!
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή μετά από πτώση, εάν παρουσιάζει ορατά σημάδια ζημιάς ή διαρροή. Σε περίπτωση πτώσης του ατμοσυστήματος και εφόσον υπάρχουν εμφανή σημάδια σπασίματος της συσκευής, αποφύγετε να το χρησιμοποιήσετε και παραδώστε τη συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις.

Συμβατή χρήση

- Η παρούσα συσκευή πρέπει να προορίζεται μόνο για τη χρήση για την οποία έχει κατασκευαστεί. Κάθε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και συνεπώς επικίνδυνη.
- Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ενδεχόμενες βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη, λανθασμένη και παράλογη χρήση και σε επισκευές από μη εξειδικευμένο προσωπικό.

Περιγραφή της συσκευής (Α)

(* μόνο σε ορισμένα μοντέλα)

- A1** Αφαιρούμενη βάση
- A2** Υποδοχή φίλτρου καθαρισμού αλάτων
- A3** Μοχλός ασφάλισης φίλτρου καθαρισμού αλάτων
- A4** Δοχείο νερού
- A5** Θήκη ηλεκτρικού καλωδίου
- A6** Ηλεκτρικό καλώδιο
- A7** Γάντζος για τη φύλαξη του σωλήνα

Περιγραφή των χειριστηρίων (Β)

- B1** Διακόπτης λειτουργίας σίδερου



Στεγνό σιδέρωμα



Σιδέρωμα με ατμό

- B2** Ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας

Περιγραφή σίδερου (C)

- C1** Πλήκτρο ατμού
- C2** Ενδεικτική λυχνία "έτοιμος ατμός"
- C3** Διακόπτης θερμοστάτη

Περιγραφή αξεσουάρ (D)

- D1** Φίλτρου καθαρισμού αλάτων
- D2** Δείκτης για τον προσδιορισμό της σκληρότητας (total

hardness test)

Τι νερό να χρησιμοποιήσω;

Η συσκευή διαθέτει ένα φίλτρο καθαρισμού αλάτων, που τοποθετείται στην ειδική υποδοχή και σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε νερό της βρύσης.

Το πλεονέκτημα του φίλτρου αυτού είναι ότι μειώνει τη σκληρότητα του νερού και επομένως παρατείνει τη διάρκεια ζωής της συσκευής.



Μη χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες ή απορρυπαντικά ή πρόσθετα (π.χ. αρωματισμένο νερό, εσάνς, αποσκληρυντικά υγρά, κλπ).



Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικό νερό ή άλλους τύπους νερού (π.χ. βρόχινο νερό, νερό για μπαταρίες, κλιματιστικά, κλπ.).



Προσοχή!

- **Η συσκευή πρέπει πάντα να λειτουργεί με το φίλτρο τοποθετημένο. Αν το φίλτρο εξαντληθεί, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ Ή ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΑΠΟΣΤΑΓΜΕΝΟ ΝΕΡΟ.**

Χρήση για πρώτη φορά (σελ. 4)

1η χρήση

- μετρήστε τη σκληρότητα του νερού (εικ. 1-4),
- βυθίστε στο νερό το φίλτρο καθαρισμού αλάτων που παρέχεται στη συσκευή, για 5 λεπτά (εικ. 5-7),
- τοποθετήστε το φίλτρο καθαρισμού αλάτων στην υποδοχή του και ασφαλίστε το γυρίζοντας το μοχλό στη θέση (εικ. 8-11),
- γεμίστε το δοχείο (εικ. 12-14),
- συνδέστε τη συσκευή και γυρίστε το διακόπτη B1 στη θέση



(εικ. 18-19) ή στη θέση



(εικ. 23-24).

Σε περίπτωση σιδερώματος με ατμό, μόνο κατά την πρώτη χρήση ή μετά από κάθε αντικατάσταση του φίλτρου, θα πρέπει να ενεργήσετε ως εξής:

- ενεργήστε όπως δείχνουν οι εικ. από 5 έως 14 και η εικ. 18 και 20,
- περιμένετε να σβήσει η ενδεικτική λυχνία C2 (εικ. 21). Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.
- τοποθετήστε το σίδερο πάνω σε ένα πανί,
- πιέστε το πλήκτρο ατμού C1 (εικ. 22) κατά διαστήματα 2-3 δευτερολέπτων κατά το πρώτο λεπτό χρήσης, ώστε να επιτρέψετε την πλήρωση του υδραυλικού κυκλώματος.

Κατά την αρχική χρήση, ενδέχεται να εξέλθουν από τη συσκευή, για λίγα λεπτά, καπνός και δυσάρεστες οσμές. Αυτό οφείλεται στη θέρμανση/στέγνωμα των στεγανωτικών υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη συναρμολόγηση της

συσκευής. Συνιστάται ο αερισμός του δωματίου. Επίσης, είναι φυσιολογικό να ακούγεται ο θόρυβος της αντλίας που στέλνει νερό στο σίδερο.

Πλήρωση και χρήση (σελ. 5)



Προσοχή:

- Όταν τελειώσει το νερό στο δοχείο, αυξάνεται ο θόρυβος λειτουργίας της αντλίας. Αυτή η λειτουργία είναι φυσιολογική και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας: συνιστάται να γεμίσετε αμέσως το δοχείο με νερό.

- Για σιδέρωμα με ατμό γυρίστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση .
- Για στεγνό σιδέρωμα γυρίστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση .

Ανακύκλωση



Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά παραδώστε την σε ένα επίσημο κέντρο ανακύκλωσης.

Επίλυση προβλημάτων

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Η συσκευή δεν ανάβει.	Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά συνδεδεμένη και γυρίστε το διακόπτη λειτουργίας σιδήρου.
Το νερό τρέχει από τις τρύπες της πλάκας του σιδήρου.	Το νερό που υπάρχει στο δοχείο έχει σχεδόν εξαντληθεί.	Προσθέστε νερό στο δοχείο.
	Υπάρχει νερό μέσα στους σωλήνες επειδή λειτουργεί για πρώτη φορά η εκπομπή ατμού ή επειδή δεν έγινε χρήση της για μεγάλο χρονικό διάστημα.	Κρατώντας το σίδερο σε απόσταση από το ρούχο, πιέστε αρκετές φορές το διακόπτη παροχής ατμού: με αυτόν τον τρόπο εξαλείφεται το κρύο νερό από το κύκλωμα ατμού.
	Ο διακόπτης θερμοστάτη του σιδήρου δεν είναι στη θέση ατμού.	Γυρίστε το διακόπτη θερμοστάτη του σιδήρου στη θέση ατμού.
Έξοδος σκούρου υγρού από την πλάκα του σιδήρου.	Προστέθηκαν χημικά προϊόντα κατά των αλάτων ή άλλα πρόσθετα στο δοχείο νερού.	Μη χρησιμοποιείτε άλλα προϊόντα στο δοχείο νερού (βλέπε παρ. "Τι νερό να χρησιμοποιήσω;"). Καθαρίστε την πλάκα με υγρό πανί.
	Ο διακόπτης θερμοστάτη του σιδήρου δεν είναι στη θέση ατμού.	Γυρίστε το διακόπτη θερμοστάτη του σιδήρου στη θέση ατμού.
Κατά τη λειτουργία για πρώτη φορά παρατηρείται έξοδος καπνού από τη συσκευή.	Σε ορισμένα μέρη της συσκευής χρησιμοποιούνται στεγανωτικά/ λιπαντικά που εξατμίζονται με το πρώτο ζέσταμα.	Πρόκειται για φυσιολογική λειτουργία που σταματά μετά τις πρώτες χρήσεις.
Ακούγεται ένας διακοπτόμενος θόρυβος σε συνδυασμό με δονήσεις.	Είναι η αντλία που αναρροφά νερό.	Πρόκειται για απόλυτα φυσιολογικό φαινόμενο.
	Το νερό που υπάρχει στο δοχείο έχει σχεδόν εξαντληθεί.	Προσθέστε νερό στο δοχείο.

Δεν υπάρχει παροχή ατμού	Το υδραυλικό κύκλωμα είναι άδειο.	Συνήθως συμβαίνει κατά την πρώτη χρήση ή μετά από αντικατάσταση του φίλτρου. Γυρίστε το διακόπτη B1 στη θέση  . Όταν το σίδερο φτάσει στην ιδανική θερμοκρασία, πιέστε το πλήκτρο ατμού C1 κατά διαστήματα 2-3 δευτερολέπτων κατά το πρώτο λεπτό χρήσης, ώστε να επιτρέψετε την πλήρωση του υδραυλικού κυκλώματος και την έναρξη της παροχής ατμού. Αν το πρόβλημα εξακολουθήσει, αποσυνδέστε το ατμοσύστημα από την πρίζα και απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις.
	Ο διακόπτης B1 είναι στη θέση 	Γυρίστε το διακόπτη B1 στη θέση 
Στο δοχείο είναι ορατός ατμός/φουσαλίδες αέρα σε συνδυασμό με ήχους χαμηλής έντασης	Ένα σύστημα ασφαλείας εκτονώνει την υπερβολική πίεση.	Αποτελεί μέρος της κανονικής λειτουργίας της συσκευής.