

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Επειδή η συσκευή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πρόκληση ηλεκτροπληξίας.

Επομένως τηρείτε τις παρακάτω προειδοποιήσεις ασφαλείας:

- Μην αγγίζετε τη συσκευή με υγρά χέρια.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με γυμνά ή βρεγμένα πόδια.
- Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.
- **Μοντέλα με πλήκτρο τυλίγματος καλωδίου (A7):** Μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο πέρα από το κόκκινο σημάδι πάνω στο καλώδιο.
Το κίτρινο σημάδι, πριν από το κόκκινο, υποδεικνύει ότι το καλώδιο πλησιάζει στο τέλος.
- Μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο ή τη συσκευή για να αποσυνδέσετε το φως από την πρίζα.
- Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και του φως της συσκευής, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό για την αντικατάσταση της πρίζας με άλλη κατάλληλου τύπου. Δεν συνιστάται η χρήση αντάππορα, πολυπρίζου ή προεκτάσεων.

Για να γεμίσετε ή να προσθέσετε νερό, σβήστε το ατμοσούστημα από το διακόπτη και αποσυνδέστε το φως από την πρίζα του ρεύματος.

- Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο παρουσιάζει φθορές, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από το Σέρβις, ούτως ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.
- Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο, αποσυνδέοντας το φως.
- **Πριν τη χρήση βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί σε αυτήν που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής. Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε εγκατάσταση και σε πρίζες ρεύματος με ελάχιστη παροχή 10 A και αποτελεσματική γείωση.**



Οι επιφάνειες με αυτό το σύμβολο θερμαίνονται κατά τη χρήση (το σύμβολο υπάρχει μόνο σε ορισμένα μοντέλα).

- Μην κατευθύνετε τον ατμό προς άτομα ή ζώα.

Μην αφήνετε το σίδερο χωρίς επιτήρηση όταν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.

Βεβαιωθείτε ότι παιδιά κάτω των 8 ετών δεν μπορούν να πλησιάσουν τη συσκευή όταν αυτή είναι σε λειτουργία ή έχει αρχίσει να κρυνώνει.

- Ο λέβητας δεν πρέπει να μετακινείται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** ο σωλήνας σύνδεσης σίδηρου-λέβητα μπορεί να ζεσταθεί.
- Αποφύγετε με κάθε τρόπο την επαφή της πλάκας του σίδηρου με τα ηλεκτρικά καλώδια.



Προσοχή

- Κατά την πρώτη χρήση, αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση αμφιβολιών, μην την χρησιμοποιήσετε και απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό. Αφαιρέστε την προστασία της πλάκας.
- Πετάξτε την πλαστική σακούλα γιατί είναι επικίνδυνη για τα παιδιά.

Επιτρέπεται η χρήση της συσκευής σε παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και σε άτομα με μειωμένη αντίληψη και περιορισμένες σωματικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία, μόνο εάν επιβλέπονται με προσοχή ή εκπαιδεύονται ώστε να χρησιμοποιούν με ασφάλεια τη συσκευή και γνωρίζουν τους κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση της. Βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Οι διαδικασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.



ΠΟΤΕ μην ακουμπάτε το σίδερο πάνω στο περίβλημα της συσκευής όταν έχετε αφαιρέσει τη βάση.

- Χρησιμοποιείτε την αφαιρούμενη βάση πάνω σε μια σιδερώστρα.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη βάση πάνω σε ένα τραπέζι: η θερμότητα μπορεί να καταστρέψει την επιφάνεια του τραπεζιού!

Πρέπει να χρησιμοποιείτε και να ακουμπάτε τη συσκευή πάνω σε μια σταθερή επιφάνεια, ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες.

Όταν ακουμπάτε το σίδερο πάνω στη βάση του, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια πάνω στην οποία βρίσκεται η συσκευή είναι σταθερή.

- **ΠΟΤΕ μην στηρίζετε το σίδερο σε κάθετη θέση!**

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή μετά από πτώση, εάν παρουσιάζει ορατά σημάδια ζημιάς ή διαρροή. Σε περίπτωση πτώσης του

ατμοσυστήματος και εφόσον υπάρχουν εμφανή σημάδια σπασίματος της συσκευής (στο λέβητα ή στο σίδερο), αποφύγετε να το χρησιμοποιήσετε και παραδώστε τη συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις.

Συμβατή χρήση

- Η παρούσα συσκευή πρέπει να προορίζεται μόνο για τη χρήση για την οποία έχει κατασκευαστεί. Κάθε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και συνεπώς επικίνδυνη.
- Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ενδεχόμενες βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη, λανθασμένη και παράλογη χρήση και σε επισκευές από μη εξειδικευμένο προσωπικό.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Περιγραφή της συσκευής (Α)

- A1 Χερούλι αφαίρεσης δοχείου νερού
- A2 Αποσπώμενο δοχείο νερού
- A3 Γάντζος για τη φύλαξη του σωλήνα
- A4 Υποδοχή μύτης σιδήρου για σύστημα μεταφοράς (και βάση ανθεκτική στη θερμότητα για την απόθεση του σιδήρου κατά το σιδέρωμα)
- A5 Τάπα προστασίας συστήματος καθαρισμού αλάτων (ξέπλυμα λέβητα)
- A6 Ηλεκτρικό καλώδιο
- A7* Πλήκτρο τυλίγματος καλωδίου (* μόνο σε ορισμένα μοντέλα)
- A8 Σωλήνας
- A9 Χειριστήρια
- A10 Αφαιρούμενη βάση
- A11* Θήκη ηλεκτρικού καλωδίου (*μόνο σε ορισμένα μοντέλα)
- A12* Ταϊνία δαίματος ηλεκτρικού καλωδίου (*μόνο σε ορισμένα μοντέλα)

Περιγραφή σιδήρου (B)

- B1 Ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας σιδήρου
- B2 Πλήκτρο ατμού
- B3 Διακόπτης θερμοστάτη
- B4* Διακόπτης ατμού σε όλη την πλάκα ή μόνο στη μύτη (* μόνο σε ορισμένα μοντέλα)

Περιγραφή των χειριστηρίων (C)

- C1 Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης EXTRA STEAM (σούπερ ατμός) (κατά το ξέπλυμα του λέβητα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για τουλάχιστον 8 δευτερόλεπτα για να μηδενίσετε την ενδεικτική λυχνία "ξέπλυμα λέβητα")
- C2 Ενδεικτική λυχνία αναμμένη: ξέπλυμα του λέβητα
- C3 Ενδεικτική λυχνία αναμμένη: σούπερ ατμός ενεργοποιημένος
- C4 Διακόπτης για ασφάλιση /απασφάλιση σιδήρου στη θέση "ασφαλής μεταφορά"
- C5 Ενδεικτική λυχνία :

- Αναμμένη: δεν υπάρχει νερό στο δοχείο
- Αναβοσβήνει: το δοχείο δεν είναι στη θέση του ή δεν τοποθετήθηκε σωστά

C6 Ενδεικτική λυχνία :

- Αναμμένη: έτοιμος ατμός
- Αναβοσβήνει: το νερό στο λέβητα ζεσταίνεται

C7 Ενδεικτική λυχνία αναμμένη: συσκευή αναμμένη
Ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει: η συσκευή είναι σε AUTO-OFF (κατάσταση αναμονής)

C8 ON/OFF (η συσκευή ανάβει και είναι σε λειτουργία OPTIMAL STEAM, για να σβήσετε τη συσκευή, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για 1 δευτερόλεπτο)

Τι νερό να χρησιμοποιήσω;

Η συσκευή λειτουργεί με νερό της βρύσης.



Προσοχή!

Σε περίπτωση πολύ σκληρού νερού (σκληρότητα πάνω από 27°F) συνιστάται η χρήση αποσταγμένου νερού σε διάλυμα 50% με νερό της βρύσης. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μόνο αποσταγμένο νερό.



Μη χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες ή απορρυπαντικά (π.χ. αρωματισμένο νερό, εσάνς, αποσκληρυντικά υγρά, κλπ).



Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικό νερό ή άλλους τύπους νερού (π.χ. βρόχινο νερό, νερό για μπαταρίες, κλιματιστικά, κλπ.).

Πλήρωση του δοχείου

Βεβαιωθείτε ότι το φιλτράρισμα του ηλεκτρικού καλωδίου είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα του ρεύματος.

- Απασφαλίστε το δοχείο (εικ. 1) και αφαιρέστε το.
- Γεμίστε το, προσέχοντας να μην υπερβείτε τη μέγιστη στάθμη MAX που αναγράφεται στο δοχείο (εικ. 2).
- Τοποθετήστε το δοχείο στη θέση του (εικ. 3).
- **Μοντέλα με πλήκτρο τυλίγματος καλωδίου:** τραβήξτε το καλώδιο μέχρι το κίτρινο σημάδι (εικ. 4) (πρέπει να τραβάτε το καλώδιο όταν θέλετε να συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα του ρεύματος).
- **Μοντέλα χωρίς τυλίγμα καλωδίου:** τραβήξτε εντελώς το καλώδιο (εικ. 4).
- Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα του ρεύματος.



Σημείωση:

Κατά την πρώτη χρήση, ο εσωτερικός λέβητας της καινούριας συσκευής είναι άδειος. Γεμίζοντας το λέβητα για πρώτη φορά, λάβετε υπόψη ότι ο απαιτούμενος χρόνος θέρμανσης θα είναι μεγαλύτερος γιατί αφαιρείται ο αέρας από το λέβητα και αντικαθίσταται από το νερό της πρώτης πλήρωσης. Κατά την πλήρωση/θέρμανση είναι φυσιολογικό να ακούγεται ο θόρυβος της αντλίας. Επίσης, η συσκευή θα εξαντλήσει την πρώτη ποσότητα νερού πολύ πιο γρήγορα από τις επόμενες φορές.

Λειτουργία

- Πιέστε το πλήκτρο  (εικ. 5): η συσκευή είναι σε λειτουργία OPTIMAL STEAM: ανάβει η ενδεικτική λυχνία πάνω στο πλήκτρο και η ενδεικτική λυχνία πάνω στο σίδερο. Η ενδεικτική λυχνία  αναβοσβήνει στα χειριστήρια.
- Όταν η ενδεικτική λυχνία  παραμένει σταθερά αναμμένη, η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.
- Για την παροχή ατμού, πιέστε το πλήκτρο ατμού B2 (εικ. 6).
- Αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τον EXTRA STEAM, πιέστε το πλήκτρο : όταν η ενδεικτική λυχνία  παραμένει σταθερά αναμμένη, ο EXTRA STEAM είναι ενεργοποιημένος. Για επιστροφή στη λειτουργία OPTIMAL STEAM, πιέστε πάλι το πλήκτρο .
- Κατά τη διάρκεια του σιδερώματος ΠΟΤΕ μην στηρίζετε το σίδερο σε κάθετη θέση.
- DUAL VAP (μόνο σε ορισμένα μοντέλα) (εικ. 7): σπρώξτε το διακόπτη στο σύμβολο  για την παροχή ατμού “από όλη την πλάκα” ή σπρώξτε το διακόπτη στο σύμβολο  για την παροχή ατμού “μόνο από τη μύτη”.
- Ασφαλής μεταφορά: το σίδερο έχει ένα σύστημα ασφάλισης που αποτρέπει τις πτώσεις του σιδερώματος κατά τη μεταφορά του ή όταν το φυλάξετε μετά τη χρήση.
Για να ασφαλίσετε το σίδερο, περάστε τη μύτη στην ειδική υποδοχή που υπάρχει στη βάση, ακουμπήστε το σίδερο στη βάση και βάλτε το διακόπτη C4 στη θέση   (εικ. 8).
Για να το απελευθερώσετε, βάλτε το διακόπτη στη θέση  και βγάλτε το σίδερο (εικ. 9): κατά τη διάρκεια του σιδερώματος, αφήστε το διακόπτη στη θέση .



Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το χερούλι του σιδερώματος για να σηκώσετε ή να μεταφέρετε τη συσκευή.

- Αφαιρούμενη βάση: για να σιδερώσετε σε μια πιο άνετη θέση, μπορείτε να αφαιρέσετε από τη συσκευή τη βάση και να την ακουμπήσετε πάνω στη σιδερώστρα (εικ. 10). Μην χρησιμοποιείτε τη βάση πάνω σε ένα τραπέζι: η θερμότητα μπορεί να καταστρέψει την επιφάνεια του τραπεζιού.



Σημείωση:

- Κατά την πρώτη χρήση, ενδέχεται να εξέλθουν από τη συσκευή, για λίγα λεπτά, καπνός και δυσάρεστες οσμές. Αυτό οφείλεται στη θέρμανση/στέγνωμα των στεγανωτικών υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη συναρμολόγηση της συσκευής. Συνιστάται ο αερισμός του δωματίου.
- Όταν σιδερώσετε με ατμό, θα ακούτε την αντλία νερού καθώς ανάβει και σβήνει. Ο θόρυβος της αντλίας οφείλεται στη μεταφορά του νερού από το δοχείο στο λέβητα. Αυτή η λειτουργία είναι φυσιολογική και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Ρύθμιση του θερμοστάτη (B3)

Γυρίστε το διακόπτη του θερμοστάτη ανάλογα με την κατάλληλη θερμοκρασία για τον τύπο του υφάσματος για σιδέρωμα.



Για την παροχή ατμού, η ρυθμισμένη θερμοκρασία πρέπει να είναι εντός του τμήματος ατμού, που φαίνεται στο πλάι. Στη συνέχεια θα βρείτε ένα σύντομο οδηγό σχετικά με τη θερμοκρασία που πρέπει να επιλέξετε ανάλογα με το ύφασμα των ρούχων:

-  Συνθετικά, ακρυλικά, νάιλον, πολυέστερ, ρεγιόν
-  Μεταξωτά, μάλλινα
-  Λινά, βαμβακερά

Αποκατάσταση της στάθμης νερού στο δοχείο

Η εξάντληση του νερού επισημαίνεται από το άναμμα της αντίστοιχης ενδεικτικής λυχνίας . Όταν η ενδεικτική λυχνία ανάψει, συνιστάται η αποκατάσταση της στάθμης του νερού στο δοχείο όσο το δυνατόν συντομότερα: αυτό θα σας επιτρέψει να συνεχίσετε το σιδέρωμα μετά από μια σύντομη διακοπή.

Όταν τελειώσει το νερό στο δοχείο, αυξάνεται ο θόρυβος λειτουργίας της αντλίας. Αυτή η λειτουργία είναι φυσιολογική και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας: **συνιστάται να γεμίσετε αμέσως το δοχείο με νερό.**

Όταν ανάψει η ενδεικτική λυχνία, συνεχίστε σύμφωνα με τις οδηγίες της παραγράφου “πλήρωση του δοχείου”.

Στεγνό σιδέρωμα

Για στεγνό σιδέρωμα, γυρίστε το διακόπτη του θερμοστάτη για να επιλέξετε την κατάλληλη θερμοκρασία για τον τύπο του υφάσματος για σιδέρωμα και αρχίστε το σιδέρωμα χωρίς να πιέσετε το πλήκτρο παροχής ατμού.

Αυτόματο σβήσιμο

Σε περίπτωση που σταματήσετε την παροχή ατμού για περισσότερο από 8 λεπτά, ενεργοποιείται το αυτόματο σβήσιμο, που επισημαίνεται από το αναβόσβημα της ενδεικτικής λυχνίας C7. Για να ανάψει και πάλι η συσκευή, πιέστε το πλήκτρο  και περιμένετε μέχρι να παραμείνει σταθερά αναμμένη η ενδεικτική λυχνία “έτοιμος ατμός”  (C6).

Σβήσιμο

Για να σβήσετε τη συσκευή, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για 1 δευτερόλεπτο: ένα ηχητικό σήμα επιβεβαιώνει το σβήσιμο.

Ξέπλυμα του λέβητα

Για την άριστη λειτουργία, τη σταθερή παροχή ατμού στο πέρασμα του χρόνου και την εξοικονόμηση ενέργειας, ξεπλένετε το λέβητα κάθε φορά που ανάβει η ενδεικτική λυχνία  (εικ. 11), με τον εξής τρόπο:

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σβηστή, αποσυνδεδεμένη από το ηλεκτρικό δίκτυο και εντελώς κρύα.
- Αφαιρέστε το δοχείο.
- Γυρίστε αριστερόστροφα την τάπα προστασίας A5 (εικ. 12).
- Ξεβιδώστε αριστερόστροφα την τάπα του λέβητα (εικ. 13) και αφαιρέστε την.
- Αδειάστε το νερό από το λέβητα (εικ. 14).
- Πλαγιάστε τη συσκευή (εικ. 15), προσθέστε νερό (MAX 0,7 λίτρα), χρησιμοποιώντας ένα χωνί ώστε το νερό να μην χυθεί έξω από το λέβητα.

- Ανακινήστε τη συσκευή ώστε να ξεπλύνετε όλο το λέβητα (εικ. 16), στη συνέχεια πετάξτε το νερό.
- Επαναλάβετε το ξέπλυμα άλλη μία φορά.
- Βιδώστε δεξιόστροφα την τάπα του λέβητα, κλείνοντάς τον καλά.
- Βάλτε ξανά την τάπα προστασίας A5.
- Την επόμενη φορά που θα ανάψετε τη συσκευή, πιέστε το πλήκτρο **+** EXTRA STEAM (εικ. 17) για τουλάχιστον 8 δευτερόλεπτα: η ενδεικτική λυχνία  σβήνει.

Πριν αρχίσετε το σιδέρωμα, ψεκάστε στον αέρα για μερικά δευτερόλεπτα ώστε να καθαρίσετε όλο το κύκλωμα του συστήματος από τυχόν υπολείμματα.

Μετά τη χρήση

Τοποθετήστε το σίδερο στη βάση του, ασφαλίστε το βάζοντας το διακόπτη εμπλοκής σιδήρου στη θέση  και περιμένετε μέχρι να κρυώσει.

Μοντέλα με τύλιγμα καλωδίου: πιέστε το πλήκτρο  (A7) για να τυλίξετε το καλώδιο.

Μοντέλα χωρίς τύλιγμα καλωδίου: τυλίξτε ομοιόμορφα το καλώδιο και στερεώστε το με την ειδική ταινία velcro (A12): στη συνέχεια βάλτε το καλώδιο στην ειδική υποδοχή. Στερεώστε το σωλήνα στον ειδικό γάντζο A3. Φυλάξτε τη συσκευή σε στεγνό χώρο.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Η συσκευή δεν ανάβει.	Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά συνδεδεμένη και πιέστε το διακόπτη  (C8).
Έξοδος ατμού κάτω από το λέβητα.	Επέμβαση του συστήματος ασφαλείας μέγιστης πίεσης.	Σβήστε αμέσως τη συσκευή και απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις.
Το νερό τρέχει από τις τρύπες της πλάκας του σιδήρου.	Υπάρχει νερό μέσα στους σωλήνες επειδή λειτουργεί για πρώτη φορά η εκπομπή ατμού ή επειδή δεν έγινε χρήση της για μεγάλο χρονικό διάστημα.	Κρατώντας το σίδερο σε απόσταση από το ρούχο, πιέστε αρκετές φορές το διακόπτη παροχής ατμού (B2): με αυτόν τον τρόπο εξαλείφεται το κρύο νερό από το κύκλωμα ατμού.
	Ο διακόπτης θερμοστάτη (B3) δεν είναι στη σωστή θέση	Βάλτε το διακόπτη θερμοστάτη (B3) στη θέση  .
	Το ατμοσύστημα τοποθετήθηκε σε ασταθή ή/και επικλινή επιφάνεια.	Στηρίξτε το ατμοσύστημα σε σταθερή και οριζόντια επιφάνεια.
Έξοδος σκούρου υγρού από την πλάκα του σιδήρου.	Προστέθηκαν χημικά προϊόντα κατά των αλάτων ή άλλα πρόσθετα στο δοχείο νερού ή στο λέβητα.	Μη χρησιμοποιείτε άλλα προϊόντα στο δοχείο νερού (βλέπε παρ. “Τι νερό να χρησιμοποιήσω;”). Καθαρίστε την πλάκα με ένα υγρό πανί και ξεπλύνετε το λέβητα ( .
Άσπρα σωματίδια βγαίνουν από την πλάκα του σιδήρου	Το ξέπλυμα του λέβητα δεν έγινε κανονικά	Προχωρήστε στο ξέπλυμα του λέβητα ( .
Κατά τη λειτουργία για πρώτη φορά παρατηρείται έξοδος καπνού από τη συσκευή.	Σε ορισμένα μέρη της συσκευής χρησιμοποιούνται στεγανωτικά/λιπαντικά που εξατμίζονται με το πρώτο ζέσταμα.	Πρόκειται για φυσιολογική λειτουργία που σταματά μετά τις πρώτες χρήσεις.
Ακούγεται ένας διακοπτόμενος θόρυβος σε συνδυασμό με δονήσεις.	Οφείλεται στη λειτουργία της αντλίας νερού.	Πρόκειται για απόλυτα φυσιολογικό φαινόμενο.
Ακούγεται ένα κλικ στο εσωτερικό της συσκευής		Πρόκειται για απόλυτα φυσιολογικό φαινόμενο.
Η τάπα του λέβητα ξεβιδώνει με δυσκολία	Τα αλάτα δυσκολεύουν το άνοιγμα της τάπας λέβητα	Γυρίστε την τάπα με δύναμη: για να αποφύγετε αυτό το πρόβλημα, ξεπλένετε πιο συχνά το λέβητα.
Αφού έχετε ανανεώσει το φίλτρο, η ενδεικτική λυχνία δεν σβήνει 		Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο OK (C3) για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα.
Μετά την πλήρωση του δοχείου η ενδεικτική λυχνία  αναβοσβήνει	Το δοχείο (A2) δεν έχει τοποθετηθεί σωστά	Βγάλτε και βάλτε ξανά στη θέση του το δοχείο.
Κατά τη μεταφορά η συσκευή έπεσε κάτω		Βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα της συσκευής και ενδεχομένως απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις.