

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Επειδή η συσκευή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πρόκληση ηλεκτροπληξίας.

Επομένως τηρείτε τις παρακάτω προειδοποιήσεις ασφαλείας:

- Μην αγγίζετε τη συσκευή με υγρά χέρια.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με γυμνά ή βρεγμένα πόδια.
- Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.
- Μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο ή τη συσκευή για να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα.
- Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και του φις της συσκευής, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό για την αντικατάσταση της πρίζας με άλλη κατάλληλου τύπου. Δεν συνιστάται η χρήση αντάπτορα, πολύπριζου ή προεκτάσεων.

Για να γεμίσετε ή να προσθέσετε νερό, σβήστε το ατμοσύστημα από το διακόπτη και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα του ρεύματος.

- Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο παρουσιάζει φθορές, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από το Σέρβις, ούτως ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.
- Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο, αποσυνδέοντας το φις.

Κατά τη χρήση, τα στόμια υπό πίεση για πλήρωση, καθαρισμό αλάτων, ξέπλυμα ή έλεγχο δεν πρέπει να είναι ανοικτά.

- **Πριν τη χρήση βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί σε αυτήν που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής. Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε εγκατάσταση και σε πρίζες ρεύματος με ελάχιστη παροχή 10 A και αποτελεσματική γείωση.**



Οι επιφάνειες με αυτό το σύμβολο θερμαίνονται κατά τη χρήση (το σύμβολο υπάρχει μόνο σε ορισμένα μοντέλα).

- Μην κατευθύνετε τον ατμό προς άτομα ή ζώα.

Μην αφήνετε το σίδερο χωρίς επιτήρηση όταν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.

Βεβαιωθείτε ότι παιδιά κάτω των 8 ετών δεν μπορούν να πλησιάσουν τη συσκευή όταν αυτή είναι σε λειτουργία ή έχει αρχίσει να

κρυώνει.

- Ο λέβητας δεν πρέπει να μετακινείται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** ο σωλήνας σύνδεσης σίδηρου-λέβητα μπορεί να ζεσταθεί.
- Αποφύγετε με κάθε τρόπο την επαφή της πλάκας του σίδηρου με τα ηλεκτρικά καλώδια.



Προσοχή

- Κατά την πρώτη χρήση, αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση αμφιβολιών, μην την χρησιμοποιήσετε και απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό. Αφαιρέστε την προστασία της πλάκας.
- Πετάξτε την πλαστική σακούλα γιατί είναι επικίνδυνη για τα παιδιά.

Επιτρέπεται τη χρήση της συσκευής σε παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και σε άτομα με μειωμένη αντίληψη και περιορισμένες σωματικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία, μόνο εάν επιβλέπονται με προσοχή ή εκπαιδεύονται ώστε να χρησιμοποιούν με ασφάλεια τη συσκευή και γνωρίζουν τους κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση της. Βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Οι διαδικασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Πρέπει να χρησιμοποιείτε και να ακουμπάτε τη συσκευή πάνω σε μια σταθερή επιφάνεια, ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες.

Όταν ακουμπάτε το σίδερο πάνω στη βάση του, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια πάνω στην οποία βρίσκεται η συσκευή είναι σταθερή.

- **ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΣΤΗΡΙΞΕΤΕ ΤΟ ΣΙΔΕΡΟ ΣΕ ΚΑΘΕΤΗ ΘΕΣΗ!**
- Κατά τη χρήση, ακουμπάτε τη συσκευή μόνο πάνω σε επιφάνειες εργασίας (π.χ. σιδερώστρα ή τραπέζι).

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή μετά από πτώση, εάν παρουσιάζει ορατά σημάδια ζημιάς ή διαρροή. Σε περίπτωση πτώσης του ατμοσυστήματος και εφόσον υπάρχουν εμφανή σημάδια σπασίματος της

συσκευής (στο λέβητα ή στο σίδερο), αποφύγετε να το χρησιμοποιήσετε και παραδώστε τη συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις.

Συμβατή χρήση

- Η παρούσα συσκευή πρέπει να προορίζεται μόνο για τη χρήση για την οποία έχει κατασκευαστεί. Κάθε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και συνεπώς επικίνδυνη.
- Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ενδεχόμενες βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη, λανθασμένη και παράλογη χρήση και σε επισκευές από μη εξειδικευμένο προσωπικό.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Περιγραφή της συσκευής

(βλέπε σελ. 3)

- A** Βάση σιδήρου
- B** Καπάκι δοχείου νερού
- C** Τάπα προστασίας συστήματος καθαρισμού αλάτων
- D** Γάντζος για τη φύλαξη του σωλήνα
- E** Θήκη ηλεκτρικού καλωδίου
- F** Χειριστήρια

Χειριστήρια

- G** Διακόπτης λειτουργίας σιδήρου ON/OFF ①
- H** Ενδεικτική λυχνία ①/⚡: αναβοσβήνει: λειτουργία/θέρμανση σταθερά αναμμένη: έτοιμος ατμός
- I** Πλήκτρο OPTIMAL STEAM ECO
- J** Ενδεικτική λυχνία λειτουργία σιδήρου: αναμμένη: OPTIMAL STEAM ECO σβηστή: EXTRA STEAM
- K** Ενδεικτική λυχνία «τέλος νερού» 
- L** Ενδεικτική λυχνία ξεπλύματος λέβητα 
- M** Πλήκτρο:
 -  επιβεβαίωση πλήρωσης δοχείου μετά την εξάντληση νερού
 -  επιβεβαίωση ξεπλύματος (κρατήστε πατημένο για 5 δευτερόλεπτα μετά το ξεπλύμα)

Σίδερο

- N** Ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας σιδήρου
- O** Πλήκτρο ατμού
- P** Διακόπτης θερμοστάτη

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Τι νερό να χρησιμοποιήσω

Η συσκευή λειτουργεί με νερό της βρύσης. Σε περίπτωση πολύ σκληρού νερού (σκληρότητα πάνω από 27°F) συνιστάται η χρή-

ση αποσταγμένου νερού σε διάλυμα 50% με νερό της βρύσης. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μόνο αποσταγμένο νερό. Μη χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες ή απορρυπαντικά (π.χ. αρωματισμένο νερό, εσάνς, αποσκληρυντικά υγρά, κλπ).



Προσοχή!

Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικό νερό ή άλλους τύπους νερού (π.χ. βρόχινο νερό, νερό για μπαταρίες, κλιματιστικά, κλπ.).

Πλήρωση του δοχείου



Κίνδυνος!

Βεβαιωθείτε ότι το φις του ηλεκτρικού καλωδίου είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα του ρεύματος.

- Ανοίξτε το καπάκι του δοχείου νερού και γεμίστε το (εικ. 1), προσέχοντας να μην υπερβείτε τη μέγιστη στάθμη MAX που αναγράφεται στο δοχείο (εικ. 2).
- Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα του ρεύματος.

ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΜΕ ΑΤΜΟ

- Ανάψτε τη συσκευή πιέζοντας το διακόπτη λειτουργίας σιδήρου (G) (εικ. 3): αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία ①/⚡ (H) στα χειριστήρια και η ενδεικτική λυχνία (N) στο σίδερο.
- Περιμένετε μέχρι η ενδεικτική λυχνία ①/⚡ να παραμείνει σταθερά αναμμένη (έτοιμος ατμός) και να σβήσει η ενδεικτική λυχνία (N) στο σίδερο (εικ. 5).
- Για την παροχή ατμού, πιάστε το πλήκτρο ατμού (O) κάτω από τη λαβή του σιδήρου (εικ. 6).
- Η ενδεικτική λυχνία του σιδήρου (N) ανάβει και σβήνει κατά τη διάρκεια του σιδερώματος, ανάλογα με τη θερμοκρασία του σιδήρου. Αυτή η λειτουργία είναι φυσιολογική και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.
- Συνεχής παροχή ατμού: πιάστε το πλήκτρο ατμού (εικ. 6) δύο συνεχόμενες φορές μέσα σε 1 δευτερόλεπτο. Αρχίζει η παροχή συνεχούς ατμού για μερικά δευτερόλεπτα. Πιάστε το πλήκτρο ατμού (εικ. 6) ακόμα μία φορά για να διακόψετε τη λειτουργία.
- Κάθετη παροχή ατμού: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σίδερο ακόμα και για να σιδερώσετε κρεμασμένα ρούχα.

Λειτουργία OPTIMAL STEAM

Αυτή η λειτουργία συνιστάται για το σιδερώμα ευαίσθητων υφασμάτων, όπως μεταξωτά, μάλλινα και συνθετικά.

- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία OPTIMAL STEAM, πιάστε το πλήκτρο (I) (εικ. 4).
- Περιμένετε έως ότου η ενδεικτική λυχνία (H) παραμείνει σταθερά αναμμένη (έτοιμος ατμός).
- Για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία ατμού, πιάστε και πάλι το πλήκτρο (I).



Σημείωση:

- Όταν σιδερώνετε με ατμό, θα ακούτε την αντλία νερού καθώς ανάβει και σβήνει. Ο θόρυβος της αντλίας οφείλεται στη μεταφορά του νερού από το δοχείο στο λέβητα. Αυτή η λειτουργία είναι φυσιολογική και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Ρύθμιση του θερμοστάτη (P)

Γυρίστε το διακόπτη του θερμοστάτη ανάλογα με την κατάλληλη θερμοκρασία για τον τύπο του υφάσματος για σιδέρωμα.



Για την παροχή ατμού, η ρυθμισμένη θερμοκρασία πρέπει να είναι εντός του τμήματος ατμού, που φαίνεται στο πλάι

Στη συνέχεια θα βρείτε ένα σύντομο οδηγό σχετικά με τη θερμοκρασία που πρέπει να επιλέξετε ανάλογα με το ύφασμα των ρούχων:

- Συνθετικά, ακρυλικά, νάilon, πολυέστερ, ρεγιόν
- ● Μεταξωτά, μάλλινα
- ● ● Λινά, βαμβακερά

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ

ΔΟΧΕΙΟ

Όταν τελειώσει το νερό στο δοχείο, αυξάνεται ο θόρυβος λειτουργίας της αντλίας. Αυτή η λειτουργία είναι φυσιολογική και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας: **συνιστάται να γεμίσετε αμέσως το δοχείο με νερό: αυτό θα σας επιτρέψει να συνεχίσετε το σιδέρωμα χωρίς διακοπές (βλέπε κεφάλαιο «Πλήρωση του δοχείου»).**

Ενδεικτική λυχνία «τέλος νερού» (K)

Η εξάντληση του νερού επισημαίνεται από το άναμμα της αντίστοιχης ενδεικτικής λυχνίας (εικ. 7).

Αν επιθυμείτε να συνεχίσετε το σιδέρωμα με ατμό, γεμίστε το δοχείο (βλέπε κεφάλαιο «Πλήρωση του δοχείου») και επιβεβαιώστε την πλήρωση πιέζοντας το πλήκτρο (M).

ΣΤΕΓΝΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ

Για στεγνό σιδέρωμα, γυρίστε το διακόπτη του θερμοστάτη για να επιλέξετε την κατάλληλη θερμοκρασία για τον τύπο του υφάσματος για σιδέρωμα και αρχίστε το σιδέρωμα χωρίς να πιέσετε το πλήκτρο παροχής ατμού.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Όταν το ατμοσύστημα είναι στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, η ενδεικτική λυχνία OPTIMAL STEAM (J) αναβοσβήνει.

Η συσκευή τίθεται στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας όταν δεν χρησιμοποιήσετε την παροχή ατμού για 10 λεπτά.

Για χρησιμοποιήσετε και πάλι τη λειτουργία ατμού, πιέστε το πλήκτρο (M) ή το πλήκτρο ατμού (O).

Μετά το σιδέρωμα

- Πιέστε το διακόπτη λειτουργίας σιδερού (G) για να σβήσετε τη συσκευή.
- Αποσυνδέστε το φικ και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει. Φυλάξτε το ατμοσύστημα με το καπάκι κλειστό για να αποφύγετε την είσοδο σκόνης ή άλλων αντικειμένων στο δοχείο με κίνδυνο να προκληθεί βλάβη στην αντλία. Περιμένετε να κρυώσει το ατμοσύστημα πριν το φυλάξετε.
- Για να φυλάξετε σωστά τη συσκευή, στερεώστε το σωλήνα στον ειδικό γάντζο (D) και τοποθετήστε το ηλεκτρικό καλώδιο στην ειδική θήκη (E). Φυλάξτε τη συσκευή σε στεγνό χώρο.



Σημείωση:

Μετά το σιδέρωμα, δεν είναι αναγκαίο να αδειάσετε το νερό που έμεινε στο δοχείο. Συνιστάται να το αδειάζετε σε περίπτωση που δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ξέπλυμα του λέβητα

Για την άριστη λειτουργία, τη σταθερή παροχή ατμού στο πέραςμα του χρόνου και την εξοικονόμηση ενέργειας, πρέπει να ξεπλένετε το λέβητα με νερό. Όταν ανάψει η ενδεικτική λυχνία (L), θα πρέπει να ενεργήσετε ως εξής:

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σβηστή, αποσυνδεδεμένη από το ηλεκτρικό δίκτυο και εντελώς κρύα.
- Αδειάστε το δοχείο νερού στο νεροχύτη γυρίζοντας ανάποδα τη συσκευή.
- Χρησιμοποιώντας ένα κέρμα ή ένα κατσαβίδι, ξεβιδώστε την τάπα του λέβητα (εικ. 8).
- Αδειάστε το νερό από το λέβητα (εικ. 9).
- Πλαγιάστε τη συσκευή (εικ. 10), προσθέστε νερό (MAX 0,7 λίτρα), χρησιμοποιώντας ένα χωνί ώστε το νερό να μην χυθεί έξω από το λέβητα.
- Ανακινήστε τη συσκευή ώστε να ξεπλύνετε όλο το λέβητα, στη συνέχεια πετάξτε το νερό (εικ. 11).
- Επαναλάβετε το ξέπλυμα.
- Βιδώστε και πάλι καλά την τάπα, ώστε να κλείσετε καλά το λέβητα.
- Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία ξεπλύματος, συνδέστε το φικ, ανάψτε τη συσκευή πιέζοντας το διακόπτη λειτουργίας σιδερού (G) (εικ. 3).
- Πιέστε για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα το πλήκτρο (M) έως ότου σβήσει η ενδεικτική λυχνία (L).
- Ψεκάστε στον αέρα για μερικά δευτερόλεπτα ώστε να καθαρίσετε όλο το κύκλωμα του συστήματος από τυχόν υπολείμματα.



Σημείωση:

- Αν σβήσετε τη συσκευή χωρίς να ξεπλύνετε το λέβητα, την επόμενη φορά που θα ανάψετε τη συσκευή η ενδεικτική λυχνία  (L) θα αναβοσβήνει.

Καθαρισμός

- Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σβηστή, αποσυνδεδεμένη και εντελώς κρύα.
- Η επιφάνεια της πλάκας πρέπει να διατηρείται καθαρή: για να την καθαρίσετε αρκεί να την περάσετε με ένα υγρό πανί όταν είναι κρύα.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε συρματάκια, ξύδι ή άλλες χημικές ουσίες.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο διαφοροποιημένης συλλογής.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Η συσκευή δεν ανάβει.	Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά συνδεδεμένη και πιέστε το διακόπτη λειτουργίας σίδερου (G)
Έξοδος ατμού από το κάτω μέρος της συσκευής.	Επέμβαση του συστήματος ασφαλείας μέγιστης πίεσης.	Σβήστε αμέσως τη συσκευή και απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις.
Το νερό τρέχει από τις τρύπες της πλάκας του σίδερου.	Ο διακόπτης ρύθμισης θερμοστάτη του σίδερου δεν είναι στην περιοχή που υποδεικνύεται στην παρ. "Ρύθμιση του θερμοστάτη (P)"	Γυρίστε το διακόπτη θερμοστάτη του σίδερου στη θέση ατμού (παρ. "Ρύθμιση του θερμοστάτη (P)")
	Υπολείμματα νερού συγκεντρώνονται στους σωλήνες επειδή λειτουργεί για πρώτη φορά η εκπομπή ατμού ή επειδή δεν έγινε χρήση της για μεγάλο χρονικό διάστημα	Κρατώντας το σίδερο σε απόσταση από το ρούχο, πιέστε αρκετές φορές το διακόπτη παροχής ατμού: με αυτόν τον τρόπο εξαλείφεται το κρύο νερό από το κύκλωμα ατμού.
	Το ατμοσύστημα τοποθετήθηκε σε ασταθή ή/και επικλινή επιφάνεια.	Στηρίξτε το ατμοσύστημα σε σταθερή και οριζόντια επιφάνεια.
Έξοδος σκούρου υγρού από την πλάκα του σίδερου.	Προστέθηκαν χημικά προϊόντα κατά των αλάτων ή άλλα πρόσθετα στο δοχείο νερού ή στο λέβητα.	Μη χρησιμοποιείτε άλλα προϊόντα στο δοχείο νερού (βλ. συμβουλές στο σύντομο οδηγό χρήσης). Καθαρίστε την πλάκα με υγρό πανί.
Κατά τη λειτουργία για πρώτη φορά παρατηρείται έξοδος καπνού από τη συσκευή.	Σε ορισμένα μέρη της συσκευής χρησιμοποιούνται στεγανωτικά/ λιπαντικά που εξατμίζονται με το πρώτο ζέσταμα.	Πρόκειται για φυσιολογική λειτουργία που σταματά μετά τις πρώτες χρήσεις.
Ακούγεται ένας διακοπτόμενος θόρυβος σε συνδυασμό με δονήσεις.	Οφείλεται στη λειτουργία της αντλίας νερού.	Πρόκειται για απόλυτα φυσιολογικό φαινόμενο.
	Το δοχείο νερού είναι άδειο.	Γεμίστε το δοχείο νερού.
Όλες οι λυχνίες αναβοσβήνουν	Σφάλμα συστήματος	Αποσυνδέστε το ατμοσύστημα, συνδέστε το ξανά και πιέστε το διακόπτη λειτουργίας σίδερου (G). Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί, σβήστε αμέσως τη συσκευή και απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο Σέρβις.
Ο ατμός βγαίνει από την τάπα καθαρισμού (C)	Η τάπα καθαρισμού (C) δεν έχει κλείσει σωστά	Κλείστε σωστά την τάπα καθαρισμού
	Το λαστικό της τάπας (C) πιθανόν να έχει φθαρεί	Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο Σέρβις
Η συσκευή είναι σε κατάσταση "έτοιμος ατμός", αλλά δεν υπάρχει παροχή ατμού από το σίδερο	Η σήμανση εξάντλησης του νερού έχει μηδενιστεί χωρίς να γεμίσετε το δοχείο νερού	Γεμίστε το δοχείο νερού και πιέστε το πλήκτρο ατμού (O) για τουλάχιστον 1 λεπτό, έως ότου η αντλία αρχίσει να γεμίζει νερό