

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



### **Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή προκαλεί ηλεκτροπληξία με κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή.

- Δεδομένου ότι η μηχανή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν πρέπει να αποκλείσετε το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν ηλεκτρικές εκκενώσεις.  
Τηρήστε τις παρακάτω προειδοποιήσεις ασφάλειας:
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- Μη χρησιμοποιείται η συσκευή με γυμνά ή βρεγμένα πόδια
- Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή στο νερό.
- Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας ή τη συσκευή για να αφαιρέσετε το καλώδιο από την ηλεκτρική πρίζα.
- Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και του φις της συσκευής, απευθυνθείτε σε ειδικευμένο προσωπικό για την αντικατάσταση του φις. Δεν συνιστάται η χρήση προσαρμογέων, πολύμπριζων ή προεκτάσεων.
- Για να γεμίσετε ή να προσθέσετε νερό, σβήστε το σύστημα σιδερώματος στρέφοντας το κουμπί M και αφαιρέστε το φις από την πρίζα.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης ώστε να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
- Πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο ηλεκτρικής τροφοδοσίας.
- Πριν τη χρησιμοποιήσετε, βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που υποδεικνύει η ετικέτα χαρακτηριστικών επί της συσκευής. Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε πρίζα που έχει τοποθετηθεί σωστά, με ελάχιστη δυναμικότητα 10A και αποτελεσματική γείωση.



### **Κίνδυνος εγκαυμάτων!**

Οι επιφάνειες που φέρουν αυτό το σύμβολο ζεστένονται κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων ενδέχεται να προκαλέσει καψίματα ή εγκαυματα.

- Μην κατευθύνετε τον ατμό προς άτομα και ζώα.
- Ο χρήστης δεν πρέπει να αφήνει το σίδε-

ρο χωρίς επιτήρησης όταν είναι αναμμένο. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά κάτω των 8 ετών δεν μπορούν να έρθουν σε επαφή με τη συσκευή όταν αυτή τροφοδοτείται ή όταν έχει σβήσει και κρυνώνει.

- Η συσκευή δεν πρέπει να μετακινηθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- Απαγορεύεται ρητά η επαφή μεταξύ της πλάκας του σιδήρου και των ηλεκτρικών καλωδίων.



### **Προσοχή**

Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμούς ή βλάβες στη συσκευή.

- Κατά την πρώτη χρήση, αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα της συσκευής, σε περίπτωση αμφιβολίας μη τη χρησιμοποιήσετε και απευθυνθείτε σε ειδικευμένο επαγγελματικό προσωπικό.
- Πετάξτε το πλαστικό σακουλάκι γιατί είναι επικίνδυνο για τα παιδιά.
- Επιτρέψτε τη χρήση της συσκευής από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηρικές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, με την προϋπόθεση να παρακολουθούνται προσεκτικά και να εκπαιδεύονται σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής έχοντας επίγνωση των σχετικών κινδύνων. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.
- Κατά τη διάρκεια της χρήσης, ακουμπήστε τη συσκευή αποκλειστικά σε επιφάνειες εργασίας (πχ. σιδερώστρα ή τραπέζι) (εικ.1).
- Χρησιμοποιείτε την αφαιρούμενη βάση στήριξης σε επιφάνειες εργασίας (πχ. σιδερώστρα ή τραπέζι) (εικ.1).
- ΠΟΤΕ μην ακουμπάτε το σίδερο στο πλαίσιο της συσκευής όταν η βάση έχει αφαιρεθεί (εικ.2).
- Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και να αφεθεί να κρυνώσει σε σταθερή

επιφάνεια, ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες. Κατά την τοποθέτηση του σιδερου στο στήριγμα του, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια επί της οποίας έχει τοποθετηθεί, είναι σταθερή.

- ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε το σίδερο σε κατακόρυφη θέση! (εικ. 3).
- Η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται αν έχει πέσει και υπάρχουν εμφανείς βλάβες ή αν παρουσιάζει διαρροές. Σε περίπτωση πτώσης του συστήματος σιδερώματος με εμφανείς βλάβες στη συσκευή, αποφύγετε να τη χρησιμοποιήσετε και μεταφέρετέ το σε εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

## ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για το σκοπό για τον οποίο έχει κατασκευαστεί.

Κάθε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και επομένως επικίνδυνη.

Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ενδεχόμενες βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη, λανθασμένη ή αλόγιστη χρήση ή για επιδιορθώσεις που έγιναν από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- A Σίδερο
- B Κουμπί θερμοστάτη
- C Λυχχνία έτοιμο για χρήση
- D Πλήκτρο παροχής ατμού
- E Αφαιρούμενη βάση
- F Δεξαμενή νερού
- G Θέση καλωδίου τροφοδοσίας
- H Καλώδιο τροφοδοσίας
- I Γάντζος για σωλήνα
- L Πίνακας χειρισμού
- M Κουμπί έναρξης της συσκευής:  
Στεγνό σιδέρωμα   
Σιδέρωμα με ατμό 
- N Λυχχνία τροφοδοσίας

## ΤΙ ΝΕΡΟ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ



### Προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο αφαλατωμένο νερό για να γεμίσετε τη δεξαμενή F. ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΝΕΡΟ ΒΡΥΣΗΣ.

- Μην χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες ή καθαριστικά ή πρόσθετα (πχ. αρωματισμένο νερό, έλαια, διαλύματα αφαλάτωσης κλπ).
- Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικό νερό ή άλλα είδη νερού (πχ. βρόχινο νερό, νερό συσσωρευτών ή κλιματιστικών κλπ).

## ΧΡΗΣΗ

Κατά την πρώτη χρήση, η συσκευή μπορεί να εκπέμψει για μερικά λεπτά, καπνό και μυρωδιές που θα οφείλονται στη θέρμανση και την ξήρανση των μονωτικών που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη συναρμολόγηση της συσκευής. Συνιστάται να αερίζετε το δωμάτιο. Επίσης, είναι πιθανό να ακουστεί ο ήχος της αντλίας που στέλνει νερό στο σίδερο.

Προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

- Βεβαιωθείτε ότι το φις του καλωδίου τροφοδοσίας έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα. Ανοίξτε το πορτάκι της δεξαμενής νερού F (εικ. 4).
- Γεμίστε τη δεξαμενή με προσοχή ώστε να μην ξεπεράσετε τη στάθμη MAX (εικ.5) και κλείστε το πορτάκι.
- Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα (εικ.6).
- Στρέψτε το κουμπί έναρξης M στη θέση  (εικ. 7) για στεγνό σιδέρωμα ή στη θέση  (εικ.10) για σιδέρωμα με ατμό.
- Στρέψτε το κουμπί του θερμοστάτη B με βάση τη σωστή θερμοκρασία για το ύφασμα προς σιδέρωμα (εικ.8 και 11):
  -  Acetato, acrilico, nylon, poliestere, rayon
  - ●  Seta, lana
  - ● ●  Lino, cotone
- Περιμένετε μέχρις ότου σβήσει η λυχχνία C. Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση (εικ.9 και 12).
- Σε περίπτωση σιδερώματος με ατμό, ειδικά κατά την πρώτη χρήση, θα πρέπει να τοποθετήσετε το σίδερο πάνω σε ένα πανί και να πατήσετε το πλήκτρο παροχής ατμού D κατά διαστήματα 2-3 δευτερολέπτων για το πρώτο λεπτό χρήσης, και αυτό για να γεμίσει το υδραυλικό κύκλωμα.
- Για να σβήσετε τη συσκευή, στρέψτε το κουμπί έναρξης στη θέση O. Βγάλτε το καλώδιο και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την αποθηκεύσετε. Όταν τελειώσετε το σιδέρωμα θα πρέπει να αδειάσετε το νερό που έχει απομείνει στη δεξαμενή. Αδειάστε το νερό από τη συσκευή και στην περίπτωση που δεν θα χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

## ΓΕΜΙΣΜΑ



### Προσοχή

Μόλις τελειώσει το νερό στη δεξαμενή, ο θόρυβος της αντλίας θα αυξηθεί. Αυτή είναι η αναμενόμενη λειτουργία της συσκευής: συνιστάται να γεμίσετε αμέσως τη δεξαμενή νερού. Για να γεμίσετε ή να προσθέσετε νερό, σβήστε το σύστημα σιδερώματος και

βγάλτε το φιν από την πρίζα.

## **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ**

---

- Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σβηστή, δεν είναι στην πρίζα και έχει κρυώσει.
- Η επιφάνεια της πλάκας θα πρέπει να παραμένει καθαρή: για να την καθαρίσετε, περάστε ένα υγρό πανί από την επιφάνεια όταν είναι κρύα.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ξύδι ή άλλες χημικές ουσίες.

## **ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**

---



Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Παραδώστε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο διαφοροποιημένης συλλογής.

## ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

| ΠΡΟΒΛΗΜΑ                                                                   | ΑΙΤΙΑ                                                                                                                          | ΛΥΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Η συσκευή δεν ανάβει.                                                      | Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα                                                                                     | Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει συνδεθεί σωστά και στρέψτε το κουμπί έναρξης της συσκευής.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Το νερό βγαίνει από τις οπές την πλάκας του σίδηρου.                       | Το νερό μέσα στη δεξαμενή F έχει σχεδόν τελειώσει.                                                                             | Προσθέστε νερό στη δεξαμενή F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                            | Υπάρχει συμπύκνωμα μέσα στους σωλήνες γιατί παρέχει ατμό για πρώτη φορά ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. | Πατήστε το πλήκτρο παροχής ατμού D αρκετές φορές εκτός του άξονα σιδερώματος: με αυτόν τον τρόπο θα αφαιρέσετε το κ' ρυο νερό από το κύκλωμα του ατμού.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                            | Το κουμπί του θερμοστάτη B του σίδηρου δεν είναι στραμμένο στον ατμό.                                                          | Βάλτε το κουμπί του θερμοστάτη B του σίδηρου δεν είναι στραμμένο στον ατμό.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Σκούρες διαρροές στην πλάκα του σίδηρου.                                   | Χρησιμοποιήθηκαν χημικά προϊόντα αφαλάτωσης ή πρόσθετα στη δεξαμενή νερού.                                                     | Δεν θα πρέπει να ρίχνετε ποτέ προϊόντα στη δεξαμενή νερού (δείτε παρ. "Τι νερό να χρησιμοποιήσετε") Καθαρίστε την πλάκα με ένα υγρό πανί.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                            | Το κουμπί του θερμοστάτη B του σίδηρου δεν είναι στραμμένο στον ατμό.                                                          | Βάλτε το κουμπί του θερμοστάτη B του σίδηρου δεν είναι στραμμένο στον ατμό.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Κατά την πρώτη έναρξη, εμφανίζεται διαρροή καπνού.                         | Ορισμένα μέρη έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία με μονωτικά/λιπαντικά που εξατμίζονται κατά την πρώτη θέρμανση.                   | Το φαινόμενο αυτό είναι απόλυτα αναμενόμενο και θα εξαλειφθεί μετά από κάποιες χρήσεις.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Από τη συσκευή ακούγεται διαλείπων θόρυβος που συσχετίζεται με κραδασμούς. | Πρόκειται για την αντλία που αναρροφά νερό.                                                                                    | Πρόκειται για αναμενόμενο φαινόμενο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                            | Το νερό μέσα στη δεξαμενή F έχει σχεδόν τελειώσει.                                                                             | Προσθέστε νερό στη δεξαμενή F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Δεν βγαίνει ατμός                                                          | Το υδραυλικό κύκλωμα είναι άδειο.                                                                                              | Συμβαίνει συνήθως κατά την πρώτη χρήση. Στρέψτε το κουμπί έναρξης M στη θέση  . Όταν το σίδερο έχει αναπτύξει θερμοκρασία, πατήστε το πλήκτρο ατμού D κατά διαστήματα 2-3 δευτερολέπτων για το πρώτο λεπτό χρήσης, και αυτό για να γεμίσει το υδραυλικό κύκλωμα και θα ξεκινήσει η παροχή ατμού. Αν το πρόβλημα συνεχίζει, αποσυνδέστε το σύστημα σιδερώματος και απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης. |
|                                                                            | Το κουμπί έναρξης M βρίσκεται στη θέση  .   | Στρέψτε το κουμπί έναρξης M στη θέση  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |