

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις οδηγίες

Οι σημαντικές προειδοποιήσεις συνοδεύονται από τα ακόλουθα σύμβολα. Είναι απαραίτητο να τηρήσετε αυτές τις προειδοποιήσεις.



Κίνδυνος!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή αποτελεί αιτία ηλεκτροπληξίας με κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή.



Προσοχή!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή προκαλεί τραυματισμούς ή βλάβες στη συσκευή.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή αποτελεί αιτία πρόκλησης εγκαυμάτων.



Σημαντικό:

Αυτό το σύμβολο επισημαίνει τις συμβουλές και τις σημαντικές πληροφορίες για το χρήστη.

Βασικές προειδοποιήσεις για την ασφάλεια



Κίνδυνος!

Η συσκευή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα και δεν μπορεί να αποκλειστεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Κατά συνέπεια πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προειδοποιήσεις ασφαλείας:

- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή πόδια.
- Μην αγγίζετε το φως με βρεγμένα χέρια.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στη πρίζα που χρησιμοποιείται είναι πάντα ελεύθερη, καθώς μόνον έτσι θα μπορείτε να αποσυνδέσετε το φως σε περίπτωση ανάγκης.
- Αν θέλετε να βγάλετε το φως από την πρίζα, τραβήξτε το φως. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο γιατί μπορεί να προκληθεί βλάβη.
- Για την ολοκληρωτική αποσύνδεση της συσκευής, τραβήξτε το φως από την πρίζα.
- Σε περίπτωση βλάβης μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή. Σηψίστε τη συσκευή, αποσυνδέστε το φως από την πρίζα και απευθυνθείτε στο Σέρβις.
- Σε περίπτωση βλαβών στο φως ή στο ηλεκτρικό καλώδιο, αντικαταστήστε τα απευθυνόμενοι στο Σέρβις της De'Longhi ώστε να αποφύγετε οποιοδήποτε κίνδυνο.



Προσοχή!

Φυλάξτε τα υλικά της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ) μακριά από παιδιά.



Προσοχή!

Μην επιτρέπετε τη χρήση της συσκευής σε άτομα (και παιδιά) με μειωμένες ψυχοφυσικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία, εκτός εάν επιβλέπονται με προσοχή και εκπαιδεύονται από έναν υπεύθυνο για τη σωματική ακεραιότητά τους. Επιτηρήστε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Η συσκευή παράγει ζεστό νερό και όταν λειτουργεί μπορεί να σχηματίσει υδρατμούς. Αποφύγετε την επαφή με πιπίλισματα νερού ή ζεστού ατμού.

Προβλεπόμενη χρήση

Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί για να “φτιάχνει” καφέ και να ζεσταίνει ροφήματα.

Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

Δεν προβλέπεται η χρήση σε:

- χώρους εστίασης για το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλους χώρους εργασίας
- αγροτουριστικές μονάδες
- ξενοδοχεία, πανσιόν και άλλες παρόμοιες υποδομές
- ενοικιαζόμενα δωμάτια

Κάθε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και επομένως επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δε φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση της συσκευής.

Οδηγίες χρήσης

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Η μη τήρηση των οδηγιών αυτών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς και βλάβες στη συσκευή.

Ο κατασκευαστής δε φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που οφείλονται στη μη τήρηση των οδηγιών χρήσης.



Σημαντικό:

Φυλάξτε με προσοχή αυτές τις οδηγίες. Αν η μηχανή παραχωρηθεί σε άλλα άτομα θα πρέπει να παραδοθούν και οι παρούσες οδηγίες χρήσης.

Έλεγχος μεταφοράς

Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα της συσκευής και την παρουσία όλων των αξεσουάρ. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν εμφανίζει ζημιές. Απευθυνθείτε στο Εξουσιοδοτημένο Σέρβις.

Προειδοποιήσεις ασφαλείας - Περιγραφή

Εγκατάσταση της συσκευής



Προσοχή!

Κατά την εγκατάσταση της συσκευής θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προειδοποιήσεις ασφαλείας:

- Η μηχανή εκπέμπει θερμότητα στον περιβάλλοντα χώρο. Αφού τοποθετήσετε τη μηχανή πάνω στην επιφάνεια εργασίας, βεβαιωθείτε ότι παραμένει ελεύθερος χώρος για περίπου 3εκ. ανάμεσα στις επιφάνειες της συσκευασίας, τα πλαϊνά μέρη και το πίσω μέρος και ελεύθερος χώρος για τουλάχιστον 25εκ. πάνω από το μηχανήμα του καφέ.
- Η τυχόν διείσδυση νερού στη μηχανή μπορεί να προκαλέσει βλάβη.
Μην τοποθετείτε τη μηχανή κοντά σε βρύσες νερού ή σε νεροχύτες.
- Η μηχανή μπορεί να υποστεί βλάβη αν παγώσει το νερό στο εσωτερικό της.
Μην τοποθετείτε τη μηχανή σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία μπορεί να κατέβει κάτω του σημείου ψύξης.
- Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας με τρόπο που να μην υποστεί βλάβη από κοφτερές γωνίες ή από ζεστές επιφάνειες (π.χ. ηλεκτρικές πλάκες).

Σύνδεση της συσκευής



Προσοχή!

Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου αντιστοιχεί σε εκείνη που αναγράφεται στην ετικέτα στο κάτω μέρος της συσκευής.

Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε σωστά εγκατεστημένη πρίζα ρεύματος με ελάχιστη παροχή 10Α και αποτελεσματική γείωση.

Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και τους φινιρίσματα της συσκευής, απευθυνθείτε σε ειδικευμένο προσωπικό για την αντικατάσταση της πρίζας.

Περιγραφή

- A. Καπάκι δοχείου νερού για καφέ εσπρέσο
- B. Δοχείου νερού για καφέ εσπρέσο
- Γ. Φίλτρο αποσκλήρυνσης για δοχείο νερού καφέ εσπρέσο (*μόνο σε μερικά μοντέλα)
- Δ. Λαβή αφαίρεσης αντιχλωρικού φίλτρου
- E. Βάση αντιχλωρικού φίλτρου
- ΣΤ. Αντιχλωρικό φίλτρο
- Z. Θήκη φίλτρου για καφέ φίλτρου
- H. Μόνιμο φίλτρο (*μόνο σε ορισμένα μοντέλα)
- I. Λαβή ανοίγματος
- ΙΑ. Δοχείο πλήρωσης νερού
- ΙΒ. Θερμαντική πλάκα για καφέ φίλτρου
- ΙΓ. Καραφα για καφέ φίλτρου
- ΙΔ. Δίσκος τοποθέτησης φλιτζανιών για καφέ εσπρέσο
- ΙΕ. Δίσκος συλλογής σταγόνων
- ΙΣΤ. Φίλτρο 2 φλιτζανιών καφέ εσπρέσο
- ΙΖ. Φίλτρο 1 φλιτζανιού ή 1 μερίδας καφέ εσπρέσο
- ΙΗ. Θήκη φίλτρου καφέ εσπρέσο
- ΙΘ. Δοσομετρητής καφέ με πατητήρι
- Κ. Διάταξη παρασκευής καπουτσίνο
- ΚΑ. Λυχνία OK για καφέ εσπρέσο ή ατμό
- ΚΒ. Κουμπί επιλογής για καφέ εσπρέσο ή ατμό
- ΚΓ. Διακόπτης ανάμματος/σβησίματος καφέ φίλτρου
- ΚΔ. Λυχνία ανάμματος καφέ φίλτρου
- ΚΕ. Λυχνία επιλογής λειτουργίας ατμού
- ΚΣΤ. Λυχνία ανάμματος καφέ εσπρέσο
- ΚΖ. Λυχνία επιλογής λειτουργίας εσπρέσο
- ΚΗ. Κουμπί ατμού για καπουτσίνο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση:	220-240V~50/60Hz
Ισχύς:	1750W
Διαστάσεις (μ x υ x π):	372 x 323 x 262 (ή 370) mm
Πίεση αντλίας εσπρέσο:	15 bar
Βραστήρας εσπρέσο:	Ατσάλι inox
Χωρητικότητα δοχείου εσπρέσο:	1,2 L
Χωρητικότητα δοχείου καφέ φίλτρου:	1,4 L
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας:	1,2 m
Βάρος:	BC0420 = 7,15 kg BC0410 = 6 kg

Προετοιμασία του καφέ φίλτρου και του εσπρέσο

Αντιχλωρικό φίλτρο (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)

Το φίλτρο εξαφανίζει το άρωμα του χλωρίου από το νερό. Για την τοποθέτηση, ενεργήστε ως εξής:

- Αφαιρέστε τη θήκη από τη βάση τραβώντας την προς τα πάνω (εικ. 1).
- Αφαιρέστε το αντιχλωρικό φίλτρο από το πλαστικό σακουλάκι και ξεπλύνετε το με νερό βρύσης (εικ. 2).
- Ανοίξτε τη θήκη και τοποθετήστε με προσοχή το φίλτρο στη θήκη όπως υποδεικνύεται στην εικ. 2.
- Κλείστε τη θήκη (εικ. 2) και επανατοποθετήστε την στη βάση πιέζοντας την ως το βάθος προς τα κάτω.
- Μετά από 80 κύκλους, και οπωσδήποτε μετά από έξι μήνες λειτουργίας, το αντιχλωρικό φίλτρο πρέπει να αντικατασταθεί.

Προετοιμασία του καφέ φίλτρου

- Ανοίξτε το πορτάκι θήκης φίλτρου περιστρέφοντάς το προς τα δεξιά (εικ. 3).
- Γεμίστε την καράφα μέχρι την ένδειξη επιπέδου αντίστοιχα με τα φλιτζάνια καφέ που θέλετε να ετοιμάσετε προσέχοντας μην ξεπεράσετε την επιγραφή MAX (εικ. 4).
- Ρίξτε το νερό στο δοχείο πλήρωσης νερού (εικ. 5).
- Τοποθετήστε το μόνιμο φίλτρο (αν προβλέπεται) (ή το χάρτινο φίλτρο) στη θήκη φίλτρου (εικ. 6).
- Βάλτε τον αλεσμένο καφέ στο φίλτρο χρησιμοποιώντας το δοσομετρητή και φροντίστε ώστε το επίπεδό του να είναι ομοιόμορφο (εικ. 7).

Σα γενικός κανόνας τοποθετείται μία κοφτή μεζούρα καφέ (περίπου 7 γραμμάρια) για κάθε φλιτζάνι (παράδειγμα 10 μεζούρες για 10 φλιτζάνια καφέ).

- Κλείστε το πορτάκι της θήκης φίλτρου και τοποθετήστε την καράφα, με το καπάκι της, πάνω στην θερμαντική πλάκα.
- Πατήστε το διακόπτη . Η λυχνία στο διακόπτη δείχνει ότι η καφετιέρα φίλτρου είναι σε λειτουργία.
- Ο καφές θα αρχίσει να βγαίνει μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

Είναι φυσιολογικό κατά τη διάρκεια της δημιουργίας καφέ να βγαίνει ατμός από τη συσκευή. Για να διατηρηθεί ζεστός ο καφές μετά την παραγωγή του, τοποθετήστε την καράφα στη θερμαντική πλάκα και αφήστε αναμμένο το μηχανήμα (λυχνία καφέ φίλτρου αναμμένη): ο καφές που περιέχεται στην καράφα διατηρείται στη σωστή θερμοκρασία.

- Για το σβήσιμο του μηχανήματος πατήστε το διακόπτη .

Προετοιμασία του καφέ εσπρέσο



Σημαντικό:

στην πρώτη χρήση είναι απαραίτητο το πλύσιμο όλων των εξαρτημάτων καθώς και το ξέπλυμα των εσωτερικών σωλήνων της συσκευής, θέτοντάς την σε λειτουργία παραγωγής καφέ, μέχρι να αδειάσει 2 δοχεία νερού. Έπειτα προχωρήστε στην προετοιμασία του καφέ.

Φίλτρο αποσκλήρυνσης (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)

Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν το φίλτρο αποσκλήρυνσης. Για την τοποθέτηση, ενεργήστε ως εξής:

1. Βγάλετε το φίλτρο από τη συσκευασία.
2. Μετακινήστε το διακόπτη της ημερομηνίας (βλ. εικ. 8) μέχρι να εμφανιστούν οι επόμενοι 2 μήνες χρήσης.



Σημαντικό:

η διάρκεια του φίλτρου ανέρχεται σε δύο μήνες αν στη συσκευή γίνεται κανονική χρήση, ενώ αν η συσκευή παραμένει αχρησιμοποίητη με το φίλτρο τοποθετημένο, η διάρκεια ανέρχεται το πολύ σε 3 εβδομάδες.

3. Ξεπλύνετε το φίλτρο με τουλάχιστον 0,5 l τρεχούμενου νερού (εικ. 9).
4. Βυθίστε εντελώς το φίλτρο σε μία λεκάνη με νερό, με κλίση ώστε να φύγουν οι φυσαλίδες αέρα (εικ. 10).
5. Γεμίστε το δοχείο με νερό, εισάγετε το φίλτρο στην αντίστοιχη θέση (εικ. 11) και πιέστε το μέχρι τέλους.

Προθέρμανση της συσκευής καφέ

Για να έχετε έναν καφέ εσπρέσο στη σωστή θερμοκρασία, συνιστάται η προθέρμανση του μηχανήματος με αυτόν τον τρόπο:

1. Ανάψτε το μηχανήμα περιστρέφοντας το διακόπτη σε θέση  (ανάβει η αντίστοιχη λυχνία) (εικ. 12) και στερεώστε τη θήκη φίλτρου, που θα περιέχει το φίλτρο, στο μηχανήμα (εικ. 14) χωρίς να γεμίσετε με αλεσμένο καφέ. Βεβαιωθείτε ότι ο ομφαλός έχει τοποθετηθεί σωστά στη θέση του όπως υποδεικνύεται στην εικ. 13. Χρησιμοποιήστε το μικρότερο φίλτρο αν θέλετε να φτιάξετε έναν καφέ ή το μεγαλύτερο αν θέλετε 2 καφέδες.
2. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από τη θήκη φίλτρου. Χρησιμοποιήστε το ίδιο φλιτζάνι με το οποίο θα ετοιμάσετε τον καφέ ώστε να το προθερμάνετε.
3. Περιμένετε να ανάψει η λυχνία OK (εικ. 15) και αμέσως μετά περιστρέψτε το διακόπτη στη θέση  (εικ. 16), αφήστε να βγει το νερό μέχρι το σβήσιμο της λυχνίας OK, έπειτα διακόψτε περιστρέφοντας το διακόπτη στη θέση  (εικ. 12) και αδειάστε το φλιτζάνι.

Προετοιμασία του καφέ εσπρέσο

(Είναι φυσιολογικό κατά την αφαίρεση της θήκης φίλτρου να βγει λίγος και αβλαβής ατμός).

Προετοιμασία του εσπρέσο με τον αλεσμένο καφέ

1. Μετά την προθέρμανση του μηχανήματος και της θήκης φίλτρου όπως περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο. Χρησιμοποιείτε το μικρότερο φίλτρο αν θέλετε να φτιάξετε έναν καφέ ή το μεγαλύτερο αν θέλετε 2 καφέδες.
2. Αν θέλετε να ετοιμάσετε ένα μόνο καφέ, γεμίστε το φίλτρο με μία κοφτή μεζούρα αλεσμένου καφέ, περίπου 7 γρ. (εικ. 17). Αν θέλετε πάλι να ετοιμάσετε δύο καφέδες, γεμίστε το φίλτρο με δύο ελαφρά γεμάτες μεζούρες αλεσμένου καφέ (περίπου 6+6 γρ.). Γεμίστε το φίλτρο με μικρές δόσεις για την αποφυγή υπερχειλίσας του αλεσμένου καφέ.



Προσοχή:

για τη σωστή λειτουργία, πριν το γέμισμα με αλεσμένο καφέ, βεβαιωθείτε πάντα ότι το φίλτρο δεν έχει υπολείμματα κόκκων καφέ από την προηγούμενη έγχυση.

3. Κατανέμετε ομοιόμορφα τον αλεσμένο καφέ και πιέστε τον ελαφρά με το πατητήρι (εικ. 18). Το πάτημα του αλεσμένου καφέ είναι πολύ σημαντικό για να έχετε έναν καλό καφέ εσπρέσο. Αν πατήσετε πολύ, ο καφές θα βγει αργά και ο αφρός θα έχει σκούρο χρώμα. Αν πατήσετε λίγο, ο καφές θα βγει πολύ γρήγορα με λίγο αφρό ανοιχτού χρώματος.
4. Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα καφέ από το χείλος της θήκης φίλτρου και στερεώστε την στο μηχανήμα: στρέψτε τη λαβή προς τα δεξιά με αποφασιστικότητα (εικ. 14) για την αποφυγή απωλειών νερού.
5. Τοποθετήστε το φλιτζάνι ή τα φλιτζάνια κάτω από τα στόμια της θήκης φίλτρου (εικ.19). Συνιστάται η προθέρμανση των φλιτζανιών, πριν κάνετε τον καφέ, ξεπλένοντάς τα με λίγο ζεστό νερό.
6. Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία OK (εικ. 16). Αφού επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα καφέ, διακόψτε στρέφοντας το διακόπτη στη θέση  (εικ. 16). Αφού επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα καφέ, διακόψτε στρέφοντας το διακόπτη στη θέση  (εικ. 12). (Συνιστάται η παροχή καφέ για όχι περισσότερα από 45 λεπτά δευτερόλεπτα).
7. Για να απαγκιστρώσετε τη θήκη φίλτρου, στρέψτε τη λαβή από τα δεξιά προς τα αριστερά.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Για την αποφυγή πιτσιλισματος, μην απαγκιστρώνετε ποτέ τη θήκη φίλτρου ενώ το μηχανήμα βρίσκεται σε λειτουργία παραγωγής.

8. Για να αφαιρέσετε το χρησιμοποιημένο καφέ, κρατήστε

το φίλτρο μπλοκαρισμένο πιέζοντάς το με τον κατάλληλο μοχλό που είναι ενσωματωμένος στη λαβή και βγάλτε τον καφέ χτυπώντας τη θήκη φίλτρου ανάποδα (εικ. 20).

9. Για το σβήσιμο της μηχανής καφέ, στρέψτε το διακόπτη στη θέση .

Προετοιμασία του εσπρέσο χρησιμοποιώντας τις μερίδες

1. Προθερμάνετε τη μηχανή όπως περιγράφεται στην παράγραφο “ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΕΥΗΣ ΚΑΦΕ”, και βεβαιωθείτε ότι η θήκη φίλτρου βρίσκεται αγκιστρωμένη στο μηχανήμα. Με αυτόν τον τρόπο φτιάχνετε πιο ζεστό τον καφέ.



Σημαντικό:

χρησιμοποιείτε μερίδες που τηρούν την προδιαγραφή ESE: αυτή αναφέρεται στις συσκευασίες με την ακόλουθη μάρκα.



Η προδιαγραφή ESE είναι ένα σύστημα αποδεκτό από τους μεγαλύτερους παραγωγούς μερίδων καφέ και επιτρέπει την προετοιμασία καφέ εσπρέσο με τρόπο απλό και καθαρό.

2. Τοποθετήστε το μικρό φίλτρο στη θήκη φίλτρου και βεβαιωθείτε ότι ο ομφαλός έχει τοποθετηθεί σωστά στη θέση του όπως υποδεικνύεται στην εικ. 13.
3. Τοποθετήστε τη μερίδα κεντράροντάς την όσο το δυνατόν πάνω στο φίλτρο (εικ. 21). Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στη συσκευασία των μερίδων για τη σωστή τοποθέτηση της μερίδας στο φίλτρο.
4. Αγκιστρώστε τη θήκη φίλτρου στο μηχανήμα, στρέφοντας πάντα μέχρι τέλους (εικ. 14).
5. Προχωρήστε όπως στα σημεία 5, 6 και 7 της προηγούμενης παραγράφου.

Προετοιμασία του καπουτσίνο

1. Ετοιμάστε τον καφέ εσπρέσο όπως περιγράφεται στις προηγούμενες παραγράφους, χρησιμοποιώντας φλιτζάνια αρκετά μεγάλα.
2. Στρέψτε το διακόπτη στη θέση  (εικ. 22): θα ανάψει η αντίστοιχη λυχνία.
3. Εντωμεταξύ, γεμίστε ένα δοχείο με περίπου 100 γραμμάρια γάλακτος για κάθε καπουτσίνο που θέλετε να προετοιμάσετε. Το γάλα πρέπει να είναι κρύο από το ψυγείο (όχι ζεστό!). Κατά την επιλογή των διαστάσεων του δοχείου, λάβετε υπόψη ότι ο όγκος του γάλακτος θα αυξηθεί κατά 2 ή 3 φορές.



Σημαντικό:

Συνιστάται η χρήση ημιαποβουτυρωμένου γάλακτος και σε θερμοκρασία ψυγείου.

4. Τοποθετήστε το δοχείο με το γάλα κάτω από τη διάταξη παραγωγής καπουτσίνο.
5. Περιμένετε μέχρι να ανάψει η λυχνία OK. Το άναμμα της λυχνίας δείχνει ότι ο βραστήρας έχει φτάσει την ιδανική θερμοκρασία για την παραγωγή ατμού: Είναι φυσιολογικό κατά την επίτευξη της ιδανικής θερμοκρασίας να βγει λίγο νερό ή ατμός στο δίσκο συλλογής σταγόνων (N).
6. Βγάλτε τη διάταξη παραγωγής καπουτσίνο τραβώντας προς τα εμπρός και στρέφοντας προς τα αριστερά (εικ. 23): κατά τη διαδικασία, προσέξτε μην αγγίξετε τον καταιονιστήρα του βραστήρα που είναι ζεστός. Έπειτα τοποθετήστε το δοχείο με το γάλα κάτω από τη διάταξη παραγωγής καπουτσίνο.
7. Βυθίστε τη διάταξη παραγωγής καπουτσίνο στο γάλα για μερικά χιλιοστά (εικ. 24). Στρέψτε το διακόπτη ατμού αριστερόστροφα, εικ. 25 για τουλάχιστον μισή στροφή. Από το εξάρτημα βγαίνει ατμός που δίνει στο γάλα μια κρεμώδη όψη και αυξάνει τον όγκο του. Για πιο κρεμώδη αφρό βυθίστε το εξάρτημα στο γάλα και μετακινήστε το δοχείο με αργές κινήσεις από κάτω προς τα πάνω.
8. Όταν ο όγκος του γάλακτος διπλασιαστεί, βυθίστε το εξάρτημα στο βάθος και συνεχίστε να ζεσταίνεται το γάλα. Όταν επιτευχθεί η θερμοκρασία (ιδανική τιμή στους 60°C) και η επιθυμητή πυκνότητα κρέμας, διακόψτε την παροχή ατμού στρέφοντας το διακόπτη δεξιόστροφα μέχρι τέλους διαδρομής και γυρίστε το διακόπτη στη θέση . Για το σβήσιμο της μηχανής καφέ, στρέψτε το διακόπτη στη θέση .
9. Ρίξτε το κρεμώδες γάλα στα φλιτζάνια που περιέχουν τον καφέ εσπρέσο που προετοιμάσατε. Το καπουτσίνο είναι τώρα έτοιμο: προσθέστε ζάχαρη κατά βούληση και, αν θέλετε, πασπαλίστε τον αφρό με λίγο κακάο σε σκόνη.



Σημαντικό:

- για την προετοιμασία περισσότερων καπουτσίνο, θα πρέπει να κάνετε πρώτα όλους τους καφέδες και μόνο στο τέλος να ετοιμάσετε το αφρόγαλα για όλους τους καπουτσίνο.
- Αν επιθυμείτε να ετοιμάσετε καινούριο καφέ μετά τη δημιουργία αφρόγαλου, περιμένετε να κρυώσει καλά ο βραστήρας, γιατί διαφορετικά ο καφές θα βγει καμένος. Για να κρυώσει ο βραστήρας, τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από τον καταιονιστήρα του βραστήρα. Γυρίστε το διακόπτη στο  (εικ. 16). Αφήστε να βγει το νερό μέχρι να σβήσει η λυχνία "OK". Γυρίστε ξανά το διακόπτη στο  και προετοιμάστε τον καφέ όπως περιγράφεται στις προηγούμενες παραγράφους.
- Συνιστάται η μέγιστη παροχή ατμού στα 60 δευτερόλεπτα

και η μη τοποθέτηση γάλακτος πάνω από 3 διαδοχικές φορές.



Προσοχή:

για λόγους υγιεινής συνιστάται ο καθαρισμός της διάταξης παραγωγής καπουτσίνο κάθε φορά μετά τη χρήση.

Ενεργήστε ως εξής:

1. Αφήστε να βγει λίγος ατμός για μερικά δευτερόλεπτα (σημεία 2, 5 και 6 της προηγούμενης παραγράφου) στρέφοντας το κουμπί ατμού (εικ. 25). Με αυτήν την εργασία, η διάταξη παραγωγής καπουτσίνο εκκενώνει τυχόν γάλα που μπορεί να έχει μείνει στο εσωτερικό της. Σβήστε τη συσκευή πατώντας το πλήκτρο ανάμματος/σβήσιματος.
2. Με το ένα χέρι κρατήστε ακίνητο το σωλήνα παραγωγής αφρού και με το άλλο, ξεμπλοκάρετε το εξάρτημα στρέφοντάς το δεξιόστροφα και έπειτα ξεβιδώστε το προς τα κάτω (εικ. 26).
3. Αφαιρέστε το μπεκ ατμού από το σωλήνα παροχής τραβώντας το προς τα κάτω.
4. Πλύνετε με προσοχή όλα τα στοιχεία του εξαρτήματος παρασκευής καπουτσίνο με χλιαρό νερό.
5. Ελέγξτε ότι οι δύο οπές που δείχνει το βέλος στην εικ.27 δεν έχουν βουλώσει. Εν ανάγκη καθαρίστε με τη βοήθεια μιας καρφίτσας.
6. Ξανατοποθετήστε το μπεκ ατμού εισάγοντάς το με σχετική δύναμη προς τα πάνω στο σωλήνα ατμού.
7. Επανασυναρμολογήστε τη διάταξη παραγωγής καπουτσίνο προς τα πάνω και στρέφοντάς την αριστερόστροφα.

Παραγωγή ζεστού νερού

1. Ανάψτε το μηχάνημα στρέφοντας το διακόπτη στη θέση  (η αντίστοιχη λυχνία ανάβει) (εικ. 12). Περιμένετε μέχρι να ανάψει η λυχνία OK (εικ. 15).
2. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το εξάρτημα καπουτσίνο.
3. Όταν η λυχνία OK ανάψει, τοποθετήστε το διακόπτη στο  (εικ. 16) και ταυτόχρονα στρέψτε το διακόπτη ατμού αριστερόστροφα (εικ. 25): Το ζεστό νερό θα βγει από το σύστημα παρασκευής καπουτσίνο.
4. Για να διακόψετε την έξοδο ζεστού νερού, στρέψτε δεξιόστροφα το διακόπτη ατμού και γυρίστε το διακόπτη στο  (εικ. 12). Συνιστάται μέγιστη παροχή στα 60 δευτερόλεπτα.

Καθαρισμός



Κίνδυνος!

- Κατά τον καθαρισμό, μη βυθίζετε ποτέ τη μηχανή του καφέ σε νερό: είναι ηλεκτρική συσκευή.
- Πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού των εξωτερικών μερών της συσκευής, σβήστε το μηχάνημα, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα του ρεύματος και αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει.

Καθαρισμός και συντήρηση των φίλτρων καφέ espresso

Κάθε 300 περίπου καφέδες και γενικά όταν ο καφές βγαίνει από τη θήκη φίλτρου σε σταγόνες ή δε βγαίνει καθόλου, καθαρίστε τη θήκη φίλτρου και τα φίλτρα για τον αλεσμένο καφέ με τον ακόλουθο τρόπο:

- Βγάλτε το φίλτρο από τη θήκη φίλτρου.
- Ξεβιδώστε το καπάκι του φίλτρου (εικ. 28) κατά τη φορά που υποδεικνύεται από το βέλος πάνω στο ίδιο το καπάκι.
- Αφαιρέστε το εξάρτημα παραγωγής αφρού από το δοχείο πιέζοντας προς το μέρος του καπακιού.
- Αφαιρέστε τη στεγάνωση.
- Ξεπλύνετε όλα τα βασικά μέρη και καθαρίστε προσεκτικά το μεταλλικό φίλτρο με ζεστό νερό τρίβοντας με μία βούρτσα (εικ. 29). Ελέγξτε ότι οι οπές του μεταλλικού φίλτρου δεν έχουν κλείσει διαφορετικά καθαρίστε τις με τη βοήθεια μιας καρφίτσας (βλέπε εικ. 30).
- Επανασυναρμολογήστε το φίλτρο και τη στεγάνωση στον πλαστικό δίσκο όπως υποδεικνύεται στην εικόνα 31. Δώστε προσοχή στην τοποθέτηση του στηρίγματος του πλαστικού δίσκου μέσα στην οπή της στεγάνωσης που υποδεικνύεται από το βέλος στην εικ. 31.
- Επανατοποθετήστε το σύνολο των εξαρτημάτων του ατσάλινου δοχείου για το φίλτρο (εικ. 32), και βεβαιωθείτε ότι το στηρίγμα έχει μπει στην οπή στηρίξης (βλέπετε βέλος εικ. 32).
- Τέλος βιδώστε το καπάκι.

Η εγγύηση δεν ισχύει εάν δεν εκτελείτε τακτικά τον καθαρισμό που προαναφέρθηκε.

Καθαρισμός του καταιονιστήρα του βραστήρα

Κάθε 300 περίπου καφέδες, είναι απαραίτητος ο καθαρισμός του καταιονιστήρα του βραστήρα espresso κατά τον ακόλουθο τρόπο:

- Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή καφέ δεν είναι ζεστή και ότι δεν βρίσκεται στην πρίζα.
- Με τη βοήθεια ενός κατασαβιδιού, ξεβιδώστε τη βίδα που

στερεώνει τον καταιονιστήρα του βραστήρα espresso (εικ. 33).

- Αφαιρέστε τον καταιονιστήρα.
- Καθαρίστε με ένα υγρό πανί το βραστήρα (εικ. 33).
- Καθαρίστε προσεκτικά τον καταιονιστήρα με ζεστό νερό τρίβοντας με μία βούρτσα. Ελέγξτε ότι οι οπές δεν έχουν κλείσει, διαφορετικά καθαρίστε τις με τη βοήθεια μιας καρφίτσας (εικ. 30).
- Ξεπλύνετε τον καταιονιστήρα κάτω από τη βρύση τρίβοντας πάντα.
- Επανασυναρμολογήστε τον καταιονιστήρα του βραστήρα προσέχοντας ώστε να τοποθετηθεί σωστά στη στεγάνωση.

Η εγγύηση δεν ισχύει εάν δεν εκτελείτε τακτικά τον καθαρισμό που προαναφέρθηκε.

Άλλοι καθαρισμοί

1. Για τον καθαρισμό της μηχανής, μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή διαβρωτικά απορρυπαντικά. Αρκεί ένα υγρό και μαλακό πανί.
2. Καθαρίζετε τακτικά το κυπελάκι θήκης φίλτρου, τα φίλτρα, το δίσκο συλλογής σταγόνων και το δοχείο νερού. Για το άδειασμα του δίσκου συλλογής σταγόνων, αφαιρέστε τη γρίλια τοποθέτησης φλιτζανιών, αφαιρέστε το νερό και καθαρίστε με ένα πανί το δίσκο: έπειτα ξαναμοντάρετε το δίσκο συλλογής σταγόνων. Καθαρίστε το δοχείο νερού με ένα μαλακό μακρύ βουρτσάκι για να φτάνετε καλύτερα ως το βάθος.



Κίνδυνος!

Κατά τον καθαρισμό, μη βυθίζετε ποτέ το μηχάνημα σε νερό: είναι ηλεκτρική συσκευή.

Αφαλάτωση του τμήματος καφέ espresso

Συνιστάται η αφαλάτωση του μηχανήματος κάθε 200 περίπου καφέδες. Συνιστάται η χρήση καθαριστικού αλάτων της De'Longhi που κυκλοφορεί στην αγορά.

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

1. Γεμίστε το δοχείο με το διάλυμα αφαίρεσης αλάτων, διαλύοντας με νερό το προϊόν βάσει των οδηγιών που αναγράφονται στη συσκευασία.
2. Ανάψτε το μηχάνημα στρέφοντας το διακόπτη στη θέση  και περιμένετε να ανάψει η λυχνία OK.
3. Βεβαιωθείτε ότι η θήκη φίλτρου δεν έχει στερεωθεί και τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από τον καταιονιστήρα του μηχανήματος.
4. Στρέψτε το διακόπτη στο  και αφήστε να τρέξει περίπου 1/4 του διαλύματος που περιέχεται στο δοχείο:

Αφαλάτωση - Αν κάτι δε λειτουργεί...

Κάθε τόσο, γυρίζετε το διακόπτη ατμού και αφήνετε να βγει λίγο διάλυμα μέσω του σωλήνα παραγωγής καπουτσίνο. Στη συνέχεια διακόψτε γυρίζοντας το διακόπτη στο  και αφήστε να δράσει το διάλυμα για περίπου 5 λεπτά.

- Επαναλάβετε το σημείο 4 για άλλες 3 φορές, μέχρι να αδειάσει εντελώς το δοχείο.
- Για την αφαίρεση των υπολειμμάτων του διαλύματος και του αλάτος, ξεπλύνετε καλά το δοχείο, γεμίστε το με καθαρό νερό (χωρίς καθαριστικό αλάτων).
- Στρέψτε το διακόπτη στο  (εικ. 16) και αφήστε να βγει μέχρι το δοχείο να είναι εντελώς άδειο.
- Επαναλάβετε τις εργασίες 6 και 7 ακόμη μία φορά.

Οι επισκευές της μηχανής καφέ σχετικά με προβλήματα αλάτος δεν καλύπτονται από την εγγύηση αν ο καθαρισμός αλάτων που περιγράφηκε παραπάνω δεν εκτελείται τακτικά.

Αφαλάτωση του τμήματος καφέ φίλτρου

Τα αλάτα που περιέχονται στο νερό με το πέρασμα του χρόνου προκαλούν αποφράξεις που εμποδίζουν την καλή λειτουργία της συσκευής. Συνιστάται η αφαλάτωση του μηχανήματος κάθε 40 περίπου χρήσεις. Προβείτε στην αφαλάτωση χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα καθαριστικά αλάτος για μηχανές καφέ φίλτρου που κυκλοφορούν στην αγορά. Αν αυτά τα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα, μπορείτε να ακολουθήσετε την εξής διαδικασία:

- Ρίξτε 4 φλιτζάνια νερού μέσα στην καράφα.
- Λιώστε 2 κουταλάκια (περίπου 30 γραμμάρια) κιτρικού οξέος (διατίθεται στα φαρμακεία ή στα μαγαζάκια).
- Τοποθετήστε την καράφα πάνω στη θερμαντική πλάκα.
- Πατήστε το διακόπτη  , αφήστε να εκχυλίσσει όσο το περιεχόμενο ενός φλιτζανιού και έπειτα σβήστε τη συσκευή.

- Αφήστε να δράσει το διάλυμα για 15 λεπτά. Επαναλάβετε τη διαδικασία 4 και 5 ακόμη μία φορά.
- Ανάψτε το μηχάνημα και αφήστε να εκχυλίσσει μέχρι το δοχείο να αδειάσει εντελώς.
- Ξεπλύνετε, αφήνοντας τη συσκευή σε λειτουργία, μόνο με νερό για τουλάχιστον 3 φορές (3 γεμάτα δοχεία νερού).

Διάθεση



Προειδοποιήσεις για τη σωστή διάθεση του προϊόντος βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2002/96/EC.

Στο τέλος ζωής του το προϊόν δε θα πρέπει να απορριφτεί μαζί με αστικά απόβλητα. Μπορεί να δοθεί στα αντίστοιχα κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που έχουν καθορίσει οι τοπικές διοικήσεις ή στα σημεία πώλησης που διαθέτουν αυτή την υπηρεσία. Η ξεχωριστή διάθεση μιας ηλεκτρικής συσκευής απαλείφει τις αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και την υγεία που προκύπτουν από ακατάλληλη διάθεση και επιτρέπει την ανάκτηση των υλικών ώστε να επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πηγών. Για την επισήμανση της υποχρέωσης της ξεχωριστής διάθεσης των ηλεκτρικών συσκευών, επί του προϊόντος αναφέρεται η σήμανση του διαγραμμένου δοχείου απορριμμάτων.

CE Η συσκευή συμμορφώνεται στις παρακάτω οδηγίες της ΕΕ:

- Οδηγίες Χαμηλής Τάσης 2006/95/CE και μετέπειτα τροποποιήσεις.
- Οδηγία EMC 2004/108/CE και μετέπειτα τροποποιήσεις.
- Τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1935/2004.

Αν κάτι δε λειτουργεί...

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Λύση
Δε βγαίνει πλέον ο καφές εσπρέσο	Έλλειψη νερού στο δοχείο	Γέμισμα του δοχείου νερού
	Οι οπές εξόδου καφέ της θήκης φίλτρου έχουν κλείσει	Καθαρισμός των οπών των στομιών της θήκης φίλτρου
	Ο καταιονιστήρας του βραστήρα εσπρέσο εμποδίζεται	Πραγματοποιήστε τον καθαρισμό όπως αναγράφεται στην παράγραφο "Καθαρισμός του καταιονιστήρα βραστήρα"

Αν κάτι δε λειτουργεί...

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Λύση
Ο καφές εσπρέσο στάζει από τις άκρες της θήκης φίλτρου αντί για τις οπές	Η θήκη φίλτρου δεν έχει τοποθετηθεί καλά	Στερεώστε σωστά τη θήκη φίλτρου και στρέψτε την μέχρι τέλους με δύναμη
	Η στεγάνωση του βραστήρα εσπρέσο έχει χάσει την ελαστικότητά της	Αντικαταστήστε τη στεγάνωση του βραστήρα εσπρέσο σε ένα Κέντρο Σέρβις
	Οι οπές των στομιών της θήκης φίλτρου εμποδίζονται	Καθαρίστε τις οπές των στομιών.
Ο καφές εσπρέσο είναι κρύος	Η λυχνία OK εσπρέσο δεν είναι αναμμένη τη στιγμή που πατάτε το διακόπτη παροχής καφέ	Περιμένετε μέχρι να ανάψει η λυχνία OK
	Η προθέρμανση δεν πραγματοποιήθηκε	Πραγματοποιήστε την προθέρμανση όπως αναγράφεται στην παράγραφο
	Τα φλιτζάνια δεν προθερμάνθηκαν	Προθερμάνετε τα φλιτζάνια με ζεστό νερό ή αφήστε τα τοποθετημένα για τουλάχιστον 20 λεπτά στην επιφάνεια θέρμανσης φλιτζανιών πάνω στο καπάκι
Δυνατός θόρυβος της αντλίας	Το δοχείο νερού είναι άδειο	Γεμίστε το δοχείο
	Το δοχείο δεν έχει τοποθετηθεί σωστά και η βαλβίδα στη βάση του δεν είναι ανοιχτή	Πιέστε ελαφρά το δοχείο έτσι ώστε να ανοίξει η βαλβίδα στη βάση του
Ο αφρός του καφέ είναι ανοιχτόχρωμος (βγαίνει γρήγορα από το στόμιο)	Ο αλεσμένος καφές έχει πατηθεί λίγο	Αυξήστε το πάτημα του αλεσμένου καφέ (εικ. 18)
	Η ποσότητα αλεσμένου καφέ είναι ελλιπής	Αυξήστε την ποσότητα του αλεσμένου καφέ
	Το άλεσμα του καφέ είναι μεγάλο	Χρησιμοποιείτε μόνο αλεσμένο καφέ για μηχανές καφέ espresso
	Λανθασμένος τύπος ποιότητας αλεσμένου καφέ	Αλλάξτε την ποιότητα του αλεσμένου καφέ
Ο αφρός του καφέ είναι σκουρόχρωμος (ο καφές βγαίνει αργά από το στόμιο)	Ο αλεσμένος καφές έχει πατηθεί πολύ	Πιέστε λιγότερο τον καφέ (εικ. 18)
	Η ποσότητα αλεσμένου καφέ είναι υπερβολική	Ελαττώστε την ποσότητα του αλεσμένου καφέ
	Ο καταιονιστήρας του βραστήρα εσπρέσο εμποδίζεται	Πραγματοποιήστε τον καθαρισμό όπως αναγράφεται στο κεφάλαιο "Καθαρισμός του καταιονιστήρα βραστήρα εσπρέσο"
	Το φίλτρο έχει βουλώσει	Πραγματοποιήστε τον καθαρισμό όπως αναγράφεται στην παρ. "καθαρισμός του φίλτρου"
	Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ ψιλός ή είναι υγρός	Χρησιμοποιείτε μόνο αλεσμένο καφέ για μηχανές καφέ εσπρέσο και δεν πρέπει να είναι πολύ υγρός
	Λανθασμένος τύπος ποιότητας αλεσμένου καφέ	Αλλάξτε ποιότητα κόκκων αλεσμένου καφέ
Δε μορφοποιείται το αφρόγαλα κατά την προετοιμασία του καπουτσίνο	Το γάλα δεν είναι αρκετά κρύο	Χρησιμοποιείτε πάντα γάλα σε θερμοκρασία ψυγείου
	Το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο είναι βρώμικο	Καθαρίστε προσεκτικά τις μικρο-οπές της διάταξης καπουτσίνο, ειδικότερα εκείνες που αναφέρονται στην εικόνα 27
Ο καφές φίλτρου ή εσπρέσο έχει όξινη γεύση	Το ξέπλυμα μετά την αφαλάτωση δεν ήταν ικανοποιητικό	Ξεπλύνετε τη συσκευή όπως αναγράφεται στο κεφάλαιο "Αφαλάτωση του τμήματος φίλτρου" ή "Αφαλάτωση του τμήματος εσπρέσο"
Οι χρόνοι έκχυσης καφέ φίλτρου έχουν επεκταθεί	Η καφετιέρα φίλτρου θα πρέπει να καθαριστεί από τα άλατα	Πραγματοποιήστε τον καθαρισμό αλάτων όπως περιγράφεται στην παράγραφο "Αφαλάτωση του τμήματος καφέ φίλτρου"

EL