

Προειδοποιήσεις ασφαλείας

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις οδηγίες

Οι σημαντικές προειδοποιήσεις συνοδεύονται από τα ακόλουθα σύμβολα. Είναι απαραίτητο να τηρήσετε αυτές τις προειδοποιήσεις.



Κίνδυνος!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή αποτελεί αιτία ηλεκτροπληξίας με κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή.



Προσοχή!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή προκαλεί τραυματισμούς ή βλάβες στη συσκευή.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή αποτελεί αιτία πρόκλησης εγκαυμάτων.



Σημαντικό:

Αυτό το σύμβολο επισημαίνει τις συμβουλές και τις σημαντικές πληροφορίες για το χρήστη.

Βασικές προειδοποιήσεις για την ασφάλεια



Κίνδυνος!

Η συσκευή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα και δεν μπορεί να αποκλειστεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Κατά συνέπεια πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προειδοποιήσεις ασφαλείας:

- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή πόδια.
- Μην αγγίζετε το φως με βρεγμένα χέρια.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στη πρίζα που χρησιμοποιείται είναι πάντα ελεύθερη, καθώς μόνον έτσι θα μπορείτε να αποσυνδέσετε το φως σε περίπτωση ανάγκης.
- Αν θέλετε να βγάλετε το φως από την πρίζα, τραβήξτε το φως. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο γιατί μπορεί να προκληθεί βλάβη.
- Για την ολοκληρωτική αποσύνδεση της συσκευής, τραβήξτε το φως από την πρίζα.
- Σε περίπτωση βλάβης μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή. Σβήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε το φως από την πρίζα και απευθυνθείτε στο Σέρβις.
- Σε περίπτωση βλαβών στο φως ή στο ηλεκτρικό καλώδιο, αντικαταστήστε τα απευθυνόμενοι στο Σέρβις της De'Longhi ώστε να αποφύγετε οποιοδήποτε κίνδυνο.



Προσοχή:

Φυλάξτε τα υλικά της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ) μακριά από παιδιά.



Προσοχή:

Μην επιτρέπετε τη χρήση της συσκευής σε άτομα (και παιδιά) με μειωμένες ψυχοφυσικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία, εκτός εάν επιβλέπονται με προσοχή και εκπαιδεύονται από έναν υπεύθυνο για τη σωματική ακεραιότητά τους. Επιτηρήστε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Η συσκευή παράγει ζεστό νερό, και κατά την λειτουργία της μπορεί να δημιουργηθεί υδρατμός.

Προσέξτε να μην έρθετε σε επαφή με ψεκασμούς ζεστού νερού ή ατμού.

Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, μην αγγίζετε την θέση θέρμανσης φλιτζανιών, γιατί είναι ζεστή.

Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό

Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί για να φτιάχνει καφέ και να ζεσταίνει ροφήματα.

Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

Δεν προβλέπεται η χρήση σε:

- χώρους εστίασης για το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλους χώρους εργασίας
- αγροτουριστικές μονάδες
- ξενοδοχεία, πανσιόν και άλλες παρόμοιες υποδομές
- ενοικιαζόμενα δωμάτια

Κάθε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και, συνεπώς, επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που οφείλονται στην ακατάλληλη χρήση της συσκευής.

Οδηγίες για την χρήση

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την συσκευή.

Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να αποτελέσει πηγή ζημιών σε ανθρώπους ή στην συσκευή.

Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που προέρχονται από την μη τήρηση αυτών των οδηγιών για την χρήση.



Προσοχή:

Φυλάξτε επιμελώς αυτές τις οδηγίες. Εάν δώσετε την συσκευή σε άλλα άτομα, παραδώστε τους και τις παρόντες οδηγίες για την χρήση.

Έλεγχος μεταφοράς

Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα της συσκευής και την παρουσία όλων των αξεσουάρ. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν εμφανίζει ζημιές. Απευθυνθείτε στο Εξουσιοδοτημένο Σέρβις.

EL

Εγκατάσταση της συσκευής - Περιγραφή

Εγκατάσταση της συσκευής



Προσοχή!

Κατά την εγκατάσταση της συσκευής θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προειδοποιήσεις ασφαλείας:

- Η μηχανή εκπέμπει θερμότητα στον περιβάλλοντα χώρο. Αφού τοποθετήσετε τη μηχανή πάνω στην επιφάνεια εργασίας, βεβαιωθείτε ότι παραμένει ελεύθερος χώρος για περίπου 3εκ. ανάμεσα στις επιφάνειες της συσκευασίας, τα πλαϊνά μέρη και το πίσω μέρος και ελεύθερος χώρος για τουλάχιστον 25εκ. πάνω από το μηχανήμα του καφέ.
- Η τυχόν διείσδυση νερού στη μηχανή μπορεί να προκαλέσει βλάβη. Μην τοποθετείτε τη μηχανή κοντά σε βρύσες νερού ή σε νεροχύτες.
- Η μηχανή μπορεί να υποστεί βλάβη αν παγώσει το νερό στο εσωτερικό της.
Μην τοποθετείτε τη μηχανή σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία μπορεί να κατέβει κάτω του σημείου ψύξης.
- Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας με τρόπο που να μην υποστεί βλάβη από κοφτερές γωνίες ή από ζεστές επιφάνειες (π.χ. ηλεκτρικές πλάκες).

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



Προσοχή!

Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου αντιστοιχεί σε αυτήν που αναφέρεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών που βρίσκεται στον πάτο της συσκευής.

Συνδέστε την συσκευή μόνο σε μια ηλεκτρική πρίζα της οποίας η εγκατάσταση έχει γίνει σύμφωνα με τους κανόνες, που έχει ελάχιστη παροχή 10Α και γείωση.

Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και του βύσματος της μηχανής, φροντίστε να γίνει η αντικατάσταση με μια κατάλληλη πρίζα, από εξειδικευμένο προσωπικό.

- Η αντικατάσταση του καλώδιου τροφοδότησης αυτού του μηχανήματος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνει από τον χρήστη, γιατί αυτή η διαδικασία απαιτεί την χρήση ειδικών εργαλείων. Σε περίπτωση που το καλώδιο ζημιωθεί, ή α ν χρειαστεί να γίνει η αντικατάσταση του, θα πρέπει να απευθυνθείτε αποκλειστικά σε ένα εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή Κέντρο Εξυπηρέτησης, έτσι ώστε να αποφύγετε οποιονδήποτε κίνδυνο.

Γεμίσμα δεξαμενής νερού

1. Ανοίξτε το καπάκι της δεξαμενής νερού (εικ. 1), και βγάλτε την δεξαμενή τραβώντας την προς τα πάνω (εικ. 2).
2. Γεμίστε την δεξαμενή με φρέσκο και καθαρό νερό, προσέχοντας να μην ξεπεράσετε την ένδειξη MAX. (εικ. 3).

Επανατοποθετήστε την δεξαμενή πιέζοντας την ελαφρά, έτσι ώστε να ανοίξει η βαλβίδα που βρίσκεται στο κάτω μέρος της.

3. Μπορείτε επίσης να γεμίσετε πιά απλά την δεξαμενή, με την βοήθεια μιας κανάτας, χωρίς να χρειαστεί να την βγάλετε από την θέση της.



Προσοχή:

μην θέτετε ποτέ σε λειτουργία το μηχανήμα εάν δεν υπάρχει νερό στην δεξαμενή και να θυμάστε πάντα να την γεμίζετε όταν το επίπεδο του νερού βρίσκεται λιγα εκατοστά πιά πάνω από τον πάτο.



Προσοχή:

είναι απόλυτα φυσιολογικό να υπάρχει νερό στον χώρο που βρίσκεται κάτω από την δεξαμενή· για τον λόγο αυτό θα πρέπει κάθε τόσο να καθαρίζετε αυτό το σημείο, χρησιμοποιώντας ένα καθαρό σφουγγάρι.

Περιγραφή

- A Κουμπί επιλογής
- B Θέση ατμού
- C Θέση "OFF"
- D Λυχνία έναυσης
- E Λυχνία OK
- F Θέση παροχής καφέ/ζεστού νερού
- G Κουμπί ατμού
- H Δοχείου νερού
- I Καπάκι δοχείου νερού
- J Θέση φίλτρου
- K ηλεκτρικό καλώδιο
- L Πατητήρι καφέ
- M Δίσκος τοποθέτησης φλιτζανιών
- N Καταιονιστήρας
- O Σωλήνας παροχής ατμού ή ζεστού νερού
- P Διάταξη παρασκευής καπουτσίνο
- Q Κύπελλο θήκης φίλτρου
- R Φίλτρο
- S Δοσομετρητής

Τεχνικά Στοιχεία

Τάση:	220-240V~50/60Hz
Ισχύς εισόδου:	1100W
Διαστάσεις LxHxP:	195x285x240 (330) mm
Βραστήρας:	Inox
Πίεση:	15 bar
Χωρητικότητα δεξαμενής νερού:	1 L
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας:	1,2 m
Βάρος:	3 kg

Προκαταρκτικές Εργασίες και καπουτσίνο

Προκαταρκτικές Εργασίες



Σημαντικό:

Στην πρώτη χρήση είναι απαραίτητο το πλύσιμο των εσωτερικών αγωγών της μηχανής κάνοντάς την να λειτουργεί ως σαν να γινόταν προετοιμασία καφέ, μέχρι να αδειάσουν τα δοχεία νερού. Στη συνέχεια προχωρήστε με την προετοιμασία του καφέ.

Προθέρμανση της μονάδας καφέ

1. Στρέψτε το διακόπτη σε θέση  (ανάβει η αντίστοιχη λυχνία) (εικ. 4) και στερεώστε τη θήκη φίλτρου στο μηχανήμα χωρίς να γεμίσετε με αλεσμένο καφέ (εικ.5). Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει εισαχθεί σωστά στην αντίστοιχη θήκη (εικ.6).
2. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από τη θήκη φίλτρου. Χρησιμοποιείτε το ίδιο φλιτζάνι με το οποίο θα ετοιμάσετε τον καφέ ώστε να το προθερμάνετε.
3. Περιμένετε να ανάψει η λυχνία OK (εικ. 7) και αμέσως μετά περιστρέψτε το διακόπτη στη θέση  (εικ. 8), αφήστε να βγει το νερό μέχρι το σβήσιμο της λυχνίας OK, έπειτα διακόψτε περιστρέφοντας το διακόπτη στη θέση  (εικ. 4) και αδειάστε το φλιτζάνι.

(Είναι φυσιολογικό κατά την αφαίρεση της θήκης φίλτρου να βγει λίγος και αβλαβής ατμός).

Προετοιμασία του εσπρέσο με τον αλεσμένο καφέ

1. Αν θέλετε να ετοιμάσετε ένα μόνο καφέ, γεμίστε το φίλτρο με μία κοφή μεζούρα αλεσμένου καφέ, περίπου 7 γρ. (εικ. 9). Αν θέλετε πάλι να ετοιμάσετε δύο καφέδες, γεμίστε το φίλτρο με δύο ελαφρά γεμάτες μεζούρες αλεσμένου καφέ (περίπου 7+7 γρ.). Γεμίστε το φίλτρο με μικρές δόσεις για την αποφυγή υπερχειλίσας του αλεσμένου καφέ.



Προσοχή:

για τη σωστή λειτουργία, πριν το γέμισμα με αλεσμένο καφέ, βεβαιωθείτε πάντα ότι το φίλτρο δεν έχει υπολείμματα κόκκων καφέ από την προηγούμενη έγχυση.

2. Κατανέμετε ομοιόμορφα τον αλεσμένο καφέ και πιέστε τον ελαφρά με το πατητήρι (εικ. 10). Το πάτημα του αλεσμένου καφέ είναι πολύ σημαντικό για να έχετε έναν καλό καφέ εσπρέσο. Αν πατήσετε πολύ, ο καφές θα βγει αργά. Αν όμως πατηθεί λίγο, ο καφές θα βγει πολύ γρήγορα
3. Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα καφέ από το χείλος της θήκης φίλτρου και στερεώστε την στο μηχανήμα: στρέψτε τη λαβή προς τα δεξιά με αποφασιστικότητα (εικ. 5) για την αποφυγή απωλειών νερού.
4. Τοποθετήστε το φλιτζάνι ή τα φλιτζάνια κάτω από

τα στόμια της θήκης φίλτρου (εικ.11). Συνιστάται η προθέρμανση των φλιτζανιών, πριν κάνετε τον καφέ, ξεπλένοντάς τα με λίγο ζεστό νερό.

5. Αν πατήσετε πολύ, ο καφές θα βγει αργά. Αν όμως πατηθεί λίγο, ο καφές θα βγει πολύ γρήγορα  (εικ. 8). Αφού επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα καφέ, για να διακόψετε, στρέψτε το στη θέση  (εικ. 7). (Συνιστάται η παροχή καφέ για όχι περισσότερα από 45 λεπτά δευτερόλεπτα).
6. Για να απαγκιστρώσετε τη θήκη φίλτρου, στρέψτε τη λαβή από τα δεξιά προς τα αριστερά.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Για την αποφυγή πτισιλίσματος, μην απαγκιστρώνετε ποτέ τη θήκη φίλτρου ενώ το μηχανήμα βρίσκεται σε λειτουργία παραγωγής.

EL

7. Για να αφαιρέσετε το χρησιμοποιημένο καφέ, κρατήστε το φίλτρο μπλοκαρισμένο πιέζοντάς το με τον κατάλληλο μοχλό που είναι ενσωματωμένος στη λαβή και βγάλετε τον καφέ χτυπώντας τη θήκη φίλτρου ανάποδα (εικ. 12).
8. Για το σβήσιμο της μηχανής καφέ, στρέψτε το διακόπτη στη θέση .

Προετοιμασία του καπουτσίνο

1. Ετοιμάστε τον καφέ εσπρέσο όπως περιγράφεται στις προηγούμενες παραγράφους, χρησιμοποιώντας φλιτζάνια αρκετά μεγάλα.
2. Στρέψτε το διακόπτη επιλογής στη θέση ατμού  (εικ. 13).
3. Εν τω μεταξύ, γεμίστε ένα δοχείο με περίπου 100 γραμμάρια γάλα για κάθε καπουτσίνο που επιθυμείτε να ετοιμάσετε. Όταν επιλέγετε το μέγεθος του δοχείου που θα χρησιμοποιήσετε για το γάλα, έχετε υπ' όψην σας ότι ο όγκος του θα αυξηθεί κατά 3 ή 4 φορές.



Σημαντικό:

Το γάλα θα πρέπει να είναι σε θερμοκρασία ψυγείου (όχι ζεστό!).

4. Τοποθετήστε το δοχείο με το γάλα κάτω από τη διάταξη παραγωγής καπουτσίνο.
5. Περιμένετε μέχρι να ανάψει η λυχνία OK. Το άναμμα της λυχνίας δείχνει ότι ο βραστήρας έχει φτάσει την ιδανική θερμοκρασία για την παραγωγή ατμού. Είναι φυσιολογικό να υπάρχει μια μικρή εκτόνωση ατμού και νερού που θα συλλεχθεί σε ένα δοχείο συλλογής σταγόνων.
6. Τραβήξτε και στρέψτε προς τα αριστερά το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο (εικ. 14): δώστε προσοχή ώστε να μην έρθει σε επαφή με τον καταιονιστήρα που είναι

Preparazione del Cappuccino - Pulizia

ζεστός.

- Βυθίστε τη διάταξη παραγωγής καπουτσίνο στο γάλα για μερικά χιλιοστά (εικ. 15). Στρέψτε το διακόπτη ατμού αριστερόστροφα, εικ. 16 για τουλάχιστον μισή στροφή. Από το εξάρτημα βγαίνει ατμός που δίνει στο γάλα μια κρεμώδη όψη και αυξάνει τον όγκο του. Για πιο κρεμώδη αφρό βυθίστε το εξάρτημα στο γάλα και μετακινήστε το δοχείο με αργές κινήσεις από κάτω προς τα πάνω.
- Όταν ο όγκος του γάλακτος διπλασιαστεί, βυθίστε το εξάρτημα στο βάθος και συνεχίστε να ζεσταίνεται το γάλα. Όταν επιτευχθεί η θερμοκρασία (ιδανική τιμή στους 60°C) και η επιθυμητή πυκνότητα κρέμας, διακόψτε την παροχή ατμού στρέφοντας το διακόπτη δεξιόστροφα μέχρι τέλους διαδρομής (εικ. 18) και επαναφέρεται το κουμπί επιλογής στη θέση  . Για το σβήσιμο της μηχανής καφέ, στρέψτε το διακόπτη στη θέση  .
- Ρίξτε το κρεμώδες γάλα στα φλιτζάνια που περιέχουν τον καφέ εσπρέσο που προετοιμάσατε. Το καπουτσίνο είναι τώρα έτοιμο: προσθέστε ζάχαρη κατά βούληση και, αν θέλετε, πασπαλίστε τον αφρό με λίγο κακάο σε σκόνη.



Σημαντικό:

- για την προετοιμασία περισσότερων καπουτσίνο, θα πρέπει να κάνετε πρώτα όλους τους καφέδες και μόνο στο τέλος να ετοιμάσετε το αφρόγαλα για όλους τους καπουτσίνο.
- Αν επιθυμείτε να ετοιμάσετε καινούριο καφέ μετά τη δημιουργία αφρόγαλου, περιμένετε να κρυώσει καλά ο βραστήρας, γιατί διαφορετικά ο καφές θα βγει καμένος. Για να κρυώσει τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από τα στόμια της θήκης του φίλτρου, στρέψτε το κουμπί επιλογής στη θέση  (εικ. 8). Αφήστε να βγει το νερό μέχρις ότου σβήσει η λυχνία ατμού στρέψτε το κουμπί επιλογής στη θέση  : στη συνέχεια, προχωρήστε στην προετοιμασία του καφέ.
- Συνιστάται η μέγιστη παροχή ατμού στα 60 δευτερόλεπτα και η μη τοποθέτηση γάλακτος πάνω από 3 διαδοχικές φορές.



Προσοχή:

για λόγους υγιεινής συνιστάται ο καθαρισμός της διάταξης παραγωγής καπουτσίνο κάθε φορά μετά τη χρήση.

- Αφήστε να βγει λίγος ατμός για μερικά δευτερόλεπτα (σημεία 2, 5 και 6 της προηγούμενης παραγράφου) στρέφοντας το κουμπί ατμού (εικ. 16). Με αυτήν την εργασία, η διάταξη παραγωγής καπουτσίνο εκκενώνει τυχόν γάλα που μπορεί να έχει μείνει στο εσωτερικό της. Για το σβήσιμο της μηχανής καφέ, στρέψτε το διακόπτη

στη θέση  .

- Με το ένα χέρι κρατήστε ακίνητο το σωλήνα παραγωγής αφρού και με το άλλο, ξεμπλοκάρετε το εξάρτημα στρέφοντάς το δεξιόστροφα (εικ. 19).
- Πλύνετε με προσοχή το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο με χλιαρό νερό.
- Ελέγξτε ότι οι οπές που δείχνει το βέλος στην εικ.20 δεν έχουν βουλώσει. Εν ανάγκη καθαρίστε με τη βοήθεια μιας καρφίτσας.
- Επανασυναρμολογήστε τη διάταξη παραγωγής καπουτσίνο προς τα πάνω και στρέφοντάς την αριστερόστροφα.

Παραγωγή ζεστού νερού

- Ανάψτε το μηχάνημα στρέφοντας το διακόπτη στη θέση  (θα ανάψει η αντίστοιχη λυχνία) (εικ. 4). Περιμένετε μέχρι να ανάψει η λυχνία OK (εικ. 7).
- Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το εξάρτημα καπουτσίνο.
- Κατά την έναυση της λυχνίας OK, στρέψτε το κουμπί επιλογής στη θέση  (εικ. 8) και ταυτόχρονα στρέψτε το κουμπί ατμού (εικ. 16). Το ζεστό νερό θα βγει από το σύστημα παρασκευής καπουτσίνο.
- Για να διακόψετε την έξοδο ζεστού νερού, στρέψτε δεξιόστροφα το διακόπτη ατμού και γυρίστε το διακόπτη στη θέση  . Συνιστάται μέγιστη παροχή στα 60 δευτερόλεπτα.

Καθαρισμός



Κίνδυνος!

- Κατά τον καθαρισμό, μη βυθίζετε ποτέ τη μηχανή του καφέ σε νερό: είναι ηλεκτρική συσκευή.
- Πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού των εξωτερικών μερών της συσκευής, σβήστε το μηχάνημα, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα του ρεύματος και αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει.

Καθαρισμός και συντήρηση των φίλτρων καφέ εσπρέσο

Κάθε 300 περίπου καφέδες και γενικά όταν ο καφές βγαίνει από τη θήκη φίλτρου σε σταγόνες ή δε βγαίνει καθόλου, καθαρίστε τη θήκη φίλτρου και τα φίλτρα για τον αλεσμένο καφέ με τον ακόλουθο τρόπο:

- Βγάλτε το φίλτρο από τη θήκη φίλτρου.
- Ξεβιδώστε το καπάκι του φίλτρου (εικ. 21) κατά τη φορά που υποδεικνύεται από το βέλος πάνω στο ίδιο το καπάκι.
- Αφαιρέστε το εξάρτημα παραγωγής αφρού από το δοχείο πιέζοντας προς το μέρος του καπακιού.
- Αφαιρέστε τη στεγάνωση.

- Ξεπλύνετε όλα τα βασικά μέρη και καθαρίστε προσεκτικά το μεταλλικό φίλτρο με ζεστό νερό τρίβοντας με μία βούρτσα (εικ. 22). Ελέγξτε ότι οι οπές του μεταλλικού φίλτρου δεν έχουν κλείσει διαφορετικά καθαρίστε τις με τη βοήθεια μιας καρφίτσας (βλέπε εικ. 23).
- Επανασυναρμολογήστε το φίλτρο και τη στεγάνωση στον πλαστικό δίσκο όπως υποδεικνύεται στην εικόνα 24. Δώστε προσοχή στην τοποθέτηση του στηρίγματος του πλαστικού δίσκου μέσα στην οπή της στεγάνωσης που υποδεικνύεται από.
- Επανατοποθετήστε το σύνολο των εξαρτημάτων του ατσάλινου δοχείου για το φίλτρο (εικ. 25), και βεβαιωθείτε ότι το στηρίγμα έχει μπει στην οπή στήριξης (βλέπετε βέλος εικ. 25).
- Τέλος βιδώστε το καπάκι.

Η εγγύηση δεν ισχύει εάν δεν εκτελείτε τακτικά τον καθαρισμό που προαναφέρθηκε.

Καθαρισμός του καταιονιστήρα του βραστήρα

Κάθε 300 περίπου καφέδες, είναι απαραίτητος ο καθαρισμός του καταιονιστήρα του βραστήρα εσπρέσο κατά τον ακόλουθο τρόπο:

- Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή καφέ δεν είναι ζεστή και ότι δεν βρίσκεται στην πρίζα.
- Με τη βοήθεια ενός κατασβιδιού, ξεβιδώστε τη βίδα που στερεώνει τον καταιονιστήρα του βραστήρα εσπρέσο (εικ. 26).
- Αφαιρέστε τον καταιονιστήρα.
- Καθαρίστε με ένα υγρό πανί το βραστήρα (εικ. 22).
- Καθαρίστε προσεκτικά τον καταιονιστήρα με ζεστό νερό τρίβοντας με μία βούρτσα. Ελέγξτε ότι οι οπές δεν έχουν κλείσει, διαφορετικά καθαρίστε τις με τη βοήθεια μιας καρφίτσας (εικ. 23).
- Ξεπλύνετε τον καταιονιστήρα κάτω από τη βρύση τρίβοντας πάντα.
- Επανασυναρμολογήστε τον καταιονιστήρα του βραστήρα προσέχοντας ώστε να τοποθετηθεί σωστά στη στεγάνωση.

Η εγγύηση δεν ισχύει εάν δεν εκτελείτε τακτικά τον καθαρισμό που προαναφέρθηκε.

Άλλοι καθαρισμοί

1. Για τον καθαρισμό της μηχανής, μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή διαβρωτικά απορρυπαντικά. Αρκεί ένα υγρό και μαλακό πανί.
2. Καθαρίζετε τακτικά το κυπελάκι θήκης φίλτρου, τα φίλτρα, το δίσκο συλλογής σταγόνων και το δοχείο νερού. Για το

άδειασμα του δίσκου συλλογής σταγόνων, αφαιρέστε τη γρίλια τοποθέτησης φλιτζανιών, αφαιρέστε το νερό και καθαρίστε με ένα πανί το δίσκο: έπειτα ξαναμοντάρετε το δίσκο συλλογής σταγόνων. Καθαρίστε το δοχείο νερού με ένα μαλακό μακρύ βουρτσάκι για να φτάνετε καλύτερα ως το βάθος.



Κίνδυνος!

Κατά τον καθαρισμό, μη βυθίζετε ποτέ το μηχάνημα σε νερό: είναι ηλεκτρική συσκευή.

Αφαλάτωση

Συνιστάται η αφαλάτωση του μηχανήματος κάθε 200 περίπου καφέδες. Συνιστάται η χρήση καθαριστικού αλάτων της De'Longhi που κυκλοφορεί στην αγορά. Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

1. Γεμίστε το δοχείο με το διάλυμα αφαίρεσης αλάτων, διαλύοντας με νερό το προϊόν βάσει των οδηγιών που αναγράφονται στη συσκευασία.
2. Στρέψτε το διακόπτη στη θέση και περιμένετε να ανάψει η λυχνία OK.
3. Βεβαιωθείτε ότι η θήκη φίλτρου δεν έχει στερεωθεί και τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από τον καταιονιστήρα του μηχανήματος.
4. Στρέψτε το κουμπί επιλογής στη θέση και αφήστε να τρέξει περίπου 1/4 του διαλύματος που περιέχεται στο δοχείο: Κάθε τόσο, γυρίζετε το διακόπτη ατμού και αφήνετε να βγει λίγο διάλυμα. Στη συνέχεια διακόψτε γυρίζοντας το διακόπτη στη θέση και αφήστε να δράσει το διάλυμα για περίπου 5 λεπτά.
5. Επαναλάβετε το σημείο 4 για άλλες 3 φορές, μέχρι να αδειάσει εντελώς το δοχείο.
6. Για την αφαίρεση των υπολειμμάτων του διαλύματος και του αλάτος, ξεπλύνετε καλά το δοχείο, γεμίστε το με καθαρό νερό (χωρίς καθαριστικό αλάτων).
7. Στρέψτε το κουμπί επιλογής στη θέση και αφήστε να βγει μέχρι το δοχείο να είναι εντελώς άδειο.
8. Επαναλάβετε τις εργασίες 6 και 7 ακόμη μία φορά.

Οι επισκευές της μηχανής καφέ σχετικά με προβλήματα αλάτος δεν καλύπτονται από την εγγύηση αν ο καθαρισμός αλάτων που περιγράφηκε παραπάνω δεν εκτελείται τακτικά.

Διάθεση



Προειδοποιήσεις για τη σωστή διάθεση του προϊόντος βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2002/96/EC.

Στο τέλος ζωής του το προϊόν δε θα πρέπει να απορριφτεί μαζί με αστικά απόβλητα. Μπορεί να δοθεί στα αντίστοιχα κέντρα

διαφοροποιημένης συλλογής που έχουν καθορίσει οι τοπικές διοικήσεις ή στα σημεία πώλησης που διαθέτουν αυτή την υπηρεσία. Η ξεχωριστή διάθεση μιας ηλεκτρικής συσκευής απαλείφει τις αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και την υγεία που προκύπτουν από ακατάλληλη διάθεση και επιτρέπει την ανάκτηση των υλικών ώστε να επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πηγών. Για την επισήμανση της υποχρέωσης της ξεχωριστής διάθεσης των ηλεκτρικών συσκευών, επί του προϊόντος αναφέρεται η σήμανση του διαγραμμένου δοχείου απορριμμάτων.

CE Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ακόλουθες οδηγίες ΕΚ:

- Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2006/95/ΕΚ και μετέπειτα τροποποιήσεις.
- Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2004/108/ΕΚ και μετέπειτα τροποποιήσεις.
- Τα υλικά και τα αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκών Προτύπων 1935/2004.

Αν κάτι δε λειτουργεί...

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Λύση
Δε βγαίνει πλέον ο καφές espresso	Έλλειψη νερού στο δοχείο	Γέμισμα του δοχείου νερού
	Οι οπές εξόδου καφέ της θήκης φίλτρου έχουν κλείσει	Καθαρισμός των οπών των στομιών της θήκης φίλτρου
	Ο καταιονιστήρας του βραστήρα espresso εμποδίζεται	Πραγματοποιήστε τον καθαρισμό όπως αναγράφεται στην παράγραφο "Καθαρισμός του καταιονιστήρα βραστήρα"
Ο καφές espresso στάζει από τις άκρες της θήκης φίλτρου αντί για τις οπές	Η θήκη φίλτρου δεν έχει τοποθετηθεί καλά	Στερεώστε σωστά τη θήκη φίλτρου και στρέψτε την μέχρι τέλους με δύναμη
	Η στεγάνωση του βραστήρα espresso έχει χάσει την ελαστικότητά της	Αντικαταστήστε τη στεγάνωση του βραστήρα espresso σε ένα Κέντρο Σέρβις
	Οι οπές των στομιών της θήκης φίλτρου εμποδίζονται	Καθαρίστε τις οπές των στομιών.
Ο καφές espresso είναι κρύος	Η λυχνία OK espresso δεν είναι αναμμένη τη στιγμή που πατάτε το διακόπτη παροχής καφέ	Περιμένετε μέχρι να ανάψει η λυχνία OK
	Η προθέρμανση δεν πραγματοποιήθηκε	Πραγματοποιήστε την προθέρμανση όπως αναγράφεται στην παράγραφο
	Τα φλιτζάνια δεν προθερμάνθηκαν	Προθερμάνετε τα φλιτζάνια με ζεστό νερό ή αφήστε τα τοποθετημένα για τουλάχιστον 20 λεπτά στην επιφάνεια θέρμανσης φλιτζανιών πάνω στο καπάκι
Δυνατός θόρυβος της αντλίας	Το δοχείο νερού είναι άδειο	Γεμίστε το δοχείο
	Το δοχείο δεν έχει τοποθετηθεί σωστά και η βαλβίδα στη βάση του δεν είναι ανοιχτή	Πιέστε ελαφρά το δοχείο έτσι ώστε να ανοίξει η βαλβίδα στη βάση του

Αν κάτι δε λειτουργεί...

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Λύση
Ο αφρός του καφέ είναι ανοιχτόχρωμος (βγαίνει γρήγορα από το στόμιο)	Ο αλεσμένος καφές έχει πατηθεί λίγο	Αυξήστε το πάτημα του αλεσμένου καφέ (εικ. 18)
	Η ποσότητα αλεσμένου καφέ είναι ελλιπής	Αυξήστε την ποσότητα του αλεσμένου καφέ
	Το άλεσμα του καφέ είναι μεγάλο	Χρησιμοποιείτε μόνο αλεσμένο καφέ για μηχανές καφέ espresso
	Λανθασμένος τύπος ποιότητας αλεσμένου καφέ	Αλλάξτε την ποιότητα του αλεσμένου καφέ
Ο αφρός του καφέ είναι σκουρόχρωμος (ο καφές βγαίνει αργά από το στόμιο)	Ο αλεσμένος καφές έχει πατηθεί πολύ	Πιέστε λιγότερο τον καφέ (εικ. 18)
	Η ποσότητα αλεσμένου καφέ είναι υπερβολική	Ελαττώστε την ποσότητα του αλεσμένου καφέ
	Ο καταιονιστήρας του βραστήρα εσπρέσο εμποδίζεται	Πραγματοποιήστε τον καθαρισμό όπως αναγράφεται στο κεφάλαιο "Καθαρισμός του καταιονιστήρα βραστήρα εσπρέσο"
	Το φίλτρο έχει βουλώσει	Πραγματοποιήστε τον καθαρισμό όπως αναγράφεται στην παρ. "καθαρισμός του φίλτρου"
	Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ ψυλός ή είναι υγρός	Χρησιμοποιείτε μόνο αλεσμένο καφέ για μηχανές καφέ εσπρέσο και δεν πρέπει να είναι πολύ υγρός
	Ο καφές είναι υπερβολικά ψιλά αλεσμένος ή έχει μαζέψει υγρασία	Χρησιμοποιήστε μόνο αλεσμένο καφέ για μηχανές καφέ εσπρέσο και δεν πρέπει να είναι πολύ υγρός.
	Λανθασμένος τύπος ποιότητας αλεσμένου καφέ	Αλλάξτε ποιότητα κόκκων αλεσμένου καφέ
Δεν δημιουργείται αφρόγαλα κατά την ετομασία του καπουτσίνου	Το γάλα δεν είναι αρκετά κρύο	Χρησιμοποιείτε πάντα γάλα σε θερμοκρασία ψυγείου
	Το εξάρτημα για καπουτσίνο είναι βρώμικο	Καθαρίστε με προσοχή τις οπές του μηχανήματος, ειδικότερα εκείνες που δείχνει η εικόνα 20.

EL