

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις παρούσες οδηγίες

Οι σημαντικές προειδοποιήσεις φέρουν αυτά τα σύμβολα. Είναι απολύτως απαραίτητο να τηρείτε αυτές τις προειδοποιήσεις.



Κίνδυνος!

Η μη τήρηση μπορεί να αποτελέσει αιτία τραυματισμού από ηλεκτροπληξία θέτοντας σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή.




Προσοχή!

Η παράλειψη συμμόρφωσης μπορεί να προκαλέσει ή να είναι αιτία τραυματισμών ή βλαβών της συσκευής.



Κίνδυνος Εγκαυμάτων

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει εγκαυματα και καψίματα.



Σημείωση:

Αυτό το σύμβολο επισημαίνει συστάσεις και σημαντικές πληροφορίες για το χρήστη.

Βασικές προειδοποιήσεις για την ασφάλεια



Κίνδυνος!

Δεδομένου ότι η μηχανή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν πρέπει να αποκλείσετε το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν ηλεκτρικές εκκένωσεις. Τηρήστε τις παρακάτω προειδοποιήσεις ασφαλείας:

- Μην ακουμπάτε τη μηχανή με βρεγμένα χέρια ή πόδια.
- Μην αγγίζετε το φως με βρεγμένα χέρια.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στην πρίζα που χρησιμοποιείται είναι πάντα ελεύθερη, καθώς μόνον έτσι θα μπορείτε να αποσυνδέσετε το φως σε περίπτωση ανάγκης.
- Αν θέλετε να βγάλετε το φως από την πρίζα, τραβήξτε το φως. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο γιατί μπορεί να υποστεί βλάβη.
- Για να αποσυνδέσετε εντελώς τη συσκευή, βγάλτε το φως από την πρίζα.
- Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε. Σβήστε το μηχάνημα, βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα και απευθυνθείτε στο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.
- Σε περίπτωση βλαβών στο φως ή στο ηλεκτρικό καλώδιο, αντικαταστήστε τα απευθυνόμενοι στο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης De'Longhi έτσι ώστε να προλάβετε οποιοδήποτε κίνδυνο.



Προσοχή:

Φυλάξτε τα υλικά της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ) μακριά από παιδιά.



Προσοχή:

Μην επιτρέπετε τη χρήση της μηχανής σε άτομα (και σε παιδιά) με μειωμένες φυσικές και νοητικές ικανότητες και ανεπαρκείς γνώσεις ή εμπειρία, εκτός και αν υπάρχει η επίβλεψη ή καθοδήγηση από κάποιο άτομο υπεύθυνο για την ακεραιότητά τους. Παρακολουθείτε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν

παίζουν με τη συσκευή.



Κίνδυνος Εγκαυμάτων

Η συσκευή παράγει ζεστό νερό και όταν λειτουργεί μπορεί να σχηματίσει υδρατμούς. Προσέξτε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού ή ζεστού ατμού.

Προβλεπόμενη χρήση

Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί για την προετοιμασία του καφέ και για να ζεσταίνει ροφήματα.

Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

Δεν προβλέπεται η χρήση σε:

- χώρους εστίασης για το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλους χώρους εργασίας
- αγροτουρισμούς
- ξενοδοχεία, πανδοχεία και άλλες υποδομές υποδοχής
- ενοικιαζόμενα δωμάτια

Κάθε άλλη χρήση θα πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και επομένως επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν θεωρείται υπεύθυνος για βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν από την ακατάλληλη χρήση της συσκευής.

Οδηγίες χρήσης

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Η μη τήρηση των οδηγιών αυτών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς και βλάβες στη συσκευή.

Ο κατασκευαστής δεν θεωρείται υπεύθυνος για βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν από μη τήρηση των οδηγιών χρήσης.



Σημείωση:

Φυλάξτε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Αν η μηχανή δοθεί σε άλλα άτομα, παραδώστε μαζί με αυτή και τις οδηγίες χρήσης.

Έλεγχος μεταφοράς

Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι είναι ακέραιη και ότι περιέχει όλα τα εξαρτήματα. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή παρουσία εμφανών βλαβών. Απευθυνθείτε στο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.

Εγκατάσταση της συσκευής



Προσοχή!

Κατά την εγκατάσταση της μηχανής θα πρέπει να τηρήσετε τις παρακάτω προειδοποιήσεις ασφαλείας:

- Η μηχανή εκπέμπει θερμότητα στον περιβάλλοντα χώρο. Μετά την τοποθέτηση της μηχανής στην επιφάνεια εργασίας, βεβαιωθείτε ότι έχει παραμείνει ελεύθερος χώρος για τουλάχιστον 3 cm ανάμεσα στις επιφάνειες της συσκευής, τα πλευρικά μέρη και το πίσω μέρος, και ελεύθερος χώρος περίπου 25 cm πάνω από τη μηχανή του καφέ.
- Η τυχόν διείσδυση νερού στη μηχανή μπορεί να προκαλέσει βλάβη. Μην τοποθετείτε τη μηχανή κοντά σε βρύσες νερού ή σε νεροχύτες.

- Η μηχανή μπορεί να υποστεί βλάβη αν παγώσει το νερό στο εσωτερικό της. Μην τοποθετείτε τη μηχανή σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία μπορεί να κατέβει κάτω του σημείου ψύξης.
- Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας με τρόπο που να μην υποστεί βλάβη από κοφτερές γωνίες ή από ζεστές επιφάνειες (π.χ. ηλεκτρικές πλάκες).

Σύνδεση της συσκευής



Προσοχή!

Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου αντιστοιχεί σε εκείνη που υποδεικνύει η ετικέτα με τα στοιχεία στο κάτω μέρος της μηχανής. Συνδέστε τη μηχανή μόνο σε μια πρίζα που έχει τοποθετηθεί σωστά, με ελάχιστη δυναμικότητα 10Α και αποτελεσματική γείωση. Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και τους φινις της συσκευής, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό για την αντικατάσταση της πρίζας.

Περιγραφή (σελ. 3)

- A Επιλογέας εσπρέσο/ατμού
- B Πώμα λέβητα εσπρέσο
- C Θήκη φλιτζανιών
- D Καπάκι φίλτρου αντιχλωρίου
- E Υποστήριξη φίλτρου αντιχλωρίου
- F Φίλτρο αντιχλωρίου
- G Υποδοχέας φίλτρου για καφέ φίλτρου
- H Χειρολαβή ανοίγματος
- I Χώρος πλήρωσης νερού
- J Δείκτης στάθμης νερού δεξαμενής
- K Θερμαντική πλάκα για καφέ φίλτρου
- L Δίσκος θέσης φλιτζανιών για καφέ εσπρέσο
- M Λεκάνη συλλογής σταγόνων
- N Ντους λέβητα
- O Παρασκευαστής καπουτσίνο
- P Σωλήνας παροχής ατμού
- Q Πίνακας ελέγχου
- R Φίλτρο καφέ εσπρέσο 2/4 φλιτζάνια
- S Υποδοχέας φίλτρου καφέ εσπρέσο
- T Δοσομετρητής καφέ
- U Προσαρμογέας 2 φλιτζανιών καφέ εσπρέσο
- V Καπάκι για μικρή καράφα καφέ εσπρέσο
- W Μικρή καράφα καφέ εσπρέσο
- X Μεγάλη καράφα για καφέ φίλτρου
- Y Μόνιμο φίλτρο (*μόνο σε μερικά μοντέλα)

Περιγραφή πάνελ ελέγχου

- Z Κουμπί έναυσης/σβησίματος (on/off) τομέα καφέ εσπρέσο
- Z1 Κουμπί έναυσης/σβησίματος (on/off) τομέα καφέ φίλτρου

Τεχνικά στοιχεία

Τάση:	220-240V~50/60Hz
Ισχύς:	1700W
Διαστάσεις (l x h x p):	370 x 370 x 295 (ο 350) mm
Χωρητικότητα δεξαμενής καφέ φίλτρου:	1,4 L
Μήκος τροφοδοτικού καλωδίου:	1,2 m
Βάρος:	4,850 kg

Πρώτη λειτουργία της συσκευής



Προσοχή: Κατά την πρώτη χρήση θα πρέπει να πλύνετε όλα τα αξεσουάρ και να ξεπλύνετε τους εσωτερικούς αγωγούς της συσκευής ως εξής:

- ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΦΕ ΦΙΛΤΡΟΥ: για την παροχή τουλάχιστον δύο καραφών χωρίς τη χρήση καφέ.
- ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΦΕ ΦΙΛΤΡΟΥ: προετοιμάστε τουλάχιστον 4 καπουτσίνο χρησιμοποιώντας νερό αντί για γάλα.

Φίλτρο αντιχλωρίου

Το φίλτρο εξαλείφει τη γεύση του χλωρίου στο νερό. Για την εγκατάσταση ενεργείστε ως εξής:

- Αφαιρέστε το στήριγμα φίλτρου από τη θέση του τραβώντας το προς τα πάνω (εικ. 1).
- Αφαιρέστε το φίλτρο αντιχλωρίου του πλαστικού σάκου και ξεπλύνετε το με νερό βρύσης (εικ. 2).
- Ανοίξτε τη θήκη και τοποθετήστε με προσοχή το φίλτρο όπως φαίνεται στη σελ. 2.
- Κλείστε τη θήκη (εικ. 2) και επανατοποθετήστε το στη θέση πατώντας με δύναμη προς τα κάτω.
- Μετά από 80 κύκλους, και εν πάση περιπτώσει μετά από έξι μήνες λειτουργίας, το φίλτρο θα πρέπει να αντικαθίσταται.

Προετοιμασία του καφέ φίλτρου

- Ανοίξτε το πορτάκι του υποδοχέα φίλτρου περιστρέφοντάς το προς τα δεξιά (εικ. 3).
- Γεμίστε την καράφα μέχρι την ένδειξη της στάθμης των αντίστοιχων φλιτζανιών καφέ που θέλετε να προετοιμάσετε προσέχοντας να μη ξεπεράσει την ένδειξη MAX (εικ.4).
- Γεμίστε με νερό τη θήκη πλήρωσης νερού (εικ. 5).
- Τοποθετήστε το μόνιμο φίλτρο (αν προβλέπεται) (ή χάρτινο φίλτρο) στη θήκη φίλτρου (εικ. 6).
- Βάλτε τον αλεωμένο καφέ στο φίλτρο χρησιμοποιώντας το δοσομετρητή και εξισώστε τον ομοιόμορφα (fig. 7). Κατά γενικό κανόνα βάλτε μια κοφτή μεζούρα καφέ (7 γραμμαρίων περίπου) για κάθε φλιτζάνι που θέλετε να έχετε (παράδειγμα 10 μεζούρες για να έχετε 10 φλιτζάνια).
- Κλείστε το πορτάκι του υποδοχέα φίλτρου και τοποθετήστε την καράφα μαζί με το καπάκι, πάνω στη θερμαντική πλάκα.

- Πατήστε το κουμπί ON/OFF . Η ένδειξη του ίδιου του διακόπτη δείχνει ότι η καφετιέρα φίλτρου λειτουργεί.
- Ο καφές θα αρχίσει να βγαίνει μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

Είναι απολύτως φυσικό η συσκευή να εκπέμπει ατμό κατά τη διάρκεια διήθησης του καφέ.

Για να διατηρείτε ζεστό τον καφέ μετά από τη διήθηση, αφήστε την καράφα πάνω στη θερμαντική πλάκα με τη συσκευή αναμμένη (ένδειξη φίλτρου καφέ αναμμένη): ο καφές που περιέχεται στην καράφα διατηρείται στη σωστή θερμοκρασία.

- Για να σβήσετε το μηχάνημα, πατήστε το κουμπί ON/OFF .

Προετοιμασία του καφέ εσπρέσο

1. Ξεβιδώστε το πώμα του λέβητα περιστρέφοντας δεξιόστροφα (εικ. 8).
2. Γεμίστε τη μικρή καράφα για καφέ εσπρέσο με την ποσότητα νερού που αντιστοιχεί στον αριθμό των φλιτζανιών που θέλετε να ετοιμάσετε (δείτε πινακίδα “Στάθμη νερού για εσπρέσο και καπουτσίνο”).
3. Γεμίστε με νερό το λέβητα (εικ. 9).
4. Κλείστε με δύναμη το πώμα περιστρέφοντας το δεξιόστροφα.
5. Περιστρέψτε τον επιλογέα σε θέση  (εικ. 10).
6. Τοποθετήστε το φίλτρο στο κυπελάκι υποδοχέα φίλτρου (εικ. 11).
7. Γεμίστε το φίλτρο με καφέ, τηρώντας τις ποσότητες που φαίνονται στην πινακίδα “Στάθμη νερού για εσπρέσο και καπουτσίνο”, διανείμετέ τον ομοιόμορφα χωρίς να τον πιάσετε (εικ. 12): **μη ξεπερνάτε τις ποσότητες που ενδείκνυνται.**
Χρησιμοποιείτε καφέ μεσαίου αλέσματος (τύπου μόκας) για να αποφύγετε το μπλοκάρισμα της συσκευής κατά τη διάρκεια της παροχής.
8. Αφαιρέστε τον καφέ που περισσεύει από το χείλος του φίλτρου (εικ. 13).
9. Για να συνδέσετε το κυπελάκι της συσκευής, μεταφέρετε το κυπελάκι κάτω από το ντους του λέβητα εξισώνοντάς το με το βέλος (εικ. 14), επομένως σπρώξτε το κυπελάκι προς τα πάνω και ταυτόχρονα περιστρέψτε το προς τα δεξιά αφήνοντάς το να φτάσει σε αντιστοιχία με το δεύτερο βέλος.
10. Τοποθετήστε τη μικρή καράφα κάτω από το κυπελάκι (εικ. 15). Βεβαιωθείτε ότι τα συστήματα παροχής του κυπέλου βρίσκονται στο εσωτερικό του ανοίγματος του καπακιού της καράφας. Για να αποφύγετε το πιτσίσισμα μη χρησιμοποιείτε την καράφα χωρίς καπάκι.
11. Πατήστε το κουμπί ON/OFF : θα ανάψει η ένδειξη του ίδιου του κουμπιού.
12. Θα χρειαστούν περίπου 2 λεπτά πριν να αρχίσει να βγαίνει ο καφές.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε το πιτσίσισμα, μην αφαιρείτε τον υποδοχέα του φίλτρου ενώ η συσκευή παρέχει τον καφέ.

13. Όταν ο καφές δεν βγαίνει πλέον από την υποδοχή του καφέ, πατήστε το κουμπί ON/OFF  για να σβήσετε τη συσκευή.
14. Γεμίστε με καφέ τα φλιτζάνια (εικ. 16).
15. Για να αφαιρέσετε το χρησιμοποιημένο καφέ, μπλοκάρετε το φίλτρο πατώντας τον ειδικό μοχλό της χειρολαβής, βοηθώντας την παροχή του καφέ χτυπώντας ανάποδα τον υποδοχέα του φίλτρου (εικ. 17).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν αφαιρέσετε το κυπελάκι του υποδοχέα φίλτρου, για να αποφύγετε εισπνοές ατμού, θα πρέπει πάντα να αφαιρείτε τον υπολειπόμενο ατμό στο εσωτερικό του λέβητα περιστρέφοντας τον επιλογέα εσπρέσο/ατμού στη θέση  (εικ. 18).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για λόγους ασφαλείας, όταν ο λέβητας είναι ζεστός δεν μπορείτε να ανοίξετε το πώμα εφόσον γυρνάει εν κενώ. Αν για οποιοδήποτε λόγο πρέπει να το ανοίξετε, θα πρέπει να προχωρείτε στη εξάτμιση του λέβητα ενεργώντας πάνω στη χειρολαβή του ατμού όπως περιγράφεται παραπάνω.

Χρήση του προσαρμογέα δύο φλιτζανιών

Ο προσαρμογέας θα πρέπει να χρησιμοποιείται κάθε φορά που θέλετε να ετοιμάσετε τον καφέ απευθείας στο φλιτζάνι. Για να τον συναρμολογήσετε αρκεί να τον τοποθετήσετε στο κάτω μέρος του κυπέλου του υποδοχέα φίλτρου.

Προετοιμασία του καπουτσίνο

- Για να κάνετε δύο καπουτσίνο, προετοιμάστε τον καφέ εσπρέσο όπως περιγράφεται στην παράγραφο “Προετοιμασία του καφέ εσπρέσο” από το σημείο 1 στο σημείο 11, προσθέτοντας φυσικά την ποσότητα του νερού που χρειάζεται για να κάνετε δύο καπουτσίνο (δείτε πινακίδα). (Σημείωση: Η ποσότητα του νερού για να κάνετε δύο καπουτσίνο είναι μεγαλύτερη από εκείνη που χρειάζεται για να κάνετε δύο καφέδες. Το επιπλέον νερό παράγει ατμό που είναι απαραίτητο για να δημιουργήσει τον αφρό στο γάλα).
- Πατήστε το κουμπί ON/OFF .
- Αφήστε τον καφέ να στάξει στην καράφα. Όταν ο σκούρος καφές (που βρίσκεται κάτω από την ανοιχτόχρωμη κρέμα του καφέ) φτάσει το επίπεδο 2 επί της καράφας, περιστρέψτε τον επιλογέα σε CLOSE (εικ. 19). Η λειτουργία αυτή θα πρέπει να εκτελείται με τη μέγιστη προσοχή: αν η στάθμη του καφέ ξεπερνάει τη στάθμη 2, η ποσότητα του νερού δεν θα είναι αρκετή για να παράγει ατμό.
- Γεμίστε ένα δοχείο με 100gr γάλακτος για κάθε καπουτσίνο που θέλετε να ετοιμάσετε. Χρησιμοποιείτε γάλα φρέσκο, που δεν είναι βρασμένο ή ζεστό. Επιλέγοντας τις διαστάσεις του δοχείου, έχετε υπόψη σας ότι ο όγκος του γάλακτος θα διπλασιαστεί ή θα τριπλασιαστεί.

- Βυθίστε στο γάλα τον παρασκευαστή καπουτσίνο περίπου 5 mm και περιστρέψτε τον επιλογέα εσπρέσο/ατμού στη θέση ☞ (εικ. 20). Στο σημείο αυτό, το γάλα θα αρχίσει να αυξάνει σε όγκο και να γίνεται πιο κρεμώδη. Μεταφέρετε τον επιλογέα εσπρέσο/ατμού σε θέση CLOSE μόνο όταν δεν βγαίνει πλέον ατμός.
- Πατήστε το κουμπί ON/OFF  για να σβήσετε τη συσκευή και περιστρέψτε τον επιλογέα στη θέση .
- Γεμίστε με καφέ δύο φλιτζάνια αρκετά μεγάλα.
- Με ένα κουταλάκι, γεμίστε με την κρέμα γάλατος τα φλιτζάνια με καφέ που προετοιμάσατε προηγουμένως. Πασπαλίστε τον αφρό με λίγη σοκολάτα σε σκόνη.
- Για να κάνετε 4 καπουτσίνο, επαναλάβετε τις προηγούμενες διαδικασίες, προσέχοντας έτσι ώστε η ποσότητα του νερού, του γάλατος και του αλεσμένου καφέ να ανταποκρίνεται σε εκείνες που αναφέρονται στην πινακίδα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: καθαρίζετε πάντα τον παρασκευαστή καπουτσίνο μετά από τη χρήση. Προχωρήστε ως εξής:

- Ξεβιδώστε τον παρασκευαστή καπουτσίνο περιστρέφοντας δεξιόστροφα (εικ. 21) και πλύνετε τον σχολαστικά με χλιαρό νερό (εικ. 22).
- Ελέγξτε έτσι ώστε οι τρεις οπές που δείχνουν τα βέλη στην εικ. 23 να μην έχουν βουλώσει. Εν ανάγκη καθαρίστε με τη βοήθεια μιας καρφίτσας.
- Καθαρίστε το σωλήνα του ατμού, προσέχοντας να μην καείτε.
- Ξαναβιδώστε τον παρασκευαστή καπουτσίνο.

Καθαρισμός

- Κατά τον καθαρισμό, μη βυθίζετε ποτέ τη μηχανή του καφέ στο νερό: πρόκειται για ηλεκτρική συσκευή.
- Πριν να προχωρήσετε σε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού των εξωτερικών μερών της συσκευής, σβήστε το μηχάνημα, βγάλτε την πρίζα από το ρεύμα και αφήστε το να κρυώσει.
- Για τον καθαρισμό της μηχανής, μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή διαβρωτικά απορρυπαντικά ή αλκοόλ. Αρκεί ένα υγρό και μαλακό πανί.
- Καθαρίζετε τακτικά το κύπελο υποδοχέα φίλτρου, τα φίλτρα, τη λεκάνη συλλογής σταγονών και τη δεξαμενή του νερού. Σε καμιά περίπτωση μην πλένετε τον υποδοχέα φίλτρου και τα άλλα αξεσουάρ στο πλυντήριο πιάτων.
- Στεγνώστε όλα τα εξαρτήματα και καθαρίστε τα φίλτρα του καφέ εσπρέσο με χλιαρό νερό και μια βούρτσα.
- Κάθε τόσο, ελέγχετε έτσι ώστε οι οπές των φίλτρων να μην έχουν φράξει. Αν χρειάζεται καθαρίστε με μια βελόνα.

Αφαλάτωση του φίλτρου καφέ

Τα άλατα που περιέχονται στο νερό με το πέρασμα του χρόνου θα προκαλέσουν στομώσεις θέτοντας σε κίνδυνο την καλή λειτουργία της συσκευής. Σας συνιστούμε να προχωρήσετε σε

μία αφαλάτωση του μηχανήματος κάθε 40 χρήσεις περίπου. Προχωρήστε στην αφαλάτωση χρησιμοποιώντας τα ειδικά προϊόντα αφαλάτωσης για μηχανές καφέ φίλτρου, τα οποία βρίσκονται στο εμπόριο. Αν αυτά τα προϊόντα δεν βρεθούν, μπορείτε να ακολουθήσετε την εξής διαδικασία:

1. Ρίξτε 4 φλιτζάνια νερό μέσα στην καράφα.
2. Διαλύστε 2 κουτάλια κιτρικού οξύ (30 γραμμαρίων περίπου).
3. Γεμίστε με το διάλυμα αφαλάτωσης τη δεξαμενή.
4. Τοποθετήστε την άδεια καράφα πάνω στη θερμαντική πλάκα.
5. Πατήστε το κουμπί ON/OFF , διυλίστε το ισοδύναμο ενός φλιτζανιού και έπειτα σβήστε τη συσκευή.
6. Αφήστε το διάλυμα να ενεργήσει για 15 λεπτά. Επαναλάβετε τη διαδικασία 4 και 5 μια ακόμα φορά.
7. Ανάψτε τη συσκευή και αφήστε την παροχή μέχρι να αδειάσει πλήρως η δεξαμενή.
8. Ξεπλύνετε θέτοντας σε λειτουργία τη συσκευή μόνο με νερό για 3 φορές τουλάχιστον (3 δεξαμενές νερού γεμάτες).



Αφαλάτωση του τομέα καφέ εσπρέσο

Σας συνιστούμε να προχωρήσετε σε μια αφαλάτωση της συσκευής κάθε 2-6 μήνες (σύμφωνα με τη σκληρότητα του νερού της περιοχής σας) ή τουλάχιστον κάθε 150 προετοιμασίες καφέ. Ενεργήστε ως εξής:

1. Γεμίστε με νερό τη μικρή καράφα μέχρι τη στάθμη 4 που είναι χαραγμένο στην πλευρά WATER LEVEL.
2. Διαλύστε ένα κουτάλι (15-20 γραμμαρίων περίπου) κιτρικού οξύ στο νερό.
3. Ρίξτε το διάλυμα αφαλάτωσης στο λέβητα και ξαναβιδώστε το πόμα.
4. Βεβαιωθείτε ότι ο επιλογέας εσπρέσο/ατμού είναι σε θέση CLOSE και ότι ο υποδοχέας φίλτρου εφάπτεται στο μηχάνημα.
5. Τοποθετήστε τη μικρή καράφα κάτω από τον υποδοχέα φίλτρου.
6. Μετά από μερικά λεπτά, το διάλυμα θα αρχίσει να στάζει μέσα στην καράφα. Κάθε τόσο περιστρέψτε τον επιλογέα εσπρέσο/ατμού σε θέση ☞ για να περάσει το διάλυμα στον παρασκευαστή καπουτσίνο.
8. Όταν τελειώσει όλο το διάλυμα αφαλάτωσης, σβήστε τη συσκευή και αφήστε την να κρυώσει.
9. Για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα του προϊόντος αφαλάτωσης, επαναλάβετε τα σημεία από 1 έως 8 τουλάχιστον δύο φορές, χρησιμοποιώντας μόνο νερό (χωρίς το διάλυμα αφαλάτωσης).

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Επίλυση
CAPPUCCINO / ESPRESSO	Δεν βγαίνει ο καφές εσπρέσο	Απουσία νερού στο λέβητα
	Οι οπές εξόδου του καφέ του υποδοχέα φίλτρου έχουν φράξει	Καθαρίστε τις οπές των στομιών του υποδοχέα φίλτρου
	Το φίλτρο έχει φράξει	Καθαρίστε το φίλτρο με μια βελόνα
	Ο καφές εσπρέσο στάζει από τις άκρες της θήκης φίλτρου αντί από τις τρύπες	Ο καφές είναι πολύ λεπτά αλεσμένος ή υπάρχει μεγάλη ποσότητα καφέ στο φίλτρο, ή ο καφές έχει πιεστεί.
	Δεν δημιουργείται κρέμα γάλατος ενώ φτιάχνετε τον καπουτσίνο	Χρησιμοποιήστε ένα διαφορετικό τύπο καφέ, βάλτε λιγότερο καφέ, μην πιέζετε τον καφέ.
	Το γάλα δεν είναι αρκετά κρύο.	Χρησιμοποιήστε αποβουτυρωμένο γάλα θερμοκρασίας ψυγείου.
DRIP COFFEE	Ο καφές παρασκευαστής καπουτσίνο είναι βρώμικος.	Καθαρίζετε σχολαστικά τις οπές του παρασκευαστή καφέ.
	Οι χρόνοι διήθησης του καφέ φίλτρου διαρκούν αρκετά	Το τομέας του φίλτρου καφέ θα πρέπει να έχει αφαλατωθεί.
	Ο καφές φίλτρου ή εσπρέσο έχει ξινή γεύση	Αφαιλάτωσε ακολουθώντας τις οδηγίες της παραγράφου "Αφαλάτωση του τομέα του καφέ φίλτρου".
	Απώλειες στο επίπεδο στήριξης	Ξεπλύνετε ακολουθώντας τις οδηγίες της παραγράφου "Αφαλάτωση του τομέα του καφέ φίλτρου".
	Γεμίσατε με πολύ νερό	Βεβαιωθείτε ότι δεν γεμίσατε με πολύ νερό.

Στάθμη νερού για την παρασκευή του καφέ εσπρέσο και του Καπουτσίνο

Για να κάνετε	Στάθμη νερού	Ποσότητα αλεσμένου καφέ για τη γέμιση του Φίλτρου	Ποσότητα καφέ που παρέχεται πριν από τη δημιουργία ατμού
2 espresso			
2 cappuccini			
4 espresso			
4 cappuccini	