

Περιγραφή της συσκευής

- A Διακόπτης επιλογής
- B Θέση ατμού
- C Θέση θέρμανσης
- D Θέση παροχής καφέ/ζεστού νερού
- E Λυχνία ενεργοποίησης
- F Λυχνία καφέ εσπρέσο ή ατμού OK
- G Γενικός διακόπτης (κατά το αυτόματο σβήσιμο, κλειδώνει αυτόματα στη θέση 0)
- H Διακόπτης ατμού
- I Δεξαμενή νερού
- L Πατητήρι καφέ
- M Ηλεκτρικό καλώδιο
- M Δίσκος φλιτζανιών
- O Δοσίμετρο
- P Ντους λέβητα
- Q Κύπελλο θήκης φίλτρου
- R Φίλτρο 2 καφέδων
- S Φίλτρο 1 καφέ
- T Αναδευτήρας γάλατος
- U Σωλήνας παροχής ατμού ή ζεστού νερού

Βασικές προειδοποιήσεις για την ασφάλεια



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Δεδομένου ότι η μηχανή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν πρέπει να αποκλείσετε το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν ηλεκτρικές εκκενώσεις.

Τηρήστε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

- Μην αγγίζετε τη μηχανή με βρεγμένα χέρια ή πόδια.
- Μην αγγίζετε το βύσμα με βρεγμένα χέρια.
- Βεβαιωθείτε ότι ο ρευματοδότης που χρησιμοποιείτε έχει πάντα ελεύθερη πρόσβαση, γιατί μόνον έτσι θα μπορέσετε να αποσυνδέσετε τη πρίζα σε περίπτωση ανάγκης.
- Αν θέλετε να βγάλετε την πρίζα από το ρευματοδότη, ενεργήστε απευθείας επί της πρίζας. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο γιατί μπορεί να υποστεί βλάβη.
- Για να αποσυνδέσετε εντελώς τη συσκευή, βγάλτε το φως από το ρευματοδότη.
- Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε. Σβήστε το μηχάνημα, βγάλτε το καλώδιο από το ρευματοδότη και απευθυνθείτε στο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.
- Σε περίπτωση βλαβών στο φως ή στο ηλεκτρικό καλώδιο, αντικαταστήστε τα απευθυνόμενοι στο

Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης De'Longhi έτσι ώστε να προλάβετε οποιοδήποτε κίνδυνο.

- Κατά τον καθαρισμό, μη βυθίζετε ποτέ τη μηχανή του καφέ στο νερό: πρόκειται για ηλεκτρική συσκευή.
- Πριν να προχωρήσετε σε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού των εξωτερικών μερών της συσκευής, σβήστε το μηχάνημα, βγάλτε την πρίζα από το ρεύμα και αφήστε το να κρυώσει.



Προσοχή:

Φυλάξτε τα υλικά της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ) μακριά από παιδιά.



Προσοχή:

Μην επιτρέπετε τη χρήση της μηχανής σε άτομα (ακόμη και παιδιά) με μειωμένες ψυχο-σωματικές και αισθητηριακές ικανότητες καθώς και ανεπαρκείς γνώσεις ή εμπειρία, εκτός και αν υπάρχει επίβλεψη ή καθοδήγηση από κάποιο άτομο υπεύθυνο για την ακεραιότητά τους. Παρακολουθείτε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.



Κίνδυνος Εγκαυμάτων!

Η παρούσα συσκευή παράγει ζεστό νερό και όταν λειτουργεί μπορεί να σχηματίζει υδρατμούς. Προσέξτε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού ή ζεστού ατμού. Μην αγγίζετε τη θέση για την θέρμανση των φλιτζανιών όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, γιατί είναι ζεστή.

Προβλεπόμενη χρήση

Η μηχανή αυτή έχει σχεδιαστεί για την προετοιμασία του καφέ και για την θέρμανση ροφημάτων. Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προβλέπεται η χρήση σε:

- χώρους εστίασης για το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλους χώρους εργασίας
- αγοροτουρισμούς
- ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλες υποδομές υποδοχής
- ενοικιαζόμενα δωμάτια

Κάθε άλλη χρήση θα πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και επομένως επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν από την ακατάλληλη χρήση της συσκευής

Οδηγίες χρήσης

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Η μη τήρηση των οδηγιών αυτών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς και βλάβες στη συσκευή. Ο κατασκευαστής δεν θεωρείται υπεύθυνος για βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν από μη τήρηση των οδηγιών χρήσης.



Σημείωση:

Φυλάξτε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Αν η μηχανή δοθεί σε άλλα άτομα, παραδώστε μαζί με αυτή και τις οδηγίες χρήσης.



Σημείωση: κατά την πρώτη χρήση

Κατά την πρώτη χρήση, ξεπλύνετε τους εσωτερικούς αγωγούς της συσκευής, θέτοντάς τη σε λειτουργία σαν να πρόκειται να φτιάξετε καφέ, μέχρι να αδειάσουν τουλάχιστον δύο δεξαμενές νερού. Στη συνέχεια προχωρήστε με την παρασκευή του καφέ.



Προσοχή: Σας συνιστάμε να εκτελείτε τη διάλυση των αλάτων της συσκευής κάθε 200 καφέδες περίπου.



Προσοχή: μην πλένετε κανένα αξεσουάρ στο πλυντήριο πιάτων.

Έλεγχος μεταφοράς

Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα της συσκευής και για την παρουσία όλων των αξεσουάρ. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν υπάρχουν εμφανείς βλάβες. Απευθυνθείτε στο Σέρβις της De'Longhi.

Auto-off (Αυτόματο σβήσιμο)

Αν η συσκευή παραμείνει αχρησιμοποίητη για 30 λεπτά σβήνει αυτόματα (δείτε παράγ 9).

Τεχνικά στοιχεία

Τάση του δικτύου:	220-240V-50/60Hz
Καταναλώσιμη ισχύ:	1100W
Διαστάσεις LxHxP :	195x285x240 (330) mm
Λέβητας:	Από Ανοξείδωτο χάλυβα
Πίεση:	15 bar
Χωρητικότητα δοχείου νερού:	1 L
Μήκος τροφοδοτικού καλωδίου:	1,2 m
Βάρος:	3,3 kg



Ο εξοπλισμός συμμορφώνεται επίσης και με τις ακόλουθες οδηγίες CE:

- Οδηγίες Χαμηλής Τάσης 2006/95/EK και μετέπειτα τροποποιήσεις.
- Οδηγία EMC 2004/108/EK και μετέπειτα τροποποιήσεις.
- Τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1935/2004.

Απόρριψη



Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EK, μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά παραδώστε την σε ένα επίσημο κέντρο ανακύκλωσης.

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Επίλυση
Το μηχάνημα σβήνει	Το μηχάνημα σβήνει	Η συσκευή σβήνει αυτόματα μετά από 30 λεπτά χρήσης
	Τη στιγμή της έναυσης ο διακόπτης επιλογής δεν είναι σε θέση 	Περιστρέψτε το διακόπτη σε  και αναψτε εκ νέου τη συσκευή
Δεν βγαίνει ο καφές εσπρέσο	Δεν υπάρχει νερό στη δεξαμενή	Γεμίστε την δεξαμενή με νερό
	Οι σπές εξόδου του καφέ του υποδοχέα φίλτρου έχουν φράξει	Καθαρίστε τις σπές των στομιών του υποδοχέα φίλτρου
	Το ντους του λέβητα εσπρέσο έχει φράξει	Εκτελέστε τον καθαρισμό όπως περιγράφεται στην παράγραφο “Καθαρισμός”
Ο καφές εσπρέσο στάζει από τις άκρες της θήκης φίλτρου αντί από τις τρύπες	Η υποδοχή φίλτρου δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Συνδέστε τη θήκη του φίλτρου σωστά και γυρίστε το μέχρι τέρμα με δύναμη
	Ο ελαστικός δακτύλιος του λέβητα εσπρέσο έχει χάσει την ελαστικότητα του	Αντικαταστήστε τον ελαστικό δακτύλιο του λέβητα εσπρέσο σε κάποιο Κέντρο Εξυπηρέτησης
	Οι τρύπες των στομιών της θήκης του φίλτρου έχουν φράξει	Καθαρίστε τις σπές των στομιών.
Ο καφές εσπρέσο είναι κρύος	Η φωτεινή λυχνία OK εσπρέσο δεν είναι αναμμένη τη στιγμή που πατάτε τον διακόπτη παροχής καφέ	Περιμένετε να ανάψει η φωτεινή λυχνία OK
	Η προθέρμανση δεν έχει γίνει	Εκτελέστε την προθέρμανση όπως περιγράφεται στην παράγραφο “Προθέρμανση”.
	Τα φλιτζάνια δεν έχουν προθερμανθεί	Προθερμάνετε τα φλιτζάνια ξεπλένοντας τα με ζεστό νερό
Δυνατός θόρυβος της αντλίας.	Η δεξαμενή νερού είναι άδεια	Γεμίστε την δεξαμενή
	Η δεξαμενή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά και η βαλβίδα στο βάθος της δεν είναι ανοιχτή	Πατήστε ελαφρώς τη δεξαμενή για να ανοίξετε την βαλβίδα που βρίσκεται στο κάτω μέρος
Η κρέμα του καφέ είναι ανοιχτόχρωμο (ο καφές ρέει γρήγορα από το στόμιο)	Ο αλεσμένος καφές δεν έχει πιεστεί αρκετά	Αυξήστε το πρεσάρισμα του αλεσμένου καφέ
	Η ποσότητα αλεσμένου καφέ δεν είναι αρκετή	Αυξήστε την ποσότητα του αλεσμένου καφέ
	Το άλεσμα του καφέ είναι χοντρό	Χρησιμοποιείτε μόνο αλεσμένο καφέ για μηχανές καφέ εσπρέσο
	Η ποιότητα αλεσμένου καφέ δεν είναι του κατάλληλου τύπου	Αλλάξτε την ποιότητα του αλεσμένου καφέ
Η κρέμα του καφέ είναι σκούρα (ο καφές βγαίνει αργά από το στόμιο)	Ο αλεσμένος καφές έχει πιεστεί πολύ	Πιέστε λιγότερο τον καφέ
	Η ποσότητα αλεσμένου καφέ δεν είναι αρκετή	Μειώστε την ποσότητα του αλεσμένου καφέ
	Το ντους του λέβητα εσπρέσο έχει φράξει	Εκτελέστε τον καθαρισμό όπως περιγράφεται στην παράγραφο “Καθαρισμός”
	Το φίλτρο έχει φράξει	Εκτελέστε τον καθαρισμό όπως περιγράφεται στην παράγραφο “Καθαρισμός”
	Η άλεση του καφέ είναι πολύ λεπτή	Χρησιμοποιείτε μόνο αλεσμένο καφέ για μηχανές καφέ εσπρέσο
	Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ λεπτός ή υγρός	Χρησιμοποιείτε μόνο αλεσμένο καφέ για μηχανές καφέ εσπρέσο και δεν πρέπει να έχει υγρανθεί πολύ
	Η ποιότητα αλεσμένου καφέ δεν είναι του κατάλληλου τύπου	Αλλάξτε την ποιότητα του αλεσμένου καφέ
Δεν δημιουργείται κρέμα γάλατος ενώ φτιάχνετε τον καπουτσίνο	Το γάλα δεν είναι αρκετά κρύο	Χρησιμοποιείτε πάντα γάλα θερμοκρασίας ψυγείου
	Ο αναθευτήρας γάλατος είναι βρώμικος	Καθαρίζετε επιμελώς τις σπές του αναθευτήρα γάλατος, ιδιαίτερα αυτές που βλέπετε στην εικόνα.