

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες κινητικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία ή κατάλληλη γνώση, παρά μόνο εάν βρίσκονται υπό επιτήρηση ή εφόσον έχουν εκπαιδευτεί στην ασφαλή χρήση της συσκευής από ένα άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Παρακολουθείτε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση που πρέπει να γίνονται από τον χρήστη δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.
- Κατά τον καθαρισμό, μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό
- Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προβλέπεται η χρήση σε: χώρους κουζίνας για το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλων χώρων εργασίας, σε μονάδες αγροτουρισμού, ξενοδοχεία, πανσιόν και άλλες παρόμοιες υποδομές, ενοικιαζόμενα δωμάτια.
- Σε περίπτωση βλαβών στο φις ή στο ηλεκτρικό καλώδιο, αντικαταστήστε τα απευθυνόμενοι στο Σέρβις, ώστε να αποφύγετε οποιοδήποτε κίνδυνο.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ:

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και υπό επιτήρηση ή εφόσον έχουν λάβει οδηγίες που αφορούν την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης από πλευράς του χρήστη δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός και αν είναι άνω των 8 ετών και βρίσκονται υπό επιτήρηση. Φυλάξτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες κινητικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία ή κατάλληλη γνώση, εάν βρίσκονται υπό επιτήρηση ή εφόσον έχουν λάβει οδηγίες αναφορικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που ενέχονται.
- Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία αν την αφήσετε αφύλακτη και πριν την συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό.



Οι επιφάνειες που αναφέρουν αυτό το σύμβολο θα αναπτύξουν θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της χρήσης (το σύμβολο είναι παρόν μόνο σε ορισμένα μοντέλα).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



Κίνδυνος! Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή προκαλεί ηλεκτροπληξία με κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή.

Δεδομένου ότι η μηχανή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν πρέπει να αποκλείσετε το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν ηλεκτρικές εκκενώσεις.

Τηρήστε τις παρακάτω προειδοποιήσεις ασφάλειας:

- Μην ακουμπάτε τη μηχανή με βρεγμένα χέρια ή πόδια.
- Μην αγγίζετε το φως με βρεγμένα χέρια.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στη χρησιμοποιούμενη πρίζα είναι πάντα ελεύθερη, καθώς μόνον έτσι θα μπορείτε να αποσυνδέσετε το φως σε περίπτωση ανάγκης.
- Αν θέλετε να βγάλετε το φως από την πρίζα, τραβήξτε το φως. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο γιατί μπορεί να προκληθεί βλάβη.
- Για την πλήρη αποσύνδεση της συσκευής, τραβήξτε το φως από την πρίζα.
- Σε περίπτωση βλάβης μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή.
Σβήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε το φως από την πρίζα και απευθυνθείτε στο Σέρβις.
- Πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού των εξωτερικών μερών της συσκευής, σβήστε το μηχανήμα, αποσυνδέστε το φως από την πρίζα του ρεύματος και αφήστε το μηχανήμα να κρυώσει.



Προσοχή: Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή προκαλεί τραυματισμούς ή βλάβες στη συσκευή.

Φυλάξτε τα υλικά της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ) μακριά από παιδιά.



Κίνδυνος Εγκαυμάτων! Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα και καψίματα.

Αυτή η μηχανή παράγει ζεστό νερό και όταν λειτουργεί μπορεί να δημιουργήσει και ατμό νερού.

Αποφύγετε την επαφή με πιτσιλιές νερού ή ζεστού ατμού.

Χρήση βάσει προορισμού

Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί για να "φτιάχνει" καφέ και να ζεσταίνει ροφήματα.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση θα πρέπει να θεωρηθεί ακατάλληλη και συνεπώς επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν θεωρείται υπεύθυνος για βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν από την ακατάλληλη χρήση της συσκευής.



Σημείωση:

Φυλάξτε με προσοχή αυτές τις οδηγίες. Αν η μηχανή παραχωρηθεί σε άλλα άτομα θα πρέπει να παραδοθούν και οι οδηγίες χρήσης.



Σημείωση: πρώτη χρήση

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη μηχανή, φτιάξτε μερικούς καφέδες χωρίς να τους καταναλώσετε.

Έλεγχος της συσκευής

Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι είναι ακέραιη και ότι περιέχονται όλα τα εξαρτήματα. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή παρουσία εμφανών βλαβών. Απευθυνθείτε στο Σέρβις της De'Longhi.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Περιγραφή της συσκευής

(σελ. 3 - A)

- A1. Ρυθμιστής ροής
- A2. Καπάκι βραστήρα
- A3. Καπάκι δοχείου γάλακτος
- A4. Χτυπητήρι
- A5. Δοχείο γάλακτος
- A6. Διακόπτης παροχής ατμού
- A7. Σωλήνας παροχής γάλακτος
- A8. Καλώδιο τροφοδοσίας
- A9. Δίσκος συλλογής σταγόνων
- A10. Διακόπτης ON/OFF
- A11. Λυχνία τροφοδοσίας
- A12. Λυχνία "OK ατμός έτοιμος"
- A13. Καταιονιστήρας

Περιγραφή των εξαρτημάτων

(σελ. 3 - B)

- B1. Δοσομετρητής
- B2. Κύπελλο θήκης φίλτρου
- B3. Φίλτρο
- B4. Γυάλινη κανάτα με καπάκι
- B5. Εξάρτημα προσαρμογής 2 φλιτζανιών (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)
- B6. Καλυμμα προστασίας από πιτσιλιές

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι η μηχανή είναι ακέραιη και ότι περιέχει όλα τα εξαρτήματα. Αν έχετε αμφιβολίες, απευθυνθείτε στο Σέρβις της De'Longhi.
- Φυλάξτε τα υλικά της συσκευασίας (όπως πλαστικές σακούλες) μακριά από παιδιά.
- Τοποθετήστε τη συσκευή στην επιφάνεια εργασίας μακριά από βρύσες νερού, νεροχύτες και πηγές θερμότητας.
- Η μηχανή εκπέμπει θερμότητα στον περιβάλλοντα χώρο. Αφού τοποθετήσετε τη μηχανή πάνω στην επιφάνεια εργασίας, βεβαιωθείτε ότι παραμένει ελεύθερος χώρος για περίπου 5εκ. ανάμεσα στις επιφάνειες της συσκευής, τα

πλαινά μέρη και το πίσω μέρος, και ελεύθερος χώρος για τουλάχιστον 20εκ. πάνω από τη μηχανή του καφέ.

- Μην εγκαθιστάτε ποτέ τη συσκευή σε χώρο που μπορεί να φτάσει σε θερμοκρασία μικρότερη ή ίση με 0°C (αν το νερό παγώσει, η συσκευή μπορεί να υποστεί βλάβες).
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου αντιστοιχεί σε εκείνη που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής. Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα ρεύματος με ελάχιστη παροχή 10Α και εφοδιασμένη με κατάλληλη γείωση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενα ατυχήματα που οφείλονται στην απουσία γείωσης από την εγκατάσταση.
- Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και του φις της συσκευής, απευθυνθείτε σε ειδικευμένο προσωπικό για την αντικατάσταση της πρίζας.
- Το ηλεκτρικό καλώδιο της συσκευής ποτέ δεν πρέπει να αντικαθίσταται από το χρήστη, γιατί η αντικατάσταση απαιτεί τη χρήση ειδικών εργαλείων. Σε περίπτωση φθοράς του καλωδίου ή για την αντικατάστασή του, απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις του κατασκευαστή έτσι ώστε να αποφύγετε κάθε πιθανό κίνδυνο.

ΓΕΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΒΡΑΣΤΗΡΑ

1. Ξεβιδώστε το καπάκι του βραστήρα στρέφοντας αριστερόστροφα.
2. Χρησιμοποιώντας την κανάτα (εικ.1) ρίξτε νερό μέσα στο βραστήρα (εικ.2) σύμφωνα με τις υποδείξεις του πίνακα στη σελ. **Μην υπερβαίνετε τις ποσότητες που υποδεικνύονται γιατί μπορεί να δημιουργηθεί δυσλειτουργία της συσκευής.** Όταν γεμίζετε τον βραστήρα, προσέξτε, η μηχανή να είναι ορθοστή (λυχνία ορθοστή).
3. Κλείστε με προσοχή το καπάκι του βραστήρα στρέφοντας δεξιόστροφα.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΦΕ

1. Τοποθετήστε το φίλτρο στη θέση του (εικ.3).
2. Βάλτε τη σωστή ποσότητα καφέ στο φίλτρο, ακολουθώντας τις υποδείξεις που αναφέρονται στον πίνακα στο τέλος του κειμένου (εικ.4). Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε καφέ μέσου αλέσματος. (αν χρησιμοποιείτε πολύ λεπτά αλεσμένο καφέ, το φίλτρο μπορεί να βουλώσει. Συνιστάται ο αλεσμένος καφές για ΜΟΚΑ).
3. Αφαιρέστε τον καφέ που ξεχειλίζει από την άκρη του φίλτρου (εικ.5).
4. Για να τοποθετήσετε τη θήκη του φίλτρου στη μηχανή, φέρτε τη θήκη κάτω από τον καταιονητήρα του βραστήρα (εικ.6). Τώρα, σπρώξτε τη θήκη προς τα πάνω και ταυτόχρονα στρέψτε την δεξιά μέχρι τέλους. Δεν έχει σημασία αν η λαβή της θήκης του φίλτρου δεν είναι κεντραρισμένη σε

σχέση με τη μηχανή. Το σημαντικό είναι η θέση του φίλτρου να έχει τοποθετηθεί σωστά.

5. Η κανάτα με το καπάκι θα πρέπει να βρίσκεται κάτω από τη θήκη του φίλτρου ώστε και οι δύο οπές από κάτω να βρίσκονται μέσα στην οπή του καπακιού της κανάτας (εικ.7). Βεβαιωθείτε ότι το χερούλι του ατμού έχει κλείσει καλά.
6. Τοποθετήστε το ρυθμιστή ροής (αν υπάρχει) βάσει του καφέ που επιθυμείτε: "LIGHT" για ελαφρύ καφέ, "MEDIUM" για κανονικό καφέ, "STRONG" για δυνατό καφέ (εικ.8).
7. Πατήστε το διακόπτη ON/OFF (εικ.9). Η λυχνία ανάβει.
8. Χρειάζονται περίπου τρία λεπτά για να αρχίσει να βγαίνει ο καφές. Περιμένετε μέχρις ότου να βγει όλο το νερό από τον βραστήρα. Κλείστε τον διακόπτη όταν βγει ο καφές.
9. **Πριν ξεβιδώσετε το καπάκι του βραστήρα ή πριν αφαιρέσετε τη θήκη του φίλτρου, θα πρέπει να αφήσετε να βγει όλη η πίεση, στρέφοντας αργά τη λαβή του ατμού (εικ.10) ώστε να μπορέσει να βγει ο ατμός που υπολείπεται μέσα στο βραστήρα.**

Σημείωση: Δεν μπορείτε να ξεβιδώσετε το καπάκι όταν ο βραστήρας είναι ζεστός γιατί το καπάκι είναι ασφαλείας και δεν στρέφεται. Αν πρέπει να το αφαιρέσετε για οποιοδήποτε λόγο, θα πρέπει πάντα να αφήνετε να βγει ο ατμός από την λαβή ατμού όπως περιγράφηκε παραπάνω.

10. Για να αφαιρέσετε τη θήκη φίλτρου, στρέψτε τη λαβή από τα δεξιά προς τα αριστερά.

Για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα καφέ από τη θήκη του καφέ, αναποδογυρίστε την και χτυπήστε την (εικ.11) ή ξεπλύνετε τη θήκη κάτω από το νερό και αφήστε την να στραγγίξει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη μηχανή, φτιάξτε μερικούς καφέδες χωρίς να τους καταναλώσετε.

Χρήση εξαρτήματος προσαρμογής 2 φλιτζανιών

Το εξάρτημα προσαρμογής μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάθε φορά που θέλετε να κάνετε καφέ απευθείας μέσα στο φλιτζάνι. Για να το τοποθετήσετε, αρκεί να το προσαρμόσετε στο κάτω μέρος του κυπέλου (εικ.12).

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ

Το καπουτσίνο είναι ένας καφές εσπρέσο με αφρό γάλακτος.

- Ρίξτε μέσα στο δοχείο γάλακτος (A5) την απαραίτητη ποσότητα για το καπουτσίνο (περίπου 100cc για κάθε καπου-

ταίνο) (εικ.13). Μην ξεπερνάτε ποτέ το επίπεδο MAX (που αντιστοιχεί σε 250 cc περίπου) που φαίνεται στο δοχείο (εικ.14) διαφορετικά μπορεί η μηχανή να συνεχίσει να στάζει γάλα από το σωλήνα του δοχείου ακόμη και αφού τελειώσει το χτύπημα. Για την προετοιμασία 4 καπουταίνο, θα πρέπει να γεμίσετε ξανά το δοχείο με γάλα. Για καλύτερα αποτελέσματα χρησιμοποιείτε φρέσκο πλήρες γάλα, σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 5°C).

3. Ακολουθείστε τα σημεία 1-7 της παραγράφου "Προετοιμασία του καφέ εσπρέσο".
Προσοχή γιατί η ποσότητα νερού που χρειάζεται για 2 φλιτζάνια καπουταίνο είναι μεγαλύτερη από εκείνη για δύο κανονικούς καφέδες καθώς χρειάζεται ατμός για τον αφρό. Συνιστάται να τοποθετήσετε το ρυθμιστή ροής στο "MEDIUM".
4. Αφίρτε τον καφέ να στάξει μέσα στην κανάτα μέχρι να τον αριθμό 2 στο πλάι της κανάτας και στη συνέχεια επιλέξτε CAPPUCCINO.
5. Ρίξτε τον καφέ στα φλιτζάνια.
6. Τοποθετήστε ένα τη φορά τα φλιτζάνια που περιέχουν καφέ κάτω από το σωλήνα του δοχείου γάλακτος (εικ.16) και περιμένετε μέχρι να ανάψει η λυχνία "OK ατμός" (A12). Αν χρησιμοποιήσετε μικρά φλιτζάνια, για να αποφύγετε τις πιτσιλιές του γάλακτος, θα πρέπει να βάλετε την προστασία (B6) στο σωλήνα του δοχείου γάλακτος (εικ.15).
- Στρέψτε το κουμπί ατμού αριστερόστροφα, το χτυπημένο γάλα θα αρχίσει να βγαίνει από το σωλήνα (εικ.15). Για καλύτερο χτύπημα και για να αποφύγετε πιτσιλιές γάλακτος θα πρέπει να στρέψετε το κουμπί τουλάχιστον κατά μία στροφή. Συνεχίστε τη εργασία μέχρι να αδειάσετε το μισό δοχείο γάλακτος και στη συνέχεια κλείστε τον ατμό στρέφοντας το κουμπί δεξιόστροφα.
- Επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία για τον αριθμό φλιτζανιών που θέλετε, μέχρι να αδειάσετε ολόκληρο το δοχείο γάλακτος. ΠΡΟΣΟΧΗ: περιμένετε πάντα μέχρις ότου η λυχνία "OK ατμός έτοιμος" (A12) να ανάψει.
- Αφού ετοιμάσετε τα καπουταίνο, ρίξε στο δοχείο γάλακτος λίγο νερό και βάλετε την κανάτα κάτω από το σωλήνα του δοχείου γάλακτος. Στρέψτε το κουμπί του ατμού και αφίρτε να εξεαρωθεί εντελώς (περίπου για ένα λεπτό).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτή τη τελευταία εργασία θα πρέπει να γίνεται κάθε φορά που αδειάζετε εντελώς το βραστήρα από τυχόν υπολείμματα νερού ή ατμού που διαφορετικά θα προκαλούσαν δυσλειτουργία κατά την επόμενη χρήση.

Επίσης, για λόγους υγιεινής, αυτή η εργασία χρειάζεται για τον καθαρισμό όλων των ωπών επάνω στο χτυπητήρι και για να αδειάσουν τα εσωτερικά κυκλώματα από τυχόν υπολείμματα γάλακτος.

Καθαρισμός του εξαρτήματος αφρόγαλα

Ο καθαρισμός του εξαρτήματος αφρόγαλου θα πρέπει να γίνεται μετά από κάθε χρήση της μηχανής. Ακολουθήστε τον παρακάτω τρόπο:

- Αφαιρέστε το κάλυμμα και πλύνετε με ζεστό νερό.
- Αφαιρέστε το δοχείο του γάλακτος πατώντας το "PRESS" και ταυτόχρονα τραβώντας προς τα πάνω και πλύνοντάς το με ζεστό νερό (εικ.17).
- Αφαιρέστε το κόκκινο χτυπητήρι πατώντας στο (A0)(εικ.18) και ταυτόχρονα τραβώντας προς τα πάνω. Αφαιρέστε τον ελαστικό μείκτη τραβώντας τον. Πλύνετε και καθαρίστε με ζεστό νερό το μείκτη κόκκινου χρώματος (εικ.19) και κυρίως τις τέσσερις οπές που δείχνει η εικόνα 20 (καθαρίστε με μία καρφίτσα). Βεβαιωθείτε ότι η οπή με το βέλος B δεν έχει μπουκώσει.
- Μόλις πλυθούν όλα τα εξαρτήματα θα πρέπει να τοποθετηθούν με το σωστό τρόπο. Ειδικότερα, βεβαιωθείτε ότι ο ελαστικός μείκτης έχει τοποθετηθεί σωστά μέχρι τέλους και ότι το κόκκινο χτυπητήρι έχει πατηθεί μέχρι να ακουστεί το κλικ.
Αν αυτός ο καθαρισμός δεν γίνει μετά από κάθε χρήση, μπορεί το γάλα να μην χτυπηθεί σωστά ή να μην αναρροφηθεί ή να στάζει από το σωλήνα του δοχείου γάλακτος.

Άλλοι καθαρισμοί

- Καθαρίζετε τακτικά και την κανάτα, το κύπελλο και το φίλτρο.
- Για τον καθαρισμό των πλαστικών εξαρτημάτων της μηχανής, μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή διαβρωτικά απορρυπαντικά. Αρκεί ένα υγρό και μαλακό πανί.
- Μη βυθίζετε ΠΟΤΕ τη μηχανή στο νερό.
- Για τον καθαρισμό της μηχανής, μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή διαβρωτικά απορρυπαντικά. Αρκεί ένα υγρό και μαλακό πανί.

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΒΗΣΙΜΟ

Αν η μηχανή δεν χρησιμοποιηθεί για κάποιο χρονικό διάστημα (που διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο), σβήνει αυτόματα (σβήνει η λυχνία τροφοδοσίας).

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Δεν είναι δύσκολο να φτιάξετε έναν καλό εσπρέσο ή ένα καπουταίνο, αλλά απαιτείται λίγη εξάσκηση. Οι παρακάτω συμβουλές θα σας βοηθήσουν να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα από τη μηχανή σας:

- Ζεστάνετε τα φλιτζάνια πριν ρίξετε τον καφέ.
- Χρησιμοποιήστε καφέ mocha για καλύτερα αποτελέσματα.
- Ο φρεσκοαλεσμένος καφές δίνει καλύτερο άρωμα. Για να διατηρήσετε το άρωμα, ο φρέσκος καφές διατηρείται κα-

λότερα σε κλειστό δοχείο και σε δροσερό μέρος, όχι σε φως, ακόμη και στο ψυγείο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ

Κάθε 300 περίπου καφέδες, είναι απαραίτητος ο καθαρισμός των φίλτρων με τον ακόλουθο τρόπο:

- Αφαιρέστε το φίλτρο
- καθαρίστε το εσωτερικό του φίλτρου Μην το πλένετε στο πλυντήριο πιάτων
- Καθαρίστε με προσοχή το μεταλλικό φίλτρο με ζεστό νερό τρίβοντας (αν χρειάζεται) με ένα βουρτσάκι (εικ.21). Βεβαιωθείτε ότι οι οπές του μεταλλικού φίλτρου δεν έχουν κλείσει διαφορετικά καθαρίστε τις με μια καρφίτσα (δείτε εικ.22).

Η εγγύηση δεν ισχύει εάν δεν εκτελείτε τακτικά τον καθαρισμό που προαναφέρθηκε.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΤΗΡΑ ΤΟΥ ΒΡΑΣΤΗΡΑ

Κάθε 300 περίπου καφέδες, είναι απαραίτητος ο καθαρισμός του καταιονιστήρα του βραστήρα εσπρέσο κατά τον ακόλουθο τρόπο:

- Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή καφέ δεν είναι ζεστή και ότι δεν είναι στην πρίζα.
- Με ένα κατσαβίδι, ξεβιδώστε τη βίδα που στερεώνει τον καταιονιστήρα του βραστήρα εσπρέσο (εικ. 23).
- Καθαρίστε με ένα υγρό πανί το βραστήρα (εικ. 24).
- Καθαρίστε τον καταιονιστήρα με προσοχή με ζεστό νερό, τρίβοντας με ένα βουρτσάκι. Βεβαιωθείτε ότι οι οπές δεν έχουν κλείσει, διαφορετικά καθαρίστε τις με μια καρφίτσα.
- Ξεπλύνετε τον καταιονιστήρα κάτω από τη βρύση.
- Τοποθετήστε ξανά τον καταιονιστήρα με τις 2 βίδες.

Η εγγύηση δεν ισχύει εάν δεν εκτελείτε τακτικά τον καθαρισμό που προαναφέρθηκε.

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ

Συνιστάται ο καθαρισμός των αλάτων του μηχανήματος κάθε 200 περίπου καφέδες. Συνιστάται η χρήση καθαριστικού αλάτων της De'Longhi που κυκλοφορεί στην αγορά.

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

1. Πριν καθαρίσετε τη μηχανή του καφέ, σβήστε και βγάλετε βγάλε το φιν από την πρίζα του ρεύματος.
2. Γεμίστε την κανάτα με το διάλυμα αφαλάτωσης, διαλύοντας με νερό το προϊόν βάσει των οδηγιών που αναγράφονται στη συσκευασία.
3. Ρίξτε το διάλυμα μέσα στο βραστήρα.
4. Ξαναβιδώστε το καπάκι του βραστήρα και αφήστε το διάλυμα να δράσει για τουλάχιστον 30 λεπτά.
5. Τοποθετήστε τον επιλογέα στη θέση "LIGHT".

6. Τοποθετήστε το φίλτρο και τη θήκη του φίλτρου (χωρίς καφέ).
7. Τοποθετήστε την κανάτα στο δίσκο συλλογής σταγόνων.
8. Βάλτε το καλώδιο στην πρίζα.
9. Ανάψτε τη μηχανή Μετά από μερικά λεπτά το ζεστό διάλυμα θα αρχίσει να βγαίνει μέσα από τη θήκη του φίλτρου στην κανάτα.
10. Τοποθετήστε το σωλήνα ατμού σε ένα ποτήρι ή ένα φλιτζάνι. Ανοίξτε τη λαβή ατμού για μερικά δευτερόλεπτα ενώ το διάλυμα αφαλάτωσης περνάει μέσα από τη θήκη. Αυτό θα καθαρίσει κάθε υπόλειμμα γάλακτος μέσα από το δοχείο του εξαρτήματος αφρόγαλου.
11. Κλείστε τη λαβή του ατμού (το διάλυμα αφαλάτωσης θα συνεχίζει να πέφτει μέσα στην κανάτα).
12. Όταν δεν πέφτει πλέον τίποτα μέσα στην κανάτα, σβήστε τη μηχανή και αφήστε την να κρυώσει. Αφαιρέστε το τη θήκη του φίλτρου, το φίλτρο και την κανάτα και ξεπλύνετε με ζεστό νερό.
13. Για να αφαιρέσετε τα ίχνη του αφαλατικού, θα πρέπει να κάνετε τουλάχιστον 2 καφέδες χωρίς τη σκόνη και να ξεπλύνετε και το δοχείο του εξαρτήματος αφρόγαλου.

Τεχνικά στοιχεία

Τάση δικτύου:	δείτε πινακίδα χαρακτηριστικών
Καταναλούμενη ισχύς:	δείτε πινακίδα χαρακτηριστικών
Διαστάσεις LxHxP:	246x280x265 (353) mm
Μήκος ηλεκτρικού καλωδίου:	1150 mm
Βάρος:	2,45 kg

CE



Ο εξοπλισμός συμμορφώνεται επίσης, και με τις ακόλουθες οδηγίες CE:

- Οδηγίες Χαμηλής Τάσης 2006/95/CE και μετέπειτα τροποποιήσεις.
- Οδηγία ΗΜΣ 2004/108/CE και μετέπειτα τροποποιήσεις
- Ευρωπαϊκός Κανονισμός Stand-by 1275/2008 και μετέπειτα τροποποιήσεις.
- Τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1935/2004

ΔΙΑΘΕΣΗ



Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EK, μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά παραδώστε την σε ένα επίσημο κέντρο ανακύκλωσης.

Προετοιμασία	Ποσότητα νερού μέσα στην κανάτα	Ποσότητα καφέ στο φίλτρο
2 καφέδες		
2 καπουτσίνο	Η στάθμη του νερού θα πρέπει να συμπίπτει με τη γραμμή του συμβόλου του ατμού μέσα στην κανάτα 	
4 καφέδες		
4 καπουτσίνο	Η στάθμη του νερού θα πρέπει να συμπίπτει και το κάτω όριο της μεταλλικής ταινίας. 