

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες κινητικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία ή κατάλληλη γνώση, παρά μόνο εάν βρίσκονται υπό επίτηρηση ή εφόσον έχουν εκπαιδευτεί στην ασφαλή χρήση της συσκευής από ένα άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται ώστε να βεβαιώσετε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Χρήση βάσει προορισμού: αυτή η μηχανή έχει κατασκευαστεί για την προετοιμασία ροφημάτων καφέ, γάλακτος και ζεστού νερού. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θα πρέπει να θεωρηθεί ακατάλληλη και συνεπώς επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν θεωρείται υπεύθυνος για βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν από την ακατάλληλη χρήση της συσκευής.
- Η επιφάνεια του στοιχείου θέρμανσης υπόκειται σε υπολειμματική θερμότητα μετά τη χρήση και τα εξωτερικά μέρη της μηχανής μπορεί να παραμένουν ζεστά για μερικά λεπτά αναλόγως τη χρήση.
- Προχωρήστε σε προσεκτικό καθαρισμό όλων των εξαρτημάτων, με ιδιαίτερη προσοχή στα μέρη που έρχονται σε επαφή με και το γάλα.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση που πρέπει να γίνονται από τον χρήστη δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίτηρηση.
- Κατά τον καθαρισμό, μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό
- ΠΡΟΣΟΧΗ: για τον καθαρισμό της συσκευής, μη χρησιμοποιείτε αλκαλικά καθαριστικά που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη: χρησιμοποιήστε ένα απαλό πανί και όταν προβλέπεται ένα ουδέτερο καθαριστικό.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προβλέπεται η χρήση σε: χώρους κουζίνας για το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλων χώρων εργασίας, σε μονάδες αγροτουρισμού, ξενοδοχεία, πανσιόν, μοτέλ και άλλες παρόμοιες υποδομές.
- Σε περίπτωση βλαβών στο φινιρίσμα ή στο ηλεκτρικό καλώδιο, αντικαταστήστε τα απευθυνόμενοι στο Σέρβις, ώστε να αποφύγετε οποιοδήποτε κίνδυνο.
- Μηχανές με αφαιρούμενο καλώδιο: αποφύγετε τις πιτσιλιές νερού στο συνδέτη του καλωδίου τροφοδοσίας ή στην αντίστοιχη θέση στο πίσω μέρος της μηχανής
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Για μοντέλα με επιφάνειες από γυαλί, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν η επιφάνεια είναι ραγισμένη.
- Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η μηχανή του καφέ δεν πρέπει να βρίσκεται μέσα σε έπιπλα

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ:

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και υπό επίτηρηση ή εφόσον έχουν λάβει οδηγίες που αφορούν την ασφαλή χρήση της συσκευής

και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης από πλευράς του χρήστη δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός και αν είναι άνω των 8 ετών και βρίσκονται υπό επιτήρηση. Φυλάξτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες κινητικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία ή κατάλληλη γνώση, εάν βρίσκονται υπό επιτήρηση ή εφόσον έχουν λάβει οδηγίες αναφορικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που ενέχονται.
- Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία αν την αφήσετε αφύλαχτη και πριν την συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό.



Οι επιφάνειες που εμφανίζουν αυτό το σύμβολο θα αναπτύξουν θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της χρήσης (το σύμβολο υπάρχει μόνο σε ορισμένα μοντέλα).

Διαβάστε το εγχειρίδιο με τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να έχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και τη μέγιστη ασφάλεια.

2. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



Κίνδυνος! Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή προκαλεί ηλεκτροπληξία με κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή.

Δεδομένου ότι η μηχανή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν πρέπει να αποκλείσετε το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν ηλεκτρικές εκκενώσεις.

Τηρήστε τις παρακάτω προειδοποιήσεις ασφαλείας:

- Μην ακουμπάτε τη μηχανή με βρεγμένα χέρια ή πόδια.
- Μην αγγίζετε το φως με βρεγμένα χέρια.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στη χρησιμοποιούμενη πρίζα είναι πάντα ελεύθερη, καθώς μόνον έτσι θα μπορείτε να αποσυνδέσετε το φως σε περίπτωση ανάγκης.
- Αν θέλετε να βγάλετε το φως από την πρίζα, τραβήξτε το φως. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο γιατί μπορεί να προκληθεί βλάβη.
- Για την πλήρη αποσύνδεση της συσκευής, τραβήξτε το φως από την πρίζα.
- Σε περίπτωση βλάβης μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή.

Σβήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε το φως από την πρίζα και απευθυνθείτε στο Σέρβις.

- Πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού των εξωτερικών μερών της συσκευής, σβήστε τη μηχανή, αποσυνδέστε το φως από την πρίζα του ρεύματος και αφήστε τη μηχανή να κρυώσει.



Προσοχή: Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή προκαλεί τραυματισμούς ή βλάβες στη συσκευή.

Φυλάξτε τα υλικά της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ) μακριά από παιδιά.



Μην πλένετε κανένα από τα εξαρτήματα της μηχανής στο πλυντήριο πιάτων.



Κίνδυνος Εγκαυμάτων! Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα και καψίματα.

Αυτή η μηχανή παράγει ζεστό νερό και όταν λειτουργεί μπορεί να δημιουργήσει και ατμό νερού. Αποφύγετε την επαφή με πιστολίσματα νερού ή ζεστού ατμού.

2.1 Εγκατάσταση της συσκευής



Προσοχή!

Κατά την εγκατάσταση της μηχανής θα πρέπει να τηρήσετε τις παρακάτω προειδοποιήσεις ασφαλείας:

- Η μηχανή εκπέμπει θερμότητα στον περιβάλλοντα χώρο. Αφού τοποθετήσετε τη μηχανή πάνω στην επιφάνεια ερ-

γασίας, βεβαιωθείτε ότι παραμένει ελεύθερος χώρος για περίπου 3εκ. ανάμεσα στις επιφάνειες της συσκευής, τα πλαϊνά μέρη και το πίσω μέρος, και ελεύθερος χώρος για τουλάχιστον 25εκ. πάνω από τη μηχανή του καφέ.

- Η τυχόν διείσδυση νερού στη μηχανή μπορεί να προκαλέσει βλάβη.

Μην τοποθετείτε τη μηχανή κοντά σε βρύσες νερού ή σε νεροχύτες.

- Η μηχανή μπορεί να υποστεί βλάβη αν παγώσει το νερό στο εσωτερικό της.

Μην εγκαθίσταται τη συσκευή σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία μπορεί να κατέβει κάτω από το σημείο ψύξης.

- Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας με τρόπο ώστε να μην υποστεί βλάβες από αιχμηρές γωνίες ή από την επαφή με ζεστές επιφάνειες (για παράδειγμα ηλεκτρικές πλάκες).

2.2 Σύνδεση της συσκευής



Προσοχή!

Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου αντιστοιχεί σε εκείνη που υποδεικνύει η ετικέτα με τα στοιχεία της μηχανής.

Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε σωστά εγκατεστημένη πρίζα ρεύματος με ελάχιστη παροχή 10Α και αποτελεσματική γείωση.

Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και του φινις της συσκευής, απευθυνθείτε σε ειδικευμένο προσωπικό για την αντικατάσταση τους φινις.

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΣΕΛ.3)

3.1 Περιγραφή της μηχανής

- A1. Καπάκι δοχείου νερού για καφέ εσπρέσο
- A2. Δοχείο νερού για καφέ εσπρέσο
- A3. Λαβή αφαίρεσης αντιχλωρικού φίλτρου
- A4. Βάση αντιχλωρικού φίλτρου
- A5. Θήκη φίλτρου για καφέ φίλτρου
- A6. Δοχείο πλήρωσης νερού
- A7. Θερμαντική πλάκα για καφέ φίλτρου
- A8. Δίσκος τοποθέτησης φλιτζανιών για καφέ εσπρέσο
- A9. Δίσκος συλλογής σταγόνων
- A10. Εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο
- A11. Κουμπί ατμού για καπουτσίνο
- A12. Διακόπτης ON-standby για καφέ εσπρέσο

3.2 Περιγραφή του πίνακα ελέγχου

- B1. Πλήκτρο παροχής καφέ εσπρέσο/ζεστού νερού με ενσωματωμένη λυχνία
- B2. Κουμπί ατμού με ενσωματωμένη λυχνία
- B3. Λυχνία έναρξης «Εσπρέσο»
- B4. Οθόνη
- B5. Κουμπί ON/OFF καφέ φίλτρου με ενσωματωμένη λυχνία

B6. Κουμπί AUTO (αυτόματη έναρξη) για καφέ φίλτρου με ενσωματωμένη λυχνία AUTO ON

B7. Κουμπί "HOUR" (ώρα)

B8. Κουμπί "MIN" (λεπτά)

B9. Κουμπί «1 -4» φλιτζάνια με ενσωματωμένη λυχνία

3.3 Περιγραφή των εξαρτημάτων

- C1. Θήκη φίλτρου καφέ εσπρέσο
- C2. Φίλτρο 1 φλιτζανιού ή 1 κάψουλας καφέ εσπρέσο
- C3. Φίλτρο 2 φλιτζανιών καφέ εσπρέσο
- C4. Δοσομετρητής καφέ με πατητήρι
- C5. Σταθερό φίλτρο
- C6. Κανάτα για καφέ φίλτρου
- C7. Φίλτρο αποσκλήρυνσης για δοχείο νερού καφέ εσπρέσο (*μόνο σε μερικά μοντέλα)
- C8. Αντιχλωρικό φίλτρο

3.4 Αντιχλωρικό φίλτρο

Το φίλτρο απαλείφει τη γεύση του χλωρίου από το νερό. Για την τοποθέτηση, ενεργήστε ως εξής:

- Αφαιρέστε τη θήκη από τη βάση τραβώντας την προς τα πάνω (εικ. 1).
- Αφαιρέστε το αντιχλωρικό φίλτρο από το πλαστικό σακουλάκι και ξεπλύνετε το με νερό βρύσης (εικ. 2).
- Ανοίξτε τη θήκη και τοποθετήστε με προσοχή το φίλτρο στη θήκη όπως υποδεικνύεται στην εικ. 2.
- Κλείστε τη θήκη (εικ. 2) και επανατοποθετήστε την στη βάση πιέζοντάς την ως το βάθος προς τα κάτω.
- Μετά από 80 κύκλους, και οπωσδήποτε μετά από έξι μήνες λειτουργίας, το αντιχλωρικό φίλτρο πρέπει να αντικατασταθεί.



Σημείωση:

Αγοράζετε μόνο αυθεντικά φίλτρα De'Longhi.

4. ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Κατά την πρώτη χρήση, όλα τα εξαρτήματα και τα εσωτερικά κυκλώματα της μηχανής θα πρέπει να πλένονται με τον ακόλουθο τρόπο:

- ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ: Προχωρήστε σε παροχή 2 κανατών χωρίς να χρησιμοποιήσετε αλεσμένο καφέ.
- ΚΑΦΕΣ ΕΣΠΡΕΣΟ: Κατά την πρώτη χρήση είναι απαραίτητο το πλύσιμο όλων των εξαρτημάτων καθώς και το ξεπλύμα των εσωτερικών σωλήνων της συσκευής, θέτοντάς την σε λειτουργία παραγωγής καφέ, μέχρι να αδειάσει 2 δοχεία νερού.

5. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ ΦΙΛΤΡΟΥ

5.1 Ρυθμίστε την ώρα

Κατά την πρώτη σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο, στην οθόνη αναβοσβήνουν οι αριθμοί.

Για να ρυθμίσετε την ώρα, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πατήστε το κουμπί "hour" (ώρα) (Εικ. 3) για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα μέχρις ότου να αρχίσουν να αυξάνονται οι ώρες στην οθόνη.
2. Πριν σταματήσει η οθόνη να αναβοσβήνει (μέσα σε 5 δευτερόλεπτα περίπου) ρυθμίστε την ώρα πατώντας επαναλαμβανόμενα το κουμπί "hour" (ώρα).
3. Ρυθμίστε τα λεπτά πατώντας επαναλαμβανόμενα το κουμπί "min" (Εικ. 3). (Για να επιταχύνετε τη διαδικασία κρατήστε πατημένο το κουμπί).
4. Μετά τη ρύθμιση της ώρας, περιμένετε 5 δευτερόλεπτα. Όταν η οθόνη σταματήσει να αναβοσβήνει, η ώρα θα έχει ρυθμιστεί.

Για να αλλάξετε την ώρα, πατήστε το κουμπί "hour" για περίπου 2 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια ακολουθήστε τη διαδικασία από το σημείο 2.

Σημείωση: Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η ρύθμιση δεν θα αποθηκευτεί.

5.2 Προγραμματισμός αυτόματης έναρξης (AUTO)

Η συσκευή μπορεί να προγραμματιστεί για την αυτόματη παροχή του καφέ φίλτρου.

Αρχικά, βεβαιωθείτε ότι η ώρα που έχει ρυθμιστεί είναι σωστή. Για να ρυθμίσετε την προγραμματισμένη έναρξη (πχ. την ώρα που επιθυμείτε να είναι έτοιμος ο καφές) προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πατήστε το κουμπί "AUTO" (Εικ. 4) για περίπου 2 δευτερόλεπτα, μέχρις ότου να αναβοσβήνει στην οθόνη το 0:00.
2. Πριν σταματήσει η οθόνη να αναβοσβήνει (μέσα σε 5 δευτερόλεπτα περίπου) ρυθμίστε την ώρα που επιθυμείτε πατώντας επαναλαμβανόμενα το κουμπί "hour" (ώρα).
3. Ρυθμίστε τα λεπτά πατώντας επαναλαμβανόμενα το κουμπί "min".
4. Μετά από 5 δευτερόλεπτα, η οθόνη σταματά να αναβοσβήνει και έχει αποθηκευτεί η ώρα που έχει ρυθμιστεί.
5. Μετά τον προγραμματισμό της μηχανής όπως περιγράφεται παραπάνω, πατήστε το κουμπί AUTO για να έχετε έτοιμο τον καφέ την ώρα που επιθυμείτε (η λυχνία AUTO παραμένει αναμμένη).



Σημείωση:

- Για να αλλάξετε την ώρα της αυτόματης έναρξης, πατήστε το κουμπί AUTO για περίπου 2 δευτερόλεπτα, στη συνέχεια προχωρήστε σε νέα ρύθμιση όπως δείχνει το σημείο 2.

- Προσοχή: κατά την ώρα που έχει ρυθμιστεί, η συσκευή ξεκινά την προετοιμασία του καφέ φίλτρου. Το τμήμα του καφέ εσπρέσο δεν ανάβει.

5.3 Διατήρηση θερμότητας

Μετά την παροχή καφέ φίλτρου, η θερμαινόμενη πλάκα παραμένει αναμμένη και ένα χρονικό διάστημα, ώστε να διατηρήσει τον καφέ ζεστό μέσα στην κανάτα. Στη συνέχεια, η μηχανή σβήνει αυτόματα (η λυχνία τροφοδοσίας σβήνει).

Μπορείτε να αλλάξετε τον χρόνο διατήρησης της θερμότητας με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πατήστε το κουμπί ON/OFF (Εικ. 5) για περίπου 2 δευτερόλεπτα μέχρις ότου να αναβοσβήνει στην οθόνη το 0:30 πμ.
2. Αλλάξτε το χρονικό διάστημα πατώντας επαναλαμβανόμενα το κουμπί HOUR (ώρα) (και το κουμπί MIN (λεπτά)).
3. Περιμένετε 5 δευτερόλεπτα: όταν η οθόνη σταματήσει να αναβοσβήνει, η ώρα θα έχει ρυθμιστεί.



Σημείωση:

Αν η ώρα που έχει ρυθμιστεί είναι 0:00, η συσκευή σβήνει (το χρονικό διάστημα που μπορεί να ρυθμιστεί είναι από 1 λεπτά μέχρι 11 ώρες και 59 λεπτά).

5.4 Κουμπί 1-4 φλιτζάνια

Αν χρειάζεται να προετοιμάσετε μικρό αριθμό φλιτζανιών, πατήστε το κουμπί «1-4», στη συνέχεια το «ON/OFF» για να επιτευχθεί καλύτερη γεύση. Αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί τη διαδικασία παροχής που κάνει το νερό να τρέχει αργά στο φίλτρο. Αυτή η διαδικασία ενεργοποιεί μία μοναδική διαδικασία, η οποία απελευθερώνει το νερό στο φίλτρο, βρέχοντας αργά τον αλεσμένο καφέ, με αποτέλεσμα καλύτερη γεύση και άρωμα.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πατήστε το κουμπί «1-4» (εικ. 6). Η ενσωματωμένη λυχνία στο κουμπί, ανάβει.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πατήστε ξανά το κουμπί. Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία σε περίπτωση που θέλετε να ετοιμάσετε μία ολόκληρη κανάτα καφέ.

Η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στον τρόπο λειτουργίας AUTO.

5.5 Πως να φτιάξετε καφέ φίλτρου

- Ανοίξτε το ποτάκι θήκης φίλτρου περιστρέφοντάς το προς τα δεξιά (Εικ. 7).
- Γεμίστε το δοχείο με φρέσκο και καθαρό νερό μέχρι την αντίστοιχη ένδειξη στάθμης που αφορά τα φλιτζάνια του καφέ που θέλετε να προετοιμάσετε, με προσοχή ώστε να μην υπερβείτε την επιγραφή MAX (Εικ.8).
- Στη συνέχεια, ρίξτε νερό στο δοχείο νερού της συσκευής (Εικ. 9).
- Τοποθετήστε το μόνιμο φίλτρο στη θήκη του φίλτρου (Εικ.10).

- Τοποθετήστε τον αλεσμένο καφέ στο φίλτρο χρησιμοποιώντας τη μεζούρα που παρέχεται και απλώστε τον ομοιόμορφα (εικ11). Σαν γενικός κανόνας τοποθετείται μία κοπτή μεζούρα καφές (περίπου 7 γραμμάρια) για κάθε φλιτζάνι (παράδειγμα 10 μεζούρες για 10 φλιτζάνια καφέ).
- Κλείστε το πορτάκι της θήκης φίλτρου κλείστε την κανάτα με το καπάκι και τοποθετήστε την πάνω στη θερμαντική πλάκα.
- Πατήστε το κουμπί ON/OFF. Η ενδεικτική λυχνία πάνω στο διακόπτη δείχνει ότι η συσκευή λειτουργεί.
- Μετά από μερικά λεπτά αρχίζει η εκχύλιση του καφέ.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας είναι αναμενόμενο η συσκευή να εκπέμψει ατμό.

Για να διατηρήσετε τον καφέ ζεστό, μετά την παροχή, βάλτε την κανάτα στην θερμαινόμενη πλάκα και αφήστε τη συσκευή αναμμένη (με τη λυχνία στο κουμπί «ON/OFF» αναμμένη: ο καφές στην κανάτα διατηρείται στη σωστή θερμοκρασία.

- Για να σβήσετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο ON/OFF.

6. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ ΕΣΠΡΕΣΟ

6.1 Προθέρμανση της συσκευής καφέ

Για να έχετε έναν καφέ εσπρέσο στη σωστή θερμοκρασία, συνιστάται η προθέρμανση της μηχανής:

1. Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF (εικ.12) για να ανάψετε ξανά τη συσκευή Η λυχνία ανάβει.
2. Τοποθετήστε το φίλτρο στη θήκη του φίλτρου (εικ.13). Βεβαιωθείτε ότι η προεξοχή στο φίλτρο έχει τοποθετηθεί σωστά στην αντίστοιχη οπή. Συνδέστε ολόκληρη τη θήκη του φίλτρου στη συσκευή (εικ.14) χωρίς να προσθέσετε καφέ. Χρησιμοποιήστε το μικρότερο φίλτρο αν θέλετε να φτιάξετε έναν καφέ ή το μεγαλύτερο αν θέλετε δύο καφέδες.
3. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από τη θήκη του φίλτρου. Χρησιμοποιήστε το ίδιο φλιτζάνι με το οποίο θα ετοιμάσετε τον καφέ ώστε να το προθερμάνετε.
4. Περιμένετε την έναρξη της λυχνίας ☐/☕ και αμέσως μετά στρέψτε τη λαβή επιλογής στη θέση ☐/☕ (εικ.15). Αφήστε να βγει νερό μέχρι να σβήσει η λυχνία, στη συνέχεια διακόψτε την παροχή πατώντας το ίδιο κουμπί και αδειάζοντας το φλιτζάνι.

(Είναι φυσιολογικό κατά την αφαίρεση της θήκης φίλτρου να βγει λίγος και αβλαβής ατμός).

6.2 Πως να κάνετε καφέ εσπρέσο χρησιμοποιώντας αλεσμένο καφέ

1. Αφού ολοκληρώσετε την προθέρμανση της μηχανής όπως περιγράφει η προηγούμενη παράγραφος, χρησιμοποιήστε το πιο μικρό φίλτρο αν θέλετε να κάνετε έναν καφέ, και το πιο μεγάλο αν θέλετε να κάνετε 2 καφέδες.

2. Αν θέλετε να ετοιμάσετε ένα μόνο καφέ, γεμίστε το φίλτρο με μία κοπτή μεζούρα αλεσμένου καφέ, περίπου 7gr (εικ. 16). Αν θέλετε πάλι να ετοιμάσετε δύο καφέδες, γεμίστε το φίλτρο με δύο ελαφρά γεμάτες μεζούρες αλεσμένου καφέ (περίπου 6+6 gr.). Γεμίστε το φίλτρο με μικρές δόσεις για την αποφυγή υπερχειλίσσης του αλεσμένου καφέ.



Σημαντικό:

για τη σωστή λειτουργία, πριν το γέμισμα με αλεσμένο καφέ στη θήκη του φίλτρου, βεβαιωθείτε πάντα ότι το φίλτρο δεν έχει υπολείμματα κόκκων καφέ από την προηγούμενη χρήση.

3. Κατανέμετε ομοιόμορφα τον αλεσμένο καφέ και πιάστε τον ελαφρά με το πατητήρι (εικ.11). Το πάτημα του αλεσμένου καφέ είναι πολύ σημαντικό για να έχετε έναν καλό καφέ εσπρέσο. Αν πατήσετε πολύ, ο καφές θα βγει αργά και η κρέμα θα έχει σκούρο χρώμα. Αν πατήσετε λίγο, ο καφές θα βγει πολύ γρήγορα με λίγη κρέμα ανοιχτού χρώματος.
4. Αφαιρέστε τυχόν υπερβολική ποσότητα καφέ από την άκρη της θήκης του φίλτρου και προσαρμόστε το στο μηχανήμα: στρέψτε με δύναμη (εικ.14) ώστε να αποφύγετε διαρροές νερού.
5. Τοποθετήστε το φλιτζάνι ή τα φλιτζάνια, καλύτερα αν έχουν προθερμανθεί ξεπλένοντάς τα με ζεστό νερό, κάτω από τα μπκε της θήκης του φίλτρου (εικ.18) και καλύτερα αν έχουν προθερμανθεί με λίγο ζεστό νερό.
6. Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία ☐/☕ είναι αναμμένη (αν έχει σβήσει περιμένετε να ανάψει), στη συνέχεια πατήστε το κουμπί ☐/☕ (εικ. 15) μείνει σβηστή μέχρι την επιθυμητή ποσότητα. Για να διακόψετε, πατήστε το κουμπί.
7. Για να αφαιρέσετε τη θήκη φίλτρου, στρέψτε τη λαβή από τα δεξιά προς τα αριστερά.



Κίνδυνος Εγκαυμάτων

Για την αποφυγή πιτσιλίσματος, μην απαγκιστρώνετε ποτέ τη θήκη φίλτρου ενώ το μηχανήμα βρίσκεται σε λειτουργία παραγωγής.

8. Για να αφαιρέσετε το χρησιμοποιημένο καφέ, κρατήστε το φίλτρο μπλοκαρισμένο πιέζοντάς το με τον μοχλό που είναι ενσωματωμένος στη λαβή και βγάλτε τον καφέ χτυπώντας τη θήκη φίλτρου ανάποδα (εικ.19).
9. Για να σβήσετε τη μηχανή, πατήστε το κουμπί ON/OFF στην αριστερή πλευρά της συσκευής.

6.3 Προετοιμασία του εσπρέσο χρησιμοποιώντας τις κάψουλες

1. Προθερμάνετε τη μηχανή όπως περιγράφει η παράγραφος «ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΦΕ», βεβαιωθείτε ότι έχετε αφήσει τη θήκη του καφέ επάνω στη μηχανή. Με αυτόν τον τρόπο φτιάχνετε πιο ζεστό τον καφέ.



Σημείωση:

Χρησιμοποιήστε τις κάψουλες που τηρούν το πρότυπο ESE: αναφέρεται στις συσκευασίες με το ακόλουθο σήμα:



Η προδιαγραφή ESE είναι ένα σύστημα αποδεκτό από τους μεγαλύτερους παραγωγούς καψουλών καφέ και επιτρέπει την προετοιμασία καφέ espresso με τρόπο απλό και καθαρό.

2. Τοποθετήστε το μικρό φίλτρο 1 δόση ή κάψουλες στη θήκη φίλτρου και βεβαιωθείτε ότι ο ομφαλός έχει τοποθετηθεί σωστά στη θέση του όπως υποδεικνύεται στην εικ. 13.
3. Τοποθετήστε την κάψουλα κεντράροντάς την όσο το δυνατόν πάνω στο φίλτρο (εικ.20). Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στη συσκευασία των καψουλών για τη σωστή τοποθέτησή τους στο φίλτρο.
4. Αγκιστρώστε τη θήκη φίλτρου στη μηχανή, στρέφοντας πάντα μέχρι τέλους (εικ.14).
5. Προχωρήστε όπως στα σημεία 5, 6 και 7 της προηγούμενης παραγράφου.

7. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ

1. Ετοιμάστε τον καφέ espresso όπως περιγράφεται στις προηγούμενες παραγράφους, χρησιμοποιώντας φλιτζάνια αρκετά μεγάλα.
2. Πατήστε το κουμπί . Η αντίστοιχη λυχνία ανάβει (εικ. 21).
3. Στο μεταξύ, γεμίστε ένα δοχείο με περίπου 100 γραμμάρια γάλακτος για κάθε καπουτσίνο που θέλετε να προετοιμάσετε. Κατά την επιλογή των διαστάσεων του δοχείου, λάβετε υπόψη ότι ο όγκος του γάλακτος θα αυξηθεί κατά 2 ή 3 φορές.



Σημείωση:

Συνιστάται η χρήση πλήρως ή μερικώς αποβουτυρωμένου γάλακτος, σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 5°C).

4. Τοποθετήστε το δοχείο με το γάλα κάτω από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο.
5. Περιμένετε μέχρι να ανάψει η λυχνία (εικ.21). Όταν ανάψει η λυχνία σημαίνει ότι ο βραστήρας έχει φτάσει την ιδανική θερμοκρασία για την παραγωγή ατμού. Όταν ο βραστήρας θερμαίνεται, είναι αναμενόμενο, μια μικρή ποσότητα νερού και ατμού να πέσει στο δοχείο συλλογής σταγόνων.
6. Αφαιρέστε το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο τραβώντας το προς τα εμπρός και στρέφοντάς το αριστερά (εικ.22). Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, προσέξτε μην αγγίξετε τον καταιονιστήρα του βραστήρα που είναι ζεστός. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το δοχείο με το γάλα κάτω από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο.

7. Βυθίστε το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο στο γάλα για μερικά χιλιοστά (εικ. 23). Στρέψτε το κουμπί του ατμού στη θέση ON (εικ. 24). Σε αυτό το σημείο, το γάλα αρχίζει να αυξάνει σε όγκο και να αποκτά μία κρεμώδη υφή.
8. Όταν ο όγκος του γάλακτος έχει διπλασιαστεί, βυθίστε το εξάρτημα περισσότερο και συνεχίστε να ζεσταίνετε το γάλα. Μόλις φτάσετε στη θερμοκρασία που επιθυμείτε (η ιδανική τιμή είναι 60°C), διακόψτε την παροχή ατμού στρέφοντας τη λαβή ατμού στη θέση OFF και πατήστε ξανά το πλήκτρο ατμού .
9. Ρίξτε το κρεμώδες γάλα στα φλιτζάνια που περιέχουν τον καφέ espresso που προετοιμάσατε. Το καπουτσίνο είναι έτοιμο: προσθέστε ζάχαρη κατά βούληση και, αν θέλετε, πασπαλίστε τον αφρό με λίγο κακάο σε σκόνη.



Σημείωση:

- Για την προετοιμασία περισσότερων καπουτσίνο, θα πρέπει να κάνετε πρώτα όλους τους καφέδες και μόνο στο τέλος να ετοιμάσετε το αφρόγαλα για όλους τους καπουτσίνο.
- Αν θέλετε να κάνετε καφέ αμέσως μετά το χτύπημα του γάλακτος, θα πρέπει πρώτα κρυώσετε το βραστήρα διαφορετικά ο καφές θα βγει καμένος. Για να κρυώσει τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το ζεστό καταιονιστήρα του βραστήρα και πατήστε το κουμπί (εικ.15) και αφήστε να βγει μέχρι να σβήσει η λυχνία OK. Πατήστε το κουμπί για να ετοιμάσετε τον καφέ όπως αναφέρεται στις προηγούμενες παραγράφους.

Συνιστάται η μέγιστη παροχή ατμού στα 60 δευτερόλεπτα και να μην κάνετε αφρόγαλα πάνω από 3 διαδοχικές φορές.



Προσοχή!

για λόγους υγιεινής συνιστάται ο καθαρισμός της διάταξης παραγωγής καπουτσίνο κάθε φορά μετά τη χρήση.

Ενεργήστε ως εξής:

1. Αφήστε να βγει λίγος ατμός για μερικά δευτερόλεπτα (σημεία 2, 4 και 5 της προηγούμενης παραγράφου) στρέφοντας το διακόπτη ατμού (εικ. 24). Με αυτήν την εργασία, το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο εκκενώνει τυχόν γάλα που μπορεί να έχει μείνει στο εσωτερικό της. Σβήστε τη συσκευή πατώντας το πλήκτρο ON/OFF.
2. Με το ένα χέρι κρατήστε ακίνητο το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο ενώ με το άλλο, ξεμπλοκάρετε το εξάρτημα στρέφοντάς το αριστερόστροφα (εικ. 25).
3. Αφαιρέστε το μπλεκ του εξαρτήματος παρασκευής καπουτσίνο τραβώντας το προς τα κάτω.
4. Πλύνετε με προσοχή και χλιαρό νερό το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο και το μπλεκ.
5. Βεβαιωθείτε ότι οι οπές που δείχνουν τα βέλη στην εικ. 26 δεν είναι βουλωμένες. Αν χρειάζεται καθαρίστε με μια καρφίτσα.

- Εισάγετε ξανά το μπεκ, σπρώχνοντας προς τα πάνω για να το τοποθετήσετε στο σωλήνα.
- Επανασυναρμολογήστε το εξάρτημα παρασκευής καπου-ταίνου προς τα πάνω και στρέφοντάς το δεξιόστροφα.

8. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

- Ανάψτε τη μηχανή πατώντας το κουμπί ON/OFF (εικ.12) η λυχνία ανάβει.
- Περιμένετε μέχρις ότου ανάψει η λυχνία ☞/⊗.
- Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το εξάρτημα παρασκευής καπουταίνου.
- Όταν η λυχνία ☞/⊗ ανάβει, πατήστε το κουμπί ☞/⊗ (εικ.15) και ταυτόχρονα, στρέψτε τη λαβή ατμού στη θέση ☞/⊗ ON (εικ. 24). Το ζεστό νερό θα βγει από το εξάρτημα παρασκευής καπουταίνου.
- Για να διακόψετε τη διαρροή ζεστού νερού, πατήστε πάλι το κουμπί ☞/⊗ και στρέψτε το κουμπί ατμού στο OFF.

Συνιστάται μέγιστη παροχή στα 60 δευτερόλεπτα.

9. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ



Κίνδυνος!

- Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό: είναι ηλεκτρική συσκευή!
- Πριν τον καθαρισμό των εξωτερικών μερών της συσκευής, σβήνοντάς το, αποσυνδέστε την τροφοδοσία και αφήστε να κρυώσει.

9.1 Καθαρισμός και συντήρηση των φίλτρων καφέ εσπρέσο

Κάθε 300 περίπου καφέδες και γενικά όταν ο καφές βγαίνει από τη θήκη φίλτρου σε σταγόνες ή δε βγαίνει καθόλου, καθαρίστε τη θήκη φίλτρου και τα φίλτρα για τον αλεσμένο καφέ με τον ακόλουθο τρόπο:

- Αφαιρέστε το φίλτρο από τη θήκη φίλτρου.
- Ξεβιδώστε το καπάκι του φίλτρου (εικ. 27) κατά τη φορά που υποδεικνύεται από το βέλος πάνω στο ίδιο το καπάκι.
- Αφαιρέστε το εξάρτημα παραγωγής αφρού από το δοχείο πιέζοντας από το πλαστικό μέρος.
- Αφαιρέστε τη στεγάνωση.
- Ξεπλύνετε όλα τα εξαρτήματα και καθαρίστε με προσοχή το μεταλλικό φίλτρο με ζεστό νερό τρίβοντας με ένα βουρτσάκι (εικ.28). Βεβαιωθείτε ότι οι οπές του μεταλλικού φίλτρου δεν έχουν κλείσει διαφορετικά καθαρίστε τις με μια καρφίτσα (εικ.29).
- Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο στη θέση του και τη φλάντζα στον πλαστικό δίσκο όπως δείχνει η εικόνα 30. Δώστε προσοχή στην τοποθέτηση του στηρίγματος του πλαστικού

δίσκου μέσα στην οπή της στεγάνωσης που υποδεικνύεται από το βέλος στην εικ. 30.

- Επανατοποθετήστε το σύνολο των εξαρτημάτων του ανο-ξεϊδωτου δοχείου για το φίλτρο (εικ. 31), και βεβαιωθείτε ότι το στηρίγμα έχει μπει στην οπή στηρίξης (δείτε βέλος εικ. 31).
- Τέλος βιδώστε το καπάκι.

Η εγγύηση δεν ισχύει εάν δεν εκτελείτε τακτικά τον καθαρισμό που προαναφέρθηκε.

9.2 Καθαρισμός του καταιονιστήρα

Κάθε 300 περίπου καφέδες, είναι απαραίτητος ο καθαρισμός του καταιονιστήρα του βραστήρα εσπρέσο κατά τον ακόλουθο τρόπο:

- Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή του καφέ δεν είναι ζεστή και ότι δεν είναι στην πρίζα.
- Με ένα κατασβίδι ξεβιδώστε τη βίδα που στερεώνει το φίλτρο του καταιονιστήρα του βραστήρα εσπρέσο (εικ. 32).
- Αφαιρέστε τον καταιονιστήρα.
- Καθαρίστε το βραστήρα με υγρό πανί (εικ.32)
- Καθαρίστε το φίλτρο του καταιονιστήρα με προσοχή με ζεστό νερό, τρίβοντας με ένα βουρτσάκι. Βεβαιωθείτε ότι οι οπές δεν έχουν κλείσει, διαφορετικά καθαρίστε τις με τη βοήθεια μιας καρφίτσας (εικ. 29).
- Ξεπλύνετε με τρεχούμενο νερό, βουρτσίζοντας.
- Τοποθετήστε και πάλι το φίλτρο και βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά στην φλάντζα.

Η εγγύηση δεν ισχύει εάν δεν εκτελείτε τακτικά τον καθαρισμό που προαναφέρθηκε.

9.3 Άλλοι καθαρισμοί

- Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή διαβρωτικά απορρυπαντικά. Χρησιμοποιήστε μόνο ένα απαλό πανί.
- Καθαρίζετε τακτικά τη θήκη του φίλτρου, τα φίλτρα, το δίσκο συλλογής συμπυκνώματος και το δοχείο νερού. Για να αδειάσετε το δοχείο, αφαιρέστε τη σχάρα των φιλιτζανιών, βγάλτε το νερό και καθαρίστε τη σχάρα των φιλιτζανιών με ένα πανί. Στη συνέχεια τοποθετήστε ξανά το δοχείο συλλογής σταγόνων.



Κίνδυνος!

Μη βυθίζετε τη συσκευή στο νερό. Είναι ηλεκτρική συσκευή.

10. ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ

10.1 Αφαλατώστε την μονάδα εσπρέσο

Συνιστάται η αφαλάτωση της μηχανής να γίνεται κάθε 200 περίπου καφέδες. Συνιστάται η χρήση καθαριστικού αλάτων της De'Longhi που κυκλοφορεί στην αγορά.

Ακολουθήστε τον παρακάτω τρόπο:

1. Αφαιρέστε το φίλτρο αποσκλήρυνσης (εάν υπάρχει) και γεμίστε το δοχείο με το διάλυμα αφαίρεσης αλάτων, διαλύοντας με νερό το προϊόν βάσει των οδηγιών που αναγράφονται στη συσκευασία.
2. Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF (εικ.12) για να ανάψετε ξανά τη συσκευή. Η λυχνία τροφοδοσίας ανάβει.
3. Βεβαιωθείτε ότι η θήκη φίλτρου δεν έχει στερεωθεί και τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το εξάρτημα για το καπουτσίνο.
4. Πατήστε το κουμπί  και αφήστε να βγουν περίπου 1/4 διαλύματος που περιέχει το δοχείο: κάπου-κάπου ανοίξτε και τη λαβή ατμού για να βγει ο ατμός από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο. Στη συνέχεια διακόψτε την παροχή πατώντας πάλι το κουμπί  και αφήστε το διάλυμα να δράσει για τουλάχιστον 5 λεπτά.
5. Επαναλάβετε το σημείο 4 άλλες 3 φορές, μέχρις ότου να αδειάσει το δοχείο.
6. Για την αφαίρεση των υπολειμμάτων του αφαλατικού διαλύματος, ξεπλύνετε καλά το δοχείο, γεμίστε το με καθαρό νερό (χωρίς αφαλατικό).
7. Πατήστε το κουμπί  (εικ. 15) και δώστε νερό μέχρι να αδειάσετε το δοχείο νερού
8. Επαναλάβετε τα σημεία 6 και 7.

Η εγγύηση δεν ισχύει εάν δεν εκτελείτε τακτικά τον καθαρισμό που προαναφέρθηκε.

10.2 Αφαλατώστε τη μονάδα καφέ φίλτρου

Τα άλατα που περιέχει το νερό, με το πέρασμα του χρόνου μπορεί να προκαλέσει εμπλοκές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία της συσκευής. Συνιστάται η αφαλάτωση του μηχανήματος κάθε 40 περίπου χρήσεις. Προχωρήστε σε αφαλάτωση χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα καθαριστικά άλατος για μηχανές καφέ φίλτρου που κυκλοφορούν στην αγορά.

1. Αραιώστε το προϊόν μέσα στην κανάτα ακολουθώντας της οδηγίες που αναφέρονται στη συσκευασία του φίλτρου
2. Αφαιρέστε το αντιχλωρικό φίλτρο και ρίξτε το διάλυμα στο δοχείο
3. Τοποθετήστε την κανάτα πάνω στη θερμαντική πλάκα.
4. Πατήστε το κουμπί ON/OFF, παροχή ενός φλιτζανιού, σβήστε τη συσκευή
5. Αφήστε να δράσει το διάλυμα για 15 λεπτά. Επαναλάβετε τη διαδικασία 4 και 5 ακόμη μία φορά.
6. Ανάψτε τη συσκευή και αφήστε να τρέξει το διάλυμα έως ότου αδειάσει τελείως το δοχείο.
7. Ξεβγάλετε αφήνοντας τη συσκευή να λειτουργήσει μόνο με νερό τουλάχιστον 3 φορές (3 γεμάτα δοχεία νερού).



Προσοχή!

Αν δε γίνει η αφαλάτωση της μονάδας του φίλτρου μετά από παρατεταμένη χρήση, η λυχνία ON/OFF (B5) αναβοσβήνει και δεν μπορεί να κάνει καφέ. Σε αυτή την περίπτωση, βγάλτε την πρίζα, στη συνέχεια συνδέστε το μηχανήμα και προχωρήστε αμέσως

σε δύο κύκλους αφαλάτωσης όπως υποδεικνύεται στην ειδική παράγραφο.

11. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τάση δικτύου:	220-240V/50-60Hz
Καταναλούμενη ισχύς:	1750 W
Διαστάσεις LxPxH:	371 x 282 (ή 369) x 324 mm
Πίεση:	15 bar
Βραστήρας «Εσπρέσο»:	Ανοξείδωτο ατσάλι
Χωρητικότητα δοχείου νερού «Εσπρέσο»:	1,2 L
Χωρητικότητα δοχείου νερού «καφέ φίλτρου»:	1,4 L
Μήκος καλωδίου:	1200 mm
Βάρος:	6,2 kg



Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (CE) N.1935/2004 που αφορά υλικά και αντικείμενα που έρχονται σε επαφή προϊόντα διατροφής.

12. ΑΠΟΡΡΙΨΗ



Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Παραδώστε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο διαφοροποιημένης συλλογής.

13. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Παρακάτω αναφέρονται οι πιθανές δυσλειτουργίες.

Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί εφαρμόζοντας τις οδηγίες, απευθυνθείτε στο Σέρβις.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Δε βγαίνει πλέον ο καφές εσπρέσο	Έλλειψη νερού στο δοχείο	Γεμίστε το δοχείο νερού
	Οι οπές εξόδου καφέ της θήκης φίλτρου έχουν κλείσει	Καθαρίστε τις οπές των στομιών της θήκης φίλτρου
	Ο καταιονιστήρας του βραστήρα εσπρέσο εμποδίζεται	Προχωρήστε σε καθαρισμό όπως αναγράφεται στην παράγραφο "9.2 Καθαρισμός του καταιονιστήρα του βραστήρα"
	Το φίλτρο του εσπρέσο είναι μπουκωμένο	Προχωρήστε σε καθαρισμό όπως περιγράφει η παράγραφος «9.1 Καθαρισμός και συντήρηση των φίλτρων καφέ εσπρέσο»
	Άλατα μέσα στο υδραυλικό κύκλωμα	Πραγματοποιήστε την αφαλάτωση όπως αναφέρει η παράγραφος «10.1 Αφαλάτωση της μονάδας εσπρέσο»
	Το δοχείο δεν έχει τοποθετηθεί σωστά και η βαλβίδα στη βάση του δεν είναι ανοιχτή	Πιέστε ελαφρά το δοχείο έτσι ώστε να ανοίξει η βαλβίδα στη βάση
Ο καφές εσπρέσο στάζει από τις άκρες της θήκης φίλτρου αντί για τις οπές	Η θήκη φίλτρου δεν έχει τοποθετηθεί σωστά	Στερεώστε σωστά τη θήκη φίλτρου και στρέψτε την μέχρι τέλους με δύναμη.
	Η στεγάνωση του βραστήρα εσπρέσο έχει χάσει την ελαστικότητά της	Αντικαταστήστε τη φλάντζα του βραστήρα εσπρέσο σε ένα Κέντρο Σέρβις
	Οι οπές των στομιών της θήκης φίλτρου εμποδίζονται	Καθαρίστε τις οπές των στομιών
Δυνατός θόρυβος της αντλίας	Το δοχείο νερού είναι άδειο	Γεμίστε το δοχείο
	Το δοχείο νερού δεν έχει τοποθετηθεί σωστά και η βαλβίδα στη βάση του δεν είναι ανοιχτή	Πιέστε ελαφρά το δοχείο έτσι ώστε να ανοίξει η βαλβίδα στη βάση
Ο καφές εσπρέσο είναι κρύος	Η λυχνία OK εσπρέσο δεν είναι αναμμένη τη στιγμή που πατάτε το διακόπτη παροχής καφέ	Περιμένετε μέχρι να ανάψει η λυχνία OK εσπρέσο
	Η προθέρμανση της μηχανής δεν πραγματοποιήθηκε.	Προχωρήστε σε προθέρμανση όπως υποδεικνύει η παράγραφος «6.1 Προθέρμανση του συστήματος καφέ»
	Δεν προθερμάνθηκαν	Προσθερμάνετε τα φλυτζάνια με ζεστό νερό.
	Αφαλατώστε στο υδραυλικό κύκλωμα	Προχωρήστε σε αφαλάτωση όπως αναγράφεται στην παρ. «10.1 Αφαλατώστε την μονάδα εσπρέσο»

Ο αφρός του καφέ εσπρέσο είναι ανοιχτόχρωμος (κατεβαίνει γρήγορα από το στόμιο)	Ο αλεσμένος καφές έχει πατηθεί πολύ	Αυξήστε το πάτημα του αλεσμένου καφέ (εικ. 18)
	Η ποσότητα αλεσμένου καφέ είναι λίγη	Αυξήστε την ποσότητα του καφέ
	Το άλεσμα του καφέ είναι χονδρό	Χρησιμοποιείτε μόνο αλεσμένο καφέ για μηχανές καφέ εσπρέσο
	Λανθασμένος τύπος ποιότητας αλεσμένου καφέ	Αλλάξτε ποιότητα κόκκων αλεσμένου καφέ
Ο αφρός του καφέ είναι σκουρόχρωμος (ο καφές βγαίνει αργά από το στόμιο)	Ο αλεσμένος καφές έχει πατηθεί πολύ	Πιέστε λιγότερο τον καφέ
	Η ποσότητα αλεσμένου καφέ είναι υπερβολική	Ελαττώστε την ποσότητα του αλεσμένου καφέ
	Ο καταιονιστήρας του βραστήρα εσπρέσο εμποδίζεται	Πραγματοποιήστε τον καθαρισμό όπως αναγράφεται στην παρ. "9.2 Καθαρισμός του καταιονιστήρα του βραστήρα"
	Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ ψιλός ή είναι υγρός	Χρησιμοποιείτε μόνο αλεσμένο καφέ για μηχανές καφέ εσπρέσο. Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι υγρός
	Λανθασμένος τύπος ποιότητας αλεσμένου καφέ	Αλλάξτε ποιότητα κόκκων αλεσμένου καφέ
Η θήκη του φίλτρου δεν στερεώνεται στη μηχανή	Μεγάλη ποσότητα καφέ στο φίλτρο	Χρησιμοποιήστε το δοσομετρητή που συμπεριλαμβάνεται και βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό φίλτρο για το είδος της προετοιμασίας.
Δεν δημιουργείται αφρόγαλο κατά την προετοιμασία του καπουτσίνο	Το γάλα δεν είναι αρκετά κρύο	Χρησιμοποιείτε πάντα μερικώς αποβουτυρωμένο γάλα σε θερμοκρασία ψυγείου
	Το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο είναι βρώμικο	Καθαρίστε προσεκτικά τις μικρο-οπές του εξαρτήματος παρασκευής καπουτσίνο, ειδικότερα εκείνες που αναφέρονται στην εικόνα 26
Ο καφές φίλτρου ή εσπρέσο έχει όξινη γεύση	Το ξέπλυμα μετά την αφαλάτωση δεν ήταν ικανοποιητικό	Μετά την αφαλάτωση ξεπλύνετε τη μηχανή όπως υποδεικνύει η παράγραφος «10.1 Αφαλάτωση τη μονάδα καφέ εσπρέσο» ή «10.2 Αφαλάτωση τη μονάδα καφέ φίλτρου»
Η παροχή του καφέ φίλτρου διαρκεί πολύ ώρα	Αφαλάτωση του τμήματος καφέ φίλτρου	Προχωρήστε σε αφαλάτωση όπως αναγράφεται στην παρ. «10.2 Αφαλάτωση τη μονάδα καφέ φίλτρου»
Αναβοσβήνει η λυχνία ON/OFF (B5) και δεν μπορείτε να κάνετε καφέ φίλτρου	Η μονάδα του καφέ δεν έχει αφαλατωθεί με τη συχνότητα που υποδεικνύεται	Βγάλτε την πρίζα και ξαναβάλτε τη. Προχωρήστε στην αφαλάτωση (δείτε παρ. «10.2 Αφαλάτωση των μονάδων καφέ φίλτρου») εκτελώντας τη διαδικασία τουλάχιστον 2 φορές.