

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.1 Περιγραφή της μηχανής

(σελ. 3 - A)

- A1. Αφαιρούμενο δοχείο νερού
- A2. Δίσκος φλιτζανιών
- A3. Θέση δοχείου νερού
- A4. Οδηγοί εξαρτημάτων (φίλτρα καφέ)
- A5. Καπάκι
- A6. Κουμπί ατμού/ζεστού νερού
- A7. Εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο (**διαφορετικό βάσει μοντέλου)
- A8. Μπλε του εξαρτήματος παρασκευής καπουτσίνο
- A9. Εγκυτήρα
- A10. Δακτύλιος επιλογής εξαρτήματος παρασκευής καπουτσίνο (*μόνο σε μερικά μοντέλα)
- A11. Διακόπτης ON/OFF
- A12. Οπή στάθμης νερού στο δοχείο
- A13. Καταιονιστήρας
- A14. Δίσκος για κούπα ή ποτήρια (*μόνο σε μερικά μοντέλα)
- A15. Δίσκος συλλογής σταγόνων (**διαφορετικό βάσει μοντέλου)
- A16. Δείκτης στάθμης νερού στο δίσκο συλλογής σταγόνων (*μόνο σε ορισμένα μοντέλα)
- A17. Δίσκος τοποθέτησης φλιτζανιών (*μόνο σε μερικά μοντέλα)

1.2 Περιγραφή του πίνακα ελέγχου

(σελ. 3 - B)

- B1. Διακόπτης επιλογής λειτουργίας
- B2. Λυχνία OK
- B3. Λυχνία τροφοδοσίας I

1.3 Περιγραφή των εξαρτημάτων

(σελ. 3 - C)

- C1. Κύπελλο θήκης φίλτρου
- C2. Φίλτρο κρέμας 1 καφέδες
- C3. Φίλτρο κρέμας 2 καφέδες
- C4. Φίλτρο κρέμας δόσεων ESE
- C5. Δοσομετρητής/πατητήρι
- C6. Αφαλατικό (***)(***)δεν συμπεριλαμβάνεται, μπορείτε να το αγοράσετε στα εξουσιοδοτημένα κέντρα τεχνικής υποστήριξης)
- C7. Φίλτρο αποσκλήρυνσης νερού (***)δεν συμπεριλαμβάνεται, μπορείτε να το αγοράσετε στα εξουσιοδοτημένα κέντρα τεχνικής υποστήριξης)

2. ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ

- 1. Ανοίξετε το καπάκι της μηχανής (εικ.1) και αφαιρέστε το δοχείο τραβώντας το προς τα πάνω (εικ.2).

- 2. Γεμίστε το δοχείο με φρέσκο και καθαρό νερό με προσοχή ώστε να μην ξεπεράσετε την επιγραφή MAX (εικ.3). Τοποθετήστε ξανά το δοχείο πατώντας ελαφρά με τρόπο ώστε να ανοίξετε τις βαλβίδες που βρίσκονται στον πάτο του δοχείου.
- 3. Πιο απλά, το δοχείο μπορεί να γεμίσει χωρίς να αφαιρεθεί, ρίχνοντας νερό απευθείας με μια κανάτα.

Προσοχή:

Μη θέτετε ποτέ σε λειτουργία τη συσκευή χωρίς νερό στο δοχείο ή χωρίς δοχείο. Ελέγξτε τη στάθμη του νερού στο δοχείο από την αντίστοιχη οπή (A12).

3. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- 1. Ανάψτε τη συσκευή, πατώντας το διακόπτη ON/OFF (εικ. 4): ανάβει η λυχνία τροφοδοσίας I
- 2. Τοποθετήστε το κύπελλο θήκης φίλτρου που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε (εικ.5).
- 3. Αγκιστρώστε τη θήκη φίλτρου στη μηχανή χωρίς να τη γεμίσετε και αλεσμένο καφέ (εικ. 6).
- 4. Τοποθετήστε ένα δοχείο 0,5 λίτρων κάτω από τον καταιονιστήρα και ένα ακόμη δοχείο 0,5 λίτρων κάτω από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο (εικ.7).
- 5. Περιμένετε την έναρξη της λυχνίας OK (εικ. 8) και αμέσως μετά στρέψτε τη λαβή επιλογής στη θέση  (εικ. 9): Στη συνέχεια, αφήστε να βγει από τη θήκη φίλτρου, περίπου μισό δοχείο
- 6. Στη συνέχεια στρέψτε το κουμπί ατμού στη θέση  (εικ.10) και αφήστε να βγει από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο όλα τα νερά που έχει απομείνει στο δοχείο.
- 7. Κλείστε το κουμπί ατμού στη θέση 0 και επαναφέρετε το κουμπί επιλογής στη θέση I (STAND-BY)
- 8. Αδειάστε τα δύο δοχεία και τοποθετήστε τα κάτω από τον καταιονιστήρα και κάτω από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο και επαναλάβετε τα σημεία 5-6-7.

Η μηχανή τώρα είναι έτοιμη για χρήση.

3.1 Αυτόματο σβήσιμο

Αν η μηχανή δεν χρησιμοποιηθεί για κάποιο χρονικό διάστημα (που διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο), σβήνει αυτόματα (σβήνει η λυχνία τροφοδοσίας).

3.2 Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ

Για να έχετε έναν καφέ εσπρέσο στη σωστή θερμοκρασία, συνιστάται η προθέρμανση της μηχανής με αυτόν τον τρόπο:

- 1. Ανάψτε τη μηχανή πατώντας τον διακόπτη ON/OFF (ανάβει η λυχνία τροφοδοσίας) (εικ.4) και προσαρμόστε τη θήκη του φίλτρου στη μηχανή χωρίς να τη γεμίσετε με αλεσμένο καφέ (εικ. 6).

2. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από τη θήκη του φίλτρου. Χρησιμοποιήστε το ίδιο φλιτζάνι με το οποίο θα ετοιμάσετε τον καφέ ώστε να το προθερμαίνετε
3. Περιμένετε να ανάψει η λυχνία **OK** (εικ. 8) και αμέσως μετά στρέψτε το κουμπί επιλογής στη θέση  /  (εικ. 9), αφήστε να βγει νερό μέχρι να σβήσει η λυχνία **OK**, και διακόψτε στρέφοντας τον επιλογέα στη θέση **I**
4. Αδειάστε το φλιτζάνι, περιμένετε τη λυχνία **OK** να ανάψει ξανά και επαναλάβετε άλλη μία φορά την ίδια διαδικασία. (Είναι φυσιολογικό κατά την αφαίρεση της θήκης φίλτρου να βγει λίγος και αβλαβής ατμός).

3.3 Δίσκος για κούπα ή ποτήρια (μόνο μοντέλα ECP35.31 και ECP33.21)

Αν χρησιμοποιούνται ψηλά φλιτζάνια ή ποτήρια (π.χ για την προετοιμασία του καφέ lungo ή του latte) αφαιρέστε το δίσκο συλλογής σταγόνων και ακουμπήστε το φλιτζάνι απευθείας επάνω στο δίσκο (A14 -εικ. 11). Μόλις ολοκληρωθεί η προετοιμασία του ροφήματος, τοποθετήστε ξανά το δίσκο.

4. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠРЕΣΟ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΕΣΜΕΝΟ ΚΑΦΕ

1. Τοποθετήστε το φίλτρο για αλεσμένο καφέ (C2 ή C3) στη θήκη του φίλτρου. Χρησιμοποιήστε το φίλτρο  αν θέλετε να φτιάξετε έναν καφέ ή το φίλτρο  αν θέλετε 2 καφέδες.
2. Αν θέλετε να ετοιμάσετε ένα μόνο καφέ, γεμίστε το φίλτρο με μία κοφτή μεζούρα αλεσμένου καφέ, περίπου 7γρ. (εικ. 12). Αν θέλετε πάλι να ετοιμάσετε δύο καφέδες, γεμίστε το φίλτρο με δύο ελαφρά γεμάτες μεζούρες αλεσμένου καφέ (περίπου 6+6 γρ.). Γεμίστε το φίλτρο με μικρές δόσεις για την αποφυγή υπερχειλίσου του αλεσμένου καφέ

Προσοχή: για τη σωστή λειτουργία, πριν το γέμισμα με αλεσμένο καφέ, βεβαιωθείτε πάντα ότι το φίλτρο δεν έχει υπολείμματα κόκκων καφέ από την προηγούμενη χρήση.

3. Κατανέμετε ομοιόμορφα τον αλεσμένο καφέ και πιέστε τον ελαφρά με το πατητήρι (εικ.13). Το πάτημα του αλεσμένου καφέ είναι πολύ σημαντικό για να έχετε έναν καλό καφέ εσπρέσο. Αν πατήσετε πολύ, ο καφές θα βγει αργά και ο αφρός θα έχει σκούρο χρώμα. Αν πατήσετε λίγο, ο καφές θα βγει πολύ γρήγορα με λίγη κρέμα ανοιχτού χρώματος
4. Αφαιρέστε τυχόν υπερβολική ποσότητα καφέ από την άκρη της θήκης του φίλτρου και προσαρμόστε τη στη μηχανή: στρέψτε τη λαβή προς τα δεξιά με δύναμη (εικ.6) ώστε να αποφύγετε διαρροές νερού.
5. Τοποθετήστε το φλιτζάνι ή τα φλιτζάνια κάτω από τα στόμια της θήκης φίλτρου (εικ.14). Συνιστάται η προθέρμανση των φλιτζανιών, πριν κάνετε τον καφέ, ξεπλένοντάς τα με λίγο ζεστό νερό.
6. Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία **OK** (εικ. 8) είναι αναμμένη (αν ήταν σβηστή, περιμένετε να ανάψει) και γυρίστε το κουμπί

στη θέση  / . Μόλις πετύχετε την ποσότητα του καφέ που επιθυμείτε, για να διακόψετε, στρέψτε το διακόπτη στη θέση **I**

7. Για να αφαιρέσετε τη θήκη φίλτρου, στρέψτε τη λαβή από τα δεξιά προς τα αριστερά

Κίνδυνος εγκαυμάτων! Για την αποφυγή πτώσιματος, μην απαγκιστρώνετε ποτέ τη θήκη φίλτρου ενώ το μηχανήμα βρίσκεται σε λειτουργία παραγωγής.

8. Για να σβήσετε τη συσκευή, πιέστε το πλήκτρο ON/OFF.

5. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠРЕΣΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΜΕΡΙΔΕΣ

1. Προθερμαίνετε τη μηχανή όπως περιγράφει η παράγραφος «3.2 Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ» και βεβαιωθείτε ότι έχετε αφήσει τη θήκη του φίλτρου επάνω στη μηχανή. Με αυτόν τον τρόπο φτιάχνετε πιο ζεστό τον καφέ

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε τις κάψουλες που τηρούν το πρότυπο ESE: αναφέρεται στις συσκευασίες με το ακόλουθο σήμα:

Η προδιαγραφή ESE είναι ένα σύστημα αποδεκτό από τους μεγαλύτερους παραγωγούς μεριδών καφέ και επιτρέπει την προετοιμασία καφέ εσπρέσο με τρόπο απλό και καθαρό.

2. Τοποθετήστε το φίλτρο για καφέ σε κάψουλες (C4 ) στη θήκη του φίλτρου
3. Τοποθετήστε την κάψουλα κεντράρωντάς την όσο το δυνατόν πάνω στο φίλτρο (εικ.15). Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στη συσκευασία των καψουλών για τη σωστή τοποθέτησή τους στο φίλτρο
4. Αγκιστρώστε τη θήκη φίλτρου στη μηχανή, στρέφοντας πάντα μέχρι τέλους (εικ.6).
5. Προχωρήστε όπως στα σημεία 5, 6 και 7 της προηγούμενης παραγράφου.

6. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ

1. Ετοιμάστε τον καφέ εσπρέσο όπως περιγράφεται στις προηγούμενες παραγράφους, χρησιμοποιώντας αρκετά μεγάλα φλιτζάνια
2. Στρέψτε το κουμπί επιλογής στη θέση  (fig. 16) (εικ.16) και περιμένετε να ανάψει η λυχνία **OK**
3. Στο μεταξύ, γεμίστε ένα δοχείο με περίπου 100 γραμμάρια γάλακτος για κάθε καπουτσίνο που θέλετε να προετοιμάσετε. Το γάλα πρέπει να είναι κρύο από το ψυγείο (όχι ζεστό!). Κατά την επιλογή των διαστάσεων του δοχείου, λάβετε υπόψη ότι ο όγκος του γάλακτος θα αυξηθεί κατά 2 ή 3 φορές (εικ.17).

Σημείωση: Συνιστάται η χρήση ημιαποβουτυρωμένου γάλακτος και σε θερμοκρασία ψυγείου.

4. Μόνο **ECP 35.31**: Βεβαιωθείτε ότι ο δακτύλιος του εξαρτήματος παρασκευής καπουτσίνο (A10) βρίσκεται στη θέση «CAPPUCCINO» (εικ.18).
5. Τοποθετήστε το δοχείο με το γάλα κάτω από τη συσκευή παραγωγής καπουτσίνο

6. Περιμένετε μέχρι να ανάψει η λυχνία **OK**. Όταν ανάψει η λυχνία σημαίνει ότι ο βραστήρας έχει φτάσει την ιδανική θερμοκρασία για την παραγωγή ατμού
7. Ανοίξτε τον ατμό στρέφοντας τη βαλβίδα ατμού στη θέση  για μερικά δευτερόλεπτα για να αδειάσετε το νερό που μπορεί να περιέχει το κύκλωμα. Κλείστε ξανά τον ατμό
8. Βυθίστε το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο για περίπου 5 mm (εικ.19) και στρέψτε το κουμπί ατμού στη θέση . Σε αυτό το σημείο, το γάλα αρχίζει να αυξάνει σε όγκο και να αποκτά μία κρεμώδη υφή.
9. Όταν ο όγκος του γάλακτος έχει διπλασιαστεί, βυθίστε το εξάρτημα περισσότερο και συνεχίστε να ζεσταίνετε το γάλα. Μόλις φτάσετε στη θερμοκρασία που επιθυμείτε (η ιδανική θερμοκρασία είναι 60°C), διακόψτε την παροχή ατμού στρέφοντας τη λαβή δεξιόστροφα και το κουμπί στη θέση **0** και στρέψτε τη λαβή λειτουργίας στη θέση **I**
10. Ρίξτε το κρεμώδες γάλα στα φλιτζάνια που περιέχουν τον καφέ εσπρέσο που προετοιμάσατε. Το καπουτσίνο είναι έτοιμο: προσθέστε ζάχαρη κατά βούληση και, αν θέλετε, πασπαλίστε τον αφρό με λίγο κακάο σε σκόνη.

Σημείωση:

- Για την προετοιμασία περισσότερων καπουτσίνο, θα πρέπει να κάνετε πρώτα όλους τους καφέδες και μόνο στο τέλος να ετοιμάσετε το αφρόγαλα για όλους τους καπουτσίνο.
- Αν θέλετε να κάνετε καφέ αμέσως μετά το χτύπημα του γάλακτος, θα πρέπει πρώτα κρυώσετε το βραστήρα διαφορετικά ο καφές θα βγει καμένος. Για να κρυώσει τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το ζεστό καταιονιστήρα, στρέψτε το κουμπί επιλογής λειτουργίας στη θέση  και αφήστε το νερό να βγει μέχρι να σβήσει η λυχνία **OK**. Στρέψτε τον επιλογέα στη θέση **I** και στη συνέχεια, προχωρήστε στην προετοιμασία του καφέ.

Συνιστάται η μέγιστη παροχή ατμού στα 60 δευτερόλεπτα και να μην κάνετε αφρόγαλα πάνω από 3 διαδοχικές φορές.

7. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (HOT MILK - ΜΟΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ECP35.31)

Για την προετοιμασία ζεστού γάλακτος χωρίς αφρό, προχωρήστε όπως περιγράφει η προηγούμενη παράγραφος και βεβαιωθείτε ότι ο δακτύλιος του εξαρτήματος παρασκευής καπουτσίνο (A10) βρίσκεται σε θέση προς τα πάνω στη λειτουργία “HOT MILK” («ζεστό γάλα»).

8. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ

Προσοχή! για λόγους υγιεινής συνιστάται ο καθαρισμός της δι-
άταξης παραγωγής καπουτσίνο κάθε φορά μετά τη χρήση.
Ενεργήστε ως εξής:

1. Αφήστε να βγει λίγος ατμός για μερικά δευτερόλεπτα (ση-
μεία 2, 6 και 7 του κεφ. «Προετοιμασία του ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ»
στρέφοντας το διακόπτη στη θέση / . Με αυτήν την
εργασία, το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο αδειάζει
τυχόν γάλα που μπορεί να έχει μείνει στο εσωτερικό της.
Σβήστε τη μηχανή στρέφοντας τη λαβή στη θέση **0** και τη
λαβή επιλογής λειτουργιών στη θέση **I**
2. Περιμένετε μερικά λεπτά μέχρις ότου το εξάρτημα παρα-
σκευής καπουτσίνο να κρυώσει: στρέψτε αριστερόστροφα
και βγάλετε το με φορά προς τα κάτω (εικ.20).

8.1 Μοντέλο ECP35.31

3. Αφαιρέστε το ακροφύσιο προς τα κάτω (εικ. 21).
4. Σπρώξτε προς τα πάνω το δακτύλιο και βεβαιωθείτε ότι οι
οπές που δείχνει το βέλος στην εικ. 22 δεν έχουν βουλώσει.
Αν χρειάζεται καθαρίστε με μια καρφίτσα.
5. Τοποθετήστε ξανά το ακροφύσιο, μετακινήστε το δακτύ-
λιο προς τα κάτω και εισάγετε το εξάρτημα παρασκευής
καπουτσίνο στο ακροφύσιο στρέφοντάς το και πιέζοντας
προς τα πάνω μέχρι να ασφαλίσει.

8.2 Μοντέλα ECP33.21 e ECP31.21

3. Αφαιρέστε το ακροφύσιο του εξαρτήματος παρασκευής
καπουτσίνο προς τα κάτω (εικ. 23).
4. Βεβαιωθείτε ότι οι οπές του εξαρτήματος παρασκευής κα-
πουτσίνο, που υποδεικνύονται στην εικ.24 δεν είναι μπου-
κωμένες. Αν χρειάζεται καθαρίστε με μια καρφίτσα.
5. Τοποθετήστε και πάλι το μπεκ και το εξάρτημα για καπου-
τσίνο στο ακροφύσιο σπρώχνοντας και περιστρέφοντας το
προς τα πάνω μέχρι να συνδεθεί.

9. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

1. Ανάψτε τη μηχανή πατώντας το κουμπί ON/OFF (εικ.4). Πε-
ριμένετε μέχρις ότου **ανάψει** η λυχνία **OK**.
2. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το εξάρτημα παρασκευ-
ής καπουτσίνο
3. Όταν ο λαμπτήρας λυχνία **OK** ανάβει, στρέψτε τη λαβή
επιλογής λειτουργίας στη θέση /  και ταυτόχρονα
στρέψτε τη λαβή ατμού στη θέση / : το ζεστό νερό
θα βγει από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο
4. Για να διακόψετε τη διαρροή ζεστού νερού, στρέψτε το κου-
μπί ατμού στη θέση **0** και στρέψτε το κουμπί επιλογής στη
θέση **I**.

Συνιστάται μέγιστη παροχή στα 60 δευτερόλεπτα.

10. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

10.1 Καθαρισμός της μηχανής

Τα παρακάτω μέρη της μηχανής θα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά:

- δίσκος συλλογής σταγόνων (A15)
- τα φίλτρα καφέ (C2, C3 και C4)
- ο καταιονιστήρας (A13)
- το δοχείο νερού (A1).
- το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο (A7) όπως υποδεικνύεται στην παράγραφο "8 Καθαρισμός του εξαρτήματος παρασκευής καπουτσίνο μετά από κάθε χρήση

Προσοχή!

- Για τον καθαρισμό της μηχανής, μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή διαβρωτικά απορρυπαντικά ή αλκοόλ.
- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα του καφέ γιατί μπορεί να γρατζουνίσουν τις μεταλλικές και πλαστικές επιφάνειες.

Κίνδυνος! Κατά τον καθαρισμό, μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό: είναι ηλεκτρική συσκευή.

Σημείωση:

Κατά τις περιόδους αχρησίας μεγαλύτερες από 3/4 ημέρες συνιστάται, πριν χρησιμοποιήσετε τη μηχανή να την ξεπλένετε όπως δείχνει η παράγραφος «3 Πρώτη λειτουργία της μηχανής»

10.2 Καθαρισμός δίσκου συλλογής σταγονιδίων Μοντέλα ECP35.31 και 33.21: Προσοχή!

Ο δίσκος συλλογής σταγόνων διαθέτει έναν πλωτό δείκτη (κόκκινου χρώματος) που δείχνει τη στάθμη του νερού. Πριν ο δείκτης αρχίσει να προεξέχει από το δίσκο φλιτζανιών (ει.25) πρέπει να αδειάσετε και να καθαρίσετε το δίσκο, διαφορετικά το νερό μπορεί αρχίσει να βγαίνει και να προκαλέσει βλάβη στη μηχανή, την επιφάνεια στήριξης ή τη γύρω περιοχή.

1. Αφαιρέστε το δίσκο (εικ 26)
2. **Μοντέλα ECP35.21 και 33.21:** Αφαιρέστε τη σχάρα των φλιτζανιών, βγάλτε το νερό και καθαρίστε με ένα πανί. Στη συνέχεια, τοποθετήστε ξανά το δίσκο συλλογής σταγόνων. Αφαιρέστε το δίσκο για κούπες ή ποτήρια (A14), καθαρίστε με νερό, ξεπλύνετε και τοποθετήστε ξανά
3. Τοποθετήστε ξανά το δίσκο συλλογής σταγόνων.

10.3 Καθαρισμός των φίλτρων του καφέ

Καθαρίζετε κάθε εβδομάδα τα φίλτρα του καφέ:

Φίλτρα 1 και 2 φλιτζάνια

1. Αφαιρέστε το φίλτρο με τις οπές τραβώντας το αντίστοιχο γλωσσίδι (εικ.27)
2. Ξεπλύνετε τα φίλτρα στο νερό (εικ.28)
3. Βεβαιωθείτε ότι οι οπές δεν έχουν κλείσει, διαφορετικά καθαρίστε τις με μια καρφίτσα (εικ.22 και 29)

4. Τοποθετήστε και πάλι το φίλτρο με τις οπές πατώντας καλά προς τον πάτο.

Φίλτρο για κάψουλες

Ξεπλύνετε με νερό. Βεβαιωθείτε ότι οι οπές δεν έχουν κλείσει, διαφορετικά καθαρίστε τις με μια καρφίτσα (εικ.23 και 29).

10.4 Καθαρισμός του καταιονιστήρα

Κάθε 200 παροχές καφέ, προχωρήστε σε έκπλυση του καταιονιστήρα του βραστήρα, αφήνοντας να βγουν 0,5l νερού.

10.5 Καθαρισμός του δοχείου νερού

1. Καθαρίζετε τακτικά (περίπου μια φορά το μήνα) και σε κάθε αντικατάσταση του φίλτρου αποσκλήρυνσης (C7 - αν προβλέπεται) το δοχείο νερού με ένα υγρό πανί και με λίγο απαλό απορρυπαντικό.
2. Αφαιρέστε το φίλτρο (αν υπάρχει) και ξεπλύνετε με καθαρό νερό.
3. Τοποθετήστε και πάλι το φίλτρο (*αν προβλέπεται), γεμίστε το δοχείο με φρέσκο νερό και επανατοποθετήστε το.
4. (Μόνο για μοντέλα με φίλτρο αποσκλήρυνσης) Παροχή 100ml νερού.

11. ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ

Συνιστάται η αφαλάτωση της μηχανής να γίνεται κάθε 200 περίπου καφέδες. Συνιστάται η χρήση του αφαλατικού De'Longhi (C6*) που κυκλοφορεί στην αγορά.

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

1. Γεμίστε το δοχείο με το διάλυμα αφαλάτωσης, διαλύοντας με νερό το προϊόν βάσει των οδηγιών που αναγράφονται στη συσκευασία.
2. Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF
3. Βεβαιωθείτε ότι η θήκη φίλτρου δεν έχει στερεωθεί και τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από τον καταιονιστήρα και το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο.
4. Περιμένετε μέχρις ότου η λυχνία **OK** να ανάψει.
5. Στρέψτε τη λαβή επιλογής στη θέση  /  και αφήστε να βγουν περίπου 1/4 διαλύματος που περιέχει το δοχείο: κάπου-κάπου ανοίξτε και τη λαβή ατμού στη θέση  /  για να βγει το νερό από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο. Στη συνέχεια διακόψτε την παροχή πατώντας πάλι το κουμπί επιλογής στη θέση **I** και αφήστε το διάλυμα να δράσει για 5 λεπτά περίπου
6. Επαναλάβετε το σημείο 5 άλλες 3 φορές, μέχρις ότου να αδειάσει το δοχείο.
7. Για την αφαίρεση των υπολειμμάτων του αφαλατικού διαλύματος, ξεπλύνετε καλά το δοχείο, γεμίστε το με καθαρό νερό (χωρίς αφαλατικό).
8. Στρέψτε το κουμπί στη θέση  /  και αφήστε να αδειάσει το δοχείο νερού: κάπου-κάπου ανοίξτε και τη

- λαβή ατμού στη θέση /  για να βγει το νερό από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο;
9. Επαναλάβετε τα σημεία 7 και 8.

Διαστάσεις LxPxH: 185x244(329)x305 mm
 Πίεση: 15 bar
 Χωρητικότητα δοχείου νερού: 1.1 l
 Μήκος ηλεκτρικού καλωδίου: 1300 mm
 Βάρος: 3,8 kg

12. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τάση δικτύου: 220-240V-50/60Hz
 Καταναλούμενη ισχύς: 1100W

13. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Παρακάτω αναφέρονται οι πιθανές δυσλειτουργίες.

Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί εφαρμόζοντας τις οδηγίες, απευθυνθείτε στο Σέρβις.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Δε βγαίνει πλέον ο καφές εσπρέσο	Έλλειψη νερού στο δοχείο	Γεμίστε το δοχείο νερού
	Οι οπές εξόδου καφέ της θήκης φίλτρου έχουν κλείσει	Καθαρίστε τις οπές των στομιών της θήκης φίλτρου
	Ο καταιονιστήρας του βραστήρα εσπρέσο εμποδίζεται	Πραγματοποιήστε τον καθαρισμό όπως αναγράφεται στην παράγραφο «10 Καθαρισμός»
	Άλατα μέσα στο υδραυλικό κύκλωμα	Πραγματοποιήστε την αφαλάτωση όπως αναφέρει η παράγραφος «11 ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ»
Ο καφές εσπρέσο στάζει από τις άκρες της θήκης φίλτρου αντί για τις οπές	Η θήκη φίλτρου δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ή είναι βρώμικη	Στερεώστε σωστά τη θήκη φίλτρου και στρέψτε την μέχρι τέλους με δύναμη
	Η φλάντζα του βραστήρα εσπρέσο έχει χάσει την ελαστικότητά της ή είναι βρώμικη	Αντικαταστήστε τη φλάντζα του βραστήρα εσπρέσο σε ένα Κέντρο Σέρβις
	Οι οπές των στομιών της θήκης φίλτρου εμποδίζονται	Καθαρίστε τις οπές των στομιών της θήκης φίλτρου
Ο καφές εσπρέσο είναι κρύος	Η λυχνία OK δεν είναι αναμμένη τη στιγμή που πατάτε το διακόπτη παροχής καφέ	Περιμένετε μέχρι να ανάψει η λυχνία OK
	Η προθέρμανση δεν πραγματοποιήθηκε	Πραγματοποιήστε την προθέρμανση όπως αναγράφεται στην παράγραφο «3.2 Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ» «2 Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ»
	Τα φλιτζάνια δεν προθερμάνθηκαν	Προσθερμάνετε τα φλυτζάνια με ζεστό νερό.
	Άλατα μέσα στο υδραυλικό κύκλωμα	Πραγματοποιήστε την αφαλάτωση όπως αναγράφεται στην παρ. «11. ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ»
Δυνατός θόρυβος της αντλίας	Το δοχείο νερού είναι άδειο	Γεμίστε το δοχείο
	Το δοχείο δεν έχει τοποθετηθεί σωστά και η βαλβίδα στη βάση του δεν είναι ανοιχτή	Πιέστε ελαφρά το δοχείο έτσι ώστε να ανοίξει η βαλβίδα στη βάση του
	Στο σημείο σύνδεσης με το δοχείο υπάρχουν φυσαλίδες αέρα	Ακολουθήστε τις οδηγίες στην παρ. «Παροχή ζεστού νερού» μέχρι την παροχή νερού

Ο αφρός του καφέ είναι σκουρόχρωμος (ο καφές βγαίνει αργά από το στόμιο)	Ο αλεσμένος καφές έχει πατηθεί πολύ	Πιέστε λιγότερο τον καφέ
	Η ποσότητα αλεσμένου καφέ είναι υπερβολική	Ελαττώστε την ποσότητα του αλεσμένου καφέ
	Ο καταιονιστήρας του βραστήρα εσπρέσο εμποδίζεται	Πραγματοποιήστε τον καθαρισμό όπως αναγράφεται στην παρ. «10.4 Καθαρισμός του καταιονιστήρα του βραστήρα»
	Το φίλτρο και το διάτρητο αφαιρούμενο φίλτρο είναι μπουκωμένο	Πραγματοποιήστε τον καθαρισμό όπως αναγράφεται στην παρ. "10.3 Καθαρισμός των φίλτρων του καφέ
	Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ ψιλός ή είναι υγρός	Χρησιμοποιείτε μόνο αλεσμένο καφέ για μηχανές καφέ εσπρέσο. Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι υγρός
	Λανθασμένος τύπος ποιότητας αλεσμένου καφέ	Αλλάξτε ποιότητα κόκκων αλεσμένου καφέ
Ο καφές φίλτρου ή εσπρέσο έχει όξινη γεύση	Το ξέπλυμα μετά την αφαλάτωση δεν ήταν ικανοποιητικό	Μετά την αφαλάτωση ξεπλύνετε τη μηχανή όπως υποδεικνύει η παράγραφος "11. ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ»
Δεν δημιουργείται αφρόγαλο κατά την προετοιμασία του καπουτσίνο	Μοντέλο ECP35.31: ο δακτύλιος είναι στη θέση "HOT MILK" (ΖΕΣΤΟ ΓΑΛΑ)	Μοντέλο ECP35.31: σπρώξτε το δακτύλιο στη θέση «CAPPUCCINO»
	Το γάλα δεν είναι αρκετά κρύο	Χρησιμοποιείτε πάντα γάλα σε θερμοκρασία ψυγείου
	Το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο είναι βρώμικο	Καθαρίστε όπως αναγράφεται στην παρ. "8. Καθαρισμός του εξαρτήματος παρασκευής καπουτσίνο μετά από κάθε χρήση"
	Άλατα μέσα στο υδραυλικό κύκλωμα	Αφαλάτωση όπως αναγράφεται στην παρ. "11. ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ»
Η μηχανή σβήνει	Έγινε αυτόματη απενεργοποίηση	Πατήστε το διακόπτη ON/OFF για να ανάψετε ξανά τη συσκευή
Η μηχανή σβήνει μετά από μερικά δευτερόλεπτα λειτουργίας	Ο επιλογέας λειτουργιών δεν βρίσκεται στη θέση I (standby)	Στρέψτε τον επιλογέα λειτουργιών τη θέση I αναμονή (standby) και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ON/OFF.