

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή διαβάζετε πάντα το φυλλάδιο με τις προειδοποιήσεις ασφαλείας.

Προσοχή: Μην θέτετε ποτέ σε λειτουργία τη συσκευή χωρίς νερό στο δοχείο ή χωρίς δοχείο.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.1 Περιγραφή της μηχανής

(σελ. 3 - Α)

- A1. Δοχείο νερού
- A2. Ράφι φλιτζανιών
- A3. Διακόπτης ατμού
- A4. Καταιονιστήρας
- A5. Ακροφύσιο ζεστού νερού/ατμού
- A6. Μπλεκ
- A7. Εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο
- A8. Δίσκος τοποθέτησης φλιτζανιών
- A9. Δείκτης δοχείου συλλογής σταγόνων γεμάτος
- A10. Δίσκος συλλογής σταγόνων
- A11. Πλήκτρο **ON/OFF**

1.2 Περιγραφή του πίνακα ελέγχου

(σελ. 3 - Β)

- B1. Λυχνία **ON/OFF**
- B2. Λυχνία **OK**
- B3. Κουμπί επιλογής

1.3 Περιγραφή των εξαρτημάτων

(σελ. 2 - C)

- C1. Κύπελλο θήκης φίλτρου
- C2. Φίλτρο 1 φλιτζάνι (σύμβολο  αποτυπωμένο κάτω από το φίλτρο)
- C3. Φίλτρο 2 φλιτζάνια (σύμβολο  αποτυπωμένο κάτω από το φίλτρο)
- C4. Φίλτρο για κάφουλες (σύμβολο  αποτυπωμένο κάτω από το φίλτρο)
- C5. Δοσομετρητής/πατητήρι
- C6. Αφαλατικό (*δεν συμπεριλαμβάνεται, μπορείτε να το αγοράσετε στα εξουσιοδοτημένα κέντρα τεχνικής υποστήριξης)
- C7. Φίλτρο αποσκλήρυνσης νερού (*δεν συμπεριλαμβάνεται, μπορείτε να το αγοράσετε στα εξουσιοδοτημένα κέντρα τεχνικής υποστήριξης)

2. ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ

- 1. Αφαιρέστε το δοχείο τραβώντας το προς τα πάνω (εικ.1).
- 2. Γεμίστε το δοχείο με φρέσκο και καθαρό νερό με προσοχή ώστε να μην ξεπεράσετε την επιγραφή MAX (εικ.2). Τοποθετήστε ξανά το δοχείο πατώντας ελαφρά με τρόπο ώστε να ανοίξετε τις βαλβίδες που βρίσκονται στον πάτο του δοχείου (εικ.3)
- 3. Πιο απλά, το δοχείο μπορεί να γεμίσει χωρίς να αφαιρεθεί, ρίχνοντας νερό απευθείας με μια κανάτα.

3. ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- 1. Ανάψτε τη συσκευή, πατώντας το διακόπτη **ON/OFF** (εικ. 4): ανάβει η λυχνία τροφοδοσίας I
- 2. Τοποθετήστε το κύπελλο θήκης φίλτρου που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε (εικ.5).
- 3. Αγκιστρώστε τη θήκη φίλτρου στη μηχανή χωρίς να τη γεμίσετε με αλεσμένο καφέ (εικ. 6).
- 4. Τοποθετήστε ένα δοχείο 0,5 λίτρων κάτω από τον καταιονιστήρα και ένα ακόμη δοχείο 0,5 λίτρων κάτω από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο (εικ.7)
- 5. Περιμένετε να ανάψει η λυχνία **OK** (εικ. 8) και αμέσως μετά στρέψτε το κουμπί στη θέση  (εικ. 9): και αφήστε να βγει από τον καταιονιστήρα περίπου η μισή ποσότητα του δοχείου.
- 6. Στη συνέχεια στρέψτε το κουμπί αριστερόστροφα (εικ.10) και αφήστε να βγει από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο όλα τα νερό που έχει απομείνει στο δοχείο;
- 7. Κλείστε το κουμπί ατμού στη θέση και επαναφέρετε το κουμπί επιλογής στη θέση  **STAND-BY** (αναμονή)
- 8. Αδειάστε τα δύο δοχεία και τοποθετήστε τα κάτω από τον καταιονιστήρα και κάτω από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο και επαναλάβετε τα σημεία 5-6-7.

Τώρα η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.

3.1 Αυτόματο σβήσιμο

Αν η μηχανή δεν χρησιμοποιηθεί για κάποιο χρονικό διάστημα (που διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο), σβήνει αυτόματα (σβήνει η λυχνία τροφοδοσίας).

3.2 Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ

Για να έχετε έναν καφέ εσπρέσο στη σωστή θερμοκρασία, συνιστάται η προθέρμανση του μηχανήματος με αυτόν τον τρόπο:

- 1. Ανάψτε τη μηχανή πατώντας τον διακόπτη **ON/OFF** (ανάβει η λυχνία τροφοδοσίας) (εικ. 4) και προσαρμόστε τη θήκη του φίλτρου στη μηχανή χωρίς να τη γεμίσετε με αλεσμένο καφέ (εικ. 6)
- 2. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από τη θήκη του φίλτρου. Χρησιμοποιείτε το ίδιο φλιτζάνι με το οποίο θα ετοιμάσετε τον καφέ ώστε να το προθερμαίνετε
- 3. Περιμένετε να ανάψει η λυχνία **OK** (εικ. 8) και αμέσως μετά στρέψτε το κουμπί επιλογής στη θέση  (εικ. 9), αφήστε να βγει νερό μέχρι να σβήσει η λυχνία **OK**, και διακόψτε στρέφοντας τον επιλογέα στη θέση .
- 4. Αδειάστε το φλιτζάνι, περιμένετε τη λυχνία **OK** να ανάψει ξανά και επαναλάβετε άλλη μία φορά την ίδια διαδικασία. (Είναι αναμενόμενο κατά τη διάρκεια της εργασίας αποσυνδύησης της θήκης του φίλτρου, να γίνει μία μικρή και ακίνδυνη εκπομπή ατμού).

4. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΡΕΣΟ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΕΣΜΕΝΟ ΚΑΦΕ

1. Τοποθετήστε το φίλτρο για αλεσμένο καφέ (C2) ή (C3) στη θήκη του φίλτρου. Χρησιμοποιείτε το φίλτρο  αν θέλετε να φτιάξετε έναν καφέ ή το φίλτρο  αν θέλετε 2 καφέδες.
2. Αν θέλετε να ετοιμάσετε ένα μόνο καφέ, γεμίστε το φίλτρο με μία κοφτή μεζούρα αλεσμένου καφέ, περίπου 7γρ. (εικ.11). Αν θέλετε πάλι να ετοιμάσετε δύο καφέδες, γεμίστε το φίλτρο με δύο ελαφρά γεμάτες μεζούρες αλεσμένου καφέ (περίπου 6+6 γρ.). Γεμίστε το φίλτρο με μικρές δόσεις για την αποφυγή υπερχειλίσσης του αλεσμένου καφέ

Προσοχή: για τη σωστή λειτουργία, πριν το γέμισμα με αλεσμένο καφέ, βεβαιωθείτε πάντα ότι το φίλτρο δεν έχει υπολείμματα κόκκων καφέ από την προηγούμενη χρήση.

3. Κατανέμετε ομοιόμορφα τον αλεσμένο καφέ και πιέστε τον ελαφρά με το πατητήρι (εικ.12). Το πάτημα του αλεσμένου καφέ είναι πολύ σημαντικό για να έχετε έναν καλό καφέ εσπρέσο. Αν πατήσετε πολύ, ο καφές θα βγει αργά και ο αφρός θα έχει σκούρο χρώμα. Αν πατήσετε λίγο, ο καφές θα βγει πολύ γρήγορα με λίγη κρέμα ανοιχτού χρώματος
4. Αφαιρέστε τυχόν υπερβολική ποσότητα καφέ από την άκρη της θήκης του φίλτρου και προσαρμόστε τη στη μηχανή: στρέψτε τη λαβή προς τα δεξιά με δύναμη (εικ.6) ώστε να αποφύγετε διαρροές νερού.
5. Τοποθετήστε το φλιτζάνι ή τα φλιτζάνια κάτω από τα στόμα της θήκης φίλτρου (εικ.14). Συνιστάται η προθέρμανση των φλιτζανιών, πριν κάνετε τον καφέ, ξεπλένοντάς τα με λίγο ζεστό νερό.
6. Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία **OK** (εικ. 8) είναι αναμμένη (αν ήταν σβηστή, περιμένετε να ανάψει) και γυρίστε το κουμπί στη θέση . Μόλις πετύχετε την ποσότητα του καφέ που επιθυμείτε, για να διακόψετε, στρέψτε το διακόπτη στη θέση .
7. Για να αφαιρέσετε τη θήκη φίλτρου, στρέψτε τη λαβή από τα δεξιά προς τα αριστερά

Κίνδυνος εγκαυμάτων! Για την αποφυγή πιλοποίησης, μην απαγκιστρώνετε ποτέ τη θήκη φίλτρου ενώ το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία παραγωγής.

8. Για να οβήσετε τη συσκευή, πατήσετε το πλήκτρο **ON/OFF**.

5. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΡΕΣΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΜΕΡΙΔΕΣ

1. Προθερμάνετε τη μηχανή όπως περιγράφει η παράγραφος «3.2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΠΙΟ ΖΕΣΤΟ ΚΑΦΕ» και βεβαιωθείτε ότι έχετε αφήσει τη θήκη του φίλτρου επάνω στη μηχανή. Με αυτόν τον τρόπο φτιάχνετε πιο ζεστό τον καφέ

Σημείωση: χρησιμοποιήστε τις κάψουλες που τηρούν το πρότυπο ESE: αναφέρεται στις συσκευασίες με το ακόλουθο σήμα. Η προδιαγραφή ESE είναι ένα σύστημα αποδεκτό από τους μεγαλύτερους παραγωγούς μεριδών καφέ και επιτρέπει την προετοιμασία καφέ εσπρέσο με τρόπο απλό και καθαρό.

2. Τοποθετήστε το φίλτρο για καφέ σε κάψουλες (C4) () στη θήκη του φίλτρου

3. Τοποθετήστε την κάψουλα κεντρώντας την όσο το δυνατόν πάνω στο φίλτρο (εικ.15). Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στη συσκευασία των καψουλών για τη σωστή τοποθέτησή τους στο φίλτρο
4. Αγκιστρώστε τη θήκη φίλτρου στη μηχανή, στρέφοντας πάντα μέχρι τέλους (εικ.6).
5. Προχωρήστε όπως στα σημεία 5, 6 και 7 της προηγούμενης παραγράφου.

6. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ

1. Ετοιμάστε τον καφέ εσπρέσο όπως περιγράφεται στις προηγούμενες παραγράφους, χρησιμοποιώντας αρκετά μεγάλα φλιτζάνια
2. Στρέψτε το κουμπί επιλογής στη θέση  (εικ. 16) και περιμένετε να ανάψει η λυχνία **OK**
3. Στο μεταξύ, γεμίστε ένα δοχείο με περίπου 100 γραμμάρια γάλακτος για κάθε καπουτσίνο που θέλετε να προετοιμάσετε. Το γάλα πρέπει να είναι κρύο από το ψυγείο (όχι ζεστό!). Κατά την επιλογή των διαστάσεων του δοχείου, λάβετε υπόψη ότι ο όγκος του γάλακτος θα αυξηθεί κατά 2 ή 3 φορές (εικ. 17)

Σημείωση: Συνιστάται η χρήση ημιαποβουτυρωμένου γάλακτος και σε θερμοκρασία ψυγείου.

4. Τοποθετήστε το δοχείο με το γάλα κάτω από τη συσκευή παραγωγής καπουτσίνο
5. Περιμένετε μέχρι να ανάψει η λυχνία **OK**. Όταν ανάψει η λυχνία σημαίνει ότι ο βραστήρας έχει φτάσει την ιδανική θερμοκρασία για την παραγωγή ατμού
6. Ανοίξτε τον ατμό στρέφοντας τη βαλβίδα ατμού στη αριστερόστροφα για μερικά δευτερόλεπτα για να αδειάσετε το νερό που μπορεί να περιέχει το κύκλωμα. Κλείστε ξανά τον ατμό
7. Βυθίστε το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο για περίπου 5 mm (εικ.19) και στρέψτε το κουμπί ατμού στη θέση. Σε αυτό το σημείο, το γάλα αρχίζει να αυξάνει σε όγκο και να αποκτά μία κρεμώδη υφή.
8. Όταν ο όγκος του γάλακτος έχει διπλασιαστεί, βυθίστε το εξάρτημα περισσότερο και συνεχίστε να ζεσταίνετε το γάλα. Μόλις φτάσετε στη θερμοκρασία που επιθυμείτε (η ιδανική θερμοκρασία είναι 60°C), διακόψτε την παροχή ατμού στρέφοντας τη λαβή δεξιόστροφα και το κουμπί στη θέση 0 και στρέψτε τη λαβή λειτουργίας στη θέση .
9. Ρίξτε το κρεμώδες γάλα στα φλιτζάνια που περιέχουν τον καφέ εσπρέσο που προετοιμάσατε. Το καπουτσίνο είναι έτοιμο: προσθέστε ζάχαρη κατά βούληση και, αν θέλετε, πασπαλίστε τον αφρό με λίγο κακάο σε σκόνη.

Σημείωση:

Για την προετοιμασία περισσότερων καπουτσίνο, θα πρέπει να κάνετε πρώτα όλους τους καφέδες και μόνο στο τέλος να ετοιμάσετε το αφράγαλο για όλους τους καπουτσίνο.

Αν θέλετε να κάνετε καφέ αμέσως μετά το χτύπημα του γάλακτος, θα πρέπει πρώτα κρυώσετε το βραστήρα διαφορετικά ο καφές θα βγει καμένος. Για να κρυώσετε τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το ζεστό καταιονιστήρα, στρέψτε το κου-

μπί επιλογής λειτουργίας στη θέση /Δ και αφήστε το νερό να βγει μέχρι να σβήσει η λυχνία **OK**. Στρέψτε τον επιλογέα στη θέση **I** και στη συνέχεια, προχωρήστε στην προετοιμασία του καφέ.

Συνιστάται η μέγιστη παροχή ατμού στα 60 δευτερόλεπτα και να μην κάνετε αφρόγαλα πάνω από 3 διαδοχικές φορές.

7. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ

Προσοχή! για λόγους υγιεινής συνιστάται ο καθαρισμός της διάταξης παραγωγής καπουτσίνο κάθε φορά μετά τη χρήση.

Ενεργήστε ως εξής:

1. Αφήστε να βγει λίγος ατμός για μερικά δευτερόλεπτα (σημεία 2, 6 και 7 του κεφ. «6. «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ») στρέφοντας το διακόπτη στη θέση. Με αυτήν την εργασία, το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο αδειάζει τυχόν γάλα που μπορεί να έχει μείνει στο εσωτερικό της. Σβήστε τη μηχανή στρέφοντας τη λαβή στη θέση και τη λαβή επιλογής λειτουργιών στη θέση .
2. Περιμένετε μερικά λεπτά μέχρις ότου το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο να κρυώσει: στρέψτε αριστερόστροφα και βγάλτε το με φορά προς τα κάτω (εικ.20).
3. Αφαιρέστε το ακροφύσιο του εξαρτήματος παρασκευής καπουτσίνο προς τα κάτω (εικ. 21).
4. Βεβαιωθείτε ότι οι οπές του εξαρτήματος παρασκευής καπουτσίνο, που υποδεικνύονται στην (εικ.22) δεν είναι μπλοκωμένες. Αν χρειάζεται, καθαρίστε με μία οδοντογλυφίδα
5. Τοποθετήστε και πάλι το εξάρτημα για καπουτσίνο στο ακροφύσιο σπρώχνοντας και περιστρέφοντας το προς τα πάνω μέχρι να συνδεθεί.

8. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

1. Ανάψτε τη μηχανή πατώντας το κουμπί ON/OFF (εικ. 4). Περιμένετε μέχρις ότου **OK** να ανάψει η λυχνία
2. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο
3. Όταν ο λαμπτήρας λυχνία **OK** ανάβει, στρέψτε τη λαβή επιλογής λειτουργίας στη θέση /Δ και ταυτόχρονα στρέψτε τη λαβή ατμού αριστερόστροφα: το ζεστό νερό θα βγει από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο.
4. Για να διακόψετε τη διαρροή ζεστού νερού, στρέψτε το κουμπί ατμού στη θέση και στρέψτε το κουμπί επιλογής στη θέση .

Συνιστάται μέγιστη παροχή στα 60 δευτερόλεπτα.

9. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

9.1 Καθαρισμός της μηχανής

Τα παρακάτω μέρη της μηχανής θα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά:

- δίσκος συλλογής σταγόνων (A10)
- τα φίλτρα καφέ (C2), (C3) και (C4)
- ο καταιονιστήρας (A4)
- το δοχείο νερού (A1).
- το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο (A5) όπως υποδεικνύεται στην παράγραφο «7 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ»

Προσοχή!

- Για τον καθαρισμό της μηχανής, μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή διαβρωτικά απορρυπαντικά ή αλκοόλ.
- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα του καφέ γιατί μπορεί να γρατζουνίσουν τις μεταλλικές και πλαστικές επιφάνειες.

Κίνδυνος! Κατά τον καθαρισμό, μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό: είναι ηλεκτρική συσκευή.

Σημείωση: Κατά τις περιόδους αργίας μεγαλύτερες από 3/4 ημέρες συνιστάται, πριν χρησιμοποιήσετε τη μηχανή να την ξεπλένεται όπως δείχνει η παράγραφος «3 ΠΡΩΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ»

9.2 Καθαρισμός δίσκου συλλογής σταγονιδίων

Προσοχή!

Ο δίσκος συλλογής σταγόνων διαθέτει έναν πλωτό δείκτη (A9) (κόκκινο χρώματος) που δείχνει τη στάθμη του νερού. Πριν ο δείκτης αρχίσει να προεξέχει από το δίσκο των φλιτζανιών (εικ.23), θα πρέπει να τον αδειάσετε και να τον καθαρίσετε, διαφορετικά το νερό μπορεί να ξεχειλίσει από το χείλος και να προκαλέσει βλάβη στη μηχανή, την επιφάνεια ή τη γύρω περιοχή.

1. Αφαιρέστε το δοχείο
2. Αφαιρέστε τη σχάρα των φλιτζανιών (A8), βγάλτε το νερό και καθαρίστε με ένα πανί. Στη συνέχεια, τοποθετήστε ξανά το δίσκο συλλογής σταγόνων.
3. Τοποθετήστε ξανά το δίσκο συλλογής σταγόνων.

9.3 Καθαρισμός των φίλτρων του καφέ

Καθαρίζετε κάθε εβδομάδα τα φίλτρα του καφέ:

Φίλτρα 1 και 2 φλιτζάνια

1. Αφαιρέστε το φίλτρο με τις οπές τραβώντας το αντίστοιχο γλωσσίδι (εικ.24)
2. Ξεπλύνετε τα φίλτρα στο νερό (εικ.25)
3. Βεβαιωθείτε ότι οι οπές δεν έχουν κλείσει, διαφορετικά θα καθαρίσετε τις με μια καρφίτσα (εικ.25) και (εικ.26)
4. Τοποθετήστε και πάλι το φίλτρο με τις οπές πατώντας καλά προς τον πάτο.

Φίλτρο για κάψουλες

Ξεπλύνετε με νερό. Βεβαιωθείτε ότι οι οπές δεν έχουν κλείσει, διαφορετικά καθαρίστε τις με μια καρφίτσα (εικ. 25) και (εικ. 26).

9.4 Καθαρισμός του καταιονιστήρα

Κάθε 300 περίπου καφέδες, είναι απαραίτητος ο καθαρισμός του καταιονιστήρα του βραστήρα εσπρέσο κατά τον ακόλουθο τρόπο:

- Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή του καφέ δεν είναι ζεστή και ότι δεν είναι στην πρίζα.
- Με ένα κατσαβίδι, ξεβιδώστε τη βίδα που στερεώνει τον καταιονιστήρα του βραστήρα εσπρέσο (εικ. 27).
- Αφαιρέστε τον καταιονιστήρα
- Καθαρίστε με ένα υγρό πανί το βραστήρα (εικ. 27).
- Καθαρίστε τον καταιονιστήρα με προσοχή με ζεστό νερό, τρίβοντας με ένα βουρτσάκι. Βεβαιωθείτε ότι οι οπές δεν έχουν κλείσει, διαφορετικά καθαρίστε τις με μια καρφίτσα.
- Ξεπλύνετε τον καταιονιστήρα κάτω από τη βρύση τρίβοντας πάντα.
- Τοποθετήστε ξανά τον καταιονιστήρα του βραστήρα προσέχοντας ώστε να τοποθετηθεί σωστά στη στεγάνωση.

Η εγγύηση δεν ισχύει εάν δεν εκτελείτε τακτικά τον καθαρισμό που προαναφέρθηκε.

9.5 Καθαρισμός του δοχείου νερού

1. Καθαρίζετε τακτικά (περίπου μια φορά το μήνα) και σε κάθε αντικατάσταση του φίλτρου αποσκλήρυνσης (C7) (*αν προβλέπεται) το δοχείο νερού με ένα υγρό πανί και με λίγο απαλό απορρυπαντικό.
2. Αφαιρέστε το φίλτρο (αν υπάρχει) και ξεπλύνετε με καθαρό νερό.
3. Τοποθετήστε και πάλι το φίλτρο (*αν προβλέπεται), γεμίστε το δοχείο με φρέσκο νερό και επανατοποθετήστε το.
4. (Μόνο για μοντέλα με φίλτρο αποσκλήρυνσης) Παροχή 100ml νερού.

10. ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ

Συνιστάται η αφαλάτωση της μηχανής να γίνεται κάθε 200 περίπου καφέδες. Συνιστάται η χρήση του αφαλατικού De'Longhi (C6)* που κυκλοφορεί στην αγορά.

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

1. Γεμίστε το δοχείο με το διάλυμα αφαλάτωσης, διαλύοντας με νερό το προϊόν βάσει των οδηγιών που αναγράφονται στη συσκευασία.
2. Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF
3. Βεβαιωθείτε ότι η θήκη φίλτρου δεν έχει στερεωθεί και τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από τον καταιονιστήρα και το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο.
4. Περιμένετε μέχρις ότου **OK** ανάψει η λυχνία
5. Στρέψτε τη λαβή επιλογής στη θέση και αφήστε να βγουν περίπου 1/4 διαλύματος που περιέχει το δοχείο: κάπου-

κάπου ανοίξτε και τη λαβή ατμού στη θέση για να βγει το νερό από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο. Στη συνέχεια διακόψτε την παροχή πατώντας πάλι το κουμπί επιλογής στη θέση  και αφήστε το διάλυμα να δράσει για 5 λεπτά περίπου

6. Επαναλάβετε το σημείο 5 άλλες 3 φορές, μέχρις ότου να αδειάσει το δοχείο.
7. Για την αφαίρεση των υπολειμμάτων του αφαλατικού διαλύματος, ξεπλύνετε καλά το δοχείο, γεμίστε το με καθαρό νερό (χωρίς αφαλατικό).0
8. Στρέψτε το κουμπί στη θέση  και αφήστε να αδειάσει το δοχείο νερού: κάπου-κάπου ανοίξτε και τη λαβή ατμού στη θέση για να βγει το νερό από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο
9. Επαναλάβετε τα σημεία 7 και 8.

11. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τάση δικτύου:	220-240V-50/60Hz
Καταναλούμενη ισχύς:	1100W
Διαστάσεις LxHxP:	197x322x303 (385) mm
Πίεση:	15 bar
Χωρητικότητα δοχείου νερού:	1 L
Μήκος ηλεκτρικού καλωδίου:	1,40 m
Βάρος:	4,7 kg

12. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Παρακάτω αναφέρονται οι πιθανές δυσλειτουργίες.

Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί εφαρμόζοντας τις οδηγίες, απευθυνθείτε στο Σέρβις.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Δε βγαίνει πλέον ο καφές εσπρέσο	Έλλειψη νερού στο δοχείο	Γεμίστε το δοχείο νερού
	Οι οπές εξόδου καφέ της θήκης φίλτρου έχουν κλείσει	Καθαρίστε τις οπές των στομιών της θήκης φίλτρου
	Το φίλτρο και το διάτρητο αφαιρούμενο φίλτρο είναι μπουκωμένο	Πραγματοποιήστε τον καθαρισμό όπως αναγράφεται στην παρ. "9.3 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΦΕ
	Ο καταιονιστήρας του βραστήρα εσπρέσο εμποδίζεται	Πραγματοποιήστε τον καθαρισμό όπως αναγράφεται στην παράγραφο «9 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ»
	Άλατα μέσα στο υδραυλικό κύκλωμα	Πραγματοποιήστε την αφαλάτωση όπως αναφέρει η παράγραφος «10 ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ»
Ο καφές εσπρέσο στάζει από τις άκρες της θήκης φίλτρου αντί για τις οπές	Η θήκη φίλτρου δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ή είναι βρώμικη	Στερεώστε σωστά τη θήκη φίλτρου και στρέψτε την μέχρι τέλους με δύναμη
	Η φλάντζα του βραστήρα εσπρέσο έχει χάσει την ελαστικότητά της ή είναι βρώμικη	Αντικαταστήστε τη φλάντζα του βραστήρα εσπρέσο σε ένα Κέντρο Σέρβις
	Οι οπές των στομιών της θήκης φίλτρου εμποδίζονται	Καθαρίστε τις οπές των στομιών της θήκης φίλτρου
	Το φίλτρο και το διάτρητο αφαιρούμενο φίλτρο είναι μπουκωμένο	Πραγματοποιήστε τον καθαρισμό όπως αναγράφεται στην παρ. "9.3 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΦΕ
Ο καφές εσπρέσο είναι κρύος	Η λυχνία OK δεν είναι αναμμένη τη στιγμή που πατάτε το διακόπτη παροχής καφέ	Περιμένετε μέχρι να ανάψει η λυχνία OK
	Η προθέρμανση δεν πραγματοποιήθηκε	Πραγματοποιήστε την προθέρμανση όπως αναγράφεται στην παράγραφο «3.2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΠΙΟ ΖΕΣΤΟ ΚΑΦΕ» «2 Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ»
	Τα φλιτζάνια δεν προθερμάνθηκαν	Προσθερμάνετε τα φλυτζάνια με ζεστό νερό.
	Άλατα μέσα στο υδραυλικό κύκλωμα	Πραγματοποιήστε την αφαλάτωση όπως αναγράφεται στην παρ. «10. ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ»
Δυνατός θόρυβος της αντλίας	Το δοχείο νερού είναι άδειο	Γεμίστε το δοχείο
	Το δοχείο δεν έχει τοποθετηθεί σωστά και η βαλβίδα στη βάση του δεν είναι ανοιχτή	Πιέστε ελαφρά το δοχείο έτσι ώστε να ανοίξει η βαλβίδα στη βάση του
	Στο σημείο σύνδεσης με το δοχείο υπάρχουν φυσαλίδες αέρα	Ακολουθήστε τις οδηγίες στην παρ. «Παροχή ζεστού νερού» μέχρι την παροχή νερού

Ο αφρός του καφέ είναι σκουρόχρωμος (ο καφές βγαίνει αργά από το στόμιο)	Ο αλεσμένος καφές έχει πατηθεί πολύ	Πιέστε λιγότερο τον καφέ
	Η ποσότητα αλεσμένου καφέ είναι υπερβολική	Ελαττώστε την ποσότητα του αλεσμένου καφέ
	Ο καταιονιστήρας του βραστήρα εσπρέσο εμποδίζεται	Πραγματοποιήστε τον καθαρισμό όπως αναγράφεται στην παρ. «9.4 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΤΗΡΑ ΤΟΥ ΒΡΑΣΤΗΡΑ»
	Το φίλτρο και το διάτρητο αφαιρούμενο φίλτρο είναι μπουκωμένο	Πραγματοποιήστε τον καθαρισμό όπως αναγράφεται στην παρ. "9.3 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΦΕ
	Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ ψιλός ή είναι υγρός	Χρησιμοποιείτε μόνο αλεσμένο καφέ για μηχανές καφέ εσπρέσο. Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι υγρός
	Λανθασμένος τύπος ποιότητας αλεσμένου καφέ	Αλλάξτε ποιότητα κόκκων αλεσμένου καφέ
Ο καφές φίλτρου ή εσπρέσο έχει όξινη γεύση	Το ξέπλυμα μετά την αφαλάτωση δεν ήταν ικανοποιητικό	Μετά την αφαλάτωση ξεπλύνετε τη μηχανή όπως υποδεικνύει η παράγραφος «10. ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ»
Δεν δημιουργείται αφρόγαλο κατά την προετοιμασία του καπουτσίνο	Μοντέλο ECP35.31: ο δακτύλιος είναι στη θέση "HOT MILK" (ΖΕΣΤΟ ΓΑΛΑ)	Μοντέλο ECP35.31: σπρώξτε το δακτύλιο στη θέση «cappuccino»
	Το γάλα δεν είναι αρκετά κρύο	Χρησιμοποιείτε πάντα γάλα σε θερμοκρασία ψυγείου
	Το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο είναι βρώμικο	Καθαρίστε όπως αναγράφεται στην παρ. «7. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ»
	Άλατα μέσα στο υδραυλικό κύκλωμα	Αφαλατώστε όπως αναγράφεται στην παρ. «10. ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ»
Η μηχανή σβήνει	Έγινε αυτόματη απενεργοποίηση	Πατήστε το διακόπτη ON/OFF για να ανάψετε ξανά τη συσκευή
Η μηχανή σβήνει μετά από μερικά δευτερόλεπτα λειτουργίας	Ο επιλογέας λειτουργιών δεν βρίσκεται στη θέση I (standby)	Στρέψτε τον επιλογέα λειτουργιών τη θέση I αναμονή (standby) και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ON/OFF.