

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κίνδυνος!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή προκαλεί ηλεκτροπληξία με κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή.

- Το ηλεκτρικό καλώδιο της συσκευής δεν πρέπει να αντικαθίσταται ποτέ από τον χρήστη γιατί η αντικατάσταση απαιτεί τη χρήση ειδικών εργαλείων.
- Σε περίπτωση φθοράς του καλωδίου ή για την αντικατάστασή του, απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις του κατασκευαστή έτσι ώστε να αποφύγετε κάθε πιθανό κίνδυνο.
- Μη βυθίζετε ποτέ τη μηχανή του καφέ σε νερό. η συσκευή είναι ηλεκτρική.
- Αποσυνδέστε το φως από την πρίζα και κατεβάστε το γενικό διακόπτη όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Μην αφήνετε τη συσκευή άσκοπα αναμμένη.
- Όπως και για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή, να είσαστε προσεκτικοί κατά τη χρήση της μηχανής του καφέ, ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου αντιστοιχεί στην τιμή που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών της συσκευής. Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα ρεύματος με ελάχιστη παροχή 10A και εφοδιασμένη με κατάλληλη γείωση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενα ατυχήματα που οφείλονται στην απουσία γείωσης από την εγκατάσταση.
- Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και του φως της συσκευής, απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση της πρίζας.
- Κατά την πλήρωση του δοχείου και την αφαίρεση της κανάτας από τη συσκευή, προσέξτε να μην χύσετε υγρά πάνω στο φως και στο ηλεκτρικό καλώδιο.

Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.

- Η παρούσα συσκευή κατασκευάστηκε για την “παρασκευή καφέ”. Χρησιμοποιείτε προσεκτικά τη συσκευή για να αποφύγετε εγκαύματα από νερό ή ατμό.
- Κατά τη διάρκεια της χρήσης μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες της συσκευής. Χρησιμοποιείτε τους διακόπτες ή τις χειρολαβές.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά πόδια ή χέρια.
- Η θερμαινόμενη βάση παραμένει ζεστή ακόμα και μετά τη χρήση της συσκευής.

Προσοχή!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή βλάβες στη συσκευή.

- Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη, λανθασμένη και ανεύθυνη χρήση.
- Σε περίπτωση βλάβης ή κακής λειτουργίας της συσκευής, σβήστε την αποσυνδέοντας το φως του ηλεκτρικού καλωδίου. Για ενδεχόμενες επισκευές, απευθυνθείτε μόνο στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις της De'Longhi και ζητήστε τη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών. Η μη τήρηση της παραπάνω οδηγίας, θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της συσκευής.
- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, με την προϋπόθεση να παρακολουθούνται και να εκπαιδεύονται σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής έχοντας επίγνωση των σχετικών κινδύνων.

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήσης δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά αν δεν επιτηρούνται. Να φυλάσσετε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από τα παιδιά κάτω ηλικίας κάτω των 8 ετών.

- Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα της συσκευής και την απουσία βλαβών. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.
- Τα στοιχεία της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ κλπ.) πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά γιατί αποτελούν πιθανές εστίες κινδύνου.
- Τοποθετήστε τη συσκευή στην επιφάνεια εργασίας μακριά από βρύσες νερού, νεροχύτες και πηγές θερμότητας.
- Μην εγκαθιστάτε ποτέ τη συσκευή σε χώρο που μπορεί να φτάσει σε θερμοκρασία μικρότερη ή ίση με 0°C (αν το νερό παγώσει, η συσκευή μπορεί να υποστεί βλάβες).

i Σημαντικό:

Το σύμβολο αυτό επισημαίνει συμβουλές και πληροφορίες που είναι σημαντικές για το χρήστη.

- Διαβάστε με προσοχή το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Μόνο έτσι θα έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα και τη μέγιστη ασφάλεια χρήσης.

- Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

Δεν προορίζεται για χρήση σε: κουζίνες προσωπικού καταστημάτων, γραφείων και άλλων περιβαλλόντων εργασίας, σε φάρμες, από πελάτες σε ξενοδοχείο, μοτέλ και άλλες δομές υποδοχής τύπου bed and breakfast

Κάθε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και συνεπώς επικίνδυνη.



- Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τον Κανονισμό ΕΚ Αρ.1935/2004 που αφορά υλικά και αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με τα διατροφικά προϊόντα.
- Μετά την τοποθέτηση της συσκευής στην επιφάνεια εργασίας, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει χώρος περίπου 5 cm ανάμεσα στις επιφάνειες της συσκευής, στα πλευρικά τοιχώματα και στο πίσω μέρος και ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 20 cm πάνω από τη μηχανή του καφέ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- A. Γυάλινη κανάτα
- B. Καπάκι
- C. Θήκη υποδοχής φίλτρου για γαλλικό καφέ
- D. Υποδοχή πλήρωσης νερού
- E. Θυρίδα στάθμης νερού
- F. Φίλτρο δοχείου νερού
- G. Πλήκτρο Aroma
- H. ☺ Πλήκτρο ενεργοποίησης/αναμονής
- I. Βάση (θερμαινόμενη, μόνο στα μοντέλα με γυάλινη κανάτα)
- L. Μόνιμο φίλτρο (αν υπάρχει) ή χάρτινο φίλτρο
- M. Μεζούρα

ΠΩΣ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΤΕ ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΑΦΕ

- i** Σημαντικό: την πρώτη φορά που θα φτιάξετε καφέ, πρέ-

πει να πλύνετε όλα τα εξαρτήματα και να ξεβγάλετε τα εσωτερικά κυκλώματα της μηχανής φτιάχνοντας τουλάχιστον δύο κανάτες καφέ χωρίς να χρησιμοποιήσετε αλεσμένο καφέ.

- Ανοίξτε το καπάκι (B) στο πάνω μέρος και χρησιμοποιήστε την κανάτα για να ρίξετε φρέσκο κρύο νερό στην υποδοχή πλήρωσης νερού (D) (εικ. 1) ως τη στάθμη που επισημαίνεται από τον αριθμό των φλιτζανιών καφέ που επιθυμείτε να φτιάξετε. Ελέγξτε τη στάθμη του νερού στο δοχείο μέσω της θυρίδας στάθμης (E) (εικ. 3). Συνιστάται να χρησιμοποιείται την κανάτα που παρέχεται ως μετρητή καθώς η μέγιστη χωρητικότητα της κανάτας και του δοχείου είναι η ίδια.
- Τοποθετήστε το μόνιμο φίλτρο (L) (αν υπάρχει) στη θήκη υποδοχής φίλτρου (C) (εικ. 3). Στις εκδόσεις χωρίς μόνιμο φίλτρο, χρησιμοποιήστε το φίλτρο χαρτιού (μέγεθος 1x2).
- Τοποθετήστε τον αλεσμένο καφέ μέσα στο φίλτρο χρησιμοποιώντας τη μεζούρα (M) που παρέχεται και καταλείψτε ομοιόμορφα (εικ. 4). Ανατρέξτε στον πίνακα για τις συνιστώμενες ποσότητες. Χρησιμοποιήστε αλεσμένο καφέ καλής ποιότητας, μέσης άλεσης και συσκευασμένο για μηχανές γαλλικού καφέ.

Συνιστώμενες ποσότητες:

Αρ.φλιτζανιών	Αρ. μεζούρων (*)
2	2
3	3
4	4
5	5

(*) 1 μεζούρα γεμάτη ως το χείλος = 1 κουταλιά της σούπας (5 g)

Οι ποσότητες που αναγράφονται στον πίνακα είναι ενδεικτικές και πρέπει να ρυθμίζονται ανάλογα με τις προσωπικές προτιμήσεις και το είδος του καφέ. Ποτέ μην ξεπερνάτε τη μέγιστη ποσότητα των 5 μεζούρων. Το είδος του χαρμανιού επηρεάζει σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα. Επομένως, συνιστάται να δοκιμάσετε διάφορες ποιότητες καφέ ώστε να βρείτε εκείνη που ταιριάζει περισσότερο στις προτιμήσεις σας.

- Κλείστε το καπάκι (B) στο πάνω μέρος της συσκευής και τοποθετήστε την κλειστή κανάτα πάνω στη βάση (εικ. 5).
- Πιέστε το ☺ κουμπί ενεργοποίησης/αναμονής (H) (εικ. 6). Η ενδεικτική λυχνία πάνω στο διακόπτη δείχνει ότι η καφετιέρα λειτουργεί. Ο καφές αρχίζει να τρέχει σε λίγα δευτερόλεπτα. Η συσκευή εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα (μπιπ) στην αρχή της παροχής, ενώ εκπέμπει τρία μπιπ επισημαίνοντας το τέλος.

i Σημαντικό: ο χρόνος διήθησης διαφέρει ανάλογα με τον τύπο καφέ που χρησιμοποιείται.

Η γεύση του καφέ μπορεί να βελτιωθεί πιέζοντας το πλή-

- κτρο AROMA (G). Αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί μία διαδικασία διήθησης που απελευθερώνει νερό στο φίλτρο πιο αργά. Το αργό φιλτράρισμα βελτιώνει την γεύση και το άρωμα του καφέ. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πιέστε το κουμπί AROMA (G) (η φωτεινή ένδειξη πάνω στο κουμπί αναβεί) αφού πρώτα πιέσετε το κουμπί ενεργοποίησης/αναμονής (H). Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πιέστε το κουμπί AROMA ξανά. Η χρήση του πλήκτρου AROMA συνιστάται σε περίπτωση που δεν θέλετε να φτιάξετε μια ολόκληρη κανάτα καφέ.
- Εάν αφήσετε το ☺ κουμπί ενεργοποίησης/αναμονής (H) πατημένο μετά την ολοκλήρωση της διήθησης, η βάση θα διατηρήσει τον καφέ στην ιδανική θερμοκρασία. Η συσκευή σβήνει αυτόματα 40 λεπτά μετά από την παρασκευή του καφέ. Για να απενεργοποιήσετε τη βάση πιέστε το ☺ κουμπί ενεργοποίησης/αναμονής (H) ξανά.
 - Είναι αναμενόμενο η συσκευή να ελευθερώνει λίγο ατμό ενώ τρέχει ο καφές.
 - Για έναν νέο κύκλο παρασκευής καφέ απενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το κουμπί ενεργοποίησης/αναμονής (H) και έπειτα επανενεργοποιήστε την.

i **Σημαντικό:** αφαιρώντας την κανάτα πριν η μηχανή ολοκληρώσει την παραγωγή του καφέ, η παραγωγή του καφέ δεν διακόπτεται, αλλά μπλοκάρει απλώς η ροή του στην κανάτα. Σε περίπτωση που θέλετε να σερβίρετε αμέσως λίγο καφέ, συνιστάται να επαναφέρετε γρήγορα την κανάτα στη θέση της για να αποφύγετε ενοχλητικές υπερχειλίσεις.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση καθαρισμού ή συντήρησης, σβήστε τη μηχανή, αποσυνδέστε το φως από την πρίζα και αφήστε τη μηχανή να κρυώσει.

- Για τον καθαρισμό της μηχανής, μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή διαβρωτικά απορρυπαντικά. Αρκεί ένα υγρό και μαλακό πανί.
- Μη βυθίζετε ποτέ τη μηχανή του καφέ σε νερό. η συσκευή είναι ηλεκτρική.
- Μπορείτε να προσεγγίσετε το φίλτρο του δοχείου νερού (F) μέσα από το καπάκι (B). Εν ανάγκη καθαρίστε το.
- Μην πλένετε την κανάτα και τα διάφορα εξαρτήματα στο πλυντήριο πιάτων.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ

Αν το νερό στην περιοχή σας είναι σκληρό, σχηματίζονται άλατα με την πάροδο του χρόνου. Τα άλατα μπορούν να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία της συσκευής. Συνιστάται να αφαιλάωνετε την καφετιέρα κάθε 40 κύκλους καφέ.

Όταν το κουμπί AROMA (G) και ☺ το κουμπί ενεργοποίησης/αναμονής (H) αναβοσβήνουν ταυτόχρονα (εικ. 7), (ανά 40 κύ-

κλους περίπου) σημαίνει ότι πρέπει να εκτελέσετε αφαλάτωση στη συσκευή.

- Η συσκευή κάνει αυτόματη επαναφορά μετά την αφαλάτωση.
- Για την αφαλάτωση χρησιμοποιήστε ειδικά προϊόντα για μηχανές γαλλικού καφέ που θα βρείτε στην αγορά.
- Αραιώστε μέσα στην κανάτα το προϊόν ακολουθώντας τις οδηγίες πάνω στη συσκευασία του.
- Αδειάστε το διάλυμα στην υποδοχή πλήρωσης νερού.
- Τοποθετήστε την κανάτα πάνω στη θερμοιζόμενη βάση. Πιέστε το ☺ κουμπί ενεργοποίησης/αναμονής (H) και το κουμπί AROMA (G) ταυτόχρονα για πάνω από 1,5 δευτερόλεπτα.
- Μόλις ο κύκλος αφαλάτωσης ολοκληρωθεί (οι φωτεινές ενδείξεις πάνω στα δύο κουμπιά θα σβήσουν), ξεβγάλετε λειτουργώντας τη συσκευή μόνο με νερό, τουλάχιστον δύο φορές (2 γεμάτα δοχεία με νερό).
- Η εγγύηση δεν ισχύει εάν δεν εκτελείτε τακτικά τον καθαρισμό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση δικτύου:	220-240V-50-60Hz
Κατανάλωση:	750W
Βάρος:	1,35 kg

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



Η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στα οικιακά απορρίμματα αλλά να διατίθεται σε επίσημα κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής.