

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της De'Longhi.

Παρακαλούμε αφιερώστε λίγα λεπτά για τη μελέτη των οδηγιών χρήσης. Κατ' αυτόν τον τρόπο θα αποφύγετε πιθανούς κινδύνους ή την πρόκληση ζημιάς στη συσκευή.

1.1 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις παρούσες οδηγίες χρήσης

Οι σημαντικές προειδοποιήσεις συνοδεύονται από τα σύμβολα που ακολουθούν. Είναι απολύτως αναγκαίο να τηρείτε αυτές τις προειδοποιήσεις. Η μη τήρηση των εν λόγω προειδοποιήσεων μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, σοβαρούς τραυματισμούς, εγκαύματα, πυρκαγιές ή βλάβες στη συσκευή.



Κίνδυνος!

Η μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία με κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή.



Προσοχή!

Η μη τήρηση των εν λόγω υποδείξεων μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς ή βλάβες στη συσκευή.



Σημαντική σημείωση:

Αυτό το σύμβολο επισημαίνει την ύπαρξη συμβουλών και σημαντικών πληροφοριών για τον χρήστη.

1.2 Προβλήματα και επιδιορθώσεις

Σε περίπτωση προβλημάτων, προσπαθήστε καταρχήν να τα επιλύσετε ακολουθώντας τις προειδοποιήσεις που περιέχονται στο κεφάλαιο "12. Επίλυση προβλημάτων".

Για τυχόν επισκευές, απευθυνθείτε πάντα και αποκλειστικά στα εξουσιοδοτημένα Κέντρα Τεχνικής Υποστήριξης της Κατασκευαστικής Εταιρείας.

Να ζητάτε πάντα τη χρήση αυθεντικών ανταλλακτικών.

Οι επισκευές που πραγματοποιούνται από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό είναι επικίνδυνες και οδηγούν στην άρση και κατάπτωση της εγγύησης.

2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



Προσοχή!

- Η συσκευή ΔΕΝ μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία ή κατάλληλη γνώση, εκτός κι αν

αυτά βρίσκονται υπό επιτήρηση ή έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα.

- Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται υπό επιτήρηση και μακριά από τη συσκευή.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες φυσικές και νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία ή βασικές γνώσεις, εφόσον βρίσκονται υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που ενέχει η χρήση της. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών συντήρησης και καθαρισμού από παιδιά εκτός αν: βρίσκονται υπό επίβλεψη και είναι άνω των 8 ετών. Φυλάξτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.



Κίνδυνος!

Γεδομένου ότι η συσκευή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, είναι σημαντικό να ακολουθείτε πιστά τις προειδοποιήσεις ασφαλείας που ακολουθούν

Όταν το καλώδιο φθείρεται θα πρέπει να αντικαθίσταται άμεσα από τον κατασκευαστή ή από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης για την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου.

- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- Μην αγγίζετε το βύσμα με βρεγμένα χέρια.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι προσβάσιμη, καθώς μόνον έτσι θα μπορείτε να αποσυνδέσετε το βύσμα σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη.

- Αν θέλετε να βγάλετε το βύσμα από την πρίζα, τραβήξτε το. Μην τραβάτε το καλώδιο γιατί μπορεί να υποστεί ζημιά.
- Για την πλήρη αποσύνδεση της συσκευής, τραβήξτε το βύσμα από την πρίζα.
- Στην περίπτωση βλάβης της συσκευής μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε μόνοι σας. Σβήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα και απευθυνθείτε στο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.
- Μην τραβάτε τη συσκευή από το ηλεκτρικό καλώδιο για να την μετακινήσετε.
- Οποιαδήποτε τροποποίηση ή μετατροπή των χαρακτηριστικών της συσκευής είναι επικίνδυνη.
- Αποφύγετε τη χρήση προεκτάσεων για το ηλεκτρικό καλώδιο.
- Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία.
- Η συσκευή πρέπει να γειωθεί κατάλληλα. Για τον ηλεκτρικό έλεγχο της εγκατάστασης, απευθυνθείτε σε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για την αποκατάσταση εμπορικών δομών ή κατοικιών που έχουν υποστεί φθορές από νερό.



Προσοχή!

Τα υλικά της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ) θα πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά.

2.1 Χρήση συμβατή με τις εργασίες για τις οποίες προορίζεται

Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή όπως υποδεικνύεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Οι οδηγίες αυτές δεν προτίθενται να καλύψουν όλες τις πιθανές καταστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν. Θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε την κοινή λογική και τη σύνεση κατά την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη συντήρηση κάθε οικιακής ηλεκτρικής συσκευής.

2.2 Γενικές προειδοποιήσεις

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε χώρους όπου η ατμόσφαιρα περιέχει αέριο, πετρέλαιο ή θείο ή κοντά σε εστίες θερμότητας.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε κεκλιμένες επιφάνειες.
- Διατηρείτε τη συσκευή σε απόσταση τουλάχιστον 50 cm από εύφλεκτες ουσίες, (αλκοόλ, κλπ.) ή δοχεία υπό πίεση (π.χ. φιάλες σπρέι).
- Μην ακουμπάτε αντικείμενα επάνω στη συσκευή.
- Κατά τη μεταφορά, η συσκευή θα πρέπει να παραμένει σε κάθετη θέση ή τοποθετημένη στη μια πλευρά. Πριν τη μεταφορά αδειάστε τη δεξαμενή του νερού συμπύκνωσης. Μετά

τη μεταφορά περιμένετε τουλάχιστον 1 ώρα πριν ενεργοποιήσετε εκ νέου τη συσκευή.

- Το R 134a είναι ένα ψυκτικό που συμμορφώνεται με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς της ΕΕ. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να αποφεύγεται το τρύπημα του ψυκτικού κυκλώματος της συσκευής. Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής του κλιματιστικού αυτό θα πρέπει να παραδίδεται σε ειδικά κέντρα συλλογής.
- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:** Η μονάδα αυτή περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου τα οποία είναι σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από το Πρωτόκολλο του Κιότο. Οι εργασίες συντήρησης και η διάθεση της συσκευής θα πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό (R134a, GWP=1430 - για περαιτέρω πληροφορίες, βλέπε πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών).
- Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Σας συνιστούμε επομένως η διάθεσή τους να γίνεται σε ειδικούς κάδους ανακύκλωσης.
 - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό περιβάλλον.
 - Μην φράζετε τις εισόδους και εξόδους του αέρα.

3. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ

Ο αέρας περιέχει πάντα μία συγκεκριμένη ποσότητα νερού [υπό μορφή υδρατμών] που καθορίζει τα επίπεδα υγρασίας του περιβάλλοντος.

Η ικανότητα του αέρα να "αποθηκεύει" υγρασία εξαρτάται από τα επίπεδα θερμοκρασίας του περιβάλλοντος. Έτσι λοιπόν, ο αέρας, απελευθερώνει την υγρασία του όταν η θερμοκρασία του εσωτερικού χώρου μειώνεται κι έτσι επικάθεται στις κρύες επιφάνειες του σπιτιού -όπως π.χ. σε γυαλί, τοίχους, κ.τλ.

Ο αφυγραντήρας είναι μία ηλεκτρική συσκευή που αφαιρεί την υγρασία από τον αέρα βελτιώνοντας έτσι τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Σχετικές μελέτες απέδειξαν ότι οι ιδανικές συνθήκες για την υγεία μας και το σπίτι κυμαίνονται από 40% έως 60% σχετικής υγρασίας.

Στην περίπτωση υπερβολικά χαμηλών θερμοκρασιών σας συμβουλευόμαστε να θερμαίνετε, έστω και λίγο, το περιβάλλον. Αυτό θα επέτρεπε μία σημαντική αύξηση της ικανότητας αφύγρανσης της συσκευής. Μόνο έτσι, τα συμπυκνώματα των κρύων επιφανειών θα μπορούσαν να εξατμιστούν κι εν συνεχεία να απορροφηθούν από τον αφυγραντήρα. Ο αέρας που απελευθερώνει η συσκευή, συνήθως, είναι θερμότερος από το περιβάλλον.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4.1 Συσκευή και αξεσουάρ

A1. Δοχείο συλλογής συμπυκνώματος [υγρασία]

A2. Δείκτης στάθμης νερού

- A3.** Χειρολαβή μεταφοράς
A4. Ανοίγματα εισόδου αέρα
A5. Φίλτρο αέρα (**αντιβακτηριδιακό** * ή κατά της σκόνης - ανάλογα με τα μοντέλα) (* το αντιβακτηριδιακό φίλτρο, συγκρατεί τα σωματίδια σκόνης και καταπολεμά τα μικρόβια. Επίσης, μειώνει σημαντικά άλλους αλλεργιογόνους παράγοντες όπως π.χ. γύρη και σπόρους).
A6. Σχισμές εξόδου αέρα
A7. Θήκη αξεσουάρ η οποία περιέχει το ακροφύσιο εκκένωσης συμπυκνώματος καθώς και 4 τροχούς
A8. Θύρα συνεχούς εκκένωσης
A9. Τάπα σύνδεσης για συνεχή εκκένωση με αντλία
A10. Σύνδεσμος για συνεχή εκκένωση με αντλία
A11. Σωλήνας για συνεχή εκκένωση με αντλία

4.2 Πίνακας ελέγχου

- B1.**  Πλήκτρο ON/STAND-BY: για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συσκευής
B2.  Πλήκτρο ΥΓΡΟΜΕΤΡΟΥ/ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ: για την απεικόνιση των επιπέδων υγρασίας και της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος
B3. Οθόνη: για επεξήγηση των επιγραφών ή των συμβόλων που εμφανίζονται στην οθόνη, ανατρέξτε στα κείμενα που ακολουθούν.
B4 και B5.  Πλήκτρα ΑΥΞΗΣΗΣ/ΜΕΙΩΣΗΣ
 - για τη ρύθμιση των επιθυμητών επιπέδων υγρασίας περιβάλλοντος, αυξάνοντας ή μειώνοντάς τα κατά 5% κάθε φορά.
 - για τη ρύθμιση του χρονομετρητή: από 0 έως 10 ώρες, με διαλείμματα 30 λεπτών. Από 10 έως 24 ώρες με διαλείμματα μιας [1] ώρας.**B6.**  Πλήκτρο ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ: για την ενεργοποίηση της λειτουργίας αφύγρανσης. Πιέστε επανειλημμένα για την επιλογή της επιθυμητής έντασης αφύγρανσης (MIN/MED/MAX/AUTO)
B7.  Πλήκτρο ΑΝΤΛΙΑΣ: για την ενεργοποίηση της [διαδικασίας] συνεχούς εκκένωσης μέσω αντλίας
B8.  Πλήκτρο ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗ: για την ενεργοποίηση καθυστερημένης ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης
B9.  Πλήκτρο ΡΟΥΧΩΝ: για την ενεργοποίηση της λειτουργίας γρήγορου στεγνώματος μπουγάδας

5. ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας, στην οθόνη, εμφανίζονται ορισμένα σύμβολα που σχετίζονται με τη φυσιολογική λειτουργία της συσκευής.

Ακολουθεί μία περιληπτική περιγραφή των βασικών επιγραφών/συμβόλων:

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	Υποδεικνύει ότι η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής [Stand-by] Πιέστε  για την ενεργοποίηση της συσκευής.
 ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ	Το δοχείο είναι γεμάτο ή λείπει ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Ο συναγερμός αυτός διακόπτει τη λειτουργία της συσκευής έως ότου το άδειο δοχείο τοποθετηθεί σωστά.
 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ	Η συσκευή -όταν δουλεύει σε χαμηλές θερμοκρασίες- πραγματοποιεί [συχνά] κύκλους απόψυξης που υποδεικνύονται με το άναμμα του σχετικού συμβόλου.
 ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ	Υποδεικνύει την πιθανότητα βλάβης στους αισθητήρες ή ότι η υγρασία περιβάλλοντος είναι υπερβολικά χαμηλή ή υπερβολικά υψηλή
 ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ	Υποδεικνύει ότι το μπλοκάρισμα του πληκτρολογίου είναι ενεργό
 ΔΕΙΚΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΣΤΑΘΕΡΟΣ: υποδεικνύει ότι η λειτουργία "ΑΝΤΛΙΑΣ" είναι ενεργή ΜΕ ΑΝΑΛΑΜΠΕΣ: η αντλία δεν λειτουργεί σωστά (βλέπε κεφ. 12 Επίλυση προβλημάτων".

Σημαντική σημείωση:

μετά από λίγα λεπτά σε κατάσταση αναμονής [stand-by], η οθόνη θα απενεργοποιηθεί για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας.

6. ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

- Φυλάξτε με ευλάβεια τις παρούσες οδηγίες. Στην περίπτωση παραχώρησης της συσκευής αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από τις οδηγίες χρήσεως.
- Η μη τήρηση των οδηγιών αυτών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς και βλάβες στη συσκευή. Ο κατασκευαστής δεν θεωρείται υπεύθυνος για βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν λόγω της μη τήρησης των υποδείξεων που περιέχονται στις οδηγίες χρήσης.

- Φυλάξτε σε ασφαλές σημείο τον κατάλογο των Κέντρων Τεχνικής Υποστήριξης και εντοπίστε το πλησιέστερο σε εσάς Κέντρο.



Σημείωση:

Εφόσον έχετε μετακινήσει τη συσκευή, πριν τη θέσετε εκ νέου σε λειτουργία, περιμένετε για μία ώρα τουλάχιστον.

6.1 Ηλεκτρική σύνδεση



Κίνδυνος!

Πριν συνδέσετε το βύσμα στην πρίζα παροχής ηλ. ρεύματος θα πρέπει να ελέγξετε τα ακόλουθα:

- Η τάση δικτύου θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την τάση λειτουργίας που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής.
- Η πρίζα παροχής ηλ. ρεύματος είναι ιδανική για το φορτίο που απαιτείται.
- Η πρίζα παροχής ηλ. ρεύματος είναι συμβατή με το βύσμα της συσκευής. Σε διαφορετική περίπτωση η πρίζα θα πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο τεχνικό.
- Η πρίζα παροχής ηλ. ρεύματος έχει γειωθεί κατάλληλα.

6.2 Τοποθέτηση ροδών

Στην περίπτωση που αποφασίσετε να τοποθετήσετε ρόδες στη συσκευή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- 1) Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα έχει αποσυνδεθεί κι ότι το δοχείο είναι άδειο.
- 2) Αφαιρέστε -τραβώντας με δύναμη ή, ενδεχομένως με τη βοήθεια μιας πένσας- τις ελαστικές τάπες από τη βάση της συσκευής (βλέπε εικόνα 1/a).
- 3) Τοποθετήστε τις ρόδες εισάγοντας τους πείρους [των ροδών] στις οπές (βλέπε εικόνα 1/b).



Σημείωση:

Κατά την εκτέλεση των παραπάνω βημάτων δεν πρέπει να γεμίσετε τη συσκευή πάνω από 45°. Μετά την τοποθέτηση των ροδών περιμένετε για μία ώρα, τουλάχιστον, πριν την ενεργοποίηση της συσκευής.

6.3 Προετοιμασία για χρήση

Τοποθετήστε τη συσκευή στο περιβάλλον που επιθυμείτε να αφυγράνετε. Είναι σημαντικό να αφήσετε μπροστά και πάνω από τον αφυγραντή 50cm ελεύθερου χώρου [τουλάχιστον], προκειμένου να μην εμποδίζεται η είσοδος και έξοδος του αέρα. Για τον επαρκή αερισμό της συσκευής σας συνιστούμε να αφήσετε ένα κενό 5-10 cm γύρω από αυτήν.

6.4 Εκκένωση νερού συμπύκνωσης

Η εκκένωση των συμπυκνωμάτων νερού μπορεί να διενεργηθεί με δύο τρόπους:

α) Εκκένωση σε δοχείο

Ο υγροποιημένος υδρατμός μπορεί να περισυλλεγεί απευθείας στο δοχείο. Όταν το δοχείο γεμίσει, η συσκευή σταματάει [να λειτουργεί] και στην οθόνη εμφανίζεται ο ανάλογος συναγερμός **F**: αφαιρέστε το δοχείο (εικ. 2) κι εν συνεχεία αδειάστε το (π.χ. στον νιπτήρα ή την μπανιέρα).

Τοποθετήστε εκ νέου το δοχείο προσέχοντας η χειρολαβή να είναι τοποθετημένη όπως υποδεικνύεται στην εικ. 3

β) Συνεχής εκκένωση προς τα έξω

Για να να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μία μεγάλη χρονική περίοδο [χωρίς να είναι απαραίτητο να αδειάζετε περιοδικά το δοχείο] χρησιμοποιείτε το συνεχές σύστημα εκκένωσης, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

- Ανοίξτε τη θύρα που βρίσκεται πλευρικά της συσκευής και βιδώστε το ακροφύσιο στην ένωση (εικ. 4).
- Τοποθετήστε ένα λάστιχο κήπου στο ακροφύσιο και οδηγήστε το σε ένα επιδαπέδιο σύστημα αποχέτευσης. Ελέγξτε ότι το δοχείο έχει τοποθετηθεί σωστά.
- Προσέξτε το λάστιχο να μην υπερβαίνει ποτέ το ύψος του στομίου (εικ.5). Σε αντίθετη περίπτωση το νερό θα συνεχίσει να χύνεται εντός του δοχείου. Ελέγξτε, επίσης, ότι το λάστιχο δεν είναι φραγμένο.



Σημείωση:

Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται όταν η εκκένωση του συμπυκνώματος [νερού] δεν αντιμετωπίζει κάποιο εμπόδιο λόγω υψομετρικής διαφοράς σε σχέση με την έξοδο του νερού.

γ) Συνεχής εκκένωση μέσω αντλίας

Το σύστημα συνεχούς εκκένωσης μέσω αντλίας επιτρέπει την εκκένωση του συμπυκνώματος [νερού] ξεπερνώντας υψομετρικές διαφορές της τάξεως των 5 μέτρων. Συνεχίστε όπως περιγράφεται παρακάτω:

- Αφαιρέστε την τάπα προστασίας (εικ.6) και συνδέστε το λάστιχο που παρέχεται (A11) (εικ.6).
- Προσέξτε το λάστιχο να μην υπερβαίνει ποτέ το ύψος του στομίου (εικ.7). Ελέγξτε επίσης ότι ο σωλήνας δεν είναι φραγμένος.
- Για να αποσυνδέσετε το λάστιχο, πιέστε τον κρίκο του συνδέσμου και αφαιρέστε το (εικ. 8).



Σημείωση:

- Η [λειτουργία] “συνεχούς εκκένωσης μέσω αντλίας” λειτουργεί αν έχει ενεργοποιηθεί προηγουμένως η λειτουργία “Αντλίας” μέσω του ειδικού πλήκτρου **PUMP POMPE**.
- Φυλάξτε την τάπα προστασίας του συνδέσμου συνεχούς εκκένωσης και τοποθετήστε την ξανά όταν αφαιρεθεί το λάστιχο (A11).

7. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα παροχής ηλ. ρεύματος.

Η συσκευή [αρχικά] βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας που είχε επιλεγεί προηγουμένως.

7.1 Τρόπος Αφύγρανσης

- Πιέστε το πλήκτρο .
Στην οθόνη θα εμφανιστεί το εξής εικονίδιο  καθώς και το ποσοστό σχετικής υγρασίας που είχε επιλεγεί προηγουμένως.
- Πιέστε το πλήκτρο + ή - για να επιλέξετε τα επιθυμητά επίπεδα υγρασίας (το 30% αντιστοιχεί σε ένα ξηρό περιβάλλον, ενώ το 80% σε ένα υγρό περιβάλλον).
- Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο  για την επιλογή της έντασης αφύγρανσης:

		MIN [ΕΛΑΧΙΣΤΗ]
		MED [ΜΕΣΑΙΑ]
		MAX [ΜΕΓΙΣΤΗ]
AUTO 		AUTO [ΑΥΤΟΜΑΤΗ] Βάσει των περιβαλλοντικών συνθηκών, η συσκευή προσδιορίζει αυτόματα α. το επίπεδο υγρασίας και β. την ένταση της αφύγρανσης

Η λειτουργία της συσκευής θα σταματήσει μόλις τα επίπεδα υγρασίας προσεγγίσουν τις τιμές που έχουν επιλεγεί. Η λειτουργία της συσκευής θα επανέρθει αυτομάτως μόλις τα επίπεδα υγρασίας ξεπεράσουν την ανώτερη επιτρεπόμενη τιμή.

7.2 Τρόπος λειτουργίας ΡΟΥΧΩΝ

- Πιέστε το πλήκτρο .
Στην οθόνη θα εμφανιστεί το σχετικό σύμβολο και η συσκευή θα εργαστεί σε μέγιστη ένταση αφύγρανσης.

Ενδείκνυται για χώρους με έντονη υγρασία ή για ένα γρήγορο στέγνωμα της μπουγάδα σας.

8. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

8.1 Λειτουργία ΑΝΤΛΙΑΣ

Αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί την αντλία, βλέπε “**συνεχή εκκένωση μέσω αντλίας**”.

- Για να ενεργοποιήσετε την προαναφερθείσα λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο  ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
Στην οθόνη θα εμφανιστεί το σχετικό σύμβολο.



Σημείωση:

Ελέγξτε ότι το λάστιχο συνεχούς εκκένωσης (A11) έχει εγκατασταθεί σωστά.

8.2 Υγρόμετρο/θερμόμετρο



- Πιέστε το πλήκτρο .
Η οθόνη θα εμφανίσει τα επίπεδα υγρασίας κι εν συνεχεία τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.



Σημείωση:

Οι εν λόγω τιμές είναι ενδεικτικές.

8.3 Μπλοκάρισμα ηλεκτρολογίου

Χρήσιμο για την αποφυγή τυχαίων ή ανεπιθύμητων παρεμβάσεων στη συσκευή.

- Με αναμμένη τη συσκευή (όχι σε κατάσταση αναμονής [stand-by]), κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα  και  ταυτόχρονα, για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα, έως ότου η συσκευή εκπέμψει ένα ηχητικό μήνυμα.
Στην οθόνη θα εμφανιστεί το σύμβολο  και το ηλεκτρολόγιο θα μπλοκάρει.

Για την απενεργοποίηση του μπλοκαρίσματος, επαναλάβετε τη διαδικασία.

8.4 Μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας

Η απεικόνιση της θερμοκρασίας μπορεί να είναι σε βαθμούς °C ή °F.

- Με τη συσκευή ενεργοποιημένη (όχι σε κατάσταση αναμονής [stand-by]), πιέστε το πλήκτρο  για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, έως ότου η συσκευή εκπέμψει ένα ακουστικό σήμα: η κλίμακα κινείται από °C σε °F (ή αντίστροφως).

8.5 Χρονοδιακόπτης

Προγραμματισμός καθυστερημένης εκκίνησης

- Με τη συσκευή σε κατάσταση αναμονής [stand-by] () , πιέστε το πλήκτρο . Στην οθόνη θα εμφανιστεί το σχετικό σύμβολο και το χρονικό διάστημα πριν την ενεργοποίηση.
- Με τα πλήκτρα + και - ρυθμίστε το χρονικό διάστημα (από 0,5 έως 24 ώρες).
- Πατήστε εκ νέου το πλήκτρο  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή. Το σύμβολο  παραμένει αναμμένο.
Μετά το πέρασμα του χρονικού διαστήματος που επιλέξατε, η συσκευή θα ανάψει αυτομάτως.

Προγραμματισμός καθυστερημένης απενεργοποίησης

- 1) Με τη συσκευή ενεργοποιημένη (όχι σε κατάσταση αναμονής [stand-by]), πιέστε το πλήκτρο . Στην οθόνη θα εμφανιστεί το σχετικό σύμβολο και το χρονικό διάστημα πριν την απενεργοποίηση.
 - 2) Με τα πλήκτρα + και - ρυθμίστε το χρονικό διάστημα (από 0,5 έως 24 ώρες).
 - 3) Πατήστε εκ νέου το πλήκτρο  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή. Το σύμβολο  παραμένει αναμμένο.
- Μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος που επιλέξατε, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτομάτως.

9. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν από οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού ή συντήρησης να αφαιρείτε πάντα το βύσμα από την πρίζα παροχής ηλ. ρεύματος. Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η χρήση ριπών νερού για τον καθαρισμό του αφυγραντήρα.

9.1 Καθαρισμός της εξωτερικής επιφάνειας

- Καθαρίστε με ένα ελαφρά υγρό πανί και σκουπίστε με ένα στεγνό πανί.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ βενζίνη, οινόπνευμα ή διαλύτες για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Μην ψεκάζετε τη συσκευή με εντομοκτόνα [υγρής μορφής] ή παρόμοια σκευάσματα διότι μπορεί να παραμορφώσουν το πλαστικό.

9.2 Καθαρισμός φίλτρου αέρα (αντιβακτηριδιακού ή κατά της σκόνης - ανάλογα με το μοντέλο)

Στην περίπτωση που το φίλτρο είναι βρώμικο, η κυκλοφορία του αέρα καθίσταται δύσκολη κι έτσι μειώνεται η απόδοση του αφυγραντήρα. Έτσι λοιπόν, μία καλή τακτική είναι ο περιοδικός καθαρισμός του φίλτρου. Η συχνότητα καθαρισμού εξαρτάται από το περιβάλλον και τη διάρκεια λειτουργίας [της συσκευής]. Στην περίπτωση συνεχούς/συστηματικής χρήσης της συσκευής συνιστάται καθαρισμός του φίλτρου κάθε εβδομάδα.

- Για την αφαίρεση του φίλτρου αέρα, τραβήξτε το προς τα κάτω -αφού πρώτα αφαιρέσετε το δοχείο- (εικ.9)
- Για την αφαίρεση της σκόνης που έχει επικαθίσει στο φίλτρο, χρησιμοποιήστε μία ηλ. σκούπα.
- Στην περίπτωση που το φίλτρο είναι βρώμικο, ξεπλύνετε το, καλά, με χλιαρό νερό. Η θερμοκρασία νερού δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 40°C. Αφού το πλύνετε, αφήστε το να στεγνώσει [πλήρως] πριν να το τοποθετήσετε εκ νέου.

9.3 Για μεγάλες περιόδους αδράνειας

- Αφού αφαιρέσετε το βύσμα από την πρίζα παροχής ηλ. ρεύματος, αδειάστε το δοχείο.
- Καθαρίστε το φίλτρο και επανατοποθετήστε το.

- Καλύψτε τη συσκευή με μια πλαστική σακούλα για να την προστατέψετε από τη σκόνη.

10. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση τροφοδοσία	Βλέπε πινακίδα χαρακτηριστικά
Απορροφούμενη ισχύς	"
Μέγιστη απορροφούμενη ισχύ	"
Σύστημα απόψυξης	Ναι
Υγρόμετρο	Ναι
Ταχύτητα ανεμιστήρα	3
Φίλτρο αέρα	Ναι
Περιορισμοί λειτουργίας:	
θερμοκρασία	2°C - 32°C
σχετική υγρασία	30 - 90%

11. ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

-  Η διάθεση της συσκευής δεν πρέπει να γίνεται σε κοινούς κάδους απορριμμάτων αλλά σε ένα επίσημο κέντρο ανακύκλωσης.

12. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πραγματοποιήστε τους ελέγχους που ακολουθούν πριν απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης της πε-
ριοχής σας.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΕΠΙΛΥΣΗ
Η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία αφύ- γρανσης αλλά δεν μειώνεται η υγρασία.	Το φίλτρο έχει βουλώσει.	Καθαρίστε το φίλτρο.
	Η θερμοκρασία ή η υγρασία του δωματί- ου είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα.	Είναι φυσιολογικό υπό ορισμένες συνθή- κες η συσκευή να μην αφυγρανίζει. Ελέγ- ξτε τα όρια λειτουργίας της συσκευής στο κεφάλαιο "10 Τεχνικά χαρακτηριστικά". Σε ορισμένες περιπτώσεις συνιστάται η θέρμανση του προς αφύγρανση περιβάλ- λοντος.
	Ο χώρος είναι υπερβολικά μεγάλος για τις ικανότητες [αφύγρανσης] της συσκευής ή υπάρχουν πολλές πηγές υγρασίας (κατσα- ρόλες που βράζουν, κ.λπ.).	
	Η τιμή υγρασίας που έχει ρυθμιστεί είναι πολύ υψηλή.	Μειώστε την τιμή της υγρασίας που έχει ρυθμιστεί.
Η συσκευή δεν λειτουργεί για 3, περίπου, λεπτά μετά την επανεκκίνηση.	Το σύστημα προστασίας της συσκευής επενέβει ορθά.	Περιμένετε να περάσουν 3 λεπτά.
Η συσκευή σταματάει να λειτουργεί και στην οθόνη εμφανίζεται η ακόλουθη επι- γραφή "☹ F E" (συναγερμός δοχείου)	Το δοχείο είναι γεμάτο:	Αδειάστε το δοχείο κι εν συνεχεία επανα- τοποθετήστε το.
	Το δοχείο λείπει ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Επανατοποθετήστε το δοχείο σωστά.
Στην οθόνη θα εμφανιστεί το εξής εικονί- διο "☼" (δείκτης απόψυξης)	Η θερμοκρασία δωματίου είναι υπερβολι- κά χαμηλή και η συσκευή πραγματοποιεί έναν κύκλο απόψυξης.	Αυξήστε [αν είναι εφικτό] τη θερμοκρα- σία περιβάλλοντος.
Στην οθόνη εμφανίζεται το εξής εικονίδιο "P F" (συναγερμός αισθητήρων)	Υποδεικνύει μία πιθανή βλάβη στους αι- σθητήρες ή ότι η υγρασία περιβάλλοντος είναι υπερβολικά χαμηλή ή υπερβολικά υψηλή	Μετακινήστε τη συσκευή σε χώρο με επί- πεδα υγρασίας εντός τους εύρους λειτουρ- γίας της -βλέπε κεφ. "10 Τεχνικά χαρακτη- ριστικά" και ελέγξτε αν αυτή τεθεί εκ νέου σε λειτουργία. Αν το πρόβλημα επιμένει, καλέστε το κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
Έχω προετοιμάσει τη συσκευή για λει- τουργία "ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ", αλλά το νερό συμπύκνωσης συνεχίζει να χύνεται εντός του δοχείου	Η "ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙ- ΑΣ" ενεργοποιείται μέσω της λειτουργίας "ΑΝΤΛΙΑΣ".	Πιέστε το πλήκτρο  (B7).
Στην οθόνη εμφανίζεται το εξής σύμβολο  να αναβοσβήνει	Το λάστιχο "ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ" είναι βουλωμένο ή δεν έχει το- ποθετηθεί.	Το σύστημα προστασίας της αντλίας επε- νέβει ορθά. Συνεχίστε όπως περιγράφεται παρακάτω: • Βλέπε παρ. "γ) Συνεχής εκκένωση μέσω αντλίας" Για την ορθή προετοι- μασία της συσκευής, • Αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο τροφοδοσίας ηλ. ρεύματος, • Επανασυνδέστε τη συσκευή στο δί- κτυο τροφοδοσίας ηλ. ρεύματος και πιέστε το πλήκτρο .