

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

(δείτε το σχεδιάγραμμα στη σελ. 3).

- A** Θερμοστάτης
- B** Διακόπτες
- C** Πλήκτρο Comfortemp
- D** Θήκη καλωδίου
- E** Ροδάκι

ΧΡΗΣΗ

Σύστημα "Easy wheel"

Αναποδογυρίστε το καλοριφέρ σε ένα χαλί ή μια μαλακή επιφάνεια ώστε να αποτραπεί η ζημιά στη βαφή.

Ξεδιπλώστε πλήρως τα ροδάκια περιστρέφοντάς τα προς τα έξω (Σχεδ. 1). Γυρίστε το καλοριφέρ στην όρθια θέση του.



Σημαντικό!

Κατά τη χρήση, το καλοριφέρ πρέπει να παραμένει κάθετο (ροδάκια κάτω, όργανα επάνω). Οποιαδήποτε άλλη θέση ενδέχεται να είναι επικίνδυνη!

Ηλεκτρολογική σύνδεση

- Προτού βάλετε το καλοριφέρ στην πρίζα, ελέγξτε ότι η τάση της παροχής σας αντιστοιχεί με την τιμή V που αναγράφεται στη συσκευή, και ότι η πρίζα και η γραμμή έχουν τις σωστές διαστάσεις.
- ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΜΟΝΟ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΕΙΩΜΕΝΕΣ ΠΡΙΖΕΣ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ενεργοποίηση

Συνδέστε το φις και γυρίστε τον διακόπτη του θερμοστάτη δεξιόστροφα μέχρι τέρμα (θέση max). Ανάψτε και τους δύο διακόπτες. Οι λυχνίες πάνω στους διακόπτες παραμένουν αναμμένες ανεξάρτητα από τον προγραμματισμένο κύκλο του θερμοστάτη. Όταν το δωμάτιο φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, γυρίστε αργά το διακόπτη αριστερόστροφα μέχρι να ακουστεί ένα «κλικ». Με τον τρόπο αυτό η συσκευή έχει ρυθμιστεί να ανάβει και να σβήνει αυτόματα διατηρώντας στην επιθυμητή θερμοκρασία.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Για εξοικονόμηση ενέργειας, οι διακόπτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξεχωριστά:

- μόνο ο διακόπτης στη θέση «**MIN**» = ελάχιστη ισχύς (αναμμένη λυχνία)
- μόνο ο διακόπτης στη θέση «**MED**» = μέση ισχύς (αναμμένη λυχνία)
- οι δύο διακόπτες στις θέσεις «**MIN**» «**MED**» = μέγιστη ισχύς (αναμμένες λυχνίες)

Χρήση του θερμοστάτη

Ο θερμοστάτης λειτουργεί με βάση τη θερμοκρασία του χώρου και όχι του καλοριφέρ. Περιστρέψτε τον θερμοστάτη αριστερόστροφα προς τους χαμηλότερους αριθμούς για μείωση της θερμοκρασίας, περιστρέψτε τον δεξιόστροφα προς τους υψηλότερους αριθμούς για αύξηση της θερμοκρασίας. Για να σβήσετε το καλοριφέρ, γυρίστε τον θερμοστάτη στο ελάχιστο (min) * και αποσυνδέστε το από την πρίζα.

Λειτουργία προστασίας από τον παγετό

Με το θερμοστάτη στη θέση * και τους διακόπτες πατημένους, η συσκευή διατηρεί τη θερμοκρασία του χώρου περίπου στους 5°C, αποτρέποντας τον παγετό με την ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας.

ΠΛΗΚΤΡΟ COMFORTEMP

Με το πλήκτρο "COMFORTEMP" και τους δύο διακόπτες πατημένους, η συσκευή ρυθμίζεται ώστε να επιτυγχάνει και να διατηρεί αυτό που θεωρείται ως μια άνετη θερμοκρασία

Ανάβει ένα πράσινο φωτάκι ώστε να δείχνει την ενεργοποίηση του "COMFORTEMP". Σε αυτή τη λειτουργία, η θερμοκρασία ορίζεται αυτόματα μόνο από το "COMFORTEMP". Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία COMFORTEMP και να επαναφέρετε τη χειροκίνητη ρύθμιση του θερμοστάτη, πιάστε πάλι το κουμπί COMFORTEMP (η πράσινη λυχνία σβήνει).

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε διαδικασία στο καλοριφέρ, αποσυνδέστε από το ρεύμα και περμάνετε να κρυώσει.

Το καλοριφέρ λαδίου δεν απαιτεί κάποια ειδική συντήρηση. Αρκεί να αφαιρείτε τη σκόνη με ένα μαλακό και στεγνό πανί. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε λιπαντικές σκόνες ή διαλύτες. Εάν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε τη βρομιά με ηλεκτρική σκούπα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τροφοδοσία

Δείτε την ετικέτα

Απορροφούμενη ισχύς

"

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Η συσκευή δεν λειτουργεί	Βεβαιωθείτε ότι είναι στην πρίζα και ότι η πρίζα λειτουργεί. Ελέγξτε για κάποιο εμπόδιο. Η θερμοκρασία ενδέχεται να είναι ορισμένη πολύ χαμηλά.	Συνδέστε στην πρίζα. Αφαιρέστε το εμπόδιο και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει. Εάν δεν λειτουργεί η συσκευή, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών. Ορίστε τη θερμοκρασία σε υψηλότερη θέση.