

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για οικιακή χρήση, σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου και μόνο με τα εξαρτήματα που διατίθενται με τη συσκευή. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση της συσκευής, όπως απορρόφηση σοβά, στάχτης κλπ.



Προσοχή!

- Η συσκευή πρέπει να τροφοδοτείται μόνο με την πολύ χαμηλή τάσης ασφαλείας που αντιστοιχεί στη σήμανση της ίδιας της συσκευής.
- Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα βρίσκονται στη θέση τους.
- Επιτρέπεται η χρήση της συσκευής σε παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και σε άτομα με μειωμένη αντίληψη και περιορισμένες σωματικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία, μόνο εάν επιβλέπονται με προσοχή ή εκπαιδεύονται ώστε να χρησιμοποιούν με ασφάλεια τη συσκευή και γνωρίζουν τους κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση της. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση εκ μέρους του χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά εκτός εάν επιβλέπονται.
- Ελέγχετε περιοδικά τα φίλτρα και εν ανάγκη βουρτσίστε τα ή αντικαταστήστε τα.
- Μην πλησιάζετε το στόμιο απορρόφησης στα μάτια, τα αυτιά, τη μύτη κλπ., με τη συσκευή σε λειτουργία.
- Κρατάτε μακριά από μαλλιά, μάτια, δάκτυλα και οποιοδήποτε σημείο του σώματος τον κύλινδρο όταν περιστρέφεται.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για απορρόφηση σπέρτων και αναμμένων αποσιγάρων.
- Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή ή το φορτιστή στο νερό ούτε σε κάποιο άλλο υγρό, μην ρίχνετε νερό στη συσκευή ή στο φορτιστή.
- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προβλέπεται η χρήση σε: κουζίνες καταστημάτων, γραφείων και άλλων χώρων εργασίας, αγροτουριστικές μονάδες, ξενοδοχεία, πανσιόν και παρόμοιες μονάδες, ενοικιαζόμενα δωμάτια.
- Μην αποθηκεύετε την ηλεκτρική σκούπα σε εξωτερικούς χώρους και να την φυλάσσετε μακριά από υγρασία.

- Μην τοποθετείτε την ηλεκτρική σκούπα κοντά σε πηγές θερμότητας (φούρνους, καλοριφέρ).
- Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα αν ο φορτιστής ή το καλώδιό της παρουσιάζουν φθορές.
- Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών στις συσκευές και στον εξοπλισμό των αξεσουάρ χωρίς καμία προειδοποίηση.
Συνιστάται η χρήση μόνο γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ για να διατηρηθεί σταθερή η απόδοση της συσκευής και για να μην ακυρωθεί η εγγύηση.



Σημαντική σημείωση:

Για να αποφευχθούν βλάβες στο μοτέρ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς φίλτρα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

A. Περιγραφή της συσκευής

- A1** Χειρολαβή/λαβή
- A2** Υποδοχή σύνδεσης του φορτιστή στην σκούπα
- A3** Βίδα ασφάλισης
- A4** Οδηγοί συνδέσμου χειρολαβής
- A5** Γρίλιες εξόδου αέρα
- A6** Πίνακας ελέγχου
- A7** Πλήκτρο ON/OFF
- A8** Πλήκτρο ρύθμισης ισχύος (κανονική, μέγιστη ισχύς, εξοικονόμηση ενέργειας)
- A9** LED ένδειξης φόρτισης μπαταρίας/αυτονομία λειτουργίας
- A10** Δοχείο συγκέντρωσης σκόνης
- A11** Προφίλτρο
- A12** Ψιλό φίλτρο
- A13** Στόμιο αναρρόφησης
- A14** Γάντζος στερέωσης σκούπας

B. Σταθμός φόρτισης

- B1** Βάση για τη φόρτιση της σκούπας
- B2** Υποδοχή βούρτσας καθαρισμού φίλτρων
- B3** Βούρτσα καθαρισμού φίλτρων
- B4** Βάση στήριξης σκούπας
- B5** Τύλιγμα καλωδίου για να ρυθμίσετε το μήκος του ηλεκτρικού καλωδίου
- B6** Οπή εξόδου του ηλεκτρικού καλωδίου
- B7** Υποδοχή σύνδεσης για το φορτιστή στη βάση

C. Αξεσουάρ

- C1** Φορτιστής
- C2** Ηλεκτρική βούρτσα
- C3** Διακόπτης ηλεκτρικής βούρτσας
- C4** Μοχλός απελευθέρωσης
- C5** Κύλινδρος με βούρτσα
- C6** Πλαίσιο στερέωσης κυλίνδρου
- C7** Πλήκτρο εξαγωγής ηλεκτρικής βούρτσας

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Χρησιμοποιείτε μόνο το γνήσιο φορτιστή που συνοδεύει τη συσκευή. Μην φορτίζετε τη συσκευή με θερμοκρασίες κάτω από 0°C και πάνω από 40°C.

Σημαντική σημείωση:

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία για 2 ώρες και 30 λεπτά.

Αυτή η συσκευή διαθέτει τη λειτουργία **quick charge** που με 30 λεπτά φόρτισης επιτρέπει σε αυτή να λειτουργήσει για 5 λεπτά.

Κατά τη φόρτιση δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Με την ολοκλήρωση του κύκλου φόρτισης και τα 3 LED παραμένουν αναμμένα.

Όταν η μπαταρία είναι εντελώς άδεια τα 3 LED αναβοσβήνουν και η συσκευή δεν λειτουργεί. Συνιστάται να φορτίζετε τη συσκευή αμέσως μετά τη χρήση ώστε να είναι πάντα διαθέσιμη με την μπαταρία γεμάτη. Μπορείτε να αφήσετε το φορτιστή συνεχώς συνδεδεμένο στη συσκευή χωρίς να υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Σε περίπτωση παρατεταμένης απουσίας (διακοπές...) θα ήταν προτιμότερο να τον αποσυνδέσετε. Θα ήταν προτιμότερο να τον αποσυνδέσετε. Μετά από κάθε πλήρη φόρτιση οι ενδεικτικοί χρόνοι λειτουργίας είναι:

Ισχύς 1 (κανονική)	Ισχύς 2 (μέγιστη)	Ισχύς 3 (εξοικονόμηση ενέργειας)
έως 24 λεπτά	έως 14 λεπτά	έως 50 λεπτά

ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΕΙΣ
Όλα τα Led ένδειξης φόρτισης μπαταρίας/αυτονομία λειτουργίας (A9) αναβοσβήνουν και τα πλήκτρα (A7 και A8) σβήνουν	Ο κύλινδρος με βούρτσα έχει μπλοκάρει από ξένα σώματα (τρίχες, νήματα, κλπ.) που εμποδίζουν την περιστροφή του	Σβήστε τη συσκευή και καθαρίστε καλά τη βούρτσα (εικόνες από 39 έως 49)
	Καθαρίζετε ένα χαλί με ψηλό πέλος και το πέλος μπλοκάρει την περιστροφή του κυλίνδρου με βούρτσα	Σβήστε την ηλεκτρική σκούπα, βγάλτε την από το χαλί και βεβαιωθείτε ότι ο κύλινδρος δεν έχει μπλοκάρει από νήματα ή άλλο. Ανάψτε την ηλεκτρική σκούπα και βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική βούρτσα είναι σβηστή (σε αντίθετη περίπτωση πιέστε τον αντίστοιχο διακόπτη - C3). Συνεχίστε τον καθαρισμό του χαλιού.
Όλα τα Led ένδειξης φόρτισης μπαταρίας/ αυτονομία λειτουργίας (A9) και τα πλήκτρα (A7 και A8) αναβοσβήνουν	Η συσκευή έχει ανιχνεύσει μια δυσλειτουργία	Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο Σέρβις
Η συσκευή δεν ανάβει	Ο φορτιστής (C1) είναι συνδεδεμένος στη συσκευή	Αποσυνδέστε το φορτιστή. Αν το πρόβλημα εξακολουθήσει, απευθυνθείτε στο Σέρβις.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Για την αντικατάσταση των εξαντλημένων μπαταριών απευθυνθείτε στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Σέρβις. Μην χρησιμοποιείτε άλλους τύπους μπαταριών.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Για την αφαίρεση των μπαταριών απευθυνθείτε στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Σέρβις, ή κάνετε τα εξής:

- Αφήστε τις μπαταρίες να αδειάσουν εντελώς πριν τις αφαιρέσετε.
- Αφαιρέστε τη χειρολαβή (A1) ξεβιδώνοντας τη βίδα ασφάλισης (A3).
- Αφαιρέστε το δοχείο συγκέντρωσης σκόνης (A10).
- Αφαιρέστε τη γρίλια και το καπάκι (βλέπε εικ. 50).
- Ξεβιδώστε τις βίδες στερέωσης (βλέπε εικ. 51) και αποσυνδέστε την μπαταρία.



Σημαντικό!

Η συσκευή δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο φορτιστή όταν αφαιρείτε τις μπαταρίες.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



Η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στα οικιακά απορρίμματα, αλλά να διατίθεται σε επίσημα κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής.