

## QUICK SET-UP GUIDE FOR BASIC INSTRUCTIONS - GUÍA DE CONFIGURACIÓN RÁPIDA PARA INSTRUCCIONES BÁSICAS

For more detailed instructions, please refer to the included product manual/ Para obtener instrucciones más detalladas, por favor consulte el manual de producto incluido

### DIGITAL TIMER 0.5-24/ TEMPORIZADOR DIGITAL 0.5-24

This function can be activated from any operating mode/Puede activar esta función en todos los modos de funcionamiento.

#### DELAYED SWITCH-ON

With the appliance in OFF, press the timer button . The  symbol is displayed together with the time remaining before the appliance comes on (fig. 1). To adjust the time, use the buttons + and - (fig. 2). The  symbol is displayed: indicating that the timer has been set (fig. 3). When the programmed time is reached, the appliance comes on.

#### ENCENDIDO RETARDADO

Presione el botón del temporizador  con el aparato en la posición de OFF. En la pantalla se ve  y el tiempo que falta para que el aparato se encienda (fig. 1). Utilice los botones + y - para ajustar la hora (fig. 2). En la pantalla se ve el símbolo : indicar que el temporizador se ha programado (fig. 3). El aparato se enciende a la hora programada.

#### AUTO-OFF

With the appliance on, press the timer button . The Symbol  is displayed together with the time remaining before the appliance goes off (fig. 1). To adjust the time, use the buttons + and - (fig. 2). The current settings are displayed again (fig. 3). When the programmed time is reached, the appliance goes off automatically. To go back to operation without the timer, press the timer button twice. The timer symbol  disappears from the display.

#### APAGADO RETARDADO

Presione el botón de temporizador  con el aparato encendido. En la pantalla se ve el símbolo  y el tiempo que falta para que el aparato se apague (fig. 1). Utilice los botones + y - para ajustar la hora (fig.2). En la pantalla se ve de nuevo la programación actual (fig. 3). El aparato se apaga automáticamente a la hora programada. Si quiere regresar al modo de funcionamiento sin el temporizador, presione dos veces el botón del temporizador. El símbolo del temporizador  desaparece de la pantalla.

