

## ADVERTENCIAS

---

- Después de haber desembalado el aparato, controle su integridad. En caso de duda, no utilice el aparato y póngase en contacto con personal profesionalmente cualificado.
- Elimine la bolsa de plástico ya que es peligrosa para los niños.
- En caso de incompatibilidad entre el enchufe y la clavija del aparato, haga sustituir el enchufe por otro adecuado por personal cualificado, que deberá también comprobar que la sección de los cables del enchufe sea idónea para la potencia absorbida por el aparato.
- Tenga en consideración también las siguientes reglas que son fundamentales para la seguridad:
  - No toque el aparato con las manos húmedas.
  - No use el aparato descalzo o con los pies mojados.
  - No tire del cable de alimentación o del aparato para desenchufarlo de la corriente.
  - No permita que personas (incluidos niños) con capacidades psicofísicas sensoriales disminuidas o con experiencia y conocimientos insuficientes usen el aparato, a no ser que estén vigilados atentamente e instruidos por un responsable en relación a su seguridad.
  - Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
  - El usuario no debe dejar la plancha enchufada a la corriente sin vigilancia.
  - No ponga nunca la plancha bajo el grifo para añadirle agua, use el medidor específico.
  - Si el cable se estropea, encárguese de que personal cualificado lo sustituya inmediatamente.
  - La seguridad eléctrica del aparato se garantiza

solamente cuando éste está conectado a una instalación de puesta a tierra eficaz según establecen las normas de seguridad eléctrica en vigor. Debe controlar este requisito de seguridad fundamental y, en caso de duda, solicite un control meticuloso de la instalación por parte de personal profesionalmente cualificado; el fabricante no puede ser considerado responsable por los eventuales daños derivados de la carencia de una puesta a tierra de la instalación.

- En caso de producirse una avería y/o un funcionamiento incorrecto del aparato, deberá apagarlo sin alterarlo y llevarlo a un centro de asistencia autorizado.
- Podrá utilizar este aparato sólo para el uso para el que ha sido expresamente concebido. Cualquier otro uso será considerado inadecuado, y por consiguiente, peligroso.
- El fabricante no será responsable por los eventuales daños que puedan derivar de usos inapropiados, incorrectos e irrazonables y de reparaciones efectuadas por personal no cualificado.
- No llene el depósito más de lo necesario y no haga mezclas con quitamanchas o productos similares.
- Conserve cuidadosamente este manual para ulteriores consultas.
- La plancha ha de utilizarse y dejarse en reposo sobre una superficie estable.
- Cuando coloque la plancha sobre el apoya plancha, asegúrese de que la superficie sobre la que éste está colocado sea estable.
- Si el aparato se cae y se producen las consiguientes roturas visibles, evite reutilizarlo y lleve el aparato a un centro de asistencia cualificado.
- Coloque la plancha sobre una superficie plana y parti-

cularmente resistente a las temperaturas altas.  
Este aparato es conforme a la directiva CEE 89/336 relativa a la eliminación de radiointerferencias.

## COMPONENTES PRINCIPALES

---

- A Suela
- B Pulverizador
- C Abertura para el llenado del depósito con tapa
- D Botón pulverizador
- E Regulador de vapor
- F Botón super vapor
- G Indicador luminoso
- H Mando del termostato
- I Botón self clean

***Lea detenidamente este manual de instrucciones antes de utilizar el aparato. Sólo así, podrá obtener los mejores resultados y la máxima seguridad durante el uso.***

**Atención:** Antes de enchufar el aparato, controle que la tensión (V) indicada en la placa del aparato sea conforme con la de su instalación eléctrica. El enchufe de corriente debe estar conectado a una puesta a tierra eficaz.

## PARA PLANCHAR CON VAPOR

---

Esta plancha funciona con agua del grifo.

- a) Antes de llenar el depósito asegúrese de que el regulador de vapor E se encuentre en la posición  (posición de "seco") (fig.1). Compruebe que el aparato no esté enchufado a la corriente.
- b) Llene el medidor hasta la marca de nivel, abra la tapa y vierta el agua en la plancha (fig. 2). Es importante que desenchufe siempre el aparato de la corriente cada vez que llena o añade agua al depósito.
- c) Enchufe la plancha a la corriente.
- d) Considere que un sector específico sector  en el mando del termostato H delimita el campo de utilización del vapor. Obtendrá un vapor más húmedo con el índice del termostato H situado al principio del sector y más seco con éste situado hacia el final. Asegúrese de que el tejido puede plancharse con vapor. Le aconsejamos empezar planchando un paño común.
- e) Tras haber realizado estas comprobaciones, gire el mando del termostato H para seleccionar la temperatura.
- f) El indicador luminoso G indicará el encendido. Después de un minuto aproximadamente, en caso de temperatura máxima, el apagado del indicador luminoso indicará que la plancha está lista para el uso.
- g) Para obtener una emisión continua de vapor, coloque el cursor del regulador de vapor E en una de las 3 posiciones (1= poco vapor; 3 = mucho vapor). La emisión de vapor se interrumpe cuando pone la plancha en posición vertical sobre el apoyo trasero (posición aconse-

sejada para las pausas) o con la plancha en horizontal cuando el regulador de vapor E está en la posición de seco .

Nota: en la parte trasera de la plancha aparece una guía útil, que le dará algunos consejos sobre la programación de las temperaturas en función de la prenda que está planchando:

•  
SINTÉTICOS

• •  
SEDA

• • •  
ALGODÓN

***Puede emplear la función vapor solamente cuando el termostato está situado en el sector*** 

## PARA PLANCHAR EN SECO

- Enchufe la plancha y seleccione la temperatura; si el depósito contiene agua, sitúe el regulador de vapor E en la posición de seco  (fig. 1).
- Espere hasta que el indicador luminoso **G** se apague para indicar que la temperatura elegida se ha alcanzado.
- Si los tejidos planchados están ligeramente húmedos o si plancha rápidamente puede usar una temperatura más alta; en caso contrario, si las prendas están secas o plancha lentamente, use una temperatura más baja.

## SUPER VAPOR (FIG. 3)

- Sitúe el mando del termostato (H) en la posición máxima. Cuando el indicador luminoso (G) se apaga, pulse el botón super vapor  (F). Para obtener un correcto

funcionamiento del super vapor, deje pasar algunos segundos entre un golpe de vapor y el siguiente.

## PLANCHADO VERTICAL (FIG.4)

---

Le permite vaporizar las prendas delicadas sin tener que apoyarlas sobre la tabla de planchar: **tenga cuidado con la temperatura si vaporiza cortinajes.**

Sitúe el regulador del vapor (E) en la posición de seco . Gire el mando del termostato (H) en el sentido de las agujas del reloj hasta el tope (posición de máximo vapor). Cuando el indicador luminoso (G) se apague, ponga la plancha en posición vertical y acérquela a la prenda, a continuación pulse el botón super vapor  (F) hasta que se encienda el indicador luminoso (G); espere que la luz se apague antes de empezar con el planchado vertical.

No oriente el vapor "vertical" hacia una prenda colgada en el armario o hacia una prenda llevada por una persona.

**Efectúe el planchado vertical con la prenda colgada en una percha y separada de demás prendas, elementos, personas o animales.**

## PULVERIZADOR

---

Si mientras está planchando nota arrugas particularmente resistentes o si su prenda necesita un nivel de humedad superior, puede utilizar el pulverizador. Para ello, compruebe que el depósito contenga agua.

Pulse repetidamente el botón pulverizador  (D) y oriente el chorro de agua pulverizada hacia las partes de la prenda que quiere humedecer.

**No utilice el pulverizador para planchar tejidos de seda ya que las gotas de agua podrían manchar el tejido.**

## **DESPUÉS DE PLANCHAR**

---

Para prolongar la duración de su plancha, le aconsejamos, cada vez que acaba de planchar, vaciar el depósito de la siguiente forma:

- Desenchufe el aparato de la corriente.
- Vacíe la plancha, invirtiéndola y sacudiéndola ligeramente sobre un barreño o una pila.
- Para secar la humedad residual, encienda de nuevo la plancha con el termostato en la posición máxima durante 2 minutos aproximadamente.
- Desenchufe el aparato de la corriente y deje que se enfríe.
- Limpie la suela con un paño seco ya que eventuales restos de humedad podrían mancharla.
- Enrolle el cable de alimentación alrededor del enrollacable.
- Guarde la plancha en posición vertical.

## **MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA**

---

Después de usar la plancha, espere siempre que se enfríe antes de guardarla, dejándola enfriar en posición vertical. Conserve la superficie de la suela limpia. No apoye, ni use el aparato sobre cremalleras, ganchos, anillos, etc. para evitar rayar la suela.

Limpie la suela únicamente con un paño húmedo, sin usar nunca agentes abrasivos ni disolventes.

Si nota durante el uso una disminución del vapor, puede ser imputable a una excesiva acumulación de incrustaciones internas.

Para eliminarlas, efectúe las siguientes operaciones:

- llene el depósito hasta el nivel "MAX";
- enchufe el aparato a la corriente y sitúe el termostato en la posición MÁX. Cuando la plancha se caliente (indicador luminoso apagado), desenchúfela de la corriente y déjela en posición horizontal;
- ponga la plancha sobre una pila;
- presione el botón "SELF CLEAN" y sacuda suavemente la plancha para que el agua del depósito salga por la suela para eliminar las impurezas;
- enchufe la plancha a la corriente y déjela funcionar 2 minutos por lo menos para que se seque la suela;
- por último, desenchufe el aparato de la corriente. Deje que la plancha se enfríe y limpie su exterior con un paño suave.

## **SISTEMA ANTIGOTEO**

Esta plancha incorpora un sistema de antigoteo que bloquea automáticamente la producción de vapor si programa una temperatura demasiado baja.

Durante el funcionamiento, este dispositivo puede producir crujidos durante el calentamiento y el enfriamiento de la plancha. Lo cual es perfectamente normal e indica el funcionamiento correcto del dispositivo.

## **APAGADO AUTOMÁTICO (AUTO SHUT-OFF) (solamente en algunos modelos)**

Si no utiliza la plancha y la deja en posición horizontal o lateral durante más de 30 segundos, interviene el dispositivo de protección "AUTO SHUT-OFF" que la apaga.

Si la deja en posición vertical, el dispositivo de apagado automático interviene después de 8 minutos.

Si cuando empieza de nuevo a planchar la temperatura ha descendido, espere que se apague el indicador luminoso (G) antes de utilizar el vapor.

**Advertencias para la eliminación correcta del producto según establece la Directiva Europea 2002/96/CE.**



Al final de su vida útil, el producto no debe eliminarse junto a los desechos urbanos.



Puede entregarse a centros específicos de recogida diferenciada dispuestos por las administraciones municipales, o a distribuidores que facilitan este servicio. Eliminar por separado un electrodoméstico significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas de una eliminación inadecuada y permite reciclar los materiales que lo componen, obteniendo así un ahorro importante de energía y recursos. Para subrayar la obligación de eliminar por separado los electrodomésticos, en el producto aparece un contenedor de basura móvil tachado.