

IMPORTANTE:

ANTES DE ENCENDER LA TABLA DE PLANCHAR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y CONSERVELAS PARA CONSULTAS SUCEVAS.

RESPETE LOS SIGUIENTES PUNTOS:

1. Se prohíbe rigurosamente desenganchar el perno para regular la altura de la tabla con la plancha apoyada en el apoya plancha (C), para evitar una posible caída de la misma y el cierre repentino de la tabla.
2. El aparato es apto solamente para ser usado en locales secos. Encienda el aparato solamente en posición de trabajo.
3. El aparato debe alimentarse únicamente con corriente alterna y a la tensión de empleo indicada en la placa de descripción de las características técnicas, aplicada bajo la superficie de planchado. El enchufe de la pared y el cable alargador deben soportar 16A y deben contar con una perfecta conexión a tierra.
4. Mantenga el cable de alimentación del aparato lejos de las partes calientes del aparato.
5. No permita que personas (incluidos niños) con capacidades psicofísicas sensoriales disminuidas o con experiencia y conocimientos insuficientes usen el aparato, a no ser que estén vigilados atentamente e instruidos por un responsable en relación a su seguridad. Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
6. No introduzca objetos por las aberturas del aparato.
7. No use la tabla: con cables eléctricos alargadores o clavijas estropeados; con desperfectos visibles (por ej. por caídas, etc.); si presenta un funcionamiento defectuoso.
8. Las reparaciones deben ser realizadas exclusivamente por el Servicio de asistencia autorizado. Intervenciones por parte de personas no cualificadas son peligrosas y anulan el derecho de garantía. Todas las partes que componen el aparato deben sustituirse con recambios originales.
9. Si el cable de alimentación está estropeado tiene que ser sustituido por el fabricante o por su servicio de asistencia técnica o, en todo caso, por una persona con una cualificación semejante para evitar cualquier riesgo.
10. Desenchufe el aparato de la corriente: antes de dejar la habitación; antes de cualquier operación de limpieza o de mantenimiento; al

final del uso.

11. No tire del cable para desenchufar el aparato de la corriente.
12. El fabricante queda eximido de toda responsabilidad por los daños causados a personas, cosas o animales derivados de un uso inapropiado o incorrecto del aparato.
13. Algunas partes de la tabla, en especial nos referimos a las partes adyacentes a la superficie para planchar, se calientan enormemente. Evite, por lo tanto, tocarlas.
14. Las operaciones de llenado de la caldera de la plancha deben realizarse con la tabla desenchufada de la corriente.
15. No deje el aparato expuesto a los agentes atmosféricos (lluvia, sol, etc).
16. La tabla cerrada no garantiza una óptima estabilidad si se guarda verticalmente. Para guardarla verticalmente, le aconsejamos apoyarla a una pared.

Advertencias para la eliminación correcta del producto según establece la Directiva Europea 2002/96/CE.



Al final de su vida útil, el producto no debe eliminarse junto a los desechos urbanos. Puede entregarse a centros específicos de recogida diferenciada dispuestos por las administraciones municipales, o a distribuidores que facilitan este servicio. Eliminar por separado un electrodoméstico significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas de una eliminación inadecuada y permite reciclar los materiales que lo componen, obteniendo así un ahorro importante de energía y recursos. Para subrayar la obligación de eliminar por separado los electrodomésticos, en el producto aparece un contenedor de basura móvil tachado.

DESCRIPCIÓN

- A. Interruptor general
- B. Interruptor de selección función aspiración y soplado (solamente en algunos modelos).
- C. Base apoya plancha
- D. Superficie de planchado calentadora
- E. Palanca de desbloqueo y regulación de la altura
- F. Ventilador de aspiración y soplado
- G. Cable de alimentación
- H. Rueda de transporte tabla
- I. Toma de servicio

ABRIR LA TABLA (FIG. 1-2)

Mantenga sujeta la pata delantera de la tabla en el suelo con un pie, presione la palanca de desbloqueo de la superficie de la tabla y al mismo tiempo gire dicha superficie hasta la altura elegida: tras haber regulado la tabla a la altura correcta, suelte la palanca.

Antes de quitar la mano, suelte la palanca y asegúrese de que el perno haya encajado en uno de los alojamientos presentes.

Quite el pie de la pata de la tabla tras haberla abierto completamente.

Puede cambiar fácilmente de lugar la tabla abierta (fig. 4).

PUESTA EN SERVICIO

1. Gire la base apoya plancha (fig.3) para ponerla en condiciones de uso.
2. Apoye el centro de planchado sobre la base apoya plancha. Si se utiliza una plancha sin caldera separada, utilice un tapete apoya plancha para evitar que se recaliente la base apoya plancha.
3. Enchufe el cable de la tabla a la corriente.
4. Conecte la clavija eléctrica del centro de planchado o de la plancha a la toma de servicio, situada bajo la superficie de planchado de la tabla (I).
5. Presione el interruptor (A) para encender la tabla: en los modelos con interruptor doble, se activa la función de calentamiento.
6. Siga las instrucciones del fabricante para encender la plancha o el centro de planchado.

Cuando la plancha está lista, puede empezar a planchar.

Modelos con interruptor doble: Debe encender la plancha al menos 5 minutos antes de empezar a

planchar para que se caliente. Durante los primeros minutos de planchado se pueden notar algunos crujidos de la superficie.

El interruptor B se utiliza para activar la función aspirante  o soplante .

Dependiendo del modelo, la funda de la tabla en dotación con el aparato varía.

El modelo con interruptor individual tiene una funda termorreflectante con fibras de metal que distribuyen el calor de la plancha en la superficie de planchado.

El modelo con interruptor doble tiene una funda con una banda de material termorresistente en la que se puede apoyar la plancha durante las operaciones de planchado (fig.5).

CONCLUIR EL PLANCHADO

- Al final de las operaciones de planchado, deje encendida el aparato; de esta forma se eliminarán todos los restos de humedad en la tabla garantizando una larga duración de su aparato.
- Apague el interruptor **A**.
- Desenchufe la tabla de la corriente.

CERRAR LA TABLA

Para cerrar la tabla, invierta el orden de las indicaciones para su abertura.

SE PROHÍBE RIGUROSAMENTE CERRAR LA TABLA SIN HABER QUITADO ANTES LA PLANCHA O EL CENTRO DE PLANCHADO DE LA BASE APOYA PLANCHA.

CONSEJOS

La tabla de planchar soplante, calentadora* y aspirante* le permite optimizar la utilización del centro de planchado. En efecto permite:

- secar rápidamente los tejidos;
- evitar que el vapor se dirija hacia la persona que está planchando (función aspirante*);
- evitar la formación de condensación;
- en la función de aspiración*, los tejidos se adhieren a la superficie, facilitando de esta forma un planchado más preciso;
- en la función de soplado, se forma un "cojín de aire" bajo el paño de la tabla para planchar los tejidos más delicados. En esta función hay que tener cuidado de utilizar la plancha con delicadeza sin dejar que entre en contacto con la superficie de la tabla.

**Solamente en algunos modelos.*