

ADVERTENCIAS FUNDAMENTALES DE SEGURIDAD

- El aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y de conocimiento si están vigiladas o si han recibido instrucciones relativas al uso seguro del aparato y se han comprendido los peligros que este conlleva.
- Los niños deben ser vigilados para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- No sumerja nunca la máquina en el agua durante la limpieza.
- No use el aparato si la tapadera de protección de la parte giratoria está dañado o estropeado.
- Este aparato está destinado exclusivamente al uso doméstico. No está previsto el uso en: ambientes destinados a cocinas para el personal de tiendas, oficinas y otras zonas de trabajo, agroturismos, hoteles, moteles y otras estructuras hosteleras, alquiler de habitaciones.
- En caso de que la clavija o el cable de alimentación sufran algún daño solo podrán ser sustituidos por el servicio de asistencia técnica a fin de prevenir cualquier riesgo.

SOLO PARA LOS MERCADOS EUROPEOS:

- Desconecte siempre el aparato de la alimentación si queda sin vigilancia y antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.
- Este aparato no debe ser utilizado por niños. Conserve el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
- Los niños no deben utilizar el aparato como juego.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD



¡Peligro! El incumplimiento puede ser, o es, la causa de lesiones por descarga eléctrica con peligro para la vida.

Dado que el aparato funciona con corriente eléctrica no se puede excluir que genere descargas eléctricas.

Así pues, atégase a las siguientes advertencias de seguridad:

- No toque el aparato con las manos o los pies mojados.
- No toque la clavija con las manos mojadas.
- Asegúrese de que sea posible acceder en todo momento y libremente a la toma de corriente utilizada, dado que solo así se podrá quitar la clavija cuando sea necesario.
- Si se quiere quitar la clavija de la toma de corriente manipúlela directamente. No tire nunca del cable, porque podría dañarse.
- Para desconectar completamente el aparato quite la clavija de la toma de corriente.
- En caso de que el aparato tenga una avería no intente repararla.

Apague el aparato, quite la clavija de la toma y contacte el servicio de asistencia técnica.

- Antes de llevar a cabo cualquier operación de limpieza apague la máquina, quite la clavija de la toma de corriente.



Atención: El incumplimiento puede ser, o es, la causa de lesiones o de daños al aparato.

Conserve el material de embalaje (bolsas de plástico, poliestireno expandido) fuera del alcance de los niños.

- No deje el aparato encima o cerca de hornillos eléctricos o de gas, o en un horno calentado.
- Verifique que el interior del molinillo de café no haya objetos extraños.
- Las cuchillas están afiladas. Preste atención al manipularlas
- No quite nunca la tapadera hasta que las cuchillas no estén completamente paradas. Cuando se suelta el botón las cuchillas se detienen en 2-3 segundos.
- Evite el contacto con las partes en movimiento.

USO CONFORME A SU DESTINO

Este aparato solo podrá ser empleado para el uso para el que ha sido concebido. Cualquier otro uso se considera impropio. Este aparato no es adecuado para uso comercial.

El fabricante no responde por los daños derivados de un uso impropio del aparato.

Nunca intente picar hielo u usarlo de manera diferente a la indicada en las instrucciones.

Instrucciones de uso

Lea detenidamente estas instrucciones antes de usar el aparato. Si no se respetan estas instrucciones se pueden producir lesiones o daños al aparato.

El fabricante queda eximido de toda responsabilidad por los daños derivados del incumplimiento de estas instrucciones de uso.



Nota Bene:

Guarde meticulosamente estas instrucciones. Si traspasa el aparato a otras personas deberá entregarles también estas instrucciones de uso.

DESCRIPCIÓN

(pág. 3 - A)

- A1. Pincel de limpieza
- A2. Tapadera del recipiente para el café
- A3. Recipiente extraíble del café
- A4. Carrete cable
- A5. Abrazadera de selección del número de tazas (solo KG49)
- A6. Indicador grado de molienda (solo KG49)

CONTROL DEL APARATO

Después de haber desembalado la cafetera, asegúrese de que esté íntegra y de que no falten accesorios. No utilice el aparato si presenta desperfectos evidentes. Contacte con el servicio de asistencia técnica De'Longhi.

CONEXIÓN DEL APARATO



¡Peligro!
Asegúrese de que la tensión de la red eléctrica corresponda al valor indicado en la placa de datos situada en el fondo del aparato.

Conecte el aparato sólo a un enchufe instalado en conformidad con las normativas, con una capacidad mínima de 10 A y con una toma de tierra eficiente. En caso de incompatibilidad entre la toma de corriente y la clavija del aparato, haga sustituir la toma por otro adecuado por personal cualificado.

USO DEL APARATO

- Apoye el aparato en una superficie plana.
- Desenrosque en sentido antihorario la tapadera del recipiente y levántela (fig. 1).
- Vierta la cantidad deseada de granos de café en el recipiente (fig. 2):
- Vuelva a enroscar la tapadera, girándola en sentido horario hasta el final de carrera (fig. 3). Si la tapadera no está bien introducida un dispositivo de seguridad impide el encendido.
- Saque la cantidad de hilo necesaria e introduzca la clavija en la toma de corriente (fig. 4).
- En los modelos que la prevén, gire la abrazadera de selección (A5) a la cantidad de café correspondiente al número de tazas para el que hay que moler los granos (fig. 5). En cualquier caso, use esta correspondencia solo como referencia, dado que la cantidad variará en función del sabor, del tipo y del tostado de los granos de café, además del grado de molienda seleccionado: en cualquier caso, no llene nunca por encima del nivel MÁX impreso en el recipiente de café.
- Presione la tapadera para accionar el molinillo de café (fig.6) y manténgala presionada hasta obtener el grado de molienda deseado.
- En los modelos dotados de indicadores del grado de molienda (fig.6) (coarse, medium, fine) presione la tapadera y suéltela cuando se encienda el indicador relativo al grado de molienda deseado. Tenga presente que cuando se suelta la tapadera, aunque solo sea un instante, el aparato se reajusta y reconsidera el inicio de la molienda como si en el interior hubiera granos enteros.

CONSEJOS DE USO

- Tenga siempre la tapadera del recipiente de los granos herméticamente cerrado para conservar todo el sabor y el aroma de los granos de café.
- Muela solo la cantidad de café necesaria en ese momento.
- No llene nunca demasiado el recipiente de los granos. Como indicación general, considere una cucharada de granos por taza (por ejemplo, 4 cucharadas de granos para café para 4 tazas). Naturalmente, con el tiempo se establecen las cantidades óptimas en función del gusto personal.
- Para modelos con indicadores del grado de molienda tenga presente que: la molienda "COARSE" (= gruesa) es ideal para cafeteras de filtro (percolator); la molienda "MEDIUM" (= media) es ideal para las cafeteras de filtro (drip) y la moka; la molienda "FINE" (= fina) es ideal para máquinas de café espresso.
- Entre un uso y otro debe pasar, al menos, un minuto, para evitar que el aparato se caliente en exceso.

- Para garantizar una buena calidad en términos de frescura del café, limpie siempre el aparato después de cada uso, sobre todo cuando se muele café después de haber molido otros alimentos (por ejemplo, azúcar). En cualquier caso, no es aconsejable moler semillas oleosas (por ejemplo, cacahuetes) o demasiado duras (como el arroz).

LIMPIEZA



Antes de llevar a cabo cualquier operación de limpieza hay que apagar la máquina y desconectarla de la red eléctrica. No sumerja nunca la cafetera en el agua.

- Lave la tapadera con agua y detergente neutro. A continuación enjuague meticulosamente y seque.
- Para facilitar la limpieza del recipiente de granos es posible sacar el mismo girándolo en sentido horario para desengancharlo y luego levantarlo hacia arriba (fig. 7).
- Elimine los residuos de café molido con el cepillo que se suministra con el aparato (fig.8). No sumerja el recipiente de granos en agua para evitar que se dañe.
- Para volver a colocar el recipiente, introdúzcalo y gírelo a continuación en sentido antihorario para bloquearlo.
- Limpie con una bayeta húmeda el exterior del aparato.
- Cuando vuelva a guardar el aparato enrolle el cable de alimentación utilizando el correspondiente carrete (A4).

DATOS TÉCNICOS

Tensión:..... 220-240V ~50/60 Hz máx. 10A

Potencia absorbida: 170 W

Peso: 1 Kg



El aparato cumple con las siguientes Directivas CE:

- Los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos cumplen las disposiciones del Reglamento europeo 1935/2004.

ELIMINACIÓN



El aparato no debe eliminarse junto con los residuos domésticos, sino ser entregado a un centro de recogida selectiva oficial.