

CONEXIÓN ELÉCTRICA

- Antes de enchufar el aparato a la corriente controle meticulosamente que el voltaje de la red doméstica corresponda al valor en V indicado en éste y que el enchufe de corriente y la línea de alimentación puedan soportar la carga requerida.
- ESTE APARATO ES CONFORME A LA DIRECTIVA 89/336/CEE Y AL D.M. 476/92 SOBRE LA SUPRESIÓN DE LAS RADIOINTERFERENCIAS.
- No deje los elementos del embalaje (bolsas de plástico, espuma de poliestireno, clavos, etc.) al alcance de los niños ya que son fuentes potenciales de peligro.

INSTALACIÓN

Puede utilizar el aparato sobre superficies de apoyo horizontales, siempre y cuando éstas no sean moquetas, alfombras ni otras superficies blandas.

No sobrecargue el circuito eléctrico evitando utilizar el mismo enchufe para diferentes aparatos.

Consulte la figura 2 para el montaje de la base.

FUNCIONAMIENTO Y USO

El aparato incorpora tres elementos radiantes.

- Pulse el botón **I** para el funcionamiento con potencia mínima.
- Pulse los botones **I** y **II** para el funcionamiento con potencia intermedia.
- Pulse los botones **I** y **II**, **III** para el funcionamiento con potencia máxima.

Apagado: sitúe los botones en la posición inicial y desenchufe el aparato de la corriente.

Modelos con base giratoria motorizada

Para difundir la radiación en un área más grande, pulse el interruptor . El cuerpo del aparato

oscilará hacia la derecha y hacia la izquierda con un ángulo de 90°.

Para interrumpir la oscilación en la posición elegida, sólo debe pulsar de nuevo el interruptor .

MANTENIMIENTO

- Antes de efectuar cualquier operación de limpieza desenchufe siempre el aparato de la corriente.
- **Limpie regularmente la rejilla durante la temporada de utilización del aparato con un aspirador.**
- No use nunca polvos abrasivos o disolventes.

ADVERTENCIAS

- No utilice este aparato de calefacción en las inmediaciones de una bañera, ducha o piscina.
- Use siempre el aparato exclusivamente en posición vertical.
- No use el aparato para secar la lencería.
- Deje una distancia de 150 cm sin muebles u otros objetos delante del aparato.
- No haga funcionar el aparato adosado a paredes, muebles, cortinas, etc.
- La sustitución del cable de alimentación debe ser efectuada exclusivamente por personal autorizado por el fabricante.
- No use este aparato en una habitación cuya área de base sea inferior a 4 m².
- No coloque el aparato directamente bajo un enchufe de corriente fijo.
- No conecte el aparato a un dispositivo de mando térmico, un programador, un timer u

otros dispositivos similares que encienden automáticamente los elementos radiantes, ya que si se tapa o mueve el aparato pueden crearse condiciones de peligro de incendio.

El aparato incorpora un dispositivo antivuelco que, en caso de caída, corta la alimentación. Para restablecer el funcionamiento, sólo debe situar de nuevo el aparato en posición vertical.

Un **dispositivo de seguridad** interrumpe **el funcionamiento** de la estufa en caso de recalentamiento accidental (ej. por cubrir el aparato).

Para restablecer el funcionamiento, debe solicitar la intervención de la asistencia técnica.



Importante: no cubra nunca el aparato durante el funcionamiento, ya que ello provocaría un peligroso aumento de su temperatura.