



ADVERTENCIAS GENERALES

- Asegúrese de la integridad del aparato tras haberlo desembalado. En caso de duda, no utilice el aparato y póngase en contacto exclusivamente con personal cualificado.
 - No deje al alcance de los niños la bolsa de plástico, que contiene el producto, ya que constituye una fuente de peligro potencial.
 - Si la toma y el enchufe del aparato fuesen incompatibles, haga sustituir la toma con otra adecuada por personal cualificado. Desaconsejamos el uso de adaptadores, tomas múltiples y/o alargadores. Pero si fuesen necesarios, utilice exclusivamente adaptadores simples o múltiples y alargadores que cumplen las normas de seguridad en vigor; tenga cuidado de no superar el límite de potencia indicado en el adaptador y/o alargador.
 - Los modelos equipados con puesta a tierra deben conectarse a una instalación de puesta a tierra eficaz según establecen las normas de seguridad eléctrica en vigor.
 - Si el aparato deja de funcionar, llame exclusivamente a un centro de asistencia autorizado.
 - Este aparato debe destinarse exclusivamente al uso para el que ha sido expresamente concebido. Cualquier uso diferente se considerará impropio y por consiguiente peligroso. El fabricante no podrá ser considerado responsable por los eventuales daños causados por un uso impropio, incorrecto e irresponsable y/o por reparaciones llevadas a cabo por personal no cualificado.
 - Asegúrese que manos, cabellos, prendas de vestir y utensilios de cocina no estén dentro del recipiente antes de encender el aparato. **Las cuchillas pueden cortar: tenga cuidado al manipularlas. Respete las siguientes normas de seguridad fundamentales:**
 - No toque el aparato con las manos mojadas o húmedas.
 - No use el aparato descalzo o con los pies mojados.
 - No tire del cable de alimentación para desenchufar el aparato.
 - No deje el aparato expuesto a los agentes atmosféricos (lluvia, sol, hielo, etc.).
 - No deje que niños o incapaces puedan usar el aparato sin vigilancia.
 - No deje que los niños jueguen con el aparato.
 - Desenchufe el aparato de la corriente cuando no lo esté utilizando.
- No deje el aparato encendido inútilmente ya que es una fuente de peligro potencial.

- No sumerja el aparato en el agua.
- Si el cable está estropeado, hágalo sustituir rápidamente por personal cualificado.
- Antes de pasar a efectuar cualquier operación de limpieza o de mantenimiento, desenchufe el aparato de la red de alimentación eléctrica.
- En caso de avería y/o funcionamiento incorrecto, apague el aparato sin forzarlo. Para eventuales reparaciones, póngase en contacto exclusivamente con centros de asistencia técnica cualificados pidiendo la utilización de repuestos y accesorios y originales.
- Si el cable eléctrico o el aparato se estropea, desenchufe el aparato inmediatamente de la corriente.
- Para excluir eventuales peligros, los cables eléctricos deberán ser sustituidos por el fabricante o por un reparador autorizado.
- No intente nunca abrir ni/o reparar el aparato por sí mismo.
- Póngase en contacto con nuestro centro de asistencia o con un reparador autorizado.
- Si decide eliminar definitivamente el aparato, tras desenchufarlo de la corriente, le aconsejamos cortar el cable de alimentación para dejarlo inservible.
- El aparato incorpora un dispositivo de seguridad que le permite encender el aparato únicamente cuando el recipiente para amasar con su relativa tapadera de protección están colocados y encajados correctamente.
- ¡Evite cualquier contacto con las partes en movimiento!
- Abra el recipiente para amasar y/o el grupo batidora únicamente con el motor parado.
- Use exclusivamente los prensos suministrados para empujar los alimentos a cortar por el agujero de la tapadera: no use nunca los dedos u otros objetos.
- Use el aparato solamente para preparar géneros alimentarios en cantidades normales para el uso doméstico.
- No supere los tiempos ni las cantidades indicados en las instrucciones para el uso.
- ¡NO use NUNCA alimentos hirviendo!
- Conserve estas instrucciones cuidadosamente para poder consultarlas posteriormente.
- Los materiales y los objetos destinados a entrar en contacto con productos alimentarios cumplen las normas de la directiva CEE 89/109.

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

A. Grupo motor

- A1 Tapadera de seguridad
- A2 Selector ON/OFF + regulador de velocidad + funcionamiento intermitente
- A3 Cuerpo motor
- A4 Eje motor

B. Componentes del recipiente para amasar

- B1 Prensor dosificador
- B2 Prensor del recipiente para amasar
- B3 Tapadera del recipiente para amasar
- B4 Recipiente para amasar
- B5 Índice de referencia

C. Componentes de la batidora

- C1 Tapón de la tapadera de la batidora
- C2 Tapadera de la batidora
- C3 Batidora

D. Cuchillas para cortar/rallar

- D1 Disco portacuchilla
- D2 Cuchilla para cortar fino
- D3 Cuchilla para cortar grueso
- D4 Cuchilla para rallar
- D5 Cuchilla para picar fino
- D6 Cuchilla para picar grueso
- D7 Cuchilla para patatas en palito
- D8 Espacio portacuchilla
- D9 Distanciadador extraíble

E. Espátula

F. Accesorios del recipiente para amasar

- F1 Accesorio para amasar
- F2. Accesorio para montar

ANTES DEL USO

Antes de utilizar por primera vez el aparato, lave todos los accesorios, incluido el recipiente para amasar "B4", la batidora "C3", la tapadera y el prensor en agua caliente utilizando un detergente lavavajillas.

- No sumerja nunca el cuerpo motor en agua u en otros líquidos.
- ¡Atención! Las cuchillas del accesorio para amasar y las cuchillas para cortar y picar están muy afiladas (¡manipúlelas con precaución!).

En los primeros minutos, tal vez note un ligero olor pero desaparecerá rápidamente y no es perjudicial para la salud

ATENCIÓN:

- Para poder poner en funcionamiento el recipiente para amasar B4, la tapadera de seguridad "A1" debe estar situada en su posición.
- Para poner en funcionamiento la batidora, el recipiente para amasar con la relativa tapadera "B3" deben estar colocados correctamente.
- Antes de poner en funcionamiento la batidora, saque todos los accesorios, contenidos en el recipiente para amasar "B4", si presentes.
- **No use al mismo tiempo la batidora "C3" y el recipiente para amasar "B4".**
- No estropee bajo ningún concepto el dispositivo de seguridad de la batidora "C3" ni el dispositivo de cierre de la tapadera del recipiente para amasar "B3".

LOS MANDOS

Encendido: sitúe el selector ON/OFF + regulador de velocidad "A2" en una de las posiciones disponibles, en función de sus necesidades. Puede variar la velocidad también durante el funcionamiento.

Apagado: sitúe el selector On/Off "A2" en la posición "0".

Funcionamiento intermitente: sitúe el selector "A2" en la posición "P", el aparato funcionará mientras que el selector permanezca en la posición "P".

UTILIZACIÓN DEL RECIPIENTE PARA AMASAR "B"

- Sitúe el aparato sobre una superficie seca y plana.
NO ENCHUFE EL APARATO A LA CORRIENTE HASTA QUE NO HAYA MONTADO CORRECTAMENTE LOS ACCESORIOS.

Apague el aparato antes de cambiar los accesorios o acercarse a las partes en movimiento.

Tenga cuidado con las cuchillas ya que cortan.

Sitúe el recipiente para amasar (B4) en la sede prevista en el cuerpo motor "A3" y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta engancharlo. (Nota la flecha, situada en la parte inferior del recipiente para amasar "B4", debe coincidir con la flecha situada en la parte inferior del cuerpo motor "A3").

Coloque uno de los accesorios en función de sus exigencias (fig. 1) sobre el eje motor "A4".

F1 Accesorio para amasar (para amasar)

F2 Accesorio para montar (montar nata, claras de huevo, etc.)

Antes de encender el aparato, asegúrese que los accesorios estén situados correctamente.

Vierta los ingredientes en el recipiente "B4".

Sitúe la tapadera "B3" sobre el recipiente y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta bloquearla (fig. 1); el símbolo ▼, situado sobre la tapadera, debe coincidir con el símbolo ▲ que se encuentra en la parte superior del recipiente para amasar "B4".

Después de haber enchufado el aparato a la corriente, enciéndalo situando el selector ON/OFF + regulador de velocidad "A2" en una de las posiciones disponibles.

Atención: extreme las precauciones para manipular los accesorios. Coja siempre las cuchillas por la parte de la empuñadura. Quite en primer lugar los accesorios para amasar/montar y después los ingredientes elaborados en el recipiente "B4".

¡Evite cualquier contacto con las partes en movimiento! Abra el recipiente para amasar únicamente cuando el motor esté completamente parado.

Utilice exclusivamente los prensos suministrados para empujar los alimentos "elaborados" por la boca de llenado, situada en la tapadera. ¡No use nunca los dedos u otros objetos!

Cuando el aparato está encendido, es aconsejable que los prensos estén situados en la embocadura presente en la tapadera.

23

No deje el aparato funcionando sin vigilancia.

No utilice el accesorio para montar para amasar o viceversa.

Nota: en la preparación del pan, use como máximo 700 g de harina con 420 g de agua y haga funcionar el aparato durante 1 min ON (pos. 3) y un minuto de reposo (0) y como máximo durante 2 ciclos; a continuación deje que el aparato se enfríe.

TABLA DE UTILIZACIÓN DEL RECIPIENTE PARA AMASAR CON EL ACCESORIO PARA AMASAR

INGREDIENTES	Q.tà max	Velocidad	Duración de accionamiento
Carne	500 g	3	10-20 seg
Cebollas	700 g	1	10-20 seg
Avellanas	400 g	3	10-20 seg
Pescado	700 g	1-3	10-20 seg
Queso	700 g	1-3	10-20 seg
Líquidos (sopas)	700 g	1-3	10-20 seg
Zanahorias	700 g	1-3	10-20 seg
Manzanas	700 g	3	10-20 seg
Perejil	Max. 4 manojos	3	10 seg
Mayonesa	Max. 4 tazas/1l	3	20 seg

CUCHILLAS PARA CORTAR/RALLAR "D"

Con estas cuchillas puede cortar, picar y rallar diferentes tipos de verduras, patatas y fruta.

Tenga cuidado con las cuchillas ya que cortan.

- Compruebe que el aparato no esté enchufado a la corriente y que el selector ON/OFF "A2" se encuentre en la pos. OFF antes de quitar o poner algún accesorio.
- Compruebe que la tapadera de seguridad "A1" esté cerrada.
- Sitúe el recipiente para amasar "B4" en la sede prevista.
- Después de haber elegido una de las cuchillas para cortar/rallar "D", aplíquela sobre el disco portacuchilla "D1" (fig. 2).
- Coloque el disco portacuchilla "D1" sobre el eje motor "A4" (fig. 2).
- Coloque el distanciador extraíble "D9" sobre el agujero previsto en el disco portacuchilla "D1".
- Sitúe la tapadera "B3" en el recipiente y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta bloquearla (fig. 3).

23

Vierta los alimentos para rallar, picar, etc por la boca situada en la tapadera.

- Utilice siempre el prensor "B2" para empujar los alimentos hasta el fondo. ¡No use nunca las manos!
- ¡No empuje nunca los ingredientes dentro del recipiente con los dedos u otros objetos!
- No sobrecargue el recipiente. No supere 1,5 kg de alimentos.
- Después de haber acabado la preparación o alcanzado el nivel máximo de llenado, apague el aparato situando el regulador de velocidad en la posición "0".
- Únicamente después de que el motor se haya parado completamente, podrá quitar las cuchillas o los accesorios.

Quite con precaución el disco portacuchilla "D1".

CÓMO UTILIZAR LA BATIDORA "C"

La batidora "C3" le permite preparar rápidamente los tipos más diversos de batidos, frapés y potajes.

Para accionar la batidora, debe colocar el recipiente para amasar "B4" y la relativa tapadera "B3".

- Compruebe que el aparato no esté enchufado a la corriente y que el selector ON/OFF "A2" esté en la pos. 0 antes de quitar o poner algún accesorio. Quite la tapadera de seguridad "A1" dándole vueltas en el sentido contrario de las agujas del reloj hasta el tope.

Aplique la batidora sobre el cuerpo motor. Para ello, coloque la batidora con la flecha ▼, situada en la base de la batidora, al nivel de la flecha ▲ situada en la base del aparato; a continuación dé vueltas a la batidora en el sentido de las agujas del reloj hasta engancharla con el símbolo ▲ (fig. 3).

Atención: extreme las precauciones al manipular las cuchillas.

Sitúe el recipiente para amasar "B4" sin accesorios y la relativa tapadera "B3" en la sede correspondiente.

Importante: la batidora no funciona si la tapadera del recipiente para amasar "B3" no está colocada correctamente. El recipiente para amasar "B4" debe estar vacío y sin accesorios también cuando la batidora está funcionando.

- Vierta los ingredientes a batir en la batidora "C3" y cierre la tapadera, dándole vueltas en el sentido contrario de las agujas del reloj hasta el tope.

Sitúe el selector ON/OFF "A2" en la posición deseada. Cuando bata ingredientes blandos como por ejemplo fruta (plátanos), empiece con una velocidad baja; a continuación aumente gradualmente la velocidad en función de sus exigencias. Sin embargo, para batir alimentos duros como por ejemplo, zanahorias, le aconsejamos picarlas y utilizar la máxima velocidad. No haga funcionar el aparato sin interrupción durante más de 20 segundos. Puede triturar 300 g de hielo aproximadamente en 15-20 segundos.

Atención: para evitar que los alimentos se derramen, no bata más de 1500 ml (1l) de líquidos al mismo tiempo.

Use siempre el aparato con la tapadera.

Cuando bata alimentos calientes, quite la tapadera de la batidora "C1".

No toque nunca las partes en movimiento.

Para evitar causar daños a las personas, no introduzca nunca las manos o cualquier otro objeto dentro de la batidora cuando está funcionando. Puede utilizar la espátula, incluida en el equipamiento, únicamente cuando el aparato se para completamente.

Para quitar la batidora, quite en primer lugar la tapadera del recipiente "B3".

Nota: bata al máximo 600 g de zanahorias con 900 g de agua, haga funcionar el aparato durante 3 minutos On (pos. 2) + 1 minuto OFF (pos. 0) al máximo durante 10 ciclos; a continuación deje enfriar el aparato.


ESPACIO ACCESORIOS

Un práctico espacio portacuchillas "D8" le permite guardar las cuchillas cuando no las está utilizando (fig. 4). Para acceder a éste, extraiga el portacuchillas tirando de él.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Apague el aparato y desenchúfelo de la corriente. ¡No sumerja nunca el aparato en agua o en otros líquidos! Para limpiar el cuerpo motor utilice exclusivamente un paño húmedo. Para lavar los accesorios puede utilizar agua caliente con un producto lavavajillas corriente.

Para limpiar la batidora "C3" llénela con agua enjabonada, sitúe la tapadera y hágala funcionar con la máxima velocidad durante 30 segundos. Enjuague y repita la operación si fuese necesario.



270IDL/10.03

