

ADVERTENCIAS GENERALES

- Lea detenidamente estas instrucciones antes de utilizar el aparato y guárdelas en un lugar seguro.
- Debe emplear este aparato únicamente para el uso doméstico. **No lo use al aire libre.**
- Compruebe que la tensión de la red doméstica corresponde a la indicada en la placa de datos.
- Para evitar descargas eléctricas, incendios, lesiones personales y otros peligros, **no sumerja el aparato ni el cable de alimentación con la clavija en el agua o en otro líquido, ni los ponga bajo el agua corriente.**
- No use el aparato si presenta desperfectos o funciona incorrectamente. Llévelo al centro de asistencia clientes para efectuar una revisión y repararlo.
- Si el cable de alimentación está estropeado. Únicamente personal cualificado podrá sustituirlo para evitar causar peligro. No encienda el aparato con el cable o la clavija cortados o estropeados.
- El fabricante declina cualquier responsabilidad si los desperfectos resultan de un uso impropio o si estas instrucciones no son respetadas.
- No tire del cable de alimentación para desenchufar el aparato. Para desenchufarlo, extraiga la clavija del enchufe.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de niños o de personas discapacitadas. No permita que el aparato sea usado por niños o por personas discapacitadas sin vigilancia. Debe tener cuidado cuando utiliza el aparato en cerca de niños o cuando éste es utilizado por niños.
- No desmonte nunca el aparato.
- **No quite la tapadera antes de que la cuchilla esté completamente parada.**
- **No use el aparato si la cuchilla está estropeada o si el aparato está estropeado o no funciona incorrectamente.**
- **Manipule la cuchilla con cuidado porque está muy afilada.**
- Use solamente partes de recambio y accesorios originales aprobados por el fabricante.
- Respete las cantidades máximas de alimentos indicadas en estas instrucciones.
- No haga pasar el cable de alimentación sobre bordes cortantes o use el cable para transportar el aparato.
- No deje que el cable de alimentación entre en contacto con las superficies calientes del aparato.
- Desenchufe el aparato de la corriente en los siguientes casos:
 - Después del uso.
 - En caso de funcionamiento incorrecto.
 - Antes de limpiarlo.
- No use el aparato para objetivos diferentes a los ilustrados en estas instrucciones.
- Use el aparato sobre una superficie sólida, plana y lisa.

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

1. Tapadera superior
2. Botón de encendido /apagado
3. Cuerpo motor
4. Tapadera
5. Accesorio para batir
6. Recipiente de plástico
7. Cuchilla
8. Perno de fijación cuchilla

2. Batir

- 1) Siga las instrucciones para picar/mezclar pero antes de echar los ingredientes en el recipiente, coloque y encaje el disco para batir en el eje de la cuchilla.
- 2) Después de acabar, no olvide quitar el disco para batir si quiere picar/mezclar.

INSTRUCCIONES PARA EL USO

Antes de utilizar el aparato por primera vez, limpie todas sus partes.

- 1) Es suficiente limpiar el cuerpo motor con un paño humedecido. No sumerja nunca el cuerpo motor en el agua o bajo el agua corriente.
- 2) Puede lavar o enjuagar las demás partes bajo el agua corriente.
Coloque el aparato sobre una superficie plana y seca. Enchufe el aparato a un enchufe que tenga el mismo voltaje, que aparece indicado en la placa de datos.

CÓMO SE USA

1. Picar/mezclar

- 1) Coloque la cuchilla sobre el perno del recipiente.
- 2) Vierta los ingredientes en el recipiente.
- 3) Debe colocar y bloquear la tapadera en su posición.
- 4) Coloque el cuerpo motor sobre el recipiente y gírelo ligeramente (encaje el eje de la cuchilla en el eje del cuerpo motor).
- 5) Enchufe el aparato y presione el botón para encenderlo.
- 6) Suelte el botón, desenchufe la unidad y espere hasta que la cuchilla se pare.
- 7) Quite el cuerpo motor, la tapadera y la cuchilla. A continuación, vacíe la preparación obtenida.
- 8) No supere la marca de 0.4 l cuando esté mezclando.

Tabla indicativa

Ingredientes	Cantidades máximas	Tiempo máximo
Picar/Mezclar – Cuchilla		
Cebolla	200 g	15 sec
Huevos duros	200 g	10 sec
Ajo	150 g	5 sec
Perejil	25 g	10 sec
Apio	50 g	10 sec
Cacahuets	100 g	15 sec
Nueces	100 g	15 sec
Zanahorias	200 g	15 sec
Queso	200 g	15 sec
Pescado	200 g	15 sec
Jamón	200 g	15 sec
Carne	200 g	15 sec
Pasta blanda	0.4 l	30 sec
Sopa	0.4 l	30 sec
Batir – Cuchilla + Disco para batir		
Nata montada	0.2 l	30 sec
Claros de huevo	4 claras	30 sec

El recipiente graduado tiene en cuenta el volumen calculado con la cuchilla colocada, las indicaciones sirven solamente como referencia

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Antes de limpiar el aparato, asegúrese que esté desenchufado. No sumerja el cuerpo motor en el agua, en detergente ni lo meta al lavavajillas. La cuchilla, la tapadera, el disco para batir y el recipiente de plástico pueden lavarse a mano o en el lavavajillas.

Limpie la superficie externa del cuerpo motor con un paño humedecido. No use nunca detergentes o disolventes.