

Estimada Clienta, Estimado Cliente, le invitamos a leer detenidamente las siguientes instrucciones para el uso. Le rogamos ante todo respetar las normas de seguridad contenidas al principio de este manual. Conserve las instrucciones para futuras necesidades. Eventualmente, d selas al siguiente propietario de este aparato.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Los est ndares de seguridad de nuestros aparatos respetan todas las normativas t cnicas y legales que disciplinan la seguridad de los electrodom sticos. En nuestra calidad de fabricantes es, sin embargo, nuestra obligaci n ayudarle a familiarizarse con las siguientes instrucciones de seguridad.

Seguridad general

- Enchufe el aparato  nicamente a un enchufe de corriente con voltaje y frecuencia equivalentes a los indicados en la placa de las caracter sticas.
- No encienda el aparato si
 - el cable de alimentaci n est  estropeado,
 - el cuerpo est  estropeado.
- No tire del cable para desenchufar el aparato de la corriente.
- Para evitar cualquier tipo de riesgo, si el cable de alimentaci n est  estropeado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio de asistencia o por personal con una calificaci n similar.
- Cualquier reparaci n efectuada en el aparato debe ser realizada por personal cualificado. Reparaciones incorrectas pueden comportar riesgos considerables.
Si fuese necesario efectuar cualquier tipo de reparaci n, contacte al servicio de asistencia autorizado m s cercano o a su distribuidor.
- El aparato est  completamente aislado, aunque le aconsejamos no utilizarlo nunca con las manos mojadas o h medas. No sumerja nunca el aparato en l quidos.

- Use el aparato  nicamente para un uso dom stico.
- No utilice el aparato para otros fines que no sean para sellar.
- No intente nunca abrir usted s lo el aparato o introducir objetos met licos en  ste.
- Respete los tiempos de funcionamiento del aparato.
- Despu s del sellado, que dura unos segundos (aproximadamente 11), deje enfriar el aparato durante 80 segundos aproximadamente.
- No toque el cable de alimentaci n inmediatamente despu s del sellado, ya que durante el sellado podr  haberse calentado enormemente.
- Use  nicamente bolsas de pl stico aptas para el sellado.
- No deje el aparato sin vigilancia cuando est  encendido y preste una atenci n especial cuando haya ni os en los alrededores.
- No coloque nunca el aparato en las proximidades de fuentes de calor.
- Enrolle el cable de alimentaci n  nicamente en el enrollacable espec fico.

Descripci n del aparato

- A. Tapadera
- B. Barra de silicona
- C. Tope de esponja de caucho
- D. Cojinetes de resina expandida
- E. L mpara piloto de sellado (rojo)
- F. L mpara piloto para la aspiraci n del aire (verde)
- G. Boquilla de aspiraci n
- H. Hilo de sellado (no visible)
- I. Hilo de corte (visible)
- J. Enrollacable
- K. Rollo de pel cula de pl stico

Funcionamiento

- a) Desenrolle el cable y enchufe el aparato a la corriente.
- b) Abra la tapadera y desenrolle la película hasta que el punto en el que se debe producir el primer sellado, esté situado sobre el hilo de sellado y de corte **H/I** (fig. 1). La película de dos capas está cerrada sobre el lado izquierdo. Esta parte corresponde a la parte inferior de la bolsa.
- c) Cierre la tapadera y presiónela de forma fuerte con ambas manos hacia abajo ejerciendo una presión uniforme (fig. 2).
Para obtener buenos resultados, asegúrese de que la barra de silicona **B** apoye correctamente sobre el hilo de corte y soldadura.
- d) Las dos lámparas pilotos **E** y **F** al encenderse indican el inicio del sellado y del corte. El procedimiento termina en cuanto la lámpara piloto de sellado **E** se apaga.

Mientras que presiona la tapadera hacia abajo, la bomba de aspiración puede seguir funcionando durante un breve tiempo. Lo cual es normal, no es un defecto.

- e) Abra la tapadera y extraiga el largo de película elegido (máx. 29 cm).
Apoye la película sobre el hilo de sellado y de corte.
- f) Cierre la tapadera de nuevo y efectúe las operaciones descritas en el punto c).
En cuanto la lámpara piloto **E** de sellado se apague, podrá quitar la bolsa del aparato.

Llenar la bolsa

Puede llenar la bolsa entonces. Llene la bolsa hasta dejar 6 cm del borde superior. Controle que no haya alimentos o líquidos en la zona, en la que debe producirse el sellado, lo cual podría influir negativamente en la calidad del sellado.
Si vierte líquidos en la bolsa, llénela solamente 3/4 de su volumen.

Impresión de la fecha

- a) El aparato le permite imprimir la fecha en la bolsa. El dispositivo para la impresión de la fecha se encuentra en el lado delantero izquierdo (fig. 3).
Consiste en 6 ruedecillas, con las cuales puede configurar la fecha elegida. Las parejas de números indican el día, el mes y el año.
- b) Gire las ruedecillas hasta que aparezcan los números elegidos. Tenga cuidado de introducir siempre el rollo de película para que la banda blanca de la impresión esté en el lado izquierdo del aparato. Durante la operación de sellado, la fecha es imprimida automáticamente en la banda blanca de la bolsa.

Aspiración del aire y sellado

- a) Sitúe la abertura de la bolsa sobre la boquilla de aspiración **G** de forma que la boquilla entre 2 cm por lo menos en la bolsa.
- b) Alise cerca de la parte de la bolsa que debe sellarse.
- c) Cierre la tapadera y presione sobre el lado izquierdo ejerciendo una ligera presión hacia abajo.
La lámpara piloto verde de aspiración del aire **F**, se ilumina y el aire es aspirado de la bolsa.
- d) Tras haber aspirado el aire de la bolsa, selle la bolsa, presionando también en el lado derecho de la tapadera hacia abajo. El procedimiento de sellado y de corte es indicado por el encendido de la lámpara piloto rojo de sellado **E**.
El procedimiento de sellado y de corte acaba en cuanto se apaga la lámpara piloto rojo.
Entonces, abra la tapadera y quite la bolsa y los restos de película del aparato.

Limpieza

Antes de limpiar el aparato, desenchufe siempre el aparato de la corriente y espere hasta que se enfríe.

Utilice un paño ligeramente humedecido para limpiar la parte externa del aparato. No use nunca detergentes o alcohol.

Si quedan restos de película en el hilo de corte I, repita las operaciones de sellado pero sin utilizar la película. Esta operación facilita la eliminación de los restos de película.