


## IMPORTANTE

**E**

- El aparato se destinará exclusivamente para el uso para el que se ha diseñado. Cualquier otro uso se considerará inadecuado y, por lo tanto, peligroso. El constructor no se puede considerar responsable de los eventuales daños ocasionados por un uso inadecuado, inadecuado o irresponsable y/o de las reparaciones realizadas por personal no autorizado.
- Después de haber retirado el embalaje, asegúrese de que el producto esté en perfectas condiciones.
- La bolsa de plástico en la que viene embalado el aparato debe mantenerse fuera del alcance de los niños ya que constituye una fuente potencial de peligro. Para eliminar el polvo que se podría haber acumulado en el aparato, basta con pasar un paño suave .
- Antes de enchufar la clavija en la toma de corriente eléctrica, asegúrese de que:
- El voltaje de la toma de corriente corresponda al valor indicado en la placa de características, situada sobre el aparato.
- La toma de corriente esté provista de una puesta a tierra adecuada. **El constructor declina cualquier responsabilidad por el incumplimiento de dicha norma.**
- No se aconseja usar una prolongación que podría sobrecalentarse durante el funcionamiento de la tostadora.
- Cuando el aparato está conectado a la toma de corriente, y, con mayor razón, cuando está encendido, no poner nunca las manos en la ranura para el pan (B).
- No deje nunca que los niños usen el aparato o que se use sin la supervisión de un adulto.
- No toque el aparato con las manos húmedas o mojadas.
- Las zonas cercanas a las ranuras para el pan (B) están muy calientes durante el funcionamiento: trabaje en el aparato tocando sólo manoplas y empuñaduras de plástico.
- El pan es un alimento que se puede incendiar. No use este aparato bajo o cerca de cortinas u otros materiales combustibles.
- No abrir el aparato durante su uso.
- Desenchufe el aparato de la toma de corriente cuando no lo use.
- No desenchufe el aparato de la toma de corriente tirando del cable de alimentación.
- No exponga el aparato a los agentes atmosféricos (lluvia, luz directa, hielo, etc.)
- Antes de realizar cualquier operación de limpieza o de mantenimiento, desenchufe el aparato de la toma de corriente. No sumerja dentro del agua el aparato, la clavija o el cable eléctrico.
- En caso de avería o mal funcionamiento apague el aparato sin alterarlo. Para las reparaciones necesarias y para la sustitución del cable de alimentación, diríjase exclusivamente al centro de servicio de asistencia técnica autorizado por el constructor.

Este aparato es conforme a la Directiva 89/336/CEE relativa a la compatibilidad electromagnética. Los materiales y los objetos destinados al contacto con los alimentos son conformes a la normativa de la Directiva CEE 89/109.



## USO DE LOS MANDOS

1. Insertar en las pinzas (A) las rebanadas de pan o de pan de molde o las tostadas procurando ponerlas de manera que toquen la parte final de la pinza.
2. Conectar el aparato a la toma de corriente.
3. Insertar las pinzas en el aparato.
4. Gire la manecilla de control del grado de tostado (D) hasta la regulación deseada
5. Empuje a fondo la palanca de control (C) hasta que se bloquee
6. Si la tostada n está lo bastante dorada, seleccionar un grado de tostado superior. Si por el contrario resulta demasiado oscura, seleccionar un grado inferior.
7. Para interrumpir el proceso de tostado, pulse el botón de paro /cancelación (G) en cualquier momento.

**Nota: Para eliminar el olor a "nuevo" en el primer funcionamiento, hacer funcionar el aparato sin alimentos por al menos 5 minutos. Ventilar la habitación durante esta operación.**

**Nota: si el aparato no está enchufado, la palanca no se bloquea.**

### Uso del botón de descongelado

1. Para tostar las rebanadas de pan congelado colóquelo en la pinzas procurando ponerlas de manera que toquen la parte final de la pinza.
2. Gire la manecilla de control del grado de tostado (D) hasta la regulación deseada.
3. Baje la palanca de encendido (C) hasta que se bloquee
4. Pulse el "Botón de Descongelado" (F). El "Piloto de descongelado" (F) permanecerá encendido mientras la función de descongelado esté en uso. El tiempo de tostado se incrementará automáticamente.

### Uso del botón de paro /cancelación

Para interrumpir el proceso de tostado, pulse el botón de paro /cancelación (G) en cualquier momento.

Advertencia: no fuerce la palanca de encendido (C): use siempre el botón de paro /cancelación (G).

### Uso del botón de calentado

Baje la palanca de encendido (C) y pulse el botón de calentado (E). El piloto de calentado (E) permanecerá encendido mientras dure el uso de esta función. Subrayamos que el tiempo de calentado es fijo y no se puede modificar mediante el control del grado de tostado.

### Cajón recoge migas


El cajón recoge migas (H) se tiene que vaciar regularmente en cuanto la acumulación de migas puede presentar un peligro potencial de incendio. Después del tostado, deje enfriar la tostadora, luego extraiga el cajón recoge migas (H) y vacíelo.


### Nota:

Las pinzas para el pan (B) le permiten usar una variedad de tipos de panes diversos. Sin embargo, no mire de introducir, forzándolos, alimentos demasiado grandes. Si uno de estos tuviera que permanecer bloqueado, apague inmediatamente la tostadora. Una vez enfriada, inviértala y agítela con cuidado para sacar el elemento bloqueado. No inserte objetos punzantes como cuchillos, ya que podrían dañar a las resistencias del aparato.

### Sugerencias para un mejor tostado:

- La primera vez que use la tostadora, hágalo sin poner pan. De esta forma se precalentará la resistencia y se quemará el eventual polvo acumulado durante el almacenamiento.
- Si la tostadora se enciende sin que la clavija esté conectada a la toma de corriente, la palanca de encendido (C) no se bloquea en la posición inferior.
- Para obtener unos mejores resultados, use rebanadas de pan de grosor, dimensiones y frescura uniformes.
- Seleccione una regulación inferior si





- 
- a) se usa pan duro (se tuesta más rápidamente que el pan fresco)
  - b) se usa pan fino (se tuesta más rápidamente que el pan de mayor grosor)

Para obtener un tostado uniforme, sugerimos dejar como mínimo 30 segundos entre cada tostado para permitir el restablecimiento automático de los mandos.

#### **Mantenimiento y limpieza**

1. Antes de efectuar cualquier operación de limpieza: retire la clavija, apague el aparato y déjelo enfriar.
2. Para limpiar las partes internas, invierta el aparato sobre el fregadero y agítelo con cuidado.
3. Vacíe el cajón recoge migas regularmente - ver la sección "Cajón recoge migas"
4. Use un paño suave humedecido para limpiar el exterior del aparato y séquelo con un paño suave seco.
  - NO use productos abrillantadores para metales o productos abrasivos
  - NO sumerja la tostadora en ningún tipo de líquido
  - NO use objetos punzantes o afilados para limpiar las partes internas a fin de no dañar las resistencias.
  - **NO PONGA NUNCA LOS DEDOS U OBJETOS METÁLICOS DENTRO DE LAS RANURAS PARA EL PAN.**

