

Gracias por haber elegido esta gofrera eléctrica De'Longhi. Lea detenidamente este manual de instrucciones antes de instalar y usar el aparato. Únicamente de esta forma podrá obtener los mejores resultados y la máxima seguridad durante el uso.

Descripción del aparato

- A. Indicador luminoso de gofrera lista
- B. Indicador luminoso de encendido
- C. Indicador de temperatura
- D. Asa
- E. Dispositivo de cierre gofrera
- F. Termostato
- G. Placas rayadas y placas lisas (2 por tipo) (solamente modelos WR25-45).

Primera utilización

- Durante la primera utilización, limpie las placas con un paño húmedo.
- **Tire los dos o tres primeros gofres preparados, no se los coma.**
Antes de verter la masa, regule el termostato en base al nivel de cocción de los gofres (intermedio o crocante).

Uso de la gofrera:

- **Nota:** antes de enchufar y encender el aparato, asegúrese de que las placas estén fijadas correctamente (solamente en los modelos WR25-45).
- El indicador luminoso de encendido se enciende cuando se enchufa el aparato a la corriente.
- El indicador luminoso de encendido indica que el aparato está encendido y que se está calentando.
- El termostato regulable le permite elegir el nivel de dorado.
- Elija la temperatura girando el mando del termostato.
- Cuando el aparato ha alcanzado la temperatura programada, el indicador luminoso verde se enciende y 6 beeps le avisan de que puede echar la masa para los gofres (pancake) en la placa molde.
- El aparato mantiene la temperatura programada durante toda la cocción.
- Le aconsejamos llenar completamente la placa inferior con la masa para favorecer el contacto con la placa superior.

Nota: cierre correctamente la placa superior antes de empezar la cocción.

- El indicador luminoso verde se apaga en cuanto empieza la operación de cocción para encenderse de nuevo con 3 beeps cuando el gofre está listo.
Abra la placa superior y controle el nivel de cocción de la masa.
Si es necesario, cierre la gofrera de nuevo y deje la masa en el aparato para continuar la cocción hasta alcanzar el nivel de dorado elegido.
- Le aconsejamos untar ligeramente las superficies de las placas antes de cada utilización.

Nota:

- No toque nunca las placas con los dedos.
Puede empezar la cocción únicamente con la placa superior cerrada.
- Cuando la cocción ha acabado, abra el aparato y quite el gofre con una espátula de plástico o de madera.
- No utilice nunca utensilios de metal, ya que podrían estropear el revestimiento adherente.

Nota: el aparato no se apaga automáticamente al final de la cocción.

El aparato se apaga únicamente desenchufándolo de la corriente.

No olvide desenchufar el aparato después de cada utilización.

Importante: el contenido de la gofrera está hirviendo. Sea muy prudente para extraer el gofre.

Desenchufe siempre el aparato de la corriente cuando acaba la cocción.

Deje enfriar el aparato antes de quitarle las placas y antes de limpiarlas.

Atención: si los indicadores luminosos rojo y verde parpadean al mismo tiempo, lleve el aparato al centro de asistencia más cercano para su reparación, regulación o sustitución.

Limpieza y mantenimiento

- Antes de efectuar cualquier operación de limpieza, desenchufe siempre el aparato de la corriente y deje que se enfríe.
- No sumerja nunca el aparato en el agua ni lo lave bajo el agua potable.
- Limpie la parte externa únicamente con un paño húmedo.
- Deje enfriar los modelos WR25-45 y extraiga las placas de cocción para limpiarlas.
- Las placas de cocción son las únicas partes amovibles que puede lavar por separado (en los modelos WR25-45).
- Use un paño húmedo y un detergente no abrasivo. Enjuague y seque con cuidado.
- No use nunca objetos cortantes ni que acaban en punta, ni detergentes abrasivos para limpiar el aparato.
- NO SUMERJA EL APARATO EN EL AGUA.

Receta de base

Masa base para 6/8 personas *(los ingredientes y las dosis pueden variar en base a las preferencias individuales y a las cantidades que quiere obtener).*

Ingredientes: 200 g de harina, 175 g de azúcar refinada, 60 g de leche, 3 huevos, 175 g de manteca (fundida), un sobre de vainilina, sal;

Preparación: en un bol mezcle la manteca con el azúcar, añada la harina, la vainilina, la leche, las yemas de huevo y trabaje bien la masa con una batidora eléctrica.

Aparte monte las claras de huevo a punto de nieve con una pizca de sal e incorpórelas gradualmente a la masa preparada previamente.

Vierta a continuación la masa en las placas precalentadas y siga las instrucciones de la pág. 19.

Advertencias de seguridad

- Destine el aparato únicamente al uso para el que ha sido concebido. Cualquier otro empleo se considera impropio y por consiguiente peligroso.
- El fabricante no será considerado responsable por los eventuales daños debidos a un uso impropio o irresponsable y/o a reparaciones efectuadas por personas no autorizadas.
- Tras haber desembalado el aparato, asegúrese de que esté completo y en perfectas condiciones y de haber sacado todos los materiales del embalaje.
- Mantenga fuera del alcance de los niños la bolsa de plástico que contiene el aparato ya que puede representar un riesgo de asfixia.
- Elimine el eventual polvo acumulado en el aparato con un paño suave.
- Sitúe el aparato sobre una superficie horizontal a una altura mínima de 85 cm, fuera del alcance de los niños.
- Antes de enchufar el aparato a la corriente, asegúrese de lo siguiente:
 - la tensión del enchufe debe corresponder a la indicada en la etiqueta aplicada en el aparato;
 - el enchufe debe tener una toma de tierra.
- El fabricante declina cualquier responsabilidad debida al incumplimiento de la presente norma.
- En caso de incompatibilidad entre el enchufe y la clavija del aparato, haga sustituir la clavija por un electricista.
- Le desaconsejamos usar adaptadores, tomas múltiples y/o alargadores eléctricos.
- Si es necesario usarlos, le aconsejamos utilizar únicamente adaptadores individuales o múltiples o alargadores que cumplan las normas de seguridad y asegúrese de no superar los límites de tensión del adaptador o del alargador.
- No toque nunca las placas con los dedos cuando el aparato está enchufado y sobre todo cuando está encendido.
- Antes de la primera utilización, haga funcionar el aparato en vacío, con el termostato al máximo durante 15 minutos por lo menos para eliminar el olor a nuevo y el humo debido a la presencia de sustancias de protección aplicadas en las resistencias antes del transporte.

- Durante esta operación, ventile la habitación.
- Personas discapacitadas o niños no deben utilizar el aparato sin la presencia de un adulto. No deje el aparato sin vigilancia.
- No toque el aparato con las manos mojadas o húmedas.
- Durante el uso, los lados metálicos del aparato se calientan enormemente: toque únicamente los mandos de regulación y las asas de plástico.
- No use el aparato cerca de cortinas o de materiales que podrían incendiarse.
- No cubra el aparato cuando está funcionando.
- No use el aparato descalzo o con los pies mojados.
- Desenchufe el aparato de la corriente cuando no lo está usando.
- No deje encendido el aparato cuando no lo usa, porque podría ser peligroso.
- No cambie de lugar el aparato cuando está funcionando.
- No coloque el aparato cerca de fuentes de calor.
- No coloque nunca productos inflamables cerca del aparato o debajo del mueble sobre el que está situado.
- No utilice el aparato como fuente de calor.
- No ponga nunca papel, cartón o plástico dentro del aparato ni apoye nunca nada sobre éste (utensilio, parrillas, otros objetos).
- **Si los alimentos u otras partes del aparato prenden fuego, no intente nunca apagar las llamas con agua.**
Desenchufe el aparato y apague las llamas con un paño húmedo.
- Considerando la diversidad de las normas en vigor, si utiliza este aparato en un país distinto al de compra, hágalo verificar por un centro de asistencia autorizado.
- Este aparato ha sido concebido únicamente para un uso doméstico.
- Cualquier utilización profesional, no apropiada o no conforme a las instrucciones para el uso no vincula la responsabilidad ni la garantía del fabricante.
- Regulaciones, reparaciones y sustituciones del cable de alimentación deben ser efectuadas únicamente por personal autorizado por el fabricante o por su servicio de asistencia.
- Eventuales operaciones efectuadas por personal no cualificado pueden ser peligrosas.
- No deje colgar el cable de alimentación para evitar que toque las partes calientes del aparato.
- No desenchufe nunca el aparato tirando del cable eléctrico.
- No deje el aparato expuesto a la lluvia, la luz directa del sol, al hielo, etc.
- Antes de efectuar cualquier operación de limpieza, desenchufe el aparato de la corriente.
- No sumerja el aparato, la clavija o el cable eléctrico en el agua.
- En caso de avería o de funcionamiento defectuoso del aparato, apáguelo sin intentar repararlo.
- Para reparar o sustituir el cable eléctrico, póngase en contacto con el servicio de asistencia autorizado.
- Este aparato es conforme a la Directiva 89/336/CEE sobre la compatibilidad electromagnética.
- Materiales y objetos destinados a entrar en contacto con productos alimentarios son conformes a las normas contenidas en la Directiva 89/109/CEE.

Guarde estas instrucciones.