

INSTRUCCIONES GENERALES

Saque la estufa del embalaje, controle que la estufa ni el cable eléctrico hayan sufrido desperfectos durante el transporte. No encienda la estufa si presenta desperfectos.

Las piedras/carbones están dentro del embalaje en los lados del aparato. Asegúrese de haber sacado los accesorios antes de eliminar el embalaje.

MONTAJE DE LOS PIES

Saque los pies del embalaje de poliestireno. Apoye el aparato sobre el lado trasero colocándolo sobre un paño o una superficie blanda para no estropear su pintura.

Enrosque los tres pies en los agujeros situados en la base de la estufa y colóquela en posición vertical.

EMPLAZAMIENTO DE LA ESTUFA

Esta estufa ha sido estudiada para caldear rápidamente salones y otros ambientes, debe instalarse contra una pared, en un rincón o dentro de una chimenea.

Coloque el aparato cerca de un enchufe.

Asegúrese de que la ventilación, necesaria para el correcto funcionamiento de la estufa, sea suficiente.

ADVERTENCIA: no encienda la estufa sin haber montado los pies. En caso contrario, la estufa podría recalentarse.

COLOCACIÓN DE LAS PIEDRAS/CARBONES

Dependiendo del modelo comprado, en el embalaje encontrará piedras o carbones.

Para poner las piedras/carbones en la repisa interna de la estufa, debe quitar el panel delantero plateado. El panel delantero está sujetado mediante dos imanes situados en la parte superior y dos ganchos en la parte inferior. Para quitar el panel delantero, efectúe las siguientes operaciones:

1. Sujete el panel cogiéndolo por los dos lados.
2. Tire ligeramente del panel hacia usted, despegándolo de los imanes.
3. Levante el panel hacia arriba para sacar los ganchos de los agujeros respectivos.

Después de haber colocado la estufa en el lugar elegido, saque las piedras/carbones de la caja. Las piedras/carbones son materiales naturales por lo que sus dimensiones y formas pueden variar.

Coloque las piedras/carbones como quiera y en la cantidad que considere oportuna.

Si su aparato prevé el uso de piedras, le aconsejamos distribuir las más pequeñas como base por toda la superficie de la repisa. Coloque las 3 piedras más grandes sobre las más pequeñas, mientras que las medianas ocuparán los espacios libres entre piedras para impedir el paso de la luz.

Para colocar de nuevo el panel, introduzca los ganchos en los agujeros respectivos y acerque el panel a los imanes.

KIT DE ACCESORIOS

Para personalizar su estufa, se encuentran disponibles los siguientes accesorios:

1. Filtros en diferentes colores.
2. "Falso humero" de metal. Si su distribuidor no lo vende, solicítelo al servicio de asistencia.

FUNCIONAMIENTO

Para encender la estufa, utilice los 3 interruptores situados sobre el pie derecho.

Activación del efecto luces y llamas

Puede encender las luces con o sin que la estufa esté funcionando.

El interruptor situado más cerca de la parte delantera de la estufa sirve para encender y apagar las luces.

Al presionar este interruptor se encienden solamente las luces sin producir calor, lo cual le permite poder disfrutar del efecto llama durante todo el año. Al presionar de nuevo el interruptor, las luces se apagan.

Niveles de calor

Para programar el nivel mínimo de calor, presione el interruptor indicado con una barra (1kW).

Para programar el nivel máximo de calor, presione tanto el interruptor indicado con una barra como el indicado con dos barras (2kW).

Interruptor automático de protección

La estufa cuenta con un interruptor automático para evitar los daños provocados por un eventual recalentamiento. El aparato se apagará automáticamente en caso de interrupción del flujo de aire. Desenchufe el aparato de la corriente, elimine la causa de la obstrucción y deje enfriar el aparato. Enchúfelo de nuevo a la corriente.

Ruido

Es normal que, al igual que todos los aparatos ventilados, la estufa haga algo de ruido causado por el flujo del aire.

MANTENIMIENTO

Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento/limpieza, desenchufe siempre la estufa de la corriente.

Sustitución de las bombillas

La estufa cuenta con dos bombillas de color azul de 60W con enganche de bayoneta.

La estufa cuenta con dos bombillas de color rojo de 40W con enganche de bayoneta. Puede comprar las bombillas en tiendas de material eléctrico o en grandes almacenes.

Para cambiar las bombillas, debe quitar el panel delantero y esperar hasta que las bombillas se hayan enfriado. Para sustituir las bombillas:

1. Sujete el panel cogiéndolo por los dos lados.
2. Tire ligeramente del panel hacia usted, despegándolo de los imanes.
3. Levante el panel hacia arriba para sacar los ganchos de los agujeros respectivos.
4. Sustituya las bombillas por otras del mismo tipo.
5. Para colocar de nuevo el panel, introduzca los ganchos en los agujeros respectivos y acerque el panel a los imanes.

La garantía no cubre las bombillas.

Limpieza

Puede limpiar la estufa con un paño humedecido. No use detergentes para metales ni detergentes agresivos.

ADVERTENCIAS

- No use la estufa en baños o en las proximidades de bañeras, lavabos, duchas o piscinas.
- No use la estufa para secar la ropa. No obstruya las rejillas de aspiración o salida del aire (peligro de recalentamiento).
- No coloque la estufa directamente bajo un enchufe.
- No cubra el aparato mientras que está funcionando.
- Si el cable de alimentación está estropeado, hágalo sustituir por el fabricante, por un centro de asistencia autorizado o por personal cualificado.
- Es preferible no usar alargadores porque podrían recalentarse.
- Evite el uso de un timer externo para activar/desactivar el aparato ya que el sistema de seguridad podría ponerse a cero accidentalmente.
- No use la estufa en habitaciones con una superficie inferior a los 4m².
- A pesar de que estas advertencias intentan abarcar la mayoría de las situaciones posibles, al usar el aparato preste atención y recurra al sentido común al igual que para usar cualquier otro aparato eléctrico, sobre todo con niños en las proximidades.
- En particular, tenga cuidado de que los niños no se metan en la boca las piedras o carbones o jueguen con éstos.
- La eventual conexión de la estufa a un interruptor diferencial debe ser realizada por un electricista competente, en conformidad a las normativas eléctricas en vigor.
- Sin la oportuna vigilancia, no permita que niños o personas discapacitadas puedan usar este aparato.
- Deje un espacio mínimo de 50 cm entre muebles, paredes, cortinas u otros objetos y la parte delantera de la estufa.



Importante: no cubra el aparato mientras que está funcionando ya que podría recalentarse peligrosamente.

ANOMALÍAS DE FUNCIONAMIENTO

No llega corriente a la estufa.	Controle el enchufe, la clavija y el fusible.
No hay iluminación/efecto llama	Controle que la estufa esté encendida. Controle que las bombillas funcionen.
Salta el interruptor automático/efecto llama escaso o ausente	Controle que la aspiración y la salida del aire no estén obstruidas y que el aparato no esté cubierto.