

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

Advertencias de seguridad



¡Peligro!

El incumplimiento de la advertencia puede ser causa de lesiones provocadas por descargas eléctricas.

- No use el calentador cerca de bañeras, lavabos, pilas y piscinas.
- No use nunca el calentador para secar ropa lavada.
- Si el cable de potencia está dañado debe ser reemplazado por el fabricante o el centro de servicio técnico o por una persona cualificada para evitar cualquier riesgo.



¡Importante!

El incumplimiento puede ser o es la causa de lesiones o de desperfectos al aparato.

- El aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y de conocimiento si están vigiladas o si han recibido instrucciones relativas al uso seguro del aparato y han comprendido los peligros que este conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento que debe ser efectuado por el usuario no debe ser realizado por niños que no estén bajo vigilancia.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén constantemente vigilados.
- Los niños de más de 3 años y menos de 8 solo podrán encender/apagar el aparato siempre y cuando este se haya colocado o instalado en su posición normal de funcionamiento y están vigilados o han sido instruidos sobre

el uso del aparato de forma segura y han comprendido los peligros que ello conlleva. Los niños de más de 3 años y menos de 8 no podrán enchufar, regular y limpiar el aparato o efectuar operaciones de mantenimiento.

ATENCIÓN- Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y ser causa de quemaduras. Hay que prestar especial atención en caso de presencia de niños o de personas vulnerables.

- El cuerpo de este radiador se llena con una específica cantidad de aceite especial, de manera que las reparaciones que requieran la apertura el cuerpo de aceite solo podrán ser efectuadas por un técnico especial. Cualquier pérdida debe ser comunicada al servicio de atención al cliente, consulte la garantía adjunta para mayor detalle.
- El aparato no puede colocarse justo debajo de una toma de corriente fija.
- ATENCIÓN: a fin de causar daños debidos a un reajuste accidental del sistema de seguridad, este aparato no debe ser alimentado mediante un temporizador externo.
- No obstruya las rejillas de salida de aire caliente o la rejilla de entrada de aire situada al fondo del aparato.



¡Peligro de quemaduras!

La inobservancia de esta advertencia puede ser causa de quemaduras.

- **ADVERTENCIA:** A fin de evitar sobrecalentamientos no cubra  en ningún caso los aparatos durante el funcionamiento, ya que ello podría ser causa de peligrosos

sobrecalentamientos.

- No se recomienda el uso de un alargador, dado que este se puede sobrecalentar durante el funcionamiento del calentador.
- No ponga nunca el cable de alimentación encima del calentador cuanto este esté caliente.



Nota:

Este símbolo destaca consejos e información importantes para el usuario.

- Le recomendamos que no ponga el calentador en un chorro de aire, dado que los chorros de aire fuertes pueden perjudicar la eficiencia operativa del equipo.
- Use solo el calentador en una posición elevada.
- El calentador debe estar colocado a, al menos, 50 cm de muebles u otros objetos.
- La primera vez que use el aparato hágalo funcionar durante, al menos, 15 minutos con el termostato al máximo para eliminar el "nuevo" olor. Puede emanar un ligero humo debido a las sustancias protectoras aplicadas al elemento de calentamiento antes del transporte.
- Ponga el aparato de forma que el enchufe y la salida se pueden alcanzar fácilmente después de la instalación.
- No use el aparato en habitaciones de menos de 4 m² de espacio.
- El aparato está dotado de un dispositivo de seguridad que lo apagará en caso de sobrecalentamiento accidental. Para reajustarlo, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente, consulte la garantía adjunta.

Eliminación del aparato



No elimine el aparato con los residuos domésticos, ha de entregarlo a un centro de recogida selectiva oficial.

DESCRIPCIÓN

- A** display
- B** botón on-standby
- C** botón de bloqueo
- D** botón reducción
- E** botón aumento
- F** botón brillo
- G** botón temporizador
- H** botón eco
- I** cable de alimentación

USO

Ubicación

El calentador no puede colocarse justo debajo de una salida de corriente. No use este radiador en habitaciones con una superficie inferior a 43 pies cuadrados (4 metros cuadrados).

Conexión eléctrica

- Antes de utilizar el aparato verifique si el voltaje suministrado es el mismo que aparece en la etiqueta de clasificación de la unidad y si la toma de corriente y el suministro de corriente corresponden a la carga especificada.
- Este aparato cumple con la Directiva 2004/108/CE sobre compatibilidad electromagnética.

El aparato debe ser puesto en condición de standby.

En el display aparecerá este símbolo. Mantenga la ropa suelta o la ropa de cama, los muebles y los materiales inflamables alejados de la toma de corriente a la que está enchufado el calentador. Después de una interrupción de suministro de corriente (fallo potencia o aparato desenchufado) la unidad se pone siempre en standby. Cuando la unidad se encienda pulsando el botón de on-standby, las condiciones operativas serán las mismas que las previamente configuradas.

Función calentamiento

Para encender el aparato pulse el botón (B).

Para seleccionar la temperatura deseada pulse el botón + o - (E o D). Pulsando el botón + o - una vez la temperatura (mostrada por el display) aumentará o disminuirá en 1°C. Manteniendo pulsado el botón + o - el valor aumentará o se reducirá rápidamente.

Por ejemplo:



El aparato permite ajustar la temperatura de 5° (41°F) y el intervalo de 10°C (50°F) a 28°C (82°F).

Función anticongelante

Ajustando la temperatura a 5°C con el botón "-" el aparato activará la función anticongelante. En el display aparecerá este ❄️ símbolo. De esta forma, el aparato solo se encenderá automáticamente si la temperatura de la habitación cae por debajo de los 5°C para prevenir las condiciones de congelación. Si desea volver a la función calentamiento pulse el botón "+" una vez.

Función eco

Cuando esta función está activa el aparato reduce automáticamente la potencia de calentamiento para garantizar un confort óptimo y reducir a la vez el consumo de energía. Para activar esta función pulse el botón "ECO" (H). En el display aparecerá este **eco** símbolo. Si la temperatura superior es mucho más elevada que la temperatura de la habitación el aparato empezará a calentarla de forma automática y rápida.

En este caso, el indicador de funcionamiento aparece encendido y de color rojo.

Si la temperatura actual de la habitación aumenta y roza la temperatura seleccionada el aparato reducirá el tiempo de activación de los elementos de calentamiento. La potencia de calentamiento resultante se reducirá. En este caso, el indicador de funcionamiento aparece encendido y de color verde.

Indicador de funcionamiento

El símbolo  indica el estado de calentamiento a través de sus colores.

ROJO: la unidad se está calentando a la máxima potencia.

VERDE: la unidad se está calentando a potencia reducida (ver función ECO).

ausente: la unidad no se está calentando.

Brillo del display

El aparato permite dos diferentes ajustes de brillo del display. La mayor se activa pulsando cualquier botón.

Al cabo de unos segundos de inactividad del teclado el brillo

disminuirá al nivel de brillo de funcionamiento.

El nivel inferior se puede ajustar mediante el botón luminoso  (F). Pulse el botón luminoso repetidamente hasta alcanzar el brillo deseado (tres niveles de brillo disponibles).

Bloqueo

Para evitar operaciones accidentales puede bloquear el teclado utilizando la función de bloqueo. Para activar esta función pulse el botón de bloqueo (C) durante, al menos, 3 segundos. En el display aparece el símbolo  y se emite una doble señal acústica. Para desactivar la función proceda de la misma manera.


Función temporizador

Esta función se puede activar de dos formas diferentes.

Puesta en marcha retrasada: Con el aparato apagado, pulse el botón temporizador (G)  repetidamente hasta aparezca de forma intermitente el número de horas. Tres periodos de tiempo disponibles: 2, 4 y 8 horas. A continuación espere unos segundos hasta que se restablezca el programa. El display se volverá a apagar mientras el número de horas y el  símbolo permanecen encendidos.

A medida que pasa el tiempo las horas restantes se actualizan en el display.

Durante la última hora, antes de la programada, el símbolo "2h" parpadea. Para borrar la función temporizador pulse de nuevo el botón. Una vez terminado el tiempo programado el aparato volverá a los ajustes previos.



Parada retrasada: Con el aparato encendido, pulse el botón temporizador  repetidamente hasta aparezca de forma intermitente el número de horas. Tres periodos de tiempo disponibles: 2, 4 y 8 horas.

A continuación espere unos segundos hasta que se restablezca el programa. Se muestran los ajustes actuales y  el símbolo. Para volver al funcionamiento sin temporizador pulse de nuevo el botón temporizador.

A medida que pasa el tiempo las horas restantes se actualizan en el display. Durante la última hora, antes de la programada, el símbolo "2h" parpadea. Al terminar el tiempo programado el aparato se apaga de forma automática.

Cambio de la escala de temperatura

El display puede mostrar la temperatura tanto en °C como en °F. Para seleccionar la escala de temperatura deseada, cuando la unidad se encuentra en posición de standby,

pulse y mantenga pulsadas las teclas "+" y "ECO" durante, al menos, 10 segundos, luego suéltelas. El cambio de escala será señalado por dos pitidos cortos.

Alarmas

El aparato tiene un sistema de diagnóstico que permite señalar los malos funcionamientos. En caso de problemas, en el display aparecerá un mensaje de alarma:

- **PF** (Avería sonda)
El aparato no funciona con esta alarma. Verifique si el aparato está correctamente colocado. Si el problema persiste contacte el servicio de atención al cliente De Longhi.
- **Ht** (Temperatura elevada)
Cuando la temperatura interna del producto es demasiado elevada el elemento de calentamiento se apagará automáticamente. El display muestra Ht durante dos segundos, circularmente. Para eliminar la causa de esta alarma verifique si la unidad está cubierta.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

Un dispositivo de seguridad adicional apaga el aparato en caso de sobrecalentamiento. Para volver a poner en marcha el calentador llame al servicio de asistencia al cliente de De Longhi.

MANTENIMIENTO

Quite siempre la clavija de la toma de corriente y deje enfriar el radiador. Limpie el radiador con un trapo húmedo, no utilice detergentes ni abrasivos.

En caso de que el radiador no se vaya a usar por un tiempo prolongado, almacénelo en un lugar seco.

Este aparato se ha fabricado para estar muchos años en servicio sin causar problemas. En caso de mal funcionamiento o de duda no trate de reparar el calentador, ya que ello puede causar un riesgo de incendio o de descarga eléctrica.

Llame al servicio de asistencia al cliente De Longhi (consulte la lista adjunta de centros de asistencia al cliente De Longhi).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje suministrado	Consulte la placa de características
Potencia absorbida	"

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El aparato no funciona	Asegúrese de que está enchufado y de que la salida eléctrica funciona.	Conéctese a la toma de corriente.
	La temperatura ajustada puede ser demasiado baja.	Ajuste la temperatura a un valor superior.
En el display aparece: Ht (Temperatura elevada)	Avería sonda o unidad aumento, el display muestra: PF	Verifique si el aparato está correctamente colocado. Si el problema persiste contacte el servicio de atención al cliente De Longhi.
	La unidad ha alcanzado una temperatura interna demasiado elevada	Verifique que la unidad no esté tapada y deje enfriar la unidad. Cuando la temperatura interna del producto se reduce la alarma desaparece. Si el aparato no funciona contacte el servicio de asistencia al cliente De'Longhi.