

DESCRIPCIÓN

- A Termostato
- B Interruptores
- C Botón Comfotemp
- D Soporte para el cable
- E Rueda

USO

Conexión eléctrica

- Antes de conectar el radiador a la red, compruebe que la tensión de su suministro eléctrico corresponde al valor de V indicado en el aparato y que el tomacorriente y la línea de alimentación estén dimensionados adecuadamente.
- CONECTE EL RADIADOR SÓLO A TOMAS EFICAZMENTE CONECTADOS A TIERRA.

Modelos con sistema "Rueda fácil"

Ponga el radiador al revés sobre una alfombra o una superficie blanda, con el fin de evitar daños en el acabado de la pintura. Desplegar plenamente las ruedas girándolas hacia afuera (Fig. 1). Coloque el radiador nuevamente en su posición vertical.



¡Importante!

Cuando esté en uso, el radiador debe siempre mantenerse vertical (ruedas abajo, controles arriba). ¡Cualquier otra posición puede ser peligrosa!

INSTRUCCIONES DE USO

Encendido

Gire el mando del termostato en el sentido de las agujas del reloj hasta el tope (máximo). Encienda ambos interruptores. Los indicadores luminosos de los interruptores permanecen encendidos independientemente del ciclo configurado con el termostato. Cuando el ambiente en la habitación alcanza la temperatura elegida, gire el mando en el sentido contrario de las agujas del reloj, lentamente y con cuidado, hasta que oiga un clic. El aparato estará regulado para encenderse y apagarse automáticamente y para mantener la temperatura elegida.

Economizador

Para ahorrar durante el uso, los interruptores se pueden usar individualmente:

- solamente botón en la posición «MIN» = potencia mínima (indicador luminoso encendido)
- solamente botón en la posición «MED» = potencia in-

termedia (indicador luminoso encendido)

- ambos botones en las posiciones «MIN» «MED» = potencia máxima (indicadores luminosos encendidos)



Nota: Sitúe ambos interruptores en OFF para apagar totalmente el radiador.

Usando el termostato

El termostato funciona sobre la base de la temperatura ambiente y no de la temperatura del radiador. Gire en sentido contrario a las agujas del reloj la perilla del termostato hacia los números más bajos, para reducir la temperatura; gire en sentido de las agujas del reloj hacia los números más altos, para elevar la temperatura. Para apagar el aparato por completo, gire el termostato al mínimo ✖ y desconecte de la red eléctrica.

Función antihielo

Gire el termostato hacia la posición ✖ y pulse los dos interruptores. El aparato mantendrá una temperatura ambiente de 5 °C aproximadamente para evitar que se congelen los tubos pero con ahorro energético. En los modelos con el timer, los dientes se han de empujar hacia dentro.

BOTÓN COMFORTEMP (solamente en algunos modelos)

Con el botón "COMFORTEMP" y ambos interruptores pulsados, el aparato se ajusta automáticamente para alcanzar y mantener lo que se considera que es la temperatura de confort. Una luz verde se enciende para indicar la activación de "COMFORTEMP". En este modo la temperatura se ajusta automáticamente sólo por la "COMFORTEMP". Para desactivar este modo y volver al funcionamiento del termostato, pulse el botón COMFORTEMP nuevamente.

MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA

Antes de cualquier operación, desenchufe el aparato de la corriente y espere que se enfríe. Limpie el polvo del radiador con un paño suave y húmedo sin usar limpiadores ni productos abrasivos. Si no utiliza el radiador durante un determinado período, enrolle el cable alrededor del soporte correspondiente y guarde el aparato en un lugar seco. Este aparato ha sido fabricado para durar muchos años sin problemas. En caso de funcionamiento incorrecto o de dudas, no intente reparar el radiador por su cuenta: el riesgo es provocar incendios o sufrir descargas eléctricas.

Póngase en contacto con el Centro de Asistencia más cercano (véase la lista de los Centros de Asistencia).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de alimentación	Véase etiqueta de clasificación
Potencia absorbida	"

BÚSQUEDA DE AVERÍAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El aparato no funciona.	El aparato no está conectado al enchufe eléctrico.	Conecte la clavija al enchufe eléctrico.
	El enchufe eléctrico no funciona correctamente	Compruebe que el enchufe eléctrico esté activo
	Presencia de posibles obstrucciones.	Solucione la obstrucción y deje que el aparato se enfríe. Si el aparato no funciona, póngase en contacto con el Centro de Asistencia
	Las temperaturas configuradas pueden ser demasiado bajas	Configure una temperatura más alta