

ADVERTENCIAS

Advertencias de seguridad



¡Peligro!

La inobservancia puede ser causa de lesiones por descargas eléctricas con peligro para la vida.

- No utilice este aparato en las proximidades inmediatas de duchas, bañeras, lavabos, piscinas, etc.
- No use el radiador para secar ropa.
- Si el cable de alimentación se estropea, deberá ser sustituido por el fabricante o por su servicio de asistencia técnica o, en todo caso, por una persona con una preparación similar para evitar cualquier riesgo.



¡Atención!

El incumplimiento puede ser o es la causa de lesiones o de daños al aparato.

- El aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades psicofísicas sensoriales reducidas o con experiencia y conocimientos insuficientes, si están vigilados atentamente y son instruidos para utilizar el aparato de forma segura y si son conscientes de los peligros derivados de su uso. Asegúrese de que los niños no jueguen con el aparato. El usuario no debe permitir que niños realicen la limpieza y el mantenimiento del aparato a no ser que estén vigilados.
- Los niños menores de 3 años no han de permanecer cerca del aparato a no ser que estén siempre vigilados.
- Los niños de 3 a 8 años solo pueden encender/apagar este aparato cuando está situado o instalado en la posición corriente de funcionamiento y ellos están vigilados atentamente e instruidos para utilizar el aparato de forma segura y son conscientes de los peligros derivados de

su uso.

Los niños de 3 a 8 años no pueden enchufar el aparato a la corriente, regularlo, limpiarlo o llevar a cabo las operaciones de mantenimiento.

ATENCIÓN: Algunas partes del aparato se calientan mucho y pueden provocar quemaduras. Se ha de prestar mucha atención cuando haya niños o personas vulnerables en las cercanías.

- **ATENCIÓN:** No utilice el aparato en las habitaciones pequeñas que estén ocupadas por personas que no sean capaces de abandonar la habitación por su cuenta, salvo que cuenten con una supervisión continua.
- El circuito de este aparato se ha llenado con una cantidad exacta de aceite especial y las reparaciones que requieran su apertura deben ser efectuadas únicamente por un centro de asistencia autorizado por el fabricante. Informe al Servicio de asistencia clientes sobre los derrames de aceite. Consulte la garantía adjunta para obtener información más detallada.
- En caso de desguace del aparato, habrá que respetar las disposiciones correspondientes a la eliminación del aceite.
- No sitúe el aparato directamente debajo de un enchufe de corriente de pared.
- **ATENCIÓN:** para evitar peligros causados por un restablecimiento accidental del sistema de seguridad, este aparato no debe ser alimentado mediante un timer externo.
- No obstruya las rejillas de entrada ni de salida del aire (peligro de recalentamiento).



¡Peligro de quemaduras!

La inobservancia de esta advertencia puede ser causa de quemaduras.

- **ATENCIÓN:** Para evitar recalentamientos, no cubra nunca el aparato mientras  está funcionando, pues podría causar un peligroso aumento de su temperatura.
- Se desaconseja el uso de alargadores de cable porque podrían recalentarse durante el funcionamiento del radiador.
- No ponga nunca el cable de alimentación sobre la parte superior del radiador cuando está caliente.
- No coloque nada sobre el aparato.
- **ATENCIÓN:** para reducir el riesgo de incendio, mantenga los tejidos, cortinas u otros materiales inflamables a más de 1 m de la rejilla de salida del aire.



Nota:

Este símbolo destaca consejos e información importantes para el usuario.

- Se aconseja no exponer el radiador a corrientes de aire porque las corrientes fuertes pueden perjudicar el funcionamiento del aparato.
- Utilice el aparato sobre una superficie horizontal y firme.
- Use el radiador solo en posición vertical.
- No utilice el aparato si se ha caído.
- No utilice el aparato si tuviera marcas visibles de daños.
- Deje una distancia mínima de 50 cm entre el aparato y muebles y otros objetos.
- La primera vez que se use, haga funcionar el aparato con el termostato puesto al máximo durante unos 15 minutos para eliminar el olor a "nuevo".
Es normal que salga algo de humo, causado por la presencia de sustancias

protectoras aplicadas en las resistencias antes del transporte.

- Sitúe el aparato para poder acceder también fácilmente a la clavija y al enchufe después de la instalación.
- No use este aparato en habitaciones con superficies inferiores a los 4 m².
- El aparato incorpora un dispositivo de seguridad que interrumpe su funcionamiento en caso de recalentamiento accidental. Póngase en contacto con el Servicio de asistencia clientes según se indica en la garantía adjunta para reconfigurar el aparato.
- Antes de guardar el aparato, controle que esté completamente apagado y desenchufado de la corriente.
No guarde el aparato en entornos con polvo.
- No cuelgue el aparato por ningún motivo.

Sólo países fuera de la UE:

No permita que personas (incluidos niños) con capacidades psicofísicas sensoriales reducidas o con experiencia y conocimientos insuficientes usen el aparato, a no ser que estén vigilados atentamente e instruidos por un responsable en relación a su seguridad. Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Eliminación



No elimine el aparato junto a los residuos domésticos, ha de entregarlo a un centro oficial de recogida selectiva.

DESCRIPCIÓN

- A** termostato
- B** selector de potencia
- C** indicador luminoso
- D** recogecable
- E** rueda

USO

Saque el aparato de la caja de embalaje. Vuélquelo y colóquelo encima del poliestireno.

Compruebe que el cable de alimentación esté íntegro y que el aparato no se haya estropeado durante el transporte. No haga funcionar un aparato estropeado.

Conexión eléctrica

- Antes de conectar la clavija al enchufe, compruebe que la tensión de la red corresponda al valor indicado en la placa de datos y que el enchufe y la red de alimentación sean adecuados para la carga utilizada.
- CONECTE EL RADIADOR SOLO A UNA TOMA DE TIERRA.

Evite el contacto de ropa, lencería, muebles y material inflamable con el enchufe de corriente al que está conectado el radiador.

Modelo con ruedas premontadas replegables

Vuelque el radiador sobre un paño o sobre otra superficie blanda para evitar estropear la pintura.

Abra completamente las ruedas girándolas hacia el exterior (fig. 1).

Coloque de nuevo el radiador en posición vertical.

Funcionamiento y utilización

Encendido

Enchufe el aparato a la corriente; gire el termostato hasta el tope para situarlo en la posición de máximo; encienda el radiador con el selector según los modos indicados a continuación:

- Sitúe el selector en la posición "**MIN**" para seleccionar la potencia mínima. (indicador luminoso encendido)
- Sitúe el selector en la posición "**MED**" para seleccionar la potencia intermedia. (indicador luminoso encendido)
- Sitúe el selector en la posición "**MAX**" para seleccionar la

potencia máxima. (indicador luminoso encendido)

Sitúe el selector en la posición "**0**" y desenchufe el aparato de la corriente para apagar el aparato.

Regulación del termostato

Cuando la temperatura ambiente sea la elegida, gire lentamente el mando del termostato en el sentido contrario de las agujas del reloj hasta que se apague el indicador luminoso (o hasta la posición indicada con un "clic"), no supere esta posición.

La temperatura de esta forma será automáticamente regulada y mantenida constante por el termostato.

Función antihielo

Con el termostato en la posición  y el selector de potencia en la posición "MAX", el aparato mantiene la temperatura ambiente alrededor de los 5°C e impide la congelación con un mínimo consumo de energía.

MANTENIMIENTO

Antes de cualquier operación, desenchufe el aparato de la corriente y espere que el radiador se enfríe.

El radiador eléctrico de aceite no necesita un mantenimiento particular.

Es suficiente quitarle el polvo con un paño suave y seco. No use nunca disolventes ni polvos abrasivos. De ser necesario, elimine la suciedad acumulada con un aspirador.

DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación

Véase la placa de datos

Potencia consumida

"

BÚSQUEDA DE AVERÍAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El aparato no funciona.	El aparato no está conectado al enchufe eléctrico.	Conecte la clavija al enchufe eléctrico.
	El enchufe eléctrico no funciona correctamente	Compruebe que el enchufe eléctrico esté activo
	Presencia de posibles obstrucciones.	Solucione la obstrucción y deje que el aparato se enfríe. Si el aparato no funciona, póngase en contacto con el Centro de Asistencia
	Las temperaturas configuradas pueden ser demasiado bajas	Configure una temperatura más alta