

DESCRIPCIÓN

- A** termostato
- B** selector de potencia
- C/D/E** indicadores luminosos (MIN, MED, MAX)
- F** recogecable
- G** rueda

USO

Montaje de las ruedas

Vuelque el radiador sobre una alfombra u otra superficie blanda para evitar estropear la pintura.

Abra completamente las ruedas girándolas hacia fuera (fig. 1). Sitúe de nuevo el radiador en posición vertical.

Atención

Utilice el radiador siempre en posición vertical (ruedas abajo, mandos en alto). ¡Cualquier otra posición puede crear una situación de peligro!

Colocación

El aparato no debe estar colocado justo debajo de un enchufe de corriente fijo. No utilice el aparato en habitaciones con superficies inferiores a 4 m².

Conexión eléctrica

- Antes de conectar la clavija al enchufe, compruebe que la tensión de la red corresponda al valor indicado en la placa de datos y que el enchufe y la red de alimentación sean adecuados para la carga utilizada.
 - Controle también la capacidad de los fusibles.
- CONECTE EL RADIADOR SOLO A UNA TOMA DE TIERRA.

Evite el contacto de ropa, lencería, muebles y material inflamable con el enchufe de corriente al que está conectado el radiador.

Encendido

Enchufe el aparato a la corriente, gire el mando del termostato hasta la posición de máximo y encienda el aparato con el selector de potencia:

- gire el selector hasta situarlo en la posición MIN para programar la potencia mínima (el indicador luminoso "MIN" se enciende);
- gire el selector hasta situarlo en la posición MED para programar la potencia media (los indicadores luminosos "MIN/MED" se encienden);

- gire el selector hasta situarlo en la posición MAX para programar la potencia máxima (los indicadores luminosos se encienden);

Regulación del termostato

Cuando la temperatura ambiente sea la elegida, gire lentamente el mando del termostato en el sentido contrario al de las agujas del reloj hasta oír un "clic", no supere esta posición. La temperatura programada se regulará y mantendrá automáticamente con el termostato. Si el aparato es un modelo con tres niveles de potencia (en las estaciones más suaves o cuando la temperatura no es especialmente fría), programe el nivel mínimo de potencia para optimizar los consumos.

Función antihielo

Gire el mando del termostato hasta la posición  y el selector de potencia para situarlo en MAX. El aparato mantiene la temperatura ambiente alrededor de los 5 °C e impide la congelación con un mínimo gasto de energía.

Nota

Sitúe el selector de potencia en la posición "0" y desenchufe el aparato de la corriente para apagar completamente el aparato.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

Un dispositivo de seguridad interrumpe el funcionamiento del aparato en caso de recalentamiento. Para encender de nuevo el aparato, póngase en contacto con el Centro de asistencia De'Longhi más cercano.

MANTENIMIENTO

Desenchufe siempre el aparato de la corriente y espere hasta que se enfríe. Limpie el radiador con un paño suave y húmedo sin usar detergentes o productos abrasivos. Si no utiliza el aparato durante algún tiempo, enrolle el cable de alimentación en el recogecable y guarde el aparato en un lugar seco. Si detecta un funcionamiento defectuoso, no intente reparar el radiador usted mismo: puede provocar un incendio o choques eléctricos. Póngase en contacto con el Centro de asistencia De'Longhi más cercano (véase la lista de los Centros de asistencia De'Longhi).

DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación	Véase la placa de datos
Potencia consumida	"

SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El aparato no funciona.	- Asegúrese de haber conectado la clavija y de que el enchufe eléctrico funcione. - Verifique la presencia de posibles obstrucciones. - La temperatura programada es demasiado baja.	- Enchufe el aparato a la corriente. - Elimine las obstrucciones y deje enfriar el aparato. Si el aparato sigue sin funcionar, póngase en contacto con el Centro de asistencia De'Longhi más cercano. - Programe una temperatura más alta.