

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Cuando use aparatos eléctricos, tome siempre las precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, electrocución y lesiones a las personas, observando lo siguiente:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato.
2. Si el aparato tiene una cinta de polietileno que se usa como manija para trasladarlo, quítela antes de conectar el aparato a un tomacorriente.
3. Este calentador se calienta durante el uso. Para evitar quemaduras, procure no tocar superficies calientes con la piel sin protección. Use la manija para desplazar este calentador. Mantenga el material combustible, tal como muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, prendas y cortinas, a una distancia de al menos 90cm. de la parte frontal y superior del aparato, así como de los costados y de la parte trasera del radiador.
4. No permita que personas (incluidos niños) con capacidades psicofísicas sensoriales disminuidas o con experiencia y conocimientos insuficientes usen el aparato a no ser que estén vigilados atentamente o instruidos por un responsable en relación a su seguridad. Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
5. Ponga extremo cuidado cuando use cualquier calentador cerca de niños o inválidos y cuando el calentador se deje funcionando sin vigilancia.
6. Siempre desconecte el calentador cuando no lo esté usando.
7. **No haga funcionar ningún calentador con el cable o enchufe averiado o si éste funcionara mal, por haberse caído o averiado en algún modo. Lleve el calentador a un centro de servicio de asistencia autorizado para que lo examinen, para los ajustes eléctricos o mecánicos o para su reparación.**
8. No use el aparato a la intemperie.
9. El calentador no se debe de usar en baños, lavaderos y otros locales similares. Nunca coloque el calentador en donde se pueda caer en la bañera o en cualquier otro recipiente con agua.
10. **No pase el cable por debajo de la alfombra. No cubra el cable con tapetes, alfombras o similares. Ponga el cable lejos de zonas transitadas y donde no pueda provocar tropiezos.**
11. Para desconectar el calentador, apague los mandos y luego desenchúfelo.
12. Conecte el aparato solamente en tomacorrientes debidamente polarizados.
13. No introduzca ni permita que entre ningún objeto extraño en la ventilación o salida de aire, porque esto puede causar una descarga eléctrica, incendio o avería del aparato.
14. Para evitar incendios, no cubra las entradas o salidas de aire de ninguna manera. No use el calentador sobre superficies blandas, como una cama, en donde las aberturas se podrían bloquear.
15. **Un calentador tiene adentro partes calientes o que causan chispas. No lo use en zonas donde se use o almacene gasolina, pintura o líquidos inflamables.**
16. Use este calentador sólo como se indica en este folleto. Todo otro uso que no sea aquel recomendado por el fabricante puede causar incendios, descarga eléctrica o lesiones a las personas.
17. Para prevenir una sobrecarga de corriente y que se quemen los fusibles, verifique que no haya otros aparatos conectados en el mismo tomacorriente o en otro tomacorriente conectado en el mismo circuito.
18. Es normal que el enchufe y el cable de alimentación del aparato se sientan calientes al tacto. Sin embargo, si el enchufe o el cable están calientes o se deforman, puede ser debido a un tomacorriente gastado. Los tomacorrientes o enchufes gastados se deben sustituir antes de seguir utilizando el aparato. Si se conecta un aparato en un tomacorriente deteriorado, el cable de alimentación podría llegar a provocar un incendio.
19. No use nunca el aparato conectándolo a una extensión o a una tira de terminales. Conecte el aparato directamente al tomacorriente en el muro.

20. Controle que el enchufe esté bien conectado y que el tomacorriente sea adecuado. Recuerde que los tomacorrientes se deterioran con el tiempo y el uso continuo. Controle periódicamente si el enchufe muestra signos de recalentamiento o deformación. En tal caso, no utilice el tomacorriente y llame inmediatamente a un electricista.
21. Controle que el aparato y el cable de alimentación no hayan sufrido daños durante el transporte.
22. Controle que en el aparato no hayan quedado residuos de poliestireno u otros materiales de embalaje. Podría ser necesario pasar el aspirador sobre el aparato.
23. **Al encender el aparato por primera vez, déjelo funcionar durante alrededor de dos horas a la potencia máxima, para eliminar el olor desagradable. Ventile muy bien el local donde se encuentra el aparato durante tal operación. Es normal que el aparato produzca ligeros crujidos cuando usted lo encienda.**
24. **ATENCIÓN:** para prevenir descargas eléctricas haga coincidir la espiga plana del enchufe con la entrada ancha e introdúzcalo hasta el fondo.
25. No tapar el aparato durante su funcionamiento para evitar recalentamientos y riesgos de incendio.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES Únicamente para uso doméstico

INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL PANEL RADIANTE MICATHERMIC

Gracias por haber elegido esta placa radiante De'Longhi. Lea detenidamente este manual de instrucciones antes de utilizar la placa radiante. De esta forma, obtendrá óptimos resultados con la máxima seguridad.

1. Instrucciones generales

Saque la placa del embalaje. Compruebe que no se hayan estropeado la placa ni el cable durante el transporte. No use la placa si estuviese estropeada. Puede usar la placa en el suelo con instalación mural. No monte los pies si la utiliza con instalación mural.

2. Conexión eléctrica

- Antes de enchufar el aparato a la corriente, compruebe que la tensión de la red doméstica corresponda a la indicada en la placa de los datos técnicos del aparato y que la instalación eléctrica sea apta para la potencia indicada en la placa.
- Si usa varios aparatos contemporáneamente, es importante que se asegure de que la potencia del circuito eléctrico sea suficiente.

3. Utilización en el suelo

Para montar los pies del aparato, efectúe las siguientes operaciones: Fije los pies con los tornillos incluidos en el equipamiento (consulte la figura 1).

ATENCIÓN: no use el aparato sin pies si no está instalado en la pared.

KIT DE MONTAJE

El kit para el montaje mural incluye:

- 4 x tornillos para instalación mural
- 4 x tacos (0,6 x 30) para instalación mural
- 1 estribo para fijar el aparato.

INSTRUMENTOS PARA EL MONTAJE Y TIEMPO NECESARIO

destornillador modelo PH 2 x 100

Tiempo para el montaje: 30 minutos

4. INSTALACION MURAL

Antes de instalar el aparato, asegúrese de que:

- a. **No esté situada directamente debajo de un enchufe de corriente.**

b. Pueda acceder fácilmente tanto a la clavija como al enchufe después de la instalación.

c. Ni los cables eléctricos ni otros tubos puedan estropearse.

d. Cortinas u otros materiales inflamables se encuentren alejados de la placa.

Para efectuar una instalación mural hacer las siguientes operaciones:

En paredes de ladrillo, utilice una broca de cemento de 6 mm. Para cartón yeso o contrar-revestimientos le aconsejamos usar los tornillos y los tacos necesarios (no incluidos).

1. Antes de taladrar la pared, marque los puntos exactos siguiendo las indicaciones de la fig. 3.
2. Perforar la pared a donde hay los puntos marcados y insertar los tacos en plástico.
3. Fije el soporte con los 2 tornillos incluidos en el equipamiento (fig. 4).
4. Cuelgue la placa en el soporte.
5. Marque los 2 puntos de fijación inferior (consulte la fig. 2). Quite el aparato, haga los agujeros y coloque los tacos.
6. Entonces, coloque de nuevo el aparato en el soporte superior y fije la parte inferior del aparato con los dos tornillos que le quedan.

5. Funcionamiento y uso

- Enchufar el aparato a la toma de corriente.
- Gire el mando del termostato en el sentido de las agujas del reloj para situarlo en la programación máxima (6).
- **Funcionamiento con potencia mín. (750W):** gire el selector de funciones hasta la posición “MIN” (se enciende la luz piloto).
- **Funcionamiento con potencia máx. (1500W):** gire el selector de funciones hasta la posición “MAX” (se enciende la luz piloto).
- **Apagado:** gire el selector de funciones hasta la posición “OFF” y desenchufar el aparato de la corriente.

6. Regulación del termostato

Gire el mando del termostato en el sentido de las agujas del reloj para situarlo en la programación máxima (6). Cuando la temperatura ambiente sea la elegida, gire lentamente el mando del termostato en el sentido contrario de las agujas del reloj hasta que se produzca el click, pero no supere esta posición. El termostato regulará y mantendrá automáticamente constante la temperatura programada.

7. Función anthielo

Con el mando del termostato en la posición de mínimo ❄ y el selector de funciones en la pos. “MAX”, el aparato mantiene la temperatura ambiente a 41° F (5 °C), aproximadamente impidiendo el congelamiento con un consumo energético mínimo.

8. Mantenimiento

Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, desenchufe la placa de la corriente y espere hasta que se haya enfriado. La placa no requiere un mantenimiento particular. Sólo debe limpiarle el polvo con un paño suave y seco. No use nunca polvos abrasivos o disolventes. Si es necesario, elimine la suciedad concentrada con un aspirador.

9. Advertencias

- No use nunca la placa cerca de bañeras, pilas, duchas o piscinas.
- No use la placa para secar la lencería.
- No ponga nunca el cable de alimentación encima de la placa si está caliente.
- Use la placa únicamente en la posición vertical.
- Si el cable de alimentación estuviese estropeado, para evitar todo riesgo, el fabricante o su servicio de asistencia técnica o una persona con una cualificación similar deberá sustituirlo.
- No use el aparato conectado a una regleta eléctrica o a un alargador. La regleta eléctrica o el alargador podrían recalentarse y provocar un incendio.
- Al igual que sucede con todos los aparatos eléctricos, a pesar de que las instrucciones tienden a considerar el mayor número posible de casos, de todas formas deberá tener cuidado y recurrir al sentido común durante la utilización del aparato, especialmente con niños en las proximidades. El aparato incorpora un **dispositivo antivuelco** que apaga el aparato en caso de caída. Para encender de nuevo el aparato, sólo debe ponerlo de nuevo en posición vertical.

Un dispositivo de seguridad interrumpe el funcionamiento del aparato en caso de producirse un recalentamiento accidental. Para restablecer el funcionamiento, desenchufe el aparato de la corriente durante unos minutos, elimine la causa del recalentamiento, y enchufe de nuevo el aparato.

IMPORTANTE: No cubra nunca el aparato durante el funcionamiento para evitar recalentamientos, ya que ello podría provocar un peligroso aumento de la temperatura.



Garantía limitada

Esta garantía cubre todos los productos con las marcas De'Longhi o Kenwood.

Alcance de la garantía

Cada artefacto tiene garantía por defectos de materiales y de fabricación. Bajo los términos de esta garantía limitada, nuestra obligación se limita a la reparación de partes o componentes (a excepción de partes dañadas durante el transporte) en nuestra fábrica o en un centro autorizado de servicio. Al devolver un producto para cambio o reparación, todos los costos de envío deben ser pagados por el propietario del mismo. El producto nuevo o reparado será devuelto con los gastos de envío pagados por la compañía.

Esta garantía es válida únicamente si el artefacto se utiliza de acuerdo con las instrucciones del fabricante (incluidas con el artefacto) y alimentada eléctricamente con corriente alterna (CA).

Duración de la garantía

Esta garantía es válida por un (1) año a partir de la fecha de compra que figura en el recibo o factura de venta de la unidad, y sólo el comprador original tiene derecho a hacer uso de la garantía.

Exclusiones de la garantía

La garantía no cubre defectos ni daños que fueran consecuencia de reparaciones o modificaciones efectuadas al artefacto por personal ajeno a nuestra fábrica o a centros autorizados de servicio, ni cubre fallas o daños causados por maltrato, uso indebido, negligencia o accidentes. Esta garantía tampoco reconocerá reclamos efectuados por perjuicios directos ni indirectos emergentes del uso del producto, ni perjuicios o daños resultantes del uso del producto en incumplimiento de los términos y condiciones que hacen válida la garantía. En algunos estados no se permiten exclusiones ni limitaciones de los perjuicios reconocidos por una garantía, por lo cual las limitaciones mencionadas podrían ser no válidas en su caso particular.

Obtención de servicios de garantía

Si las reparaciones son necesarias, vea la información de contacto que aparece a continuación:

Residentes de los Estados Unidos: Por favor contactar a nuestra línea telefónica gratuita, al 1-800-322-3848 o ingrese a nuestro sitio en el Internet www.delonghi.com

Residentes de Canadá: Por favor contactar a nuestra línea telefónica gratuita, al 1-888-335-6644 o ingrese a nuestro sitio en el Internet www.delonghi.com

Residentes de México: Por favor contactar 01-800-711-88-05 o ingrese a nuestro sitio en el Internet www.delonghi.com

La garantía explicada anteriormente se ofrece en reemplazo de cualquier otra garantía, sea expresa u ofrecida de cualquier otra manera, y toda garantía implícita del producto estará limitada al período de duración mencionado anteriormente. Esta limitación queda anulada y es reemplazada por otros términos si el usuario decide obtener una garantía prolongada de De'Longhi. En algunos estados/países no se permiten limitaciones del período de garantía implícita, por lo cual las limitaciones mencionadas anteriormente podrían no ser válidas en su caso particular. De'Longhi no autoriza a ninguna otra persona ni compañía a ofrecer ningún tipo de garantía ni responsabilidad con respecto al uso o a los términos de venta de sus artefactos.

Leyes del país

Esta garantía le confiere derechos establecidos por ley, pero usted también podría tener otros derechos que varían de un estado/país a otro.



www.delonghi.com