

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

Advertencias de seguridad

- El aparato puede ser usado por niños no menores de 8 años y por personas con capacidades psicofísicas sensoriales reducidas o con experiencia y conocimientos insuficientes, si están vigilados atentamente o instruidos para utilizar el aparato en modo seguro y si son conscientes de los peligros derivados del uso. Asegúrese de que los niños no jueguen con el aparato. Las tareas de limpieza y mantenimiento del aparato no han de ser efectuadas por niños, a menos que estén vigilados.
- Los niños menores de 3 años no han de permanecer cerca del aparato a no ser que estén siempre vigilados.
- Los niños de 3 a 8 años solo pueden encender/apagar este aparato cuando está situado o instalado en la posición corriente de funcionamiento y ellos están vigilados atentamente e instruidos para utilizar el aparato en modo seguro y son conscientes de los peligros derivados del uso. Los niños de 3 a 8 años no pueden enchufar el aparato a la corriente, regularlo, limpiarlo o llevar a cabo las operaciones de mantenimiento.
ATENCIÓN: Algunas partes del aparato se calientan mucho y pueden provocar ustiones. Se ha de prestar una atención especial cuando hay niños o personas vulnerables en las inmediaciones.
- **ATENCIÓN:** No cubra nunca el aparato durante el funcionamiento porque ello



- podría causar un peligroso aumento de su temperatura.
- No coloque el aparato justo debajo de un enchufe eléctrico.
- No utilice nunca el panel cerca de bañeras, lavabos, duchas o piscinas.
- Si el cable de alimentación se estropea, deberá ser sustituido por el fabricante o por su servicio de asistencia técnica, o en todo caso, por una persona cualificada para evitar cualquier riesgo.
- **ATENCIÓN:** para evitar peligros causados por un restablecimiento accidental del sistema de seguridad, este aparato no debe ser alimentado mediante un timer externo.



¡Peligro de quemaduras!

El incumplimiento de las advertencias puede ser la causa de quemaduras o ustiones.

- Se desaconseja el uso de alargadores porque podrían recalentarse durante el funcionamiento del panel.



Nota:

Este símbolo indica sugerencias e información importantes para el usuario.

- No use nunca el aparato para secar ropa.
- No ponga nunca el cable de alimentación sobre la parte superior del panel cuando está caliente.
- Se aconseja no exponer el panel a corrientes de aire porque las corrientes fuertes pueden perjudicar el funcionamiento del aparato.
- Use el panel solo en posición vertical.
- Deje una distancia mínima de 50 cm entre el aparato y muebles y otros objetos.
- Durante la primera utilización, haga funcionar el aparato con el termostato situado en el máximo 15 minutos por lo menos para eliminar el olor a "nuevo". El aparato podría producir humo, ello es debido a la presencia de sustancias protectoras aplicadas en las resistencias antes del transporte.
- No obstruya las rejillas de salida o de entrada del aire situadas en el fondo del aparato.
- Sitúe el aparato para poder acceder también fácilmente a la clavija y al enchufe después de la instalación.

- No use este aparato en habitaciones con superficies inferiores a los 4 m².
- El aparato presenta un dispositivo antivuelco que apaga el aparato si se vuelca. Para encender de nuevo el aparato, solamente tiene que ponerlo en posición vertical.
- Un dispositivo de seguridad interrumpe el funcionamiento del aparato en caso de recalentamiento accidental. Para restablecer el funcionamiento, desenchufe el aparato de la corriente durante unos minutos, elimine la causa que ha provocado el recalentamiento y enchufe de nuevo el aparato a la corriente. Si el aparato sigue sin funcionar, póngase en contacto con el Centro de asistencia De'Longhi más cercano.

Eliminación del aparato



No elimine el aparato con los residuos domésticos, ha de entregarlo a un centro de recogida selectiva oficial.

INTRODUCCIÓN

Le damos las gracias por haber elegido este panel radiante De'Longhi. Le rogamos leer detenidamente este manual de instrucciones para evitar posibles riesgos o causar desperfectos al aparato.

DESCRIPCIÓN

- a Selector de funciones
- b Indicador luminoso
- c Termostato
- d Rueda

PRIMERA UTILIZACIÓN

Instrucciones generales

Extraiga el panel del embalaje. Asegúrese de que el panel ni el cable hayan sufrido daños durante el aparato. No utilice el panel si presenta desperfectos. Elimine todo el material publicitario aplicado al aparato. Puede usar el panel en el suelo o colgado en la pared.

No es necesario montar los pies para el uso mural del aparato.

Conexión eléctrica

- Antes de enchufar el aparato a la corriente, compruebe que la tensión presente corresponda a la indicada en la placa de datos técnicos del aparato y que la instalación eléctrica sea adecuada para la potencia (vatios) indicada en dicha placa.
- Si se usan varios aparatos al mismo tiempo, es

importante asegurarse de que la potencia del circuito eléctrico sea suficiente.

Utilización en el suelo

Para montar los pies en el aparato, utilice los tornillos de la dotación:

- n.º 4 tornillos con cabeza de mariposa (A)
- Fije los pies con los tornillos (A) según las indicaciones de la fig. 1.

ATENCIÓN: No utilice nunca el panel sin los pies en el suelo.

Instalación mural

El kit para el montaje mural incluye:

- n.º 1 soporte de plástico (B)
- n.º 2 soportes metálicos (C)
- n.º 2 tornillos 2,9x8 PH (D)
- n.º 2 tornillos 3,5x20 PH (E)
- n.º 2 tornillos 3,5x35 PH (F)
- n.º 4 tacos de plástico 6x30 (G)

Herramientas necesarias y tiempo calculado para el montaje

Atornillador PH 2 x 100 (del tipo Phillips)

Tiempo calculado para el montaje 30 minutos

Antes de montar el panel, asegúrese de que:

- **El panel no se encuentre justo debajo de un enchufe de corriente.**
- **Se pueda acceder fácilmente al enchufe desde la clavija después de la instalación.**
- **Cables eléctricos ni otros tubos puedan resultar estropeados durante la instalación.**
- **Estará alejado de cortinas u otros materiales inflamables.**

Apoye el aparato sobre una superficie estable con la parte trasera mirando hacia arriba. Use un destornillador para fijar los 2 soportes (C) con los 2 tornillos (D) según las indicaciones de la figura 5.

Realice las siguientes operaciones para el montaje mural: Use una broca para cemento de 6 mm en paredes de ladrillos. Use tornillos y tacos específicos (no en dotación) para paredes de pladur o huecas.

- Siga las indicaciones de las figuras 3 y 4 para marcar los puntos exactos (respetando las distancias mínimas) antes de taladrar la pared.
- Taladre la pared en las posiciones indicadas antes y coloque los tacos de plástico en los agujeros (G).
- Fije el soporte (B) con los 2 tornillos de la dotación (F) (véase la fig. 4).

- Cuelgue el panel en el soporte.
- Marque los 2 puntos de fijación inferior (fig. 2).
Descuelgue el aparato, realice los agujeros inferiores y coloque los tacos en la pared.
- Coloque ahora el aparato en el soporte superior y fije con los dos tornillos restantes (E) la parte inferior del aparato.

USO

Funcionamiento y uso

- Enchufe la clavija a la corriente.
- Gire el mando del termostato en el sentido de las agujas del reloj para situarlo en la posición 6.
- **Funcionamiento con potencia mín.:** gire el selector de funciones hasta la posición "MIN" (el indicador luminoso se enciende).
- **Funcionamiento con potencia máx.:** gire el selector de funciones hasta la posición "MAX" (el indicador luminoso se enciende).
- **Apagado:** gire el selector de funciones hasta la posición "0" y desenchufe el aparato.

Regulación del termostato

Gire el mando del termostato en el sentido de las agujas del reloj para situarlo en la posición 6. Cuando la temperatura ambiente sea la elegida, gire lentamente el mando del termostato en el sentido contrario de las agujas del reloj

hasta oír un "clic", no supere esta posición. La temperatura programada se regulará y mantendrá automáticamente con el termostato.

Modo antihielo

Al situar el mando del termostato en el mínimo \times y el selector de funciones en la posición "MAX", el aparato mantiene una temperatura ambiente constante alrededor de los 5°C con un consumo mínimo de energía.

MANTENIMIENTO

Antes de realizar las operaciones de mantenimiento, desenchufe el panel de la corriente y espere hasta que se haya enfriado totalmente.

El panel no requiere operaciones especiales de mantenimiento. Solo ha de utilizar un paño suave y seco para desempolvarlo. No utilice nunca polvos abrasivos o disolventes. Utilice un aspirador para eliminar las concentraciones de suciedad, si es necesario.

DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación	véase la placa
Potencia consumida	HMP1000: mín.500W-máx. 1000W HMP1500: mín. 750W-máx. 1500W HMP2000: mín. 1000W-máx. 2000W

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El aparato no funciona	Asegúrese de que está enchufado y que la salida eléctrica funciona.	Enchufe la salida.
	Verifique las posibles obstrucciones.	Quite la obstrucción, desenchufe el calentador y deje que el aparato se enfríe. Si el aparato no funciona contacte el centro de servicio más próximo.
	El selector de potencia está en posición „0”.	Ponga el selector de potencia en posición MIN, MAX.
	El termostato puede estar muy bajo.	Gire el termostato en sentido horario a un ajuste más elevado hasta que el aparato se ponga de nuevo en marcha.