

## ADVERTENCIAS IMPORTANTES

### Advertencias de seguridad

- El aparato puede ser usado por niños no menores de 8 años y por personas con capacidades psicofísicas sensoriales reducidas o con experiencia y conocimientos insuficientes, si están vigilados atentamente o instruidos para utilizar el aparato en modo seguro y si son conscientes de los peligros derivados del uso. Asegúrese de que los niños no jueguen con el aparato. Las tareas de limpieza y mantenimiento del aparato no han de ser efectuadas por niños, a menos que estén vigilados.
- Los niños menores de 3 años no han de permanecer cerca del aparato a no ser que estén siempre vigilados.
- Los niños de 3 a 8 años solo pueden encender/apagar este aparato cuando está situado o instalado en la posición corriente de funcionamiento y ellos están vigilados atentamente e instruidos para utilizar el aparato en modo seguro y son conscientes de los peligros derivados del uso. Los niños de 3 a 8 años no pueden enchufar el aparato a la corriente, regularlo, limpiarlo o llevar a cabo las operaciones de mantenimiento.  
**ATENCIÓN: Algunas partes del aparato se calientan mucho y pueden provocar ustiones. Se ha de prestar una atención especial cuando hay niños o personas vulnerables en las inmediaciones.**
- **ATENCIÓN:** No cubra nunca el aparato durante el funcionamiento porque ello podría causar un peligroso aumento de su temperatura. 

- No coloque el aparato justo debajo de un enchufe eléctrico.
- No utilice nunca el panel cerca de bañeras, lavabos, duchas o piscinas.
- Si el cable de alimentación se estropea, deberá ser sustituido por el fabricante o por su servicio de asistencia técnica, o en todo caso, por una persona cualificada para evitar cualquier riesgo.
- **ATENCIÓN:** para evitar peligros causados por un restablecimiento accidental del sistema de seguridad, este aparato no debe ser alimentado mediante un timer externo.
- **ATENCIÓN:** no utilice el termoventilador en las habitaciones pequeñas que estén ocupadas por personas que no sean capaces de abandonar la habitación por su cuenta, salvo que cuenten con una supervisión continua.



### **¡Peligro de quemaduras!**

El incumplimiento de las advertencias puede ser la causa de quemaduras o ustiones.

- **ATENCIÓN:** para reducir el riesgo de incendio, mantenga los tejidos, cortinas u otros materiales inflamables a más de 1 m de la rejilla de salida del aire.
- Se desaconseja el uso de alargadores porque podrían recalentarse durante el funcionamiento del panel.



### **Nota:**

Este símbolo indica sugerencias e información importantes para el usuario.

- Utilice el aparato sobre una superficie horizontal y firme.
- No utilice el aparato si estuviera caído.
- No utilice el aparato si tuviera marcas visibles de daños.
- No use nunca el aparato para secar ropa.
- No ponga nunca el cable de alimentación sobre la parte

superior del panel cuando está caliente.

- Se aconseja no exponer el panel a corrientes de aire porque las corrientes fuertes pueden perjudicar el funcionamiento del aparato.
- Use el panel solo en posición vertical.
- Durante la primera utilización, haga funcionar el aparato con el termostato situado en el máximo 15 minutos por lo menos para eliminar el olor a "nuevo".  
El aparato podría producir humo, ello es debido a la presencia de sustancias protectoras aplicadas en las resistencias antes del transporte.
- No obstruya las rejillas de salida o de entrada del aire situadas en el fondo del aparato.
- Sitúe el aparato para poder acceder también fácilmente a la clavija y al enchufe después de la instalación.
- No use este aparato en habitaciones con superficies inferiores a los 4 m<sup>2</sup>.
- El aparato presenta un dispositivo antivuelco que apaga el aparato si se vuelca. Para encender de nuevo el aparato, solamente tiene que ponerlo en posición vertical.
- Un dispositivo de seguridad interrumpe el funcionamiento del aparato en caso de recalentamiento accidental. Para restablecer el funcionamiento, desenchufe el aparato de la corriente durante unos minutos, elimine la causa que ha provocado el recalentamiento y enchufe de nuevo el aparato a la corriente. Si el aparato sigue sin funcionar, póngase en contacto con el Centro de asistencia De'Longhi más cercano.

Sólo países fuera de la UE:  
No permita que personas (incluidos niños) con capacidades psicofísicas sensoriales reducidas o con experiencia y conocimientos insuficientes usen el aparato, a no ser que estén vigilados atentamente e instruidos por un responsable en relación a su seguridad. Supervise a los niños, asegurándose de que no jueguen con el aparato.

#### Eliminación del aparato



No elimine el aparato con los residuos domésticos, ha de entregarlo a un centro de recogida selectiva oficial.

## INTRODUCCIÓN

Le damos las gracias por haber elegido este panel radiante De'Longhi.

Le rogamos leer detenidamente este manual de instrucciones para evitar posibles riesgos o causar desperfectos al aparato.

## DESCRIPCIÓN (aparato de calefacción local eléctrico portátil)

- a Selector de funciones
- b Indicador luminoso
- c Termostato
- d Rueda

## PRIMERA UTILIZACIÓN

### Instrucciones generales

Extraiga el panel del embalaje. Asegúrese de que el panel ni el cable hayan sufrido daños durante el transporte.

No utilice el panel si presenta desperfectos. Elimine todo el material publicitario aplicado al aparato.

### Conexión eléctrica

- Antes de enchufar el aparato a la corriente, compruebe que la tensión presente corresponda a la indicada en la placa de datos técnicos del aparato y que la instalación eléctrica sea adecuada para la potencia (vatios) indicada en dicha placa.
- Si se usan varios aparatos al mismo tiempo, es importante asegurarse de que la potencia del circuito eléctrico sea suficiente.

### Instalación en el suelo, montaje de los pies

Para montar los pies en el aparato, utilice los tornillos de la dotación:

n.º 4 tornillos con cabeza de mariposa (E)

Fije los pies con los tornillos (E) según las indicaciones de la fig. 1.

## USO

### Funcionamiento y uso

- Enchufe la clavija a la corriente.
- Gire el mando del termostato en el sentido de las agujas del reloj para situarlo en la posición 6.
- **Funcionamiento con potencia mín.:** gire el selector de funciones hasta la posición "MIN" (el indicador luminoso se enciende).
- **Funcionamiento con potencia máx.:** gire el selector de funciones hasta la posición "MAX" (el indicador luminoso se enciende).
- **Apagado:** gire el selector de funciones hasta la posición

"0" y desenchufe el aparato.

### Regulación del termostato

Gire el mando del termostato en el sentido de las agujas del reloj para situarlo en la posición 6. Cuando la temperatura ambiente sea la elegida, gire lentamente el mando del termostato en el sentido contrario de las agujas del reloj hasta oír un "clic"; no supere esta posición. La temperatura programada se regulará y mantendrá automáticamente con el termostato.

### Modo antihielo

Al situar el mando del termostato en el mínimo ❄ y el selector de funciones en la posición "MAX", el aparato mantiene una temperatura ambiente constante alrededor de los 5°C con un consumo mínimo de energía.

### MANTENIMIENTO

Antes de realizar las operaciones de mantenimiento, desenchufe el panel de la corriente y espere hasta que se haya enfriado totalmente. El panel no requiere operaciones especiales de mantenimiento. Solo ha de utilizar un paño suave y seco para desempolvarlo. No utilice nunca polvos abrasivos o disolventes. Utilice un aspirador para eliminar las concentraciones de suciedad, si es necesario.

### DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación	véase la placa
Potencia consumida	HMP1000: mín.500W-máx. 1000W HMP1500: mín. 750W-máx. 1500W HMP2000: mín. 1000W-máx. 2000W

### RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El aparato no funciona	Asegúrese de que está enchufado y que la salida eléctrica funciona.  Verifique las posibles obstrucciones.  El selector de potencia está en posición „0”.  El termostato puede estar muy bajo.	Enchufe la salida.  Quite la obstrucción, desenchufe el calentador y deje que el aparato se enfríe. Si el aparato no funciona contacte el centro de servicio más próximo.  Ponga el selector de potencia en posición MIN, MAX.  Gire el termostato en sentido horario a un ajuste más elevado hasta que el aparato se ponga de nuevo en marcha.