

DESCRIPCIÓN

A Interruptores

B Termostato

Instrucciones generales

Saque el aparato del embalaje. Verifique que ni el aparato ni el cable de alimentación se hayan dañado durante el transporte. No manipule el aparato si está dañado.

Quite todo el material publicitario presente en el aparato. El aparato solo se puede usar en el suelo.

Conexión eléctrica

- Antes de conectar el aparato a la toma de corriente verifique que la tensión indicada en la placa características del aparato sea la misma que la de su equipo eléctrico y que el mismo sea capaz de soportar el consumo (Watt) indicado en las etiquetas.
- Si se utiliza más de un aparato a la vez es importante asegurarse de que el equipo eléctrico es capaz de soportar la potencia requerida.

Montaje de los pies

Herramientas necesarias:

Destornillador PH2x100 (de estrella)

2 tornillos suministrados 3.5x13 PH (C) 

Ponga el aparato en una superficie estable.

Monte los pies de la siguiente forma:

- Introduzca los dos ganchos en las ranuras y gire el pie hasta engancharlo como aparece en la figura 1.
- Introduzca los dos ganchos en los correspondientes agujeros.
- Fije el pie con el tornillo (C) suministrado (figura 2).
- Respete las distancias mínimas del aparato de las paredes, como aparece en la figura 3.

Las medidas se indican tanto para los modelos provistos de ventilación "❄"; como para los modelos en que la misma no está prevista.



¡Atención! No utilice nunca el aparato sin los pies.

USO

Uso y funcionamiento

Para encender el aparato gire el mando del termostato (B) en sentido horario hasta la posición de máximo 6, a continuación pulse los interruptores:

- Para seleccionar la potencia mínima pulse el botón MÍN (se encenderá el indicador rojo situado en el botón).
- Para seleccionar la potencia media pulse el botón MED (se encenderá el indicador rojo situado en el botón).

- Para seleccionar la potencia máxima MAX, pulse los dos botones MÍN y MED.
- Para apagar completamente el aparato pulse los dos interruptores del lado de OFF (los indicadores rojos se apagan), gire el termostato (B) hacia arriba ❄, luego quite la clavija de la toma de corriente.

Modelos provistos de ventilación

El aparato está dotado de un ventilador que permite obtener un calentamiento aún más rápido y uniforme.

El ventilador se enciende cuando, al pulsar los interruptores, se selecciona la potencia MED o MÁX.

Ajuste del termostato

Cuando la habitación ha alcanzado la temperatura deseada gire lentamente el mando del termostato (B) en sentido antihorario hasta oír un clic. Los indicadores luminosos de los interruptores se apagan. La temperatura así fijada se regulará automáticamente y el termostato la mantendrá constante. En primavera, otoño, o en días cálidos, puede ahorrar energía usando la potencia mínima.

Antihielo

Con el mando termostato (B) en la posición ❄ y uno de los niveles de potencia seleccionados el aparato mantiene la temperatura de la habitación a unos 5° C previniendo la congelación con un consumo mínimo de energía.

MANTENIMIENTO

Antes de llevar a cabo cualquier operación de mantenimiento desenchufe el aparato de la red eléctrica y espere a que se enfríe por completo. Este calentador no requiere un mantenimiento especial. ES suficiente quitar el polvo con un paño suave y seco. No use nunca polvos abrasivos ni disolventes. En caso de necesidad elimine la suciedad concentrada en ciertas zonas con un aspirador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación	Ver la placa de características
Potencia absorbida	"

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El aparato no funciona	<p>La clavija no está correctamente introducida y la toma de corriente no está alimentada.</p> <p>Verifique las posibles obstrucciones.</p> <p>Los interruptores están pulsados en OFF.</p> <p>El termostato puede estar formulado en un valor demasiado bajo.</p>	<p>Introduzca la clavija de alimentación en la toma de corriente.</p> <p>Quite la obstrucción, desenchufe la clavija de alimentación del convector y deje que el aparato se enfríe. Si el problema persiste contacte el centro de servicio más próximo.</p> <p>Pulse los interruptores en la posición MÍN, MED , MAX .</p> <p>Gire el mando termostato en sentido horario hacia valores superiores hasta que el convector se ponga de nuevo en marcha.</p>