

INTRODUCCIÓN

Le damos las gracias por haber elegido esta plancha grill De'Longhi.

Le rogamos leer detenidamente este manual de instrucciones para evitar posibles riesgos o causar desperfectos al aparato.

Símbolos utilizados en las instrucciones

Los símbolos que aparecen a continuación indican advertencias importantes. Respetar las advertencias es importante ya que de lo contrario podría haber riesgo de descargas eléctricas, lesiones graves, quemaduras, incendio o de causar daños al aparato.



¡Peligro!

El incumplimiento puede ser o es la causa de lesiones provocadas por descargas eléctricas con peligro para la vida.



¡Atención!

El incumplimiento puede ser o es la causa de lesiones o de desperfectos al aparato.



¡Peligro de ustiones!

El incumplimiento de las advertencias puede ser la causa de quemaduras o ustiones.



Nota:

Este símbolo indica sugerencias e información importantes para el usuario.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Cuando se utilizan aparatos eléctricos es oportuno adoptar siempre algunas precauciones fundamentales para evitar el riesgo de incendios, descargas eléctricas y/o lesiones. Lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar el aparato. Específicamente:



¡Peligro!

- No utilice el aparato si el cable o la clavija estuvieran dañados, después de una avería o en caso de que se haya dejado caer o si estuviera dañado de alguna manera. Lleve el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su revisión, ajuste de las partes eléctricas o mecánicas o reparación.
- Este termoventilador no está diseñado para su uso en baños, áreas de lavado o sitios similares en interiores. Nunca coloque el aparato donde

podiese caer dentro de una tina de baño o entrar en contacto con agua.

- Nunca utilice este aparato de calentamiento en la proximidad inmediata de una tina de baño, ducha o alberca.
 - No inserte ni permita introducir cuerpos extraños en las rejillas de toma o descarga de aire, dado que ello puede producir descargas eléctricas, incendios o daños al aparato.
 - **ATENCIÓN: A fin de evitar descargas eléctricas, asegúrese de que la espiga ancha de la clavija se inserte en la ranura ancha del tomacorriente.**
-  **¡Atención!**
- El aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o que carezcan de experiencia y conocimiento, a menos que lo hagan bajo la supervisión o instrucción de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
 - Desconecte siempre la clavija del tomacorriente cuando no se utiliza el aparato.
 - No utilice el aparato al aire libre.
 - No pase el cable de alimentación debajo de las alfombras. No cubra el cable con tapetes, recubrimientos o similares. Extienda el cable lejos de las zonas de tránsito donde se pueda tropezar con el mismo.
 - Para evitar el riesgo de incendios, no bloquee de ningún modo las tomas y descargas de aire. No utilice el aparato sobre superficies suaves, tales como camas, donde las aberturas pudieran obstruirse.
 - Utilice este aparato sólo como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede ser causa de incendios, descargas eléctricas o lesiones.
 - Para impedir sobrecargas de corriente y que se fundan los fusibles, asegúrese de que ningún otro aparato esté conectado en el mismo tomacorriente o a otro tomacorriente del mismo circuito.

- Para reducir el riesgo de funcionamiento defectuoso, si se daña el cable de alimentación, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio, o un profesional calificado y autorizado.
- No utilice este aparato con extensiones o una barra de tomacorriente. Conecte el aparato directamente a un tomacorriente adecuado.
- Asegúrese de que la clavija esté insertada totalmente en el tomacorriente. Los tomacorrientes de pared pueden deteriorarse con el tiempo, así que verifique periódicamente que la clavija no presente señales de sobrecalentamiento o deformación. Si el tomacorriente está deteriorado, deje de usarlo y mándelo reparar.
- No coloque el termoventilador cerca de camas debido a que objetos tales como almohadas o cobertores pueden caer de la cama e incendiarse por el termoventilador.
- Utilice el aparato siempre y únicamente en posición vertical.
- No utilice este aparato en una habitación menor a 4 m².



¡Peligro de ustiones!

- Este aparato se calienta mucho cuando está en uso. Para evitar quemaduras no toque las superficies calientes con las manos desnudas. Para trasladar el aparato utilice el asa correspondiente. Conserve todo objeto inflamable, tal como mobiliario, almohadas, cobertores, papel, vestidos o cortinas a una distancia de al menos 90 cm. de las partes frontal y superior del aparato, evitando además el contacto con los costados y la parte posterior.
- No enrolle el cable alrededor del aparato inmediatamente después de usarlo.
- No cubra nunca al aparato mientras esté funcionando para evitar sobrecalentamientos y riesgos de incendios.
- Las partes internas del aparato pueden calentarse mucho o producir chispas durante el funcionamiento.
No utilice el aparato en lugares donde se usen o almacenen gasolina, pinturas u otros líquidos inflamables.
- Es normal que la clavija y el cable del termoventilador se sientan calientes al tacto. Sin embargo, una clavija o cable excesivamente calientes no es normal y puede ser resultado de un tomacorriente eléctrico defectuoso. Los tomacorrientes defectuosos deben reemplazarse antes de utilizar el termoventilador. Conectar el termoventilador a un tomacorriente dañado puede sobrecalentar el cable de alimentación o provocar un incendio.
- No utilice el aparato para secar ropa ni obstruya las rejillas de toma y descarga de aire (riesgo de sobrecalentamiento).
- No utilice el aparato junto a paredes, mobiliario, cortinas, etc.



Nota:

- Para apagar completamente el aparato, oprima el botón ON/OFF (A), y después desconecte el termoventilador.
- Verifique que ni el aparato ni el cable de alimentación se hayan dañado durante el transporte.
- Asegúrese de que no se haya dejado poliestireno u otros materiales de empaque entre un elemento y otro del aparato.
- La primera vez que utilice el aparato, hágalo funcionar a su máxima potencia durante al menos dos horas.
Durante este tiempo, ventile bien la habitación a fin de eliminar el olor "a nuevo" emitido por el aparato. Es del todo normal que el aparato emita "crujidos" la primera vez que se usa.
- No abra el aparato. No intente reparar las partes internas.
- Antes de guardar el aparato, verifique que se encuentre completamente apagado y que el cable esté desconectado. En este punto, enrolle el cable alrededor de la base. No lo guarde en un ambiente polvoso. La temperatura ambiente debe estar entre 0-30°C.
No coloque nada sobre el mismo.
- Los termoventiladores extraen más corriente

que otros aparatos pequeños, el tomacorriente puede sobrecalentarse incluso si ello no ha ocurrido con el uso de otros aparatos.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES Únicamente para uso doméstico

Características de seguridad adicionales

Protección contra sobrecalentamiento: un dispositivo de seguridad apaga el termoventilador en caso de sobrecalentamiento accidental (por ej., rejillas de toma y descarga de aire obstruidas, filtro tapado).

En este caso, extraiga la clavija del tomacorriente y déjela desconectada durante algunos minutos, elimine la causa del sobrecalentamiento y luego vuelva a conectar el termoventilador y enciéndalo otra vez.

 **Nota:** A fin de evitar el sobrecalentamiento del aparato, no lo cubra.

Conexión eléctrica

Antes de conectar la clavija al tomacorriente asegúrese de que el voltaje de línea corresponda con el voltaje mostrado en la placa de especificaciones y que el tomacorriente que va a utilizar se encuentre en buen estado.

Instalación

El termoventilador se puede utilizar sobre cualquier superficie horizontal rígida.

No sobrecargue el circuito eléctrico; evite utilizar el mismo tomacorriente al que se conectan otros aparatos.

FUNCIONAMIENTO Y USO

- Conecte el aparato al tomacorriente.
- El aparato emite un pitido y se enciende la luz indicadora de encendido (G) y permanece encendida mientras el aparato está energizado.
- El aparato se apaga (OFF).
- Presione el botón ON/OFF (A) para encender el aparato. Comenzará a calentarse con los ajustes predefinidos.
- Presione el botón MODE (F) para seleccionar una de las siguientes funciones disponibles:

Ventilación 

Anticongelación 

Calentamiento a mínima potencia (1)

Calentamiento a máxima potencia/BOOST (2)

Ventilación 

En este modo de funcionamiento está activo solamente el ventilador por lo que el termoventilador no calentará la habitación.

Anticongelación 

En este modo de funcionamiento el termoventilador mantiene la habitación a una temperatura de 45°F (7°C) para evitar fenómenos de congelamiento.

Calentamiento 1 y Calentamiento 2/Boost

En este modo de funcionamiento es posible ajustar la temperatura deseada presionando los botones de ajuste + y - (B).

Calentamiento 1 (nivel de potencia mínimo)

El termoventilador funciona a la mínima potencia, reduciendo el consumo de energía al mínimo.

Calentamiento 2/BOOST (nivel de potencia máximo)

El termoventilador funciona a la máxima potencia favoreciendo así el calentamiento rápido de la habitación.

Función eco

- En este modo de funcionamiento el termoventilador ajustará automáticamente el nivel de potencia para garantizar la máxima comodidad reduciendo el consumo de energía. En este modo de funcionamiento la unidad puede cambiar el nivel de potencia de calentamiento de máximo a mínimo y viceversa, varias veces en una hora. El ajuste de temperatura máxima es 79 °F (26 °C). Para activar esta función, presione el botón ECO (D).
- Si desea que el aparato distribuya el flujo de aire sobre un área más amplia, presione el botón de oscilación (C) . El aparato oscilará después entre la derecha y la izquierda. Para detener las oscilaciones en la posición deseada, sólo presione el botón (C) nuevamente.
- Para apagar el aparato presione el botón ON/OFF (A). La pantalla podría mostrar el conteo regresivo durante aproximadamente 6 segundos.

 **Nota:** La pantalla puede mostrar la temperatura tanto en °F como en °C. Para cambiar la escala de temperaturas, mantenga presionada la tecla + durante algunos segundos y libere después.

TEMPORIZADOR DIGITAL DE 24 HORAS

Es posible activar esta función en cualquier modo de funcionamiento.

Encendido retardado: Con el aparato en la posición de apagado (OFF), presione el botón de temporizador (E) . La pantalla muestra el símbolo  y el tiempo que falta para el encendido. Para ajustar el temporizador, utilice los botones de ajuste + y - (B) y luego espere algunos segundos hasta haber ajustado la programación. La pantalla muestra el símbolo  para indicar que ha ajustado el temporizador.

Cuando ha transcurrido el tiempo programado, el aparato se enciende con los mismos ajustes que tenía durante la operación anterior.

Apagado retardado: Con el aparato encendido, presione el botón de temporizador (E) . La pantalla muestra el símbolo  y el tiempo que falta para el apagado. Para ajustar el temporizador, utilice los botones de ajuste + y - (B) y luego espere algunos segundos hasta haber ajustado la programación. La pantalla regresa para mostrar los ajustes actuales y el símbolo  para indicar que tiene que ajustar el temporizador. Cuando ha transcurrido el tiempo programado, el aparato se apaga automáticamente. Si desea regresar a un funcionamiento sin el temporizador, presione dos veces el botón de temporizador (F).

El símbolo de temporizador  desaparece de la pantalla.

MANTENIMIENTO

- Antes de cualquier mantenimiento retire siempre la clavija del tomacorriente.
- Durante la temporada de utilización del aparato, limpie regularmente las rejillas de toma y descarga de aire ayudándose con una aspiradora.
- No use nunca polvos abrasivos o solventes para limpiar el aparato.
Cualquier otro servicio debe ser realizado por un servicio técnico autorizado.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En caso de que se despliegue "PF" y se emita un sonido de advertencia, existe una falla en el sensor de temperatura. Si persiste el problema, póngase en contacto con el Centro de Servicio. Si el aparato se apaga inesperadamente:

- Verifique que el aparato esté alimentado eléctricamente.
- Verifique la temperatura ajustada y el temporizador: el aparato puede estar apagado debido a que se ha alcanzado la temperatura ajustada o a que ha transcurrido el tiempo ajustado en el temporizador.

RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
PFvisualización	El sensor de temperatura no está funcionando adecuadamente	El producto necesita recibir mantenimiento, llame a nuestro número gratuito de servicio técnico
El producto no se enciende	Revise si el enchufe se encuentra conectado al tomacorriente El encendido automático está activo La temperatura ambiente alcanza la temperatura de ajuste	Enchufe Espere hasta que haya transcurrido el tiempo o presione dos veces el botón (E) para cancelar el encendido automático y presione el botón (A) Utilice el botón "+" para incrementar la temperatura de ajuste

GARANTÍA LIMITADA

Esta garantía cubre todos los productos con las marcas De'Longhi o Kenwood.

Alcance de la garantía

Cada artefacto tiene garantía por defectos de materiales y de fabricación. Bajo los términos de esta garantía limitada, nuestra obligación se limita a la reparación de partes o componentes (a excepción de partes dañadas durante el transporte) en nuestra fábrica o en un centro autorizado de servicio. Al devolver un producto para cambio o reparación, todos los costos de envío deben ser pagados por el propietario del mismo. El modelo reparado o de sustitución será devuelto con los gastos de envío pagados por la compañía.

Esta garantía es válida únicamente si el artefacto se utiliza de acuerdo con las instrucciones del fabricante (incluidas con el artefacto) y alimentada eléctricamente con corriente alterna (CA).

Duración de la garantía

Esta garantía es válida por un (1) año a partir de la fecha de compra que figura en el recibo o factura de venta de la unidad, y sólo el comprador original tiene derecho a hacer uso de la garantía.

Exclusiones de la garantía

La garantía no cubre defectos ni daños que fueran consecuencia de reparaciones o modificaciones efectuadas al artefacto por personal ajeno a nuestra fábrica o a centros autorizados de servicio, ni cubre fallas o daños causados por maltrato, uso indebido, negligencia o accidentes. Esta garantía tampoco reconocerá reclamos efectuados por perjuicios directos ni indirectos emergentes del uso del producto, ni perjuicios o daños resultantes del uso del producto en incumplimiento de los términos y condiciones que hacen válida la garantía. En algunos estados no se permiten exclusiones ni limitaciones de los perjuicios reconocidos por una garantía, por lo cual las limitaciones mencionadas podrían ser no válidas en su caso particular.

Obtención de servicios de garantía

Si las reparaciones son necesarias, vea la información de contacto que aparece a continuación:

Residentes de los Estados Unidos: Por favor contactar a nuestra línea telefónica gratuita, al 1-800-322-3848 o ingrese a nuestro sitio en el Internet www.delonghi.com

Residentes de Canadá: Por favor contactar a nuestra línea telefónica gratuita, al 1-888-335-6644 o ingrese a nuestro sitio en el Internet www.delonghi.com

Residentes de México: Por favor contactar 01-800-711-88-05 o ingrese a nuestro sitio en el Internet www.delonghi.com

La garantía explicada anteriormente se ofrece en reemplazo de cualquier otra garantía, sea expresa u ofrecida de cualquier otra manera, y toda garantía implícita del producto estará limitada al período de duración mencionado anteriormente. Esta limitación queda anulada y es reemplazada por otros términos si el usuario decide obtener una garantía prolongada de De'Longhi. En algunos estados/países no se permiten limitaciones del período de garantía implícita, por lo cual las limitaciones mencionadas anteriormente podrían no ser válidas en su caso particular. De'Longhi no autoriza a ninguna otra persona ni compañía a ofrecer ningún tipo de garantía ni responsabilidad con respecto al uso o a los términos de venta de sus artefactos.

Leyes del país

Esta garantía le confiere derechos establecidos por ley, pero usted también podría tener otros derechos que varían de un estado/país a otro.