

ADVERTENCIAS



¡Peligro!

- No sitúe el aparato justo debajo de un enchufe de corriente fijo.
- No utilice este aparato en las proximidades inmediatas de duchas, bañeras, lavabos, piscinas, etc.
- Si el cable de alimentación se estropea, deberá ser sustituido por el fabricante o por su servicio de asistencia técnica o, en todo caso, por una persona con un cargo similar para evitar cualquier riesgo.
- El aparato se ha de instalar para que una persona desde la bañera o la ducha no pueda acceder a los mandos.



¡Atención!

- El aparato puede ser usado por niños no menores de 8 años y por personas con capacidades psicofísicas sensoriales reducidas o con experiencia y conocimientos insuficientes, si están vigilados atentamente e instruidos para utilizar el aparato en modo seguro y si son conscientes de los peligros derivados del uso. Asegúrese de que los niños no jueguen con el aparato. Las tareas de limpieza y mantenimiento del aparato no han de ser efectuadas por niños, a menos que estén vigilados.
- Los niños menores de 3 años no han de permanecer cerca del aparato a no ser que estén siempre vigilados.
- Los niños de 3 a 8 años solo pueden encender/apagar este aparato cuando está situado o instalado en la posición corriente de funcionamiento

y ellos están vigilados atentamente e instruidos para utilizar el aparato en modo seguro y son conscientes de los peligros derivados del uso. Los niños de 3 a 8 años no pueden enchufar el aparato a la corriente, regularlo, limpiarlo o llevar a cabo las operaciones de mantenimiento.

ATENCIÓN: Algunas partes del aparato se calientan mucho y pueden provocar ustiones. Se ha de prestar una atención especial cuando hay niños o personas vulnerables en las inmediaciones.

- **IMPORTANTE:** Para evitar los riesgos relacionados con la reposición accidental del dispositivo de seguridad, no alimente este aparato con un dispositivo de encendido/apagado exterior, tal como un timer, ni lo conecte a un circuito que el proveedor de energía enciende y apaga regularmente.



¡Peligro de quemaduras!

- **IMPORTANTE:** Para evitar recalentamientos, no cubra  nunca el aparato mientras permanece encendido pues podría causar un peligroso aumento de su temperatura.



Nota:

- Se desaconseja el uso de alargadores. Si su uso fuese necesario, siga meticulosamente las instrucciones adjuntas con el alargador y tenga cuidado de no superar el límite de potencia indicado en el alargador.
- Deje una distancia de 50 cm delante del aparato sin muebles u otros objetos.
- No use este aparato en una habitación cuya área de base sea inferior a 4m².

- Antes de guardar el aparato, controle que esté completamente apagado y desenchufado de la corriente.
No guarde el aparato en entornos con polvo.
- No coloque nada sobre el aparato.
- No use el aparato para secar ropa. No obstruya las rejillas de entrada y salida del aire (peligro de recalentamiento).
- No haga funcionar el aparato junto a paredes, muebles, cortinas, etc.
- Durante la primera utilización del aparato, puede haber olor por el calentamiento.
Le aconsejamos ventilar la habitación.

Funciones de seguridad

- **Dispositivo de seguridad:** el aparato cuenta con un dispositivo de seguridad que interrumpe el funcionamiento del termoventilador en caso de recalentamiento accidental (ej.: por obstrucción de las rejillas de entrada y salida del aire, motor que no gira o que gira lentamente).
Para restablecer el funcionamiento, desenchufe el aparato de la corriente durante unos minutos, elimine la causa que ha provocado el recalentamiento y enchufe de nuevo el aparato a la corriente. Si el aparato sigue sin funcionar, póngase en contacto con el Centro de asistencia De'Longhi más cercano.

Eliminación del aparato



En cumplimiento de la Directiva Europea 2002/96/CE, no elimine el aparato junto a los residuos domésticos, ha de entregarlo a un centro oficial de recogida selectiva.

INTRODUCCIÓN

Le damos las gracias por haber elegido un producto De'Longhi. Dedique unos minutos para leer estas instrucciones para el uso. De esta forma evitará correr riesgos o causar desperfectos al aparato.

Símbolos utilizados en estas instrucciones

Los símbolos que aparecen a continuación indican advertencias importantes.

Respetar las advertencias es importante. Si las advertencias no se respetan, podría haber riesgo de descargas eléctricas, lesiones graves, quemaduras, incendios o de causar daños al aparato.



¡Peligro!

El incumplimiento puede causar lesiones mortales provocadas por descargas eléctricas.



¡Atención!

El incumplimiento puede ser o es causa de lesiones o daños al aparato.



¡Peligro de quemaduras!

En caso de incumplimiento, posibles ustiones o quemaduras.



Nota:

Este símbolo indica recomendaciones e información importantes para el usuario.

DESCRIPCIÓN

(véase la fig. 1)

- A** Selector de funciones (Solamente en algunos modelos)
- B** Termostato ambiente
- C** Piloto (Solamente en algunos modelos)

USO

Instalación

El aparato se ha de utilizar solamente en la versión portátil. Este aparato está destinado exclusivamente al uso doméstico.

El aparato no debe estar colocado justo debajo de un enchufe de corriente fijo.

Conexión eléctrica

- Antes de enchufar el aparato a la corriente, compruebe meticulosamente que el voltaje de su red doméstica corresponda al valor indicado en V en el aparato y que el enchufe de corriente y la línea de alimentación estén dimensionados para la carga requerida.
- ESTE APARATO CUMPLE LA DIRECTIVA 2004/108/CE SOBRE LA COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA.

Funcionamiento y uso

Modelos con selector de funciones y termostato ambiente

- Gire en el sentido de las agujas del reloj el termostato (si lo hay) hasta el tope en la posición de máximo.
- **Funcionamiento veraniego (solo ventilación):** gire el selector de funciones hasta la posición (en

los modelos con piloto, éste se enciende)

- **Calefacción con potencia reducida:** gire el selector de funciones hasta la posición **1**.
(en los modelos con piloto, éste está encendido)
- **Calefacción con potencia máxima:** gire el selector de funciones hasta la posición **2**.
(en los modelos con piloto, éste está encendido)
- **Apagado:** gire el selector de funciones hasta la posición **0**.
Cuando no utilice el aparato, le aconsejamos desenchufarlo siempre de la corriente.

Modelos con termostato solamente

Gire el termostato en el sentido de las agujas del reloj hasta el tope en la posición máxima para encender el aparato.
(en los modelos con piloto, éste se enciende).
Gire el mando del termostato hasta la posición mínima ✱ y desenchufe el aparato de la corriente para apagarlo.

Regulación del termostato

Cuando la temperatura ambiente sea la elegida, gire lentamente el termostato en el sentido contrario de las agujas del reloj hasta que se apague el aparato, no supere esta posición.
La temperatura fijada será automáticamente regulada y mantenida constante por el termostato.

Funcionamiento anti-hielo

Sitúe el selector de funciones en la posición 2 y el termostato en la posición ✱.
Así el aparato mantiene la temperatura ambiente alrededor de los 5° C con un mínimo gasto de energía.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Antes de efectuar cualquier operación de limpieza, desenchufe siempre el aparato de la corriente.
- Limpie con frecuencia las rejillas de entrada y salida del aire, elimine posibles concentraciones de suciedad con un aspirador.
- No use nunca polvos abrasivos o disolventes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de alimentación	Véase la placa de datos
Potencia consumida	"